# ESP32 programmation multi-tâches

Module IOC — MU4IN109 — 2022fev Franck Wajsbürt

IOC - MU4IN109 - 2022

#### Problème

arduino

NRF24

ESP32

WIFI

ESP32 BLF

Les modules permettant de faire des mesures ou d'agir sur l'environnement ont peu de mémoire et une faible puissance de calcul, mais ils doivent gérer un grand nombre d'événement asynchrones et potentiellement un grand nombre d'actions périodique avec les contraintes du temps réel.

Il n'est pas raisonnable, voire il est souvent impossible, d'installer un système d'exploitation proposant naturellement la programmation multi-threads. Pour autant, la programmation multi-threads (multi-tâches) est nécessaire pour avoir des programmes évolutifs.

Dans cette séance, nous allons voir :

- 1. une présentation du SoC ESP32 (micro-contrôleur évolué)
- une proposition de programmation multi-tâches sans OS

## **ESP 32**

IOC - MU4IN109 - 2022

#### Qu'est ce que l'ESP32



#### C'est un SoC (micro-contrôleur)

- Conçu par <u>Espressif</u> une société fabless chinoise (Shanghai)
- Fabriqué par TSMC en 40 nm
- Processor Xtensa dual-core 32-bit LX6 (ou single core)
- 160MHz ou 240MHz
- 512 KiB SRAM + 448kiB ROM + 0 à 4MiB Flash
- Fonctionnel entre -40°C et +125°C
- Ultra-basse consommation (5µA deep sleep)
- Intégrant des transceiver WIFI et Bluetooth
- Intégrant des accélérateurs de cryptographie
- Bon marché (qqs \$)
- Destiné au marché loT
- Site: https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32 & http://esp32.net



#### **Espressif**

Espressif Systems société chinoise fabless créée en 2008
 Composants IoT WiFi et Bluetooth, low power, sécurisé et robuste.
 <a href="https://www.espressif.com/en/company/about-us/who-we-are">https://www.espressif.com/en/company/about-us/who-we-are</a>

Conception

SoC : ESP8266 et ESP32

Module: SoC + flash + antenne + devices

Board : SoC | Module + devices

Logiciel: SDK, projets open-sources, app mobiles
 https://www.espressif.com/en/company/about-us/what-we-do

Dates clés

2008 : création de Espressif Systems

o 2013 : premier circuit ESP8089 transceiver WIFI

2014 : premier SoC ESP8266EX WiFi2016 : premier SoC ESP32 WiFi + BT


o 2018 : Plus de 100 Millions de chip vendus.


https://www.espressif.com/en/company/about-us/milestones



IOC - MU4IN109 - 2022 5

#### Contenu d'un ESP32





https://primalcortex.wordpress.com/2017/11/24/the-esp32-oled-lora-ttgo-lora32-board-and-connecting-it-to-ttn/

IOC - MU4IN109 - 2022 7

## Caractéristiques techniques

- Microprocesseur dual core à 240 MHz (en TP 80MHz)
- 16 MiB de mémoire flash
- Connectivité
  - WiFi 802.11 b/g/n conforme à la norme IEEE 802.11 compatible avec les sécurités WFA, WPA/WPA2 et WAPI
  - Bluetooth 4.0 LE et BR/EDR
  - Lora 433MHz (SX1278)
- Entrées/Sorties (48 sur le chip)
  - 26x E/S numériques (3.3V)
  - 12x entrées analogiques (SAR Successive Approximation Register)
  - 4× SPI, 2× I<sup>2</sup>S, 2× I<sup>2</sup>C, 3× UART, CAN 2.0, IR, Touch Sensor
- Capteur de température
- Cryptographie:
  - o AES, SHA-2, RSA, ECC, random number generator (RNG)

#### Programmation

#### L'ESP32 se programme de plusieurs manières :

- IDF Internet Development Framework developpé par Espressif
- MicroPython
- C FreeRTOS
- C++ Arduino

#### Le chargement (bootloader) peut être :

- Par liaison série via USB
- Par Wifi OTA (Over The Air)

IOC - MU4IN109 - 2022

## Environnement de développement logiciel

# L'environnement de développement (IDE): <a href="http://arduino.cc/en/main/software">http://arduino.cc/en/main/software</a>

- écrit en Java (linux, windows, macos)
  - o éditeur de code
  - compilateur
  - programmateur
  - terminal de commande
- Il est possible de compiler et de charger les programmes en lignes de commande.

#### Langage de programmation

- C++, compilé avec avr-g++
- bibliothèque de développement Arduino nommée Wiring pour le contrôle des composants internes du micro-controleur.
- Un programme Arduino se nomme sketch, composé au minimum de 2 fonctions
  - o setup() exécutée une fois pour initialiser les composants et les variables
  - o loop() exécutée en boucle jusqu'à l'extinction de la carte



#### Menus de la fenêtre Arduino


http://www.positron-libre.com/robotique/robots/boe-shield-bot/notice/premier-programme.php



IOC - MU4IN109 - 2022

## Exemple de programme


```
// Pas d'include par défaut
// Pas de fonction main()
// Il faut connaître les pins et l'architecture
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
// Fonction exécutée une seule fois au reset
void setup() {
     Serial.begin(115200);
     pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Fonction exécutée en boucle sans arrêt
void loop() {
     buttonState = digitalRead(buttonPin);
     Serial.println(buttonState);
      if (buttonState == HIGH) {
            digitalWrite(ledPin, HIGH);
            digitalWrite(ledPin, LOW);
}
```



#### Installation sur Arduino


https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/

 Installer les cartes ESP32 installation de la base de données des cartes ESP32 existantes




13

Tester



IOC - MU4IN109 - 2022




## Programmation par automates

IOC - MU4IN109 - 2022


## **Applications**

Les applications peuvent être vues comme des composants matériels communiquant par des signaux. Chaque composant étant décrit par un



## Problème : exécution de plusieurs tâches


Un grand nombre des tâches destinées à un microcontrôleur dépendent d'événements externes périodiques ou non.



IOC - MU4IN109 - 2022


## → si les tâches coopèrent, on attend pas

Si on peut garantir que les traitements sont bornés, alors il n'est pas obligatoire d'attendre l'événement.



## Une tâche peut avoir plusieurs traitements


Quand l'événement 1 arrive, il faut exécuter le traitement 1 Quand l'événement 2 arrive, il faut exécuter le traitement 2



IOC - MU4IN109 - 2022

#### → les tâches doivent avoir des états

Si on n'attend pas les événements, il faut se souvenir où en était la tâche.



#### Ordonnancement des tâches

- Une tâche est représentée par une fonction dont les arguments sont
  - évènement(s)
  - entrée(s)
  - sortie(s)

void tache\_1 (type event, type entrée, type sortie)

- Une instance d'exécution est l'exécution de la fonction de la tâche, cette instance est bornée dans le temps par construction
- L'ordonnancement consiste à exécuter les fonctions en boucle dans la fonction loop()

```
void loop() {
    tache_1(eventx, entréex, sortiex);
    tache_2(eventy, entréey, sortiey);
    tache_3(eventz, entréez, sortiez);
}
```

IOC - MU4IN109 - 2022

#### Représentation de l'état interne

- Le comportement de la tâche est représenté par une fonction
- Cette fonction peut avoir des variables locales pour ses calculs
- Une tâche peut avoir un état interne (p.ex. le registre Etat)
- Cet état pourrait être représenté dans des variables locales static, mais cela pose deux problèmes :
  - 1. Il n'est pas possible d'initialiser ce registre d'état dans setup()
  - 2. Si une tâche a plusieurs exemplaires, il faut autant de fonctions que d'exemplaires.
- utiliser une variable globale comme contexte d'exécution de la tâche

## Tâches périodiques

- Pour beaucoup de tâches, l'événement attendu est le temps.
   Par ex: on doit exécuter une tâche toutes les 20ms.
- If y a deux solutions:
  - 1. Configurer un timer pour envoyer une interruption périodique
  - 2. Utiliser une horloge qui compte le temps et la consulter souvent

```
Soit H une horloge qui s'incrémente automatique
Soit T un registre qui servira à enregistrer le temps (date)
Soit P une période
Initialisation T ← H + P
tâche :
    si (H > T) // événement attendu (on attend une date)
        exécution
        T ← T+P // mise à jour de la date
fsi
```

IOC - MU4IN109 - 2022 23

#### Fonction waitFor

```
num_timer horloge μs

period period period
0 1 2 temps

waitFor(num_timer, period)

rend le nombre de périodes écoulées depuis le dernier appel
```

rend la valeur de l'horloge (sur 32bits donc retour à 0 toutes les 1h11m)

```
// Configuration :
// - MAX_WAIT_FOR_TIMER : nombre maximum de timers utilisés
// arguments :
   - timer : numéro de timer entre 0 et MAX_WAIT_FOR_TIMER-1
// - period : période souhaitée exprimée en microseconde
// valeur de retour :
// - nombre de périodes écoulées depuis le dernier appel (normalement c'est 1)
#define MAX WAIT FOR TIMER 2
unsigned int waitFor(int timer, unsigned long period){
  static unsigned long waitForTimer[MAX_WAIT_FOR_TIMER];
 unsigned long newTime = micros() / period;
                                                          // numéro de La période modulo 2^32
 int delta = newTime - waitForTimer[timer];
                                                          // delta entre la période courante et celle enregistrée
 if ( delta < 0 ) delta += 1 + (0xfffffffff / period);</pre>
                                                          // en cas de dépassement du nombre de périodes possibles
 if ( delta ) waitForTimer[timer] = newTime;
                                                          // enregistrement du nouveau numéro de période
  return delta;
```

#### Tâche ISR

- Les tâches invoquées par loop ont un ordonnancement fifo
- Arduino permet facilement de configurer des ISR
   ISR = Interrupt Service Routine

source:

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/

```
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 2;
volatile byte state = LOW;

void setup() {
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
}


void loop() {
        digitalWrite(ledPin, state);
}

void blink() {
        state = !state;
}
```

• ici blink est un type de tâche ISR

IOC - MU4IN109 - 2022 25

#### Une tâche est une machine d'états finis




```
Aller à l'état courant (p.ex. E0)
                                         Aller à l'état courant (p.ex. E0)
Etat=E0:
                                         Etat=E0:
    Si événement attendu
                                             Si événement attendu
    Alors
                                             Alors
                                                 en fonction des entrées
       G : sorties ← traitement
       T : en fonction des entrées
                                                    T : Etat ← état suivant
            Etat ← état suivant
                                                    G : sorties ← traitement
    Fsi
                                             Fsi
Etat=E1:
                                         Etat=E1:
                                             [...]
    [\ldots]
```

#### FSM: Machine à états finis

#### Une FSM (automate) est défini par :

- un nombre d'états finis
- un état initial
- un état courant
- une fonction de transition d'états définissant l'état futur à partir des entrées et de l'état courant
- une fonction de génération définissant les sorties à partir de l'état courant ou futur

On décrit le comportement d'uns FSM avec son graphe de transition d'états



#### Climatiseur

Etat

G

#### **INPUTS** 3 températures : Tmin - Tnom - Tmax (p.ex. 18° 19° 20°) la tempéraure T

#### ACTIONS

```
feu : {ventilateur = OFF; radiateur = ON;}
glace: {ventilateur = ON; radiateur = OFF;}
rien : {ventilateur = OFF; radiateur = OFF;}
```

27


(T>=Tnom)

{rien}


#### Automate en C

```
Tmin<T<Tmax)
                                                                                                       stable
                                                                                                                       {rien}
enum {STABLE, CHAUFFE, VENTIL} state;
void setup_clim(ctx_clim_t * ctx, int timer, int period, int *T, int pin_V, int pin_C) {
       ctx->state=STABLE; ctx->ventil=OFF; ctx->radiateur=OFF;
                                                                                       (T<Tmin)
                                                                                                    T>Tnom
                                                                                                                 (T>Tmax)
                                                                                                                            T<Tnom)
                                                                                        {feu}
                                                                                                     {rien}
                                                                                                                  {glace}
                                                                                                                             {rien}
       ctx->timer = timer;
       ctx->period = period;
       ctx->T = T; ctx->pin_v = pin_V; ctx->pinc = pin_C;
                                                                                             (T \le Tnom)
                                                                                                                    ventile
                                                                                                 {feu}
void loop_clim(ctx_clim_t * ctx) {
       if (!waitfor(ctx->timer, ctx->period) return;
       switch (ctx->state) {
       case STABLE:
                                     {ctx->state=VENTIL; ctx->ventil=ON; ctx->radiateur=OFF;}
              if (ctx->T>Tmax)
              else if (ctx->T<Tmin) {ctx->state=CHAUFFE; ctx->ventil=OFF; ctx->radiateur=ON;}
              else
                                     {ctx->ventileur=OFF; ctx->radiateur=OFF;}
              break:
       case CHAUFFE:
              if (ctx->T>Tnom)
                                     {ctx->state=STABLE; ctx->ventil=OFF; ctx->radiateur=OFF;}
              break;
       case VENTII :
              if (ctx->T<Tnom)
                                     {sctx->tate=STABLE; ctx->ventil=OFF; ctx->radiateur=OFF;}
              break;
       digitalWrite(ctx->pin_v, ctx->ventil);
       digitalWrite(ctx->pin_c, ctx->radiateur);
}
```

#### Communication des tâches : boîte à lettre







- Les tâches communiquent
  - o une T1 produit une donnée qu'utilise une tâche T2
  - o le plus simple est d'utiliser une variable globale comme boîte à lettre

```
typedef struct boite_st {
                                                           dans setup ()
         int flag;
                                                                   b \rightarrow flag = 0;
         int data;
                                                                   b→data = valeur intiale;
} boite_t;
boite_t b;
void T1 (..., boite_t *b,...) {
                                                           void T2 (..., boite_t *b,...){
        if (b \rightarrow flag == 0) {
                                                                   if (b \rightarrow flag == 1) {
                 utiliser b →data;
                                                                             utiliser b→data;
                 b →data = VALUE;
                                                                            b→data = RETOUR;
                  b \rightarrow flag = 1;
                                                                            b\rightarrow flag = 0;
        }
}
```

- On peut utiliser la boîte dans les deux sens
- On peut faire une communication avec et sans perte

IOC - MU4IN109 - 2022 29

#### Set-Reset Flag

Pour la synchronisation des tâches on utilise une variable partagée V.

- ullet On associe à chaque tâche  $T_i$  une valeur propre  $V_i$ .
- Une tâche T<sub>x</sub> ne peut changer la valeur de la variable que si elle contient sa valeur propre V<sub>x</sub>


#### A l'initialisation:

•  $V \leftarrow Vx$ 

Tx peut donc travailler, les autres tâches attendent.

Puis Tx place Vy dans V
 Ty peut alors travailler, les autres attendent.

Puis Ty place Vz dans V
 C'est alors Tz qui peut avancer



Tx

## Buffer + flags (Set-Reset-Flag)

Si deux tâches T1 et T2 s'échangent des données par BAL

- La valeur du drapeau désigne le propriétaire du buffer
  - 0. le buffer appartient à T1
    - o 11 peut lire ce que contient le buffer
    - T1 peut remplir le buffer
    - o 11 informe T2 que le buffer est plein en mettant 1 dans le drapeau
  - 1. le buffer appartient à T2
    - o T2 peut lire ce qu'à écrit T1
    - T2 peut écrire une réponse
    - T2 informe T1 que le buffer est lu (et qu'une réponse est mise) en mettant 0 dans le drapeau

en menani o dans le diapedo	
Si T1 s'interdit d'écrire si le drapeau est à 1 clash	
⇒ communication sans perte owner _	
Si T1 écrit même quand le drapeau owner est à 1  ⇒ communication à perte  Il faut un drapeau de collision en plus (clash)	
Le buffer peut être utilisée dans les deux sens (entente préalable)	

IOC - MU4IN109 - 2022

#### **FIFO**


Un dernier mécanisme de communication simple est la FIFO

```
Suivant le
comportement
                                                                                           3
de tty_fifo_push()
                              pt_read
                                                             pt_read
                                                                                           pt_read
                                                                                                             В
on peut avoir
                              pt_write
                                                             pt_write
une FIFO avec
ou sans perte
                                                            5
                                                                                           6
struct tty_fifo_s {
                              pt_read
                                                             pt_read
                                                                                           pt_read
                                                                                    D
                                                                                                                C
                                                В
                                                  C
                                                                                                                  D E
      char data [20];
                              pt_write
                                                             pt_write
                                                                                           pt write
      int pt_read;
      int pt_write;
};
static int tty_fifo_push (struct tty_fifo_s *fifo, int c) {
      int pt_write_next = (fifo->pt_write + 1) % sizeof(fifo->data);
      if (pt_write_next != fifo->pt_read) {
             fifo->data [fifo->pt_write] = c;
                                                    static int tty fifo pull (struct tty fifo s *fifo, int *c) {
             fifo->pt_write = pt_write_next;
                                                          if (fifo->pt_read != fifo->pt_write) {
             return 1;
                                                                 *c = fifo->data [fifo->pt_read];
                                                                 fifo->pt_read = (fifo->pt_read + 1)% sizeof(fifo->data);
                                                                 return 1;
      return 0:
}
                                                          return 0:
                                                    }
```

#### En résumé 1/2

Les tâches sont des fonctions exécutées périodiquement ou après une interruption.

Ces fonctions réalise un traitement unitaire borné dans le temps.



IOC - MU4IN109 - 2022

## En résumé 2/2

- Une interface vers les signaux
- Des paramètres de configuration globaux
- Un contexte
  - o mémoire d'état interne
  - o configuration d'instance
- Des fonctions de comportement
  - o initialisation: setup
  - o cas normal: loop ou ISR
  - exception : cas d'erreur optionnel

- mailbox
  - o un buffer de données
  - un drapeau d'état
    - ready / busy
    - full / empty
- FIFO
  - o un tableau de buffer
  - o un état
    - un pointeur de lecture
    - un pointeur d'écriture
  - o API push pull

#### **TME**

- Programmation de l'ESP32 en multitâches
  - o installer l'environnement ESP32
  - o faire clignoter la led
  - o faire clignoter la led en fonction de la lumière reçue
  - o afficher l'état du bouton poussoir sur l'écran oled
  - configurer le comportement en fonction de commandes reçu sur le terminal

o ...