

الصورة	الوصف	نوع الكايبل
DVD4 Arab dr_soft	وهو الكايبل الذي يستخدم في معظم لوحات الأم الحديثة حيث وظيفته تزويد اللوحة الأم بالطاقة اللازمة لتشغيل الدوائر بها وهو قد يأتي 24 pins أو 20 pins	ATX P1 كايبل الباور connector 20 pins or 24 pins
DVD4 Arab dr. soft	ويستخدم لإمداد البروسيسور المعالج بالطاقة اللازمة الشغيله	كايبل ATX 12v
DVD4Arab dr_soft	لتزويد القرص الصلب وسواقة الاسطوانة من النوع IDE (الأجهزة القديمة) بالطاقة اللازمة لتشغيله	Molex power کایبل connector
DVD4 Arab dr. soft	لتزويد القرص الصلب وسواقة الاسطوانة من النوع SATA (الأجهزة الحديثة ) بالطاقة اللازمة لتشغيله	sata power کایبل connector
DVD4 Arab dr_soft	لتزويد الفلوبي ديسك بالطاقة اللازمة لتشغيله وهو غير مستخدم حالياً بسبب انقراض الفلوبي ديسك واستبداله بالفلاشات	floppy power کایبل

# **Maintenance**



يمكنك استخدام كايبل تعويل IDE إلى SATA والعكس في حالة عدم تلاؤم فتحات الأجهزة الطرفية للباور مع موصلات وحدة التغذية ، وهذه الكايبلات رخيصة ومتوفرة لدى محلات بيع الأجهزة .

من الملاحظ وجود أسلاك الباور ملونة بألوان مختلفة ، والسبب في ذلك أن كل لون يعني فولطيـــة معينة وهي ألوان متفق عليها دولياً حيث يمثل كل لون فرق جهد معين ، الجدول التالي يعطي قيمة كل لون بالجهد المكافئ لها :

		• •
التفاصيل	القيمة	اللون
_	3.3 فولت	البرتقالي
_	12+ فولت	الأصفر
_	12- فولت	الأزرق
_	12+ فولت	الأحمر
_	5 - فولت	الأبيض
خط التأريض لا يحمل أي جهد كهربائي	0 فولت	الأسود
تشغيل وحدة التغذية ( Power on) أي أنه عند وصله مع الأرض		الأخضر
(Ground) اللون الأسود ، فإن وحدة التغذية تعمل ، وتبدأ بتزويد الطاقة		
للجهاز وهو نفسه الذي يحدث عند ضغط مفتاح التشغيل .		
طاقة جيدة (Good power) أي هو المسؤول عن إيقاف عمل وحدة التغذية		الرمادي
وفصل الطاقة إذا حصل خلل أدى إلى دائرة قصر (short)		
وضع الاستعداد	5+ فولت	البنفسجي
للاستشعار البعيد ( Remote sensing) مثل أن يعمل الكمبيوتر عندما يتلقى	3.3 فولت	البني
إشارة من بطاقة شبكة أو مودم		

لا تخف من إمكانية حدوث خطأ في اتجاه تركيب الكايبل في الشق المخصص له ، فجميع الشقوق في اللوحة الأم لا تقبل التركيب إلا في اتجاه واحد فقط ، فقط ركز في توزيع البنّات pins وشكل الشق form وكذا النوتش notch وقم بتركيب الكايبل connector بهدوء دون استخدام القوة حتى لا يحدث انحناء أو كسر للبنّات .


### أ)- كايبلات البيانات الداتا (<u>Data cables</u>):

	الصورة	الوصف	نوع الكايبل
80 Pin IDE		وهو كايبل ناقل بيانات قديم يستخدم لربط القرص الصلب	کایبل IDE connector
		يستخدم تربط العرص الصلب والـ محركات الأقراص في الأنواع القديمة	80 – 40 pins
		الأنواع القديمة	
	40 pin IDE		
	40 pin IDE		

# اعداد م/ فهمي زبيـرالديني Paintemance اعداد م









# (Hard disk installation) رابعاً الهاردسك وتركيبه

هو وحدة التخزين لجميع البيانات داخل الحاسب (البرمجيات) حيث يكون المخزن الدائم لهذه البيانات حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي .

#### أ) تركيب القرص الصلب من النوع $\overline{\mathrm{IDE}}$ :

١) كأول خطوة نقوم بها هو تركيب القرص الصلب في المكان المخصص له داخل علبة الجهاز ومن اجل تثبيته جيدا نستعين بالفتحات الهلائ الخاصة بالتبثيت والمتواجدة في الجهة اليمين والشمال.



عن طريق هده الفتحات نقوم بتركيب القرص الصلب في المكان المخصص له ودلك باستعمال براغي

٢) كأول خطوة نقوم بها هو تركيب القرص الصلب في المكان المخصص له داخل علبة الجهاز ومن اجل تثبيته جيدا نستعين بالفتحات اله الخاصة بالت بثيت والمتواجدة في الجهة اليمين و الشمال.





٣) نقوم بتثبيت الهاردسك في الكيس Case عن طريق مفك والبراغي .



#### ٤) الأن نتعرف على مكان تركيب الوصلات الجهة الخلفية من القرص الصلب



مكان تركيب كايبل الداتا من النوع IDE 40 pins

Jumpers لتحديد جعل الهاردسك من النوع Master أو من النوع Slave

مكان تركيب كايبل التغذية الكهربائية من النوع Molex cable من وحدة **Power Supply** 


ه) أثناء تركيب Molex cable يجب النظر جيدا إلى شكل الشق ومطابقته على الكايبل بحيث يكون الجهة التي فيها خط أحمر لكايبل الداتا مقابلاً للسلك الأحمر في كايبل الـ Molex



٦) يكون التركيب النهائي بالشكل الجانبي الموضح



٧ ) تركيب كاب ل ناقل البيانات الخاص بال(Hard Disk) في الماذربورد وقد يكون هناك أكثر من شق IDE1 ، IDE2 في اللوحة الأم وهنا يمكنك الاختيار بين ما تريد وحسب الإعدادات المسموح بها في حالتك.



انتبه للعلامات جييدا وستجدا الطرف رقم (١) موجود على اللوحة الام او علامة كما هو مبين

طرريقة توصيل كابلات الدتا في Mother Board

# اعداد و/فهمي زبيـرالديني Paintemamce



- 8) بعد دلك يجب علينا ضبط إعدادات JUMPER جيدا وذلك من اجل اختيار المناسب لنا في كل حالة بين ( SLAVE - MASTER ) حيت أن هده الإعدادات تختلف من حالة لأخرى بحسب ما هو موجود عندك في الجهاز والحالات الأكثر استعمالا هي الآتية:
- أ) في حالة وجود وصلة IDE واحد وقرص صلب واحد وقارئ أقراص واحد . هنا يجب وضع القرص الصلب في إعداد MASTER وقارئ الأقراص في الإعداد SLAVE .
- ب) في حالة وجود وصلتين IDE وقرص صلب واحد وقارئ أقراص واحد ، هنا يجب وضع القرص الصلب في الوصلة 1 IDE في إعداد (Master) وقارئ الأقراص لوحده في الوصلة الثانية IDE2 في إعداد (Master) هو أيضا.
  - ج) في حالة وجود قرصين صلبين وقارئ أقراص واحد ، في هده الحالة ضروري ومؤكد وجود وصلتين IDE ويمكنك إعداد العملية حسب الطريقتين أسفل:
- يمكنك وضع القرص الصلب الأول في إعداد (Master ) في الوصلة الأولى IDE1 متبوع بالقرص الصلب الثاني في نفس الوصلة IDE1 في إعداد (Slave) وقارئ الأقراص لوحده في الوصلة IDE2 في إعداد (Master) .
- يمكنك وضع القرص الصلب الدي يحمل النظام لوحده في الوصلة IDE1 في إعداد (Master)و القرص الصلب الثاني في الوصلة IDE2 في خيار ( Master ) هو أيضاً متبوع بقارئ الأقراص في إعداد (Slave) في نفس الوصلة IDE2 .

وهنالك عدة حالات اخرى لكن تطرقنا للأهم منها فقط والمتداول كثير والشيء المهم هنا هو انه لا يجب وضع قارئ الأقراص في نفس وصلة IDE الدي يرتبط من خلالها القرص الصلب الدي يحمل الن ظام. وللعلم فان عملية تغيير الإعدادات تتم بسحب JUMPER بواسطة ملقط صغير حسب نوع الإعداد الدي تريد (وكل خانة مكتوب بها إعداداتها وقد تختلف من قرص الأخر.



١٠) الآن بعد أن انتهينا من عملية التركيب لا باس في التيقن من أن جميع الوصلات مركبة بشكل سليم بث نتأكد من تبات القرص الصلب في مكانه جيدا ونصل الجهاز بالطاقة الكهربائية ، ية نشعل الجهاز مباشرة إذا تمت عملية التركيب بكيفية صحيحة وسليمة سوف يظهر لك مثل هده النافدة في بداية الإقلاع وفي هده الحالة هي تظهر وجود قرصين صلبين معرفين وجاهزين للاستعمال



Main Processor : Alim Athlon(ta) XP 1 Memory Testing : 524288K OK Memory Clock is: DDR 333 Primary Master: WDC WD300BB-00AUA1 Primary Slave : None Secondary Master: IBM-DTLA-307030 TX40A50C Secondary Slave : 54X CD-ROM VER 1.26

# اعداد م/ فعمى زبيـرالديني Paintemannce



STANDARD CHOS SETURATION OF THE PROPERTY OF TH HARDWARE MONITOR SETUP BIOS FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP USER PASSWORD PMP/PCI CONFIGURATION IDE HDD AUTO DETECTION SAVE & EXIT SETUP ald leasts 8 axlo leaths startimes2 EXIT WITHOUT SAVING (Shift)F2 : Change Color F5 : Old Va Load Setup Defaults F10 : Save & 1 Auto-Configure HDD: Sector, Cylinder, Head.

١١)أما إذا لم يتعرف الجهاز على القرص الصلب سواء الجديد في حالة قرصين صلبين او فقط قرص واحد في حالة تغييره فهنا يجب عليك الدخول إلى البيوس وجعل إعدادات التعرف على الأقراص الصلبة التي ترتبط بالجهاز عبر وصلات IDE أوتوماتيكيا قصد إعادة التعرف على القرص الصلب مباشرة بعد الدخول للبيوس حدد الخبار IDE HDD AUTO DETECTION

10243MB 19847 16 19847 63 41173HB 19710 16 19710 255 61493MB 29437 16 29437 255 oppy Drive A: Not Installed oppy Drive B: Not Installed Memoru : 640 Kb Other Memory : 384 Kb Extended Memory : 255 Mi Total Memory : 256 Mi will the 8 day (b) (b) ion Disabled

١٢) وبعد ذلك تتجه إلى القرص الصلب الدي لم يتم التعرف عليه من خلال إعداداته حسيب MASTER او SLAVE في الوصلة IDE الدي يرتبط بها سواء IDE1 او IDE2 باستعمال مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح تم تضغط على Enter سوف تظهر لك مباشرة قائمة صغيرة اختر منها AUTOتم اضغط على Enter ليتم التعرف أوتوماتيكيا على القرص.

13) يجب عليك تأكيد العملية وحفظ التغييرات (بالضغط على F10 تم تأكيد العملية)




#### عندك شرائك للهاردسك فأهم النقاط التي تركز عليها هي :

- ال الماركية : أفضل الماركات حاليا ( Western digital ) ، (Maxtor ) ، (Toshiba) ، (Maxtor )
- السعة (الحجم): حيث المتوافر في السوق الآن 1000 جيجابايت (1 تيرابايت) ، و500 جيجابايت ، حيث كلما زادت السعة كلما تمكنت من خزن كمية أكبر من البيانات ولكن بزيادة التكلفة.
- ٣ السرعة: السرعة المقصود بها هو سرعة نقل البيانات وتقاس بالمللي ثانية، وكلما زادت السرعة كان هذا أفضل للقرص الصلب وهناك عدة عوامل تحدد سرعة القرص الصلب وهى:
  - متوسط زمن الوصول: وهو الزمن الذي يستغرقه القرص الصلب للوصول إلى مكان معين للقراءة أوالكتابة. ويقاس بالمللي ثانية ويتراوح الزمن بين ٨ مللي ثانية و ١٣ مللي ثانية وكلما قل الرقم كان القرص أسرع. Transfer Rate :معدل انتقال البيانات. كلما كان معدل النقل أعلى، كلما زادت سرعة مشغل الأقراص مع ملاحظة أن سرعة الذاكرة والمعالج .وناقلات البيانات لها تأثير أيضا على معدل سرعة نقل البيانات Disk Rotation :معدل سرعة الدوران. المقصود به عدد المرات التي يلفها مشغل القرص الصلب في الدقيقة ويتراوح بين ٣٦٠٠ و ٧٢٠٠ دورة في الدقيقة الواحدة .وكلما زاد عدد الدورات كلما كان
- نوع التوصيلات : يفضل أن يكون من النوع SATA ولكن يعود ذلك إلى نوع السوكيت في الماذربورد هل يدعم الساتا أم لا.




### أ) تركيب القرص الصلب من النوع $\frac{SATA}{}$ وهو نفسه ما ينطبق على الدي في دي روم من النوع ســـاتا :

وهو النوع الحديث والمستخدم حالياً وهو أبسط بكثير من النوع IDE حيث لا يوجد به إعدادات للجنابر. لان كايبل الداتا له منفذين واحد للم اذربورد والآخر للهاردديسك ولا يشبك معه شيء أخر في نفس الكيبل. وبالتالي فإنه لا يوجد Master أو Slave ونفس الحال ينطبق على الدي في دي روم من النوع ساتا ، ولكن في حالة وجود أكثر من هاردسك و قارئ أسطوانات فيجب تحديد الهاردسك الذي سيبدأ منه الإقلاع Booting وهذا يتم عن طريق الضغط على زر Del من لوحة المفاتيح والدخول إلى أعدادات الإقلاع في البيوس واختيار القرص الصلب المطلوب مع حفظ الإعدادات.



لاحظ توجد عدة سكويتات في الماذربورد يمكنك اختيار أياً منها لشبك كابل الساتا الخاص بالهار دسك أو الدي في دي روم



# اعداد م/ فقسي زبيـرالديني @Taintemance اعداد



# خامساً – تركيب الدى في دى روم (DVD-ROM installation)

IDE ، وأما إذا كان من النوع SATA أيضاً قم بإتباع نفس الطريقة السابقة في تركيب الهاردسك من النوع .SATA

قم بتثبيت قارئ الأقراص بالبراغي بعدها قم بربط الكايبلات في أماكنها المخصصة.





#### عندك شرائك للهاردسك فأهم النقاط التي تركز عليها هي :

- ه) الماركـــة : أفضل الماركات حاليا ( Maxtor ) ، (Western digital ) ، (Toshiba) ، (م
- ٦) السعة (الحجم): حيث المتوافر في السوق الآل الله جيجابايت تيرابايت) الله جيجابايت ، حيث كلما زادت السعة كلما تمكنت من خزن كمية أكبر من البيانات ولكن بزيادة التكلفة.
  - ٧) السرعة:
- ٨) نوع التوصيلات: يفضل أن يكون من النوع SATA ولكن يعود ذلك إلى نوع السوكيت في الماذربورد هل يدعم الساتا أم لا .




## سادساً – كرت الشاشة وتركيبه (VGA – PCIX installation):

البعض يظن أن كرت الشاشة موجود داخل شاشة الكمبيوتر نفسها في الحقيقة كرت الشاشة وظيفته إظهار الصورة على الشاشة يعنى وسيط بين الكمبيوتر وشاشة الكمبيوتر نفسها وطبعا كروت الشاشة لها ذاكرة خاصة بها منفصلة عن ذاكرة الجهاز الرام RAM وطبعا نوعيته وكمية الذاكرة ونوعها تحدد مدى قدرته وقوته واستخدامات كرت الشاشة عديدة وليس فقط للعرض على الشاشة بل يستخدم كمحرك أساسي للألعاب والأفلام ويساهم بعرضها بالشكل الصحيح للمستخدم ، المستخدم العادي قد يكتفي بكرت شاشة متوسط بل قد يكتفي بالكرت الذي يأتي مع الماذربورد إذا كانت مدمجة أما المستخدم المتقدم والذي يستخدم برامج رسوميات كبيرة او ألعاب ثقيلة سيّحتاج إلى كرت شاشة ممتاز يلبي طلبه ، سنتحدث هنا عن طريق تركيب كرت شاشة من النوع VGA وهو نوع قديم ، ولكن نفس الطريقة تطبق على كروت الشاشة الجديدة من النوع PCIX ولنتابع

1) نقوم بفك الـ Bracket الموجود أمام الـ VGA Slot أو PCIX Slot في الكيس Case في حالة إذا كان مغلقاً ثم نقوم بوضع الكارت في مكانه كما نرى في الشكل .:










٤) نتأكد من أن اللوحة الخارجية مثبتة جيداً بحيث تكون بجانب اللوحة الأم كما موضح بالشكل







٦) قم بتثبیت الکرت بإحکام بواسطة البراغي



يجب مراعاة ترك PCI Slot 2 فارغة أو أكثر عند تركيب أي كارت آخر .. وذلك حتى يتمكن كارت الشاشة Display Card من الحصول على هواء للتبريد.

لاحظ أن نفسُ الطريقة السابقة تستخدم لتركيب كروت الــــ PCI مثلا (كرت المودم – كرت الصوت – كرت الشبكة اللاسلُكية –كرت الساتلايت) وغيرُها من الكروت ، ومما تجدُر الإشارة الله أنه عند تركيب الكرت لابد من تعريفه برمجياً بعد ذلك وهذا يتم عن طريق وضع القرص المدمج الذي يأتي مع الكرت في

# **Maintenance**




السواقة وتحميل برنامج التشغيل في الويندوز مع حذف البرنامج السابق في حالة وجودة ، وهذا سنتطرق إليه في الجزء القادم .

### سابعاً – ربط الكايبلات (Cables connection)

سنتعرف في هذا الجزء تركيب الكايبلات في اللوحة الأم و أنواعها:

#### أ تركيب أسلاك الطاقم:


ا) كما نعرف أن هناك كابلات طاقة خاصة باللوحة الأم تخرج من مزود الطاقة علبة التغذية.. وهذه الكابلات هي ATX و ATX و .. الخ. ويتم تركيب الكابل ATX كما نرى في الشكل التالي



۲) الكايبل 12 ATX يزود البروسيسور بالطاقة اللازمة
لتشغيله ، قم بتركيب الكايبل في السوكت المخصص له
في الماذربورد بالقرب من المعالج مراعيا شكل
السوكت لتركيبه بشكل صحيح.




٣) يأتي دور الكايبل ATX P1 وهو كايبل التغذية الخاص باللوحة الأم قم بتركيبه في المكان المخصص
له في اللوحة الأم مراعياً شكل السوكت وعدد البنّات قد تكون 20 pins أو 24pins







### ب) <u>تركيب أسلاك (تشغيل الجهاز - منفذ USB</u> الأمامي – مكبر الصوت الداخلي):





١) إن تركيب هذه الأسلاك يتوقف على مخطط اللوحة الأم Motherboard لذا عليك قراءة الدليل الإرشادي الملحق عند شرائك للوحة الأم أو تجده في أحياناً كثيرة مطبوعاً على اللوحة نفسها عند السوكت نفسه.



٢) إن تركيب هذه الأسلاك يتوقف على مخطط اللوحة الأم Motherboard لذا عليك قراءة الدليل الإرشادي الملحق عند شرائك للوحة الأم أو تجده في أحياناً كثيرة مطبوعاً على اللوحة نفسها عند السوكت نفسه

٣) إن كما تحتوي الـ Motherboard على مجموعة من الـ Pins الخاصة بكابلات الـ Front Panelو هي .. كابلات المفاتيح .. Buttons كابلات المؤشرات .. Leds وكابلات السماعات الداخلية .. Internal Speakerاويتم تركيب هذه الكابلات بالاستعانة بدليل التشغيل الخاص باللوحة الأم







#### ٤) ربط الأسلاك الخاصة بمنفذ الـ USB لاحظ في اللوحات الحديثة هناك عدد 2 سوكت للربط





٥) بهذا نكون قد انتهينا من تركيب الكايبلات ويكون الربط تقريباً حسب الشكل أدناه ، وكل ماعليك هو إغلاق الحافظة (CASE) وتثبيتها بالمسامير وتشغيل الجهاز لبدء الإقلاع.

