



تجميع الحاسوب المكتبي

سنتعلم في هذا الفصل طريقة تجميع أجزاء الحاسوب المكتبي ولنتعرف أيضاً على المكونات الأساسية في كل جزء من أجزاء الحاسوب ، كما سنتعرف أيضاً على الأنواع الجديدة المتوفرة في الأسواق وطريقة شراء واختيار الأفضل منها .

كما نعرف أن أجزاء الكمبيوتر الداخلية حساسة للشحنات الكهرباء الاستاتيكية.. حيث أن تلك الشحنات تؤدي إلى تلف المكونات الالكترونية .. ولذلك يفضل قبل التعامل مع أجزاء الحاسب أن نقوم بارتداء مقبض مضاد للكهرباء الاستاتيكية Motherboard . وعند شراء Antistatic wrist pad جديدة أو كارت من الكروت المختلفة سوف نجد انه تم وضعه داخل غلاف Anti static ليمنع شحنات الكهرباء الاستاتيكية من الوصول إليها

أولاً- المعالج وتركيبه (Processor installation):

المعالج (وحدة المعالجة المركزية) عقل الحاسوب: هو الجزء الذي يقوم بالعمليات الحسابية وعمليات المقارنات والفواصل الحسابية وغيرها في الحاسب لينتج لك عملك ويعالج بياناتك على أي صيغة كانت، فالمعالج عبارة عن شريحة من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الأم بطريقة خاصة لتقوم باستقبال البيانات من أجزاء الحاسب الأخرى ومعالجتها ثم إرسال النتائج إلى الأجزاء الأخرى لإخراجها أو تخزينها وجميع العمليات تقوم بها هذه الوحدة، وكل ما تفعله أثناء عملك على الحاسب يقوم به المعالج جزئياً أو كلياً بشكل أو آخر.

سرعة المعالج (تردد المعالج)

يقصد بتردد المعالج تردد الساعة التي يعمل عليها "المعالج "وهو ما درجت العادة أن يتم تسميته "سرعة المعالج"، كلما كان تردد الساعة أعلى كلما أصبح بإمكان المعالج عمل أشياء أكبر في وقت أقل، وتقاس سرعة المعالج بالميجاهيرتز (Mega Hertz)، مثلاً معالج سرعة تردده بـ





2000 ميجاهيرتز فإنه قادر على عمل 2000 مليون دورة في الثانية، اما كم من العمليات الحسابية يتم في هذه الدورة فهذا راجع لبنية المعالج والجيل الذي ينتمي إليه فلا يجوز مقارنه معالج Pentium 4 و هكذا ,وبناء على ذلك فإن المعالجات المختلفة تتفاوت فيما بينها في المجالات المختلفة فقد يتفوق بعضها في تطبيقات معينة فيما يتفوق الأخر في تطبيقات أخرى و هكذا ، بالتالي عند مقارنة أي معالجين يجب الأخذ بالاعتبار بالآتي:

Maintenance



- تردد الساعة .
- معمارية المعالج.

ذاكره الكاش (Cache Memory)

الكاش ميموري هي ذاكرة خاصة تتميز بسرعة عالية جداً صممت لتزويد المعالج بالأوامر والمعلومات التي يطلبها المستخدم ، أي عندما يطلب المستخدم أمراً من الجهاز يقوم المعالج بطلبها من الذاكرة الأساسية الهدالية الله Ram ثم يقوم المعالج بتخزينها على الكاش ميموري من المستوى الأول (Level 1) في حال طلب المستخدم نفس المعلومة فسوف يتلقاها بشكل أسرع وإن المعلومات والأوامر الموجودة على الكاش ميموري Level 1 يمكن الوصول إليها أسرع بعدة مرات من الذاكرة الأساسية Ram وهذا ما يساعد المعالج للعمل بوقت أسرع بسبب حصوله على المعلومة بشكل أسرع عند طلبها مرة اخرى لكل معالج ذاكرتين الأولى تدعى Level 1 وهي ذاكرة موجودة ضمن ترانزستورات المعالج وهي معقدة جداً والذاكرة الأخرى Level2 هي أيضاً موجودة ضمن المعالج ولكن خارج ترانزستورات المعالج ، وسنقوم الآن بمثال صغير لفهم عمل المعالج مع المستوى الأول والثاني من ذاكرة المعالج

لتتخيل أنك ضمن شركة وأنت المدير وأنت تقوم بعملك وقد احتجت لمعلومة معينة ولم تجدها لديك ستقوم فوراً بالنداء للسكرتير "مساعدك المكتبي" وهو سيكون Levell ضمن مثالنا. سيقوم هذا السكرتير بالبحث عن المعلومة المطلوبة فإذا كانت لديه المعلومة سيقوم بتلبيتها بشكل سريع أما إن لم تكن موجودة فسيقوم بالبحث عنها ضمن الأرشيف سيقوم بإرسال فسيقوم بالبحث عنها ضمن الأرشيف سيقوم بإرسال طلب المعلومة من الفرع الثاني للشركة. Ram وعند وصول المعلومة للسكرتير Level1 سيقوم بحفظها لديه بشكل مؤقت في حال طلبها المدير مرة أخرى وهذا ما يؤكد أهمية الـ Level1 لعمل المعالج وأداء الجهاز بشكل أكبر.



تطور معالجات الإنتل

حديثنا سيقتصر في هذه المذكرة على معالجات الإنتل والسبب يعود أن أكثر من 90% من الأجهزة تحتوي على معالجات الإنتل ، وبالرغم من وجود شركة أخرى وهي AMD إلا أنها في أسواقنا غير منافسة لمعالجات الانتل

تسلسل المعالجات حتى الوقت الراهن من الأقدم إلى الأحدث:

Intel® Celeron®

وهو معالج رخيص وأداءه ضعيف يصلح للمنازل واستخدام النت وأعمال العادية

Intel PentiumTM وهو أقوى من السابق فى الأداء وخاصة الحديث منه المتعدد الأنوية Core 2 Duo أول معالج ثنائي النواة أي يعتبر معالجين فى واحد وأداءه متميز core 2 quad



اعداد م/ فهمي زبيـرالديني عيداد م/ فهمي زبيـرالديني

يحتوى على أربع أنوية وجيد جدا لهواة الألعاب وتحرير الفيديو core 2 extreme

أعلى فئة من معالجات الجيل الأول متعددة الأنوية وأعلاهم في السعر أيضا سلسلة معالجات (i) وتعتبر الجيل الثاني (الجديدة) لمعالجات إنتل وتستخدم على المقابس الأتية Intel Socket 1156-Intel Socket 1155-Intel Socket 1366-Intel Socket 2011

> أنواع المعالجات مرتبة تصاعديا core i3 core i5 core i7 core i7 extreme

الصورة	المواصفات والتفاصيل	النوع
intel) Core™i3	هى عبارة عن معالجات ثنائية النواة و لكن بتصميم جديد تمامًا يختلف عن معالجات ثنائية النواة و لكن بتصميم جديد تمامًا التقنيات مثل تقنية Hyper-threading هذه التقنية تقوم على أن لكل نواه القدرة على معالجة خيطين متشعبين (أي عمليتين في نفس الوقت) و قد أصدره Intel منه معالجين حتى الآن تأتى هذه المعالجات بسرعة GHz 3.06 إلى GHz 3.06 وقد وبكاش 4 ميجا و Socket جديد تمام اسمه 1156 وقد أصدرت Intel هذه المعالجات بديلة لمعالجات معالجات بديلة المعالجات المعالجات بديلة المعالجات المعالجات بديلة المعالجات بديلة المعالجات المعالجات بديلة المعالية	معالج Core i3
Core™ i5	هى عبارة عن معالجات رباعيه النواة تختلف فى التصميم عن معالجات Lore 2 quad تقيه-Hyper تقيه-threading الفائدة على المعالجة خيطين متشعبين (أي عمليتين فى نفس الوقت) ولكن هذه التقنية توجد فى بعض المنتجات ومنتجات اخرى و قد أصدرت منه Intel ستة معالجات حتى الآن تأتى بسرعات أصدرت منه GHz2.40 ووصل إلى سرعه 3.46 GHz وهناك بعض الإصدارات تأتى بكاش 8 ميجا وإصدارات اخرى بكاش 4 ميجا وأيضا بسوكت 1156 .	معالج Core i5
(intel) Core™ i7	هى عبارة عن معالجات قويه جدا لا يوجد لها منافس حتى الآن وهى عبارة عن أربع انويه والمربعة انويه عبارة عن أربع انويه والاربعة انويه هي على قلب واحدال Single-dieنا فهو يحتوى على قلبين ، كل قلب به نواتين Intel core 2 quad فهو يحتوى على قلبين ، كل قلب به نواتين 2cores2 * Hyper-threading وقد تم استبدال سرعة الناقل الأمامي Hyper-threading بما يسمى Intel سرعة الناقل الأمامي QuickPath Interconnect و المائلة الأمامي giga transfer per second و إلى اللوحة الأم وقد حلت محل front side path التي كانت تربط المعالج من وقد حلت محل front side path التي كانت تربط المعالج من الشريحة الشمالية للوحة الأم فلم تعد الشريحة الشمالية كانت تربط المعالج بعد الآن ؟	معالج Core i7

اعداد م/ فعمى زبيـرالديني @Maintemance





الأشياء التى تركز عليها عند شرائك المعالب

التصنيع: وأهم شركتين في هذا المجال هما شركة AMD و شركة Intel ، معالجات الإنتل هي الأقوى ويفضل شراء معالجات Intel core i3 فما فوق.

التردد: وهي السرعة بحيث لا تقل عن GHz 2.5


الكاش ميمورى: يفضل أن تكون 4ميجا فما فوق.

توافق اللوحة الأم: بعض المعالجات الحاسوبية لا يمكنها التوافق مع اللوحة الرئيسية للحاسوب. إذا كانت اللوحة الرئيسية قديمة، لا يمكنها التوافق مع سرعة المعالجات الحاسوبية الحديثة. لابد من التدقيق في مواصفات اللوحة الرئيسية الموجودة. إذا كان المطلوب شراء معالج غير متوافق مع اللوحة الرئيسية فلابد من شراء لوحة جديدة.

الميزانية: إذا كانت الميزانية المرصودة غير كبيرة، يمكن التفكير بشراء معالج من الدرجة الثانية أو معالج مستعمل مجدَّد. الوجه السلبي لهذا الاختيار هو التشكيك في جودة هذه المعالجات.

تركيب المعالج في اللوحة الأم:

١) دائما يتم مسك المعالج من الجوانب وذلك لعدم حدوث أضرار أو اتساخ للمعالج وفي الصورة التالية يمكننا ملاحظة إنه لا يوجد أسنان للمعالج.





٣) نقوم برفع الغطاء البلاستيكي من جانبيه






٤) الآن نقوم بهدوء برفع الذراع الذي يغلق ال Socket بهدوء.



 ه) بعد رفع الغطاء الأقصى حد ، نقوم برفع الغطاء المعدني لأعلى .



 الأن يمكنك ملاحظة الـ Pins الموجودة ولكن لا تحاول أن تلمسها حتى لا تتلف.



٧) الآن بمنتهى الهدوء نقوم بوضع المعالج في مكانه الصحيح عن طريق ملاحظة notches الموجودة في الصورة.





٨) الآن نقوم بإعادة الغطاء المعدني كما كان



٩) لابد من التأكد من إغلاق الذراع تماماً.




١٠) بعد الانتهاء من تركيب المعالج نقوم بوضع المادة المبردة عليه



١١) والأن يأتي دور تثبيت المبرد (المروحة) والتي تعمل على تشتيت حرارة المعالج، فعند أخذ المروحة يجب التأكد من أن بنات الضغط الأربعة مفتوحة





١٢) إذا كانت مغلقة فإننا نقوم بلف الجزء الذي عليه السهم كما هو موضح في الصورة حتى يكون السهم في مواجهة المبرد ونقوم بسحب الجزء العلوي لأعلى.



١٣) الآن نقوم بوضع المبرد فوق البروسيسور



١٤) نتأكد من أن كل البنات تم إدخالها بشكل صحيح .



١٥) الآن نقوم بالضغط على كل بنة من البنات لأسفل (أسفل اللوحة الأم) حتى نسمع صوت كليك

Maintemance





١٦) الأن نقوم بتركيب كايبل الطاقة للمروحة.




۱۷) وبهذا نكون قد انتهينا من تركيب المعالج ومروحته .


تعمل هذه المروحة على تبريد المعالج .. ويجب أن تعلم أن تشغيل الـ Processor بدون Fan سوف يؤدي إلى تلف .. وكما نرى في الشكل التالي انه يوجد بأسفل المروحة Fan مبدد حراري Heat Sink .. وتلتصق به مادة موصلة للحرارة تعمل على نقل الحرارة من الـ Processor إلى الـ Heat Sink .. وفي حالة عدم وج ...ود هذه المادة يجب شراءها وإضافتها على سطح الـ Processor .


ثانياً – الذاكرة وتركيبها (RAM installation):

لكي يقوم الكمبيوتر بالعمل يجب أن يتوفر عليه رام RAM الذاكرة العشوائية (والتي يحتاج إليها الكمبيوتر لتخزين والوصول إلي التعليمات بسرعة كبيرة . فالرام عبارة عن نوع من تخزين البيانات للحصول علي معلومات مؤقتة والتي يتم حذفها بمجرد إيقاف عمل الكمبيوتر . وتحتاج إلي ترقية الرام في جهازك أو شراء رام لجهازك حتى تتمكن من جعل الكمبيوتر يعمل بشكل أفضل وتتمكن من تشغيل المزيد من البرامج علي جهازك بدون حدوث أي مشاكل . ولكن البعض يعتقد أن فقط شراء الرام يعتمد علي سعة الرام والنوعية و هذا كل شئ ، ولكن بالتأكيد هذا أمر خاطئ ويجب عليك معرفة مجموعة من الامور والعوامل التي يجب عليك فهمها جيداً قبل شراء رام لجهازك حتى تتمكن من الحصول على الأفضل.









هذه المرحلة خاصة بتركيب الذاكرة وهنا سيتم استخدام النوع DDRAM 2 و 3 DDRAM و DDRAM ، وبالطبع هناك اختلاف بين الكل وذلك في Notches

فشق الذاكرة الذي يحمل اللون الأصفر واضح تماما والذي يمثل مكان DDRAM 2 واختلاف مكان Notch واضح جداً.