


١) إن تركيب الذاكرة يكون عن طريق المسك من طرفيها وإدخالها عمودياً في الشقق المخصص



۲) وبالطبع لابد من التأكد من أن الـ Notch الموجودة في اللوحة الأم في محاذاة الشق الموجود في الذاكرة . وهذا الـ Notch يعمل على التأكد من أنه لا يمكن تركيب الذاكرة من نوع الـ DDRAM2 مكان DDRAM1 وكذلك التأكد من أن الذاكرة يتم تركيبها في اتجاه واحد.



٣) بعد تركيب الذاكرة في مكانها الصحيح يتم إغلاق الـ clips.





## الأشياء التى تركز عليها عند شرائك الرامات

النوعية: يجب عليك الأخذ في الاعتبار جيداً نوعية الرام الذي يمكن للوحة الأم تشغيلها. فاللوحة الأم تختلف من حيث نوعية الرام التي يمكن لها أن تتوافق معه. واغلب اللوحات الأم هذه الأيام تعمل مع DDR3 ، ولكن بعض اللوحات القديمة تعمل بالـ DDR2 ، لذلك يجب عليك معرفة ذلك جيداً فتقوم بشراء النوعية حسب ما يمكن للوحةالأم لديك أن تتوافق معه التردد: وهو عامل مهم جداً يغفله البعض ، فتردد الرام يحدد سرعة الرام والسرعة هي ما يحدد سرعة تبادل البيانات بين الرام وباقى مكونات الجهاز فالأفضل أن تقوم بشراء الاعلى تردد وهي 1600 ميجاهيرتز ، وأيضا الـ 1333 ميجا هيرتز لا بأس بها ولكن الـ 1600 هي الأفضل حالباً.

حجم أو سعة الرام: بالتأكيد هو أهم عامل والجميع علي علم بذلك ، ولكن كما لاحظت العوامل الاخرى هامة أيضا فاغلب المستخدمين يختارون بين الـ 2 جيجا رام والـ 4 جيجا رام والـ 8 جيجا رام ويمكن إضافة حتى 32 جيجا رام ! فإذا كنت تقوم باستخدام برامج الجارافيك وصنع الفيديو وغيرها من البرامج التي تحتاج إلى تعدد العمليات فستحتاج إلى حجم اكبر من الرام. وأيضا في حالة استخدام العديد من البرامج وفي حالة الحصول على بروسيسور بإمكانيات عالية فالأفضل أن تقوم بتوفير حجم اكبر من الرام حتى لا تحدد إمكانياته فحجم الرام يؤثر على أدائها

نظام التشغيل: إذا كنت تستخدم 4 جيجا رام فيما اعلي من ذلك فتحتاج إلي نظام تشغيل 64 بت حتى تقرأ الرام بشكل كامل وبعض اللوحات الأم الحديثة تستوعب حتى 32 جيجا رام. التصنيع: الرام كغيرها من مكونات الكمبيوتر ، يجب عليك الأخذ في الاعتبار بالشركة المصنعة للرام، فهناك العديد من الشركات التي تقوم بتصنيع الرام بجودات مختلفة وأسعار مختلفة. فيجب عليك اختيار شركة معروفة وكبيرة في المجال لشراء الرام الخاص بك من خلالها للحصول على أداء أفضل وخواص أخرى إضافية. فمن الخواص التي اعتبرها هامة هي خاصية التبريد ، فبعض الشركات تقوم بتوفير خاصية لتبريد الرام للحصول على أداء أفضل دائما والحفاظ علي الرام في جو مميز. وهناك العديد من المصنعين للرام المعروفين كـ Corsair، و Kingston، و Muskin و Crucial و أخرى مميزة.

المال: وبالتأكيد بالإضافة إلى العوامل بالأعلى فعنصر المال المتاح لديك هو عنصر أساسي . فيمكنك شراء الرام من أفضل المصنعين والسعة وأيضا التردد ولكن كل هذا قد يحتاج إلى المزيد من المال ، فإذا كان متاح لديك فالآن أنت تعرف كيف تقوم بشراء الأفضل ، وان لم يكن متاح فأنت تعلم كيف تقوم بشراء الأفضل في حدود الإمكانيات المتاحة لديك.




# ثالثاً اللوحة الأم وتركيبها (motherboard)

اللوحة الأم تعتبر الأساس وذلك لأنها تحمل بقية المكونات وتقوم بتمرير البيانات بينها عن طريق ما يسمى Data buses كما أنها تحتوي على شقوق توسعة Expansion Slots في حالة إذا رغبت في رفع إمكانيات الجهاز عن طريق إضافات قطع إضافية مثل كرت التلفزيون .

اللوحة الأم هي القاعدة أو الأساس الذي يبنى عليه الحاسب ، دورها يكمن في ربط قطع الحاسب بعضها ببعض وتنظيم عملية الاتصال بينها، كذلك تقوم اللوحة الأم بعملية تعريف نظام التشغيل بمكونات الحاسب

## مكونات اللوحة الأم

اللوحة الأم تحتوى على أجزاء عديدة ، وهنا سنركز على أهم هذه الأجزاء ، وسنرفق مع كل جزء الصورة التي تمثله ونبدأ ذلك بهذه الصورة الرسمة المبسطة التي تحوي مواضع أهم هذه القطع:





الوظيفة الرئيسية	القطعة	الرقم
يركب فيه المعالج	مقبس المعالج	1
يستخدم لتثبيت المعالج بشكل أكبر ويسمح بحجم أكبر	مثبت المثبتت	2
للمشتت		
تثبت فيها شرائح الذاكرة المناسبة لمقاسها	شقوق الذاكرة	3
لتثبيت مقبس الكهرباء الرئيسى	مقبس الكهرباء ATX 20 – 24 pins	4
لتوصيل كايبل القرص المرن	مقبس FDD	5
لتوصيل كايبل IDE	مقبس IDE	6
تنظيم عمل واتصال المعالج والذاكرة ومنفذ AGP	الجسر الشمالي North bridge	7
تنظيم عمل واتصال منافذ PCI والمنافذ الخارجية للوحة	الجسر الجنوبي South bridge	8
الأم	·-	
مجموعة من الإبر للتشغيل والسماعة ومصابيح التشغيل	إبر التوصيل بالهيكل	9
للأجهزة الإضافية كالمودم والصوت والشبكة	شقوق PCI	10
للبطاقة الرسومية فقط	شق AGP أو AGP PCI – express	11
المقبس الإضافي للطاقة	مقبس الكهرباء ATX 12 v	12
تحوي منافذ الطابعة والماوس والكيبورد وUSB وغيرها	لوحة توصيل المنافذ الخارجية	13

إن أجزاء الماذربورد ترتبط بعضها ببعض بواسطة مسارات أو نواقل تسمى باص أو BUS ، فالمعالج يرتبط بطقم الرقاقات يرتبطان بناقل ، وهكذا .. وهكذا ..

## مكونات اللوحة الأم

### أ) اللوحة المطبوعة:

وهى اللوحة التي تركب عليها جميع مكونات اللوحة الأم ، تسمى باللغة الإنجليزية Circuitry Board ويرمز لها بـ PCB ، تصنع هذه اللوحة من عدة طبقات، وهى من 4 إلى 8 طبقات بحسب المكونات المستخدمة على اللوحة ، السبب لاستخدام عدة طبقات هو كثرة التوصيلات التي يجب عملها بين المكونات على اللوحة،بالإضافة لعدم وجود المساحة الكافية على سطح اللوحة لكل التوصيلات، فإن تقارب هذه الوصلات يؤدى إلى تشويش الإشارة الكهربائية عند انتقالها من موقع إلى موقع أخر ، لهذا فإن كل مجموعة من الوصلات يتم عملها على جانبي طبقة ومن ثم تضع فوقها طبقة أخرى تحتوى على مجموعة ثانية من الوصلات ، اللوحة المطبوعة تاتى بأحجام مختلفة وهي الـ ATX و اللوحة اللوحة والدي يجب أن يكون بارتفاع 305 مليمتر وبعرض لا يزيد عن 244 مليمتر ، كما أن هذه المواصفات تحدد مواقع بعض المكونات على اللوحة الأم ، وتقوم شركة المتالة المحاولة لتعميم مقاسات قياسية جديدة وهي BTX.

# Maintenance



### ب)مقبس المعالج:

هو الموقع الذي يركب به المعالج على اللوحة الأم وقد تكلمنا عنه سابقاً ، يختلف المقبس بحسب نوع المعالج الذي صممت له اللوحة ، وهو عبارة عن مربع من البلاستك يحتوى على فتحات صغيرة تدخل بها الإبر الخاصة بالمعالج، ولكل معالج مقبسه الخاص، ولا يمكن تركيب معالج على مقبس غير مخصص له، ستجد بعض المقابس تشترك في المعالجات لكن هذا لا يعني أن المعالج تستطيع أن تركبه على أكثر من مقبس.

## ج) شريحة الجسر الشمالي North bridge

أسماء غريبة لان الشمال والجنوب يتغير بحسب إدارتك لاتجاه اللوحة الأم، ولكن لسبب أو لآخر فان مصنعي اللوحات الأم قد اتفقوا على هذه التسميات، الجسر الشمالي هي الشريحة التي تكون قريبة من المعالج والذاكرة وشق AGP لكروت الشاشة وشقوق PCI x 16 الحديثة ، مهمة هذه الشريحة تتمثل في عملية نقل المعلومات والاتصال مابين المعالج والذاكرة وكرت الشاشة، البيانات بين المعالج والذاكرة الرئيسية تنتقل بواسطة ما يسمى بالناقل الأمامي (Side Bus Front) أو ما يرمز له ب FSB ، الجدول التالي يبين سرعة الناقل الأمامي لبعض المعالجات الحالية:

## كيف يتم تحديد سرعة المعالج وسرعة الناقل الأمامى؟


من خلال تردد الناقل الأمامي، تقوم شريحة الجسر الشمالي بتحديد سرعة المعالج وسرعة ناقل كرت الشاشة AGP، هنا نرى أهمية هذه الشريحة التي تساعد في تحديد نوع المعالج الذي يمكن استخدامه على هذا الماذربورد، سرعة المعالج تتحدد بما يسمى "معامل الضرب" ( Multiplier) وتردد الناقل، وتكون سرعة المعالج عبارة عن ناتج ضرب سرعة الناقل الأمامي بمعامل محدد، مثال على ذلك فان معالج بنتيوم بسرعة والتي تعادل 200 MHz من مناج بنتيوم بسرعة الأمامي والتي تعادل 200 مضروبة في معامل الضرب 16. عملية الضرب هذه تقوم بها شريحة الجسر الشمالي و المعالج بنفس الوقت، لذا، إذا كانت الشريحة لا تدعم معامل ضرب 16 أو أنها لا تدعم سرعة ناقل أمامي 400 MHZ فان سرعة ناقل أمامي AGP على هذه اللوحة. كرت الشاشة AGP يعمل على سرعة ناقل MHZ فان شريحة الجسر الشمالي تقوم بعملية قسمة Divider تعادل \_ لسرعات 100 MHZ الجسور الشمالي يحدد كذلك نوع الذاكرة التي يمكن استخدامها وحجمها، كما توجد هناك بعض الجسور الشمالية والتي تم دمج مشغل شاشة عليها مما يغني عن استخدام كرت شاشة متخصص للقيام بهذه المهمة.

## د) شریحة الجنوبي South bridge


الجسر الجنوبي يتحكم في شقوق PCI وشقوق PCI x1 كذلك شقوق AMR و CNR و CNR التي تركب عليها كروت الإضافات مثل المودم وكرت الصوت وغيرها، وكذلك التحكم بالأقراص الصلبة والمرنة والضوئية والتي تستخدم تقنية IDE، ومن الأمور المهمة التي تقوم بها هذه الشريحة هي التحكم بمداخل ومخارج المعلومات مثل لوحة المفاتيح والفارة. من الأمور التي أضيفت مؤخرا للجسر الجنوبي التحكم بمداخل USB و 4/b1394 والتي يتم من خلالها توصيل الكثير من الأجهزة الخارجية مثل الطابعات والمودم والماسح الضوئي، وكذلك تم إضافة ميزة الصوت بحيث يمكن الاستغناء عن كرت



صوت متخصص، هناك كذلك بعض الشركات التي أضافت كرت شبكة للجسر الجنوبي مما يغنى عن كرت متخصص إذا أردت عمل شبكة منزلية مكونه من أكثر من جهاز.



الصورة التالية تلخص عمل الجسر الشمالي والجنوبي معا





#### ه) شقوق الذاكرة:

تتميز بلونها الأسود في حالة عدم وجود خاصية " Dual Channel " ووجود قفلين باللون الأبيض على أجنابها، وإذا كانت اللوحة الأم بها خاصية " Channel Dual " فأن شقوق الذاكرة سيكون لها لونين مختلفين، هذه الشقوق تختلف بحسب نوع الذاكرة المستخدمة، الدارج الآن هو 4 أنواع من الذواكر وهي SDRAM و DDR-SDRAM و RDRAM، وأخيرا ذاكرة DDR2، نستطيع أن نقول أن شركات الماذربورد توقفت عن إنتاج لوحات تدعم ذاكرة SDRAM ، وأما RDRAM فلا زالت تنتجها بعض الشركات ولكن على نطاق ضيق ، طبعا أنواع الذاكرة غير متوافقة مع بعضها ولذا لا يمكن تركيب أكثر من نوع ولا يمكن تركيب نوع بشق مصمم لنوع أخر.

كل نوع من الذاكرة تعمل وفق ترددات مختلفة، ذاكرة SDRAM تعمل بترددات من 66 إلى 133 ميغاهرتز وذاكرة DDR-SDRAM تعمل بترددات 200 و 266 و 333 و 400 و 500ميغاهرتز بينما ذاكرة RDRAM تعمل بترددات مختلفة أعلاها 800 ميغاهرتز وتعمل وفق تقنية مختلفة ، أما ذاكرة DDR2 فهي متوفرة الأن بترددات 400 و533 و 667 و 800 ميجاهيرتز وهي المعتمدة الأن في غالب اللوحات وكذلك ترددات 900 و 1000 و 1066ميغاهرتز، وتعمل ذاكرة DDR2 على لوحات أم تدعم المقبس 775 لمعالجات إنتل ومقبس AM2 لمعالجات AMD، تعمل ذاكرة DDR2 بنفس تقنية DDR-SDRAM وهي نقل بيانين في الدورة الواحدة (double data rate mode)، ولكن ذاكرة DDR2 صممت لتصل إلى سرعات عالية، وهي تستخدم طأقة منخفضة تصل إلى 3،أ فولت، بينما تصل إلى 2،65 فولت في الذواكر الأخرى.

#### **Dual Channel**

هذه التقنية عبارة عن دمج عمل قنوات الذاكرة بشكل متوازي وفي أن واحد مع المعالج ، بحيث تقوم إحدى القنوات مثلا بقراءة وكتابة المعلومة بينما الأخرى تستُعد لَإجراء عملية اخرى في نفس الوقت، بمعنى أنه بدلا من نقل المعلومة إلى المعالج بسرعة 3.2 جيجابايت لكل ثانية عند استخدام تقنية Single Channel ستتم عملية النقل بسرعة 6.4 جيجابايت لكل ثانية عند استخدام تقنية وباستخدام ذاكرة, DDR400 أي ستتضاعف عرض حزمة النقل من 64 بت Single أي ستتضاعف عرض حزمة النقل من 64 بت إلى 128 بت (Dual Channel) هذا من جهة، ومن جهة اخرى تعمل هذه التقنية على تغيير معامل الناقل الأمامي FSB للمعالج لتصبح مساويا للناقل الأمامي FSB للذاكرة المستعملة وبالتالى تتساوى عرض حزم النقل للمعالج والذاكرة مما يؤدي إلى زيادة سرعة نقل المعلومة.

أبسط طريقة لمعرفة دعم لوحة الأم لهذه التقنية هي قراءة الكتيب الإرشادي المرفق مع اللوحة الأم تختلف شكل قنوات تقنية Dual Channel عن شكل قنوات Single Channel بوجود فاصل او مسافة قصيرة بين القناتين فضلا عن اختلاف لون كل قناة عن الاخرى , في حين تكون شكل قنوات Single Channelخالية من فاصل او مسافة بين القنوات )متجاورة)، وتكون ذات لون واحد فقط.

#### شروط تفعيل تقنية Dual channel:

لأجل ضمان عمل هذه التقنية بشكل كامل والحصول على أعلى أداء ، يجب أن توفى هذه الشروط: ١. يجب وضع قطعتين من الذاكرة بنفس السعة مثل 2\*256 او 2\*512.

٢. يجب أن يكون سرعة الناقل للقطعتين متساوية مثل استخدام ذاكرتي. DDR 400





- ٣. يجب أن تكون الشرائح في كلا القطعتين أحادية او ثنائية الجوانب ربمعنى أن الشرائح إما تقع في جهة واحدة من القطعة او في كلتا الجهتين من الذاكرة.
- ٤. للحصول على أعلى أداء حقيقي ، يجب أن تكون القطعتين متشابهة تماما في المميزات ومن نفس الشركة أيضا لضمان عدم التعارض ، ومن هنا نتوصل إلى فهم أمر آخر وهو Memory Dual Ram , فعليك أن تشترى قطعتى ذاكرة لهما نفس المواصفات والمميزات ومن شركة واحدة.



### طرق التأكد من تفعيل تقنية Dual Channel ؟

هناك طريقتان لمعرفة عمل هذه التقنية بصورة سليمة.

شاشتالبدايت


تظهر كلمة Dual Channel في الشاشة السوداء عند بداية اشتغال الكمبيوتر إذا كانت التقنية مفعلة.

بواسطة برنامج CPU-Z يمكن التحقق من عمل هذه التقنية.



## و) شق كرت الشاشة:

كرت الشاشة وهو المسؤول عن عرض جميع البيانات وتجسيدها على الشاشة وهو غير ملاحظ لأنه غالباً ما يأتي مدمج باللوحة الأم ( Mother board ) إلا أنه ضعيف بالنسبة لمحبي برامج الجرافيكس والألعاب القوية ، لذا تم وضع شق في الماذربورد مخصص لإضافة كرت شاشة خارجي و هو نوعان:



# اعداد م/ فهمي زبيـرالديني Paintemance اعداد م





#### أولاً - شق كرت الشاشة AGP:

إن الماذربورد عادة يأتي بكرت شاشة مدمج داخلياً إلا أنه لمحبى الألعاب وبرامج الجرافيكس العالية غير مر غوب بسب ضعف أدائه ولذا ترى مصنعى الماذربورد قاموا بعمل شق إضافية يدعم وضع كرت شاشة آخر عليه ، تقريبا جميع كروت الشاشة القديمة تستخدم تقنية AGP وهي اختصار لجملة Accelerated Graphics Port، وهي تتميز عن باقي الشقوق بلونها المختلف عنها، وتبلغ سرعتها MHZ 66 ، يوجد نوعان من شقوق AGP، النوع الأساسي ويسمى AGP فقط، وهناك النوع المخصص لكروت المحترفين ويسمى AGP-Pro ، يتميز النوع المخصص لكروت المحترفين بكونه اكبر حجما، الزيادة في الحجم سببها حاجة هذه الكروت لحجم اكبر من الطاقة وبالتالي يخصص لها موقع خاص للكهرباء، يمكن تركيب كروت AGP على شقوق AGP-Pro ولكن لا يمكن تركيب كروت AGP-Pro على شقوق AGP ، شقوق AGP تعمل و فق تقنيات نقل بيانات مختلفة:

> AGPx1 و بعمل بسر عة AGPx1 AGPx2 ويعمل بسرعة AGPx2 AGPx4 ويعمل بسرعة AGPx4 AGPx8 ويعمل بسرعة AGPx8





4x PCI **EXPRESS** 



وهو الأحدث والمتوفر في الوقت الحالية ، حيث له أنواع تم تصنيفها على النحو التالي من الأقدم إلى الأحدث:

- PCI-Express .\
- PCI-Express v1.0 or v2.0 . Y
- PCI-Express-E v1.0 or v2.0 . "
  - PCI-Express-ultra .€





الأشياء التي تركز عليها عند شرائك كرت شاشة خارجي

الغرض: الامور بالتأكيد تختلف بين المستخدمين وهذه الجزئية هامة حت ى تختار كرت الشاشة المناسب والألعاب الصغيرة ويشاهد الأفلام لاحتياجاتك بالنسبة لشخص يتصفح الانترنت والبرامج العادية والفيديوهات وغيرها من الأشياء العادية فربما أي كرت شاشة بأي مواصفات يناسب احتياجاته وكرت الشاشة المدمج يفي بالغرض ، والأفضل وبسبب السعر أن يقوم باختيار اقل الإمكانيات لأنه لن يحدث معه فارق كرت شاشة بإمكانيات عالية فكل ما يحتاج إليه هو كرت شاشة يقوم بإخراج الصورة لعرضها على الشاشة! . أما بالنسبة لشخص يمتلك شاشة كبيرة وعالية الجودة وعاشق للأفلام على سبيل المثال فهنا أكثر ما يهمك هو الدقة وجودة الصورة وعلى حسب نوع الشاشة HD أو Full HD فالأمر يختلف. أما بالنسبة لشخص يريد أن يلعب احدث الألعاب فهنا يجب عليه الاهتمام باختيار كرت شاشة بمواصفات خاصة. فكما ترى على حسب استخدامك يتوقف اختيار الكرت. وبدون أن تُحدد استخدامك ربما ينتهي بك الأمر إلى كرت شاشة اقل مما تريد أو اعلى مما تريد.

الحجم: هذا العامل هو ما يخدع اغلب المستخدمين. ذاكرة الميموري هي مجرد عامل من العوامل. وهي تُقاس بُالميجابايت ويمكن أن تكون 512 ميجا أو 1000 ميجابايت ( 1 جيجا ). ولاحظ هنا عند شراءك واذا قمت بالذهاب قبل أن تقرأ هذا الموضوع فسوف يخبرك البائع ﴿ أَنْ لَدَيْهُ كُرِّتَ 512 وَ 1 جَيْجًا وَيَبْدأ في عرض 4 جيجا ، ولكن في حقيقة الأمر أن عامل الذاكرة لم يعد بهذا القدر من الأهمية وهذا لا يعنى أن يكون لديك حجم ذاكرة قليل!. ولكن هو مجرد عامل ويجب عليك الاهتمام بالعوامل الاخري ايضاً. وهناك ايضاً نوع للذاكرة ويكون GDDR 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 ، ويجب عليك الاهتمام بنوع الذاكرة من حيث شراء الأفضل في حدود الميزانية المتاحة وبالتأكيد حتى ألان هو GDDR 5.

**دعم القطع الاخرى:** هل تعلم أن هناك أشياء مهمة جدًا بالنسبة لكارت الشاشة وفي بعض الأحيان تعتبر أهم من الكارت نفسه (لا تتعجب) فممكن أن يكون لديك كارت شاشة عالى جدًا ...لكن لديك رامات ضعيفة ولديك مزود طاقة(Power) ضعيف فمن المعلومات التي تأكدت منها أنه يجب توفير رامات عالية ومزود طاقة عالى حتى يعمل كارت الشاشة بكامل طاقته ...فلا يعقل أن تشتري النوع الرابع من الكروت و هو -PCI Express-ultra وأنت تملك رامات 2جيجا ومزود طاقة 220 وات. بل أنت تحتاج إلى رامات لا تقل عن 8 جيجاً أو أقل قليلاً ومزود طاقة لا يقل عن 500 وات فعلى ونوع أصلى أو يقل قليلاً.

## نوع المنفذ port:

- ال D-SUB (۱) منفذ الكمبيوتر التقليدي يعمل على جميع شاشات الكمبيوتر.
- ٢) S-VIDEO للربط بالتلفزيون عن طريق الكيبل الثلاثي "اصفر اسود احمر . "
- DVI هذا المنفذ هام جداً حيث يعطيك إشارة رقمية عالية الجودة ,HD بشرط توفر المنفذ في شاشتك، متوفر في اغلب كروت الشاشة الحديثة.
- ٤) HDMI نادر الوجود في كروت الشاشة، يؤدي نفس مهمة الـ DVI ولكنه أحيانا يكون قادر على نقل الصوت حيث يوجد محولات تحولك لك من الـ DVIللـ HDMI بنفس الجودة.

الدقة Resolution: بمعنى آخر حجم الشاشة اللي ستعرض عليه البيانات الغالب يكون 1280 في 1024 في المقاهي أو 1440 في 900 في الاستخدام المنزلي و اللي عندهم شاشات كبيره مثل ال TVs سيبتخدمون 1920 في 1080 الهدف الرئيسي في ذلك اختيار كرت الشاشة المناسب دون الإسراف في سعره..