

SECTION 1-1 (C13)
(SCALE 1:25)

E1

E1
-

DETAIL OF COLUMN C13
(SCALE 1:50)



SECTION 1-1 (C14)
(SCALE 1:25)

E1

E1
-

DETAIL OF COLUMN C14
(SCALE 1:50)



SECTION 1-1 (C15)
(SCALE 1:25)

E1

E1
-

DETAIL OF COLUMN C15
(SCALE 1:50)



SECTION 1-1 (C16)
(SCALE 1:25)

E1

E1
-

DETAIL OF COLUMN C16
(SCALE 1:50)