

#### Curso de Robótica Básica

2º Semestre/2019

Professor Abel Alves Professor João Marcos de Oliveira Machado Professor Samuel Oliveira Serqueira



#### Mãos na Massa

"Para aprender a fazer algo, deve-se começar tentar, pois é aos poucos que se aprende, no próprio processo de fazer."





#### Mão na Massa

Existem 5 coisas que precisamos saber fazer com o Arduíno;

acender um led, piscar um led, criar uma função, enviar dados e receber dados.



O mais simples e mais óbvio, acender um led. O pino digital 13 do Arduíno vem com um LED embutido e é possível fazê-lo acender usando programação.



/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Liga Led \*\*\*\*\*\*\*\*

// O setup é executada uma vez
quando é pressionado o botão reset
ou a alimentação, é criado sem
retorno (void) ou parâmetros ().

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT); //Seta o
 modo do pino 13 como saída.



// O loop é executada enquanto houver alimentação, é criado sem retorno (void) ou parâmetros ().

```
void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); // Escreva de
    forma digital no 13, Alto - Acende o
    LED - se trocar HIGH por LOW ele
    apagará
```




/\*\*\*\*\*\* Liga Led \*\*\*\*\*\*\

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
```



Compile o programa clicando no botão Verificar do ambiente de desenvolvimento, para ver se não existe nenhum erro de código.


O botão é o seguinte:





Se na barra inferior não aparecer nenhuma mensagem de erro, o programa está pronto para ser enviado ao Arduíno.

Para tanto, basta clicar no botão
Carregar que é o Verificar Carregar Novo Abrir Salvar





Experimentar no lugar de LOW/HIGH:

0,1 e 2 false e true



O segundo mais simples de todos!


Piscar um led. Basta alternar o pino
digital entre ligado (HIGH) e desligado
(LOW), aguardando um pequeno
intervalo de tempo.



#### Componentes:

- 1 Led Vermelho
- 1 Resistor de 300Ω

cabos diversos.





/\*\*\*\*\* Pisca Led \*\*\*\*\*\*

Acende um LED por um segundo, então apaga por um segundo, repetidamente.

```
\***********/
```

//constantes (constantes não mudam de valor durante a execução do programa)

const int led = 8; //Cria a constante led, do tipo inteiro e com referencia ao pino 8

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT); //Seta o modo do pino 8, com o nome de "led" como saída.



```
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // Acende o LED (HIGH é o
nível de tensão - Alto)
delay(1000); // Aguarda 1 segundo (1.000
milissegundos)
digitalWrite(led, LOW); // Apaga o LED (LOW é o
outro nível de tensão - Baixo)
delay(1000); // Aguarda 1 segundo (1.000
milissegundos)
```



```
const int led = 8;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
```



Há várias maneiras de piscar um LED, porém vamos ver três.

A tradicional, que foi vista acima, a mais curta e a sem atraso (sem delay).

# 

#### Pisca LED A mais curta

```
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13,!digitalRead(13));
 delay(1000);
```



Sem Atraso.

//Definição das constantes const int pinoLed = 13; const int intervalo = 500; //Definição das variáveis unsigned long passouTempo = 0; unsigned long tempoAtual = 0; int estadoLed = LOW;



```
void setup(){
  pinMode (pinoLed, OUTPUT);
  digitalWrite(pinoLed, estadoLed);
}
```



```
void loop() {
 tempoAtual = millis();
 if (tempoAtual - passouTempo >=
intervalo){
   passouTempo = tempoAtual;
   if (estadoLed == LOW){
   estadoLed = HIGH;
```



```
else {
  estadoLed = LOW;
digitalWrite(pinoLed, estadoLed);
```





Funções são essenciais para reaproveitamento do código, ao invés de ficar digitando várias vezes a mesma coisa apenas invoque a função alterando o estado do pino de HIGH para LOW e vice-versa.

```
/******************\
```

```
******* Função Pisca Led ******

\******/
```

//constantes (constantes não mudam de valor durante a execução do programa)

const int led = 8;

const int atraso = 1000; // valor para o delay

//variáveis(variáveis mudam de valor durante a execução do programa int valor = HIGH;//para acender ou apagar o led

```
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
```



```
void loop() {
  funPisca(); // chama a função
  delay(atraso); // Aguarda atraso de tempo
```

void funPisca() {//Cria a função sem retorno

# 

## Função Pisca LED

if(valor == HIGH)//Se valor for igual a HIGH

valor = LOW;//Valor recebe LOW else//Senão

valor = HIGH;//Valor recebe HIGH
digitalWrite(led, valor);//escreva
digitalmente o valor no pino led

```
const int led = 8;
const int atraso = 1000;
int valor = HIGH:
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
   funPisca();
   delay(atraso);
```

```
void funPisca() {
  if(valor == HIGH)
    valor = LOW;
  else
    valor = HIGH;
  digitalWrite(led, valor);
}
```



Com o Arduíno é possível enviar dados dele para o computador.
Neste código o Arduíno faz uma contagem a partir da variável "armDados" e imprime no Monitor Serial.



int armDados = 0; // variável que será usada para armazenar a informação e enviar para o PC via porta serial



```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // inicia o
método Serial (begin) para
comunicação com o PC ajusta a taxa de
transferência de dados para 9600 baud
ou bps (bits por segundo)
```



```
void loop() {
  Serial.println (armDados); //
enviar pela porta serial o valor da
variável armDados
  delay(1000);
  armDados++; // incrementa em 1
```



```
int armDados = 0;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
void loop() {
  Serial.println (armDados);
  delay(1000);
   armDados ++;
```



Tambêm é possível enviar dados do computador para o Arduíno. Ao abrir o Monitor Serial, digitar a letra "a" (minúscula) e clicar em Enviar. O LED do pino digital acenderá e imprime "Aceso", se enviar a letra "a" novamente vai apagar e imprimir "Apagado".



```
/**********Recebe Dados******
//constantes
const int ledPin = 8;
//variáveis
char tecla; //variável do tipo char
int estado = HIGH; // variável que
guarda o estado para o pino digital.
```



void setup() {

Serial.begin(9600); // inicia a comunicação serial onde escreve os dados

pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, estado);// coloca
o valor de estado no pino ledPin



void loop() {

if(Serial.available() > 0) { //o método "available" verifica se há dados a serem transmitidos pela serial retornando "true" ou "1" se sim ou "false" ou "0" se não.



```
tecla = Serial.read(); // armazena em "tecla" o retorno do método read(), esse método lê um valor que é escrito na porta serial if(tecla == 'a') { //se for igual ao caractere 'a' if(estado == HIGH) { //se o LED estiver aceso estado = LOW;// apague
```



```
Serial.println("Apagou"); //escreve mensagem
no Monitor Serial
}
else {//senão
estado = HIGH;//estado recebe alto
```



```
Serial.println("Acendeu");

//escreve mensagem no Monitor Serial
}

}

digitalWrite(ledPin, estado);
}
```



```
const int ledPin = 8;
char tecla;
int estado = HIGH;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   digitalWrite(ledPin, estado);
void loop() {
 if(Serial.available() > 0) {
   tecla = Serial.read();
   if(tecla == 'a') {
```

```
if(estado == HIGH) {
    estado = LOW;
    Serial.println("Apagou");
  else {
   estado = HIGH;
   Serial.println("Acendeu");
 digitalWrite(ledPin, estado);
```



## Onde te encontro?

- ✓ contatorobotica.criar@gmail.com
  - ✓arduinoemudi.blogspot.com