# ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා කොන්කීට් භාවිතය

#### කොන්කුීට් යනු,

බැඳුම් දවප, සමාහරක හා ජලය නියමිත අනුපාතයට මිශු කර සාදනු ලබන කෘතිම ඉදිකිරීම් දුවපයකි.

කොන්කීට් භාවිතයට පෙර ශී් ලංකාවේ ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිත කර ඇත්තේ මැටි, කළුගල්, කබොක්, ගඩොල්, දැව හා යකඩ වේ. සිමෙන්ති සොයාගෙන කොන්කීට් තාක්ෂණය දියුණු වූ පසු අනෙක් සියළුම ඉදිකිරීමේ දවප වල භාවිතය අඩු වී කොන්කීට් භාවිතය ඉහළ ගියේ ය.

#### මෙයට හේතු වූයේ,

- එහි ශක්තිමත් බව හා අවශ්‍ය ශක්ති ප්‍මාණයට අනුකූලව සාදා ගැනීමේ හැකියාවයි.
- සරළ අමුදව භාවිත කර පහසුවෙන් ඉදිකිරීමේ ස්ථානයේ හා ඒ ආශිතව සාදා ගැනීමට හැකිවීම.
- තමන්ට අවශ්‍ය හැඩයන් වලට ඉදිකිරීම් වල කොටස් කොන්කි්ට් මඟින් සාදා ගැනීමට හැකි වීම.
- 🔾 කල් පැවැත්ම.

# කොන්කී්ට් වල,

- බැඳුම් දුවප සිමෙන්ති
- ම සියුම් සමාතාර වැලි
- රළු සමාහාර කළුගල්
- ම සජලි කාරකය ජලය





මීට අමතරව අවශාතා පරිදි (Admixtures) රසායනික මිශු කරනු ලබයි. මේවායින් කොන්කුීට් ස්ථාන ගත කිරීම පහසු කිරීම (Workerability), සවිවීම පුමාද කිරීමට (Retarders), සවිවීම ඉක්මන් කිරීමට (Accelerators) හැකි වේ.

### කොන්කුීට් මිශුණය

කොන්කුීට් සංඝඨක වල අනුපාත වෙනස් කරමින් විවිධ ශක්තීන් සහ ගුණ ඇති කොන්කුීට් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. බහුලව භාවිත කරන සිමෙන්නි වැලි කළුගල් ම්ශුණ අනුපාත නම්,

1 : 1 : 2 - වැඩි ශක්තියක් අවශා අවස්ථා වල දී හා කොන්කුීට් කණු අත්තිවාරම් කොන්කුීට් වල දී

 $\mathbf{1}:\mathbf{1}^{1}\!\!/_{\!\!2}:\mathbf{3}$  - වතුර ටැංකි සහ වෙනත් වතුර රඳවන ඉදි කිරීම සඳහා

1 : 2 : 4 - බාල්ක (Beam), කොන්කුීට් තට්ටු (Slab) සඳහා

1 : 3 : 6 - ගොඩනැගිල්ලක සරළ කොන්කුීට් කොටස් සඳහා උදාහරණ :- කොන්කුීට් බිම්, අලංකාර කොටස් ...

1 : 4 : 8 - පිරවුම් කොන්කුිට් සඳහා

කොන්කුීට් අනුපාත අතරින් බොහෝ නිවෙස් ඉදි කිරීමේ කටයුතු සඳහා භාවිත කරනු ලබන කොන්කුීට් මිශුණය වනුයේ 1 : 2 : 4 වන අනුපාතය වන අතර එහි කළුගල් සඳහා අඟල් බාගයේ හෝ තුන්කාලේ ගල් භාවිත කරයි.

### කොන්කී්ට් වල ලකෂණ

කොන්තුීට් වල ලක්ෂණ ආකාර දෙකක් යටතේ අධ්යනය කරනු ලැබේ. එනම්,

- 1. කොන්කුීට් සව් වූ පසු ලක්ෂණ
- 2. කොන්කුීට් ම්ශුණය ස්ථානගත කිරීමට පෙර ලක්ෂණ

කොන්කිීට් අමුදවප අතර අනුපාතය අනුව කොන්කිීට් මිශුණයේ ගුණ ද, සවි වූ කොන්කිීට් වල ගුණ ද වෙනස් වේ.

# කොන්කි්ට් මිශුණයේ ස්ථානගත කිරීමට පෙර ලක්ෂණ

කොන්කිීට් මිශුණය ස්ථානගත කිරීමට පෙර ලක්ෂණ බොහෝ සෙයින් රඳා පවතින්නේ සිමෙන්ති හා වතුර අතර අනුපාතය මතයි. (Water cement ratio)

මෙහි දී සාධකය වන්නේ ජලය වැඩියෙන් භාවිත කර ස්ථාන ගත කිරීමට පහසු ම්ශුණයක් සාදා ගැනීමයි.

නමුත් කොන්බ්රි මිශුණයේ ජලය වැඩියෙන් භාවිත කළහොත් කොන්බ්රි සවි වීමෙන් පසු එහි ශක්තිය අඩු වේ.

#### කොන්කුීට් සව් වූ පසු ලකුණ

#### කොන්කුීට් සවි වූ පසු වැදගත් වන ලක්ෂණ

- 1. ඇතිවන අවසාන ශක්තිය
- කොන්කි්ට් වල සවිවරතාවය එනම් ජලය කාන්දුවීම වැළැක්වීමේ හැකියාව
- කාන්තිරීට් ම්ශුණයේ ස්ථාන ගත කළ පසු නියම්ත ශක්තිය කරා ළඟා වීමට දින 28 ක් ගත වේ. මෙම අවසාන ශක්තිය සාධක හතරක් මත රඳා පවතී. එනම්,
  - 🛈 අමුදුවප වල ගුණාත්මක භාවය.
  - අමුදවප වල මිශුණ අනුපාතය.
  - වතුර සිමෙන්ති මිශුණ අනුපාතය.
  - අපිංහසනය හා පදම් කිරීම.
- මෙහි සුසංහසනය යනු ම්ශුණය තැන්පත් කළ පසු පැය 12 කට පසුව දවස් 21 දක්වා විවෘත කොන්කි්ට් වලට ජලය ඉසීමෙන් තෙතමන තත්ත්වයක් පවත්වා ගැනීමයි.















# රළු සමාහාර - කලු ගල්

ගල් වල පුමාණය අඟල්  $\frac{1}{2}$  සිට  $\frac{3}{4}$  වන එකම පුමාණයේ විය යුතුය.



# සියුම් සමාහාර - වැලි

- මේ සඳහා වෙළඳපොළේ ඇති ගංගා වැලි හෝ සෝදා ගත් මුහුදු වැලි භාවිත කළ හැක.
- අපදවප නැති පිරිසිදු වැලි භාවිත කළ යුතු ය.
- භාවිතයට පෙර ජලය ඉස තෙත් කර උෂ්ණත්වය අඩු කර ගත යුතු ය.
- කොන්කිරී වල දී වැලි වල කාර්යය වන්නේ ගල් අවට ඇති සිදුරු පුරවා සිමෙන්ති බන්ධන මඟින් සවිමත් කොන්කිරී සණයක් ඇති කිරීම.
- # 0.07mm < වැලි කැට වල පුමාණය <5.0mm



#### ජලය

- පිරිසිදු ජලය භාවිත කළ යුතු ය.
- 🗰 ආම්ලික හෝ භාෂ්මික නොවිය යුතු ය.
- කොන්කිරීට වල දී ජලයේ කාර්යය වන්නේ සිමෙන්ති සමඟ පුතිකියා කර බන්ධන දවප ඇති කිරීම හා කොන්කිරීට් මිශුණයේ ජලීකරණ කියාවලිය වැඩි කිරීම.





🔷 මිශුණ අනුපාත මැන ගැනීම.

මෙය කුම දෙකකට සිදුකළ හැකි ය.

- 🛈 පරිමාණ අනුව (Volume batching)
- 🛾 බර අනුව (Weight batching)

#### පරිමාණ අනුව

මිශුණ අනුපාතය අනුව කිසියම් කොන්කිීට් පුමාණයක් සාදා ගැනීමට අවශ්න කරන අමුදවන වල පරිමාව අනුව පෙට්ට් සාදාගත යුතුය.

#### උදාහරණය :-

සිමෙන්ති  $50~\mathrm{kg}$  ක බෑගයක පරිමාව 35~l කි.


සාදාගත යුතු මිශුණයේ වතුර සිමෙන්ති අනුපාතය  ${f 0.5}$  නම්, සිමෙන්ති  ${f 50}$   ${f kg}$  ක බෑගයකට වතුර  ${f 0.5} imes {f 50}$  =  ${f 25}$   ${f kg}$  වේ. එනම්  ${f 25}$   ${f l}$  යොදා ගත යුතු ය.

සාදා ගනු ලබන මිශුණය 1:2:4 නම්,


මේ අනුව වැලි  ${f 35}\ l imes {f 2}$  =  ${f 70}\ l$  ද ගල්  ${f 35}\ l imes {f 4}$  =  ${f 140}\ l$  ද පුමාණ විය යුතු ය.

මේ අනුව සිමෙන්ති බෑග් බාගයට අවශා පුමාණයේ පෙට්ට් සාදා ගැනීමට නම් වැලි  $35\ l$  ද ගල්  $70\ l$  ද පුමාණයේ පෙට්ට්  $2\ mathbb{m}$  සාදා ගත යුතු ය.

 $(1 l = 1000 cm^3)$ 



To make 1 cubic metre of 15 Mpa concrete you will need to mix 5 1/2 bags of cement with 0,75 cubic metres of sand and 0,75 cubic metres of stone.



To make 1 cubic metre of 25 Mpa concrete you will need to mix 7 bags of cement with 0,70 cubic metres of sand and 0,70 cubic metres of stone.

Cement	River Sand	Stone
30 Mpa So Ke	76	76
1 Bag	1 Wheelbarrow	1 Wheelbarrow

To make 1 cubic metre of 30 Mpa concrete you will need to mix 10 bags of cement with 0,65 cubic metres of sand and 0,65 cubic metres of stone.

#### බර අනුව

පරිමා අනුව කොන්කි්ට් අමුදවන මිශු කිරීම නිවැරදි කුමයක් නොවේ. මෙයට හේතුව විවිධ අවස්ථා වල දී ඝනත්වය වෙනස් වීමයි. එමනිසා බර අනුව මිශු කිරීම වඩා යෝගන කුමයක් වේ. මේ සඳහා බර මැන ගත හැකි මිශුණ යන්තු භාවිත කරනු ලැබේ.





③ මිශුණය

ම්ශුණය සිදු කරන කුම දෙකකි.

- මිනිසුන් විසින් මිශු කිරීම.
- යන්තු මඟින් මිශු කිරීම.





# මිනිසුන් විසින් මිශු කිරීම.

පළමුවෙන්ම ගල් හා වැලි සවල භාවිතයෙන් මිශු කරනු ලැබේ. පසුව සිමෙන්ති එම වියළි මිශුණයට දමා මිශු කරනු ලැබේ. මෙම මිශුණය හොඳින් මිශු වූ පසු අවසානයේ ජලය දමා හොඳින් මිශු කර ගත යුතු ය. සම්පූර්ණ මිශු කිරීම සඳහා මිනිත්තු 6 - 8 අතර කාලයක් සුදුසු ය. මෙම කුමය කුඩා කොන්කි්ට් පුමාණ මිශු කිරීමට පමණක් යෝගහ වේ.



# යන්තු මඟින් මිශු කිරීම.

පළමුවෙන්ම ගල් හා වැලි මිශුනය මැෂින් වට 4 හෝ 5 ක් මිශු කර පසුව සිමෙන්ති දමා තවත් වට 4 හෝ 5 ක් මිශු කරනු ලැබේ. ඉන්පසු ජල පුමාණය යන්තුයට ඇතුළු කරනවාත් සමඟ 50 වාරයක් පමණ යන්තුය කැරකවීමට සැලැස්වීමෙන් මිශු කර ගත යුතු ය.



#### පුවාහනය හා තැන්පත් කිරීම.

මිශු කිරීමෙන් පසු කොන්කිරී විනාඩි 30 කට පෙර ස්ථාන ගත කළ යුතු ය. කුඩා පමාණයන් යකඩ තාච්චි මඟින් හෝ විල් බැරෝව මඟින් අවශ්‍ය ස්ථානය කරා ගෙන යන අතර විශාල පමාණයන් කොන්කිරී මිශුණ සහිත ලොරි මඟින් පුවාහනය කරනු ලබයි. කොන්කිරී කොටස් වශයෙන් මිශු කිරීමෙන් අදාල ස්ථානයේ තැන්පත් කළ යුතු ය.







#### සුසංහසනය

#### මිනිසුන් විසින් (Hand Compaction)

මිනිසුන් විසින් කුඩා මේස හැනදක් හෝ 16 mm යකඩ කම්බියක් භාවිතයෙන් සුසංහසනය කළ හැක.

# යන්තු මඟින් (Compaction by vibrator)

විශාල කොන්කුීට් ස්ථාන ගත කර සුසංහසනය කිරීමේ දී අධි සංඛඵාත කම්පකයක් භාවිත කළ හැක.





# පදම් කිරීම.

ස්ථාන ගත කරන ලද කොන්කි්ට් වල විවෘත පෘෂ්ඨ ස්ථාන ගත කළ පසු දින 14 ක් යනතෙක්ම තබා ගැනීම කොන්කි්ට් වල මුළු ශක්තිය ජනනය වීමට ඉතා වැදගත් වන අතර දින 21 ක් පමණ මෙය කිරීම යෝගෘ වේ.

#### පදම් කිරීමේ කුම

- වතුර ඉසීම.
- 🔾 තෙත් සහිත ගෝනි වලින් වසා තැබීම.
- 25 mm පමණ උස වතුර පුමාණයක් රඳවා තැබීම.
- 🔾 කොන්කුීට් පදම් කරන රසායනිකයක් පෘෂ්ඨ වල ගැල්වීම.







# ♦ තැන් වාස්තු කොන්කුීට් ♦ පෙර වාස්තු කොන්කුීට්

තැන් වාස්තු කොන්කුීට් (In-situ) යනු,

කොන්කුීට් ස්ථාන ගත කිරීමට ආසන්න ස්ථානයක වැඩ බිමේ දී සාදාගත් කොන්කුීට් වේ.

පෙර වාස්තු කොන්කීට් (Pre - mix / Radymix concrete) යනු, කොන්කීට් නිෂ්පාදන ස්ථාන වල දී නිෂ්පාදනය කර කොන්කීට් මිශු කරන ලොරි මඟින් පුවාහනය කරනු ලබන කොන්කීට් වේ.

තැන් වාස්තු කොන්ඩ්රී			
වාසි	අවාසි		
අවශප පුමාණය සාදා ගත හැකිය.	ගුණාත්මක තත්ත්වය වෙනස් වීම.		
අවශප වේලාවට සාදා ගත හැකිය.	කොන්කුීට් මිශුණ ආදී නිෂ්පාදන උපකරණ අවශෘ වීම.		
කුඩා පුමාණ සඳහා යෝග්ය වීම.	කොන්කුීට් අමුදුවන නිසි ගුණාතමක තත්ත්ව වලින් හා පුමාණ වලින් සොයා ගත යුතු ය.		
පෙර වාස්තු කොන්කුීට්			
වාසි	අවාසි		
ගුණාත්මක තත්ත්වය ඉහළය.	කුඩා පුමාණ සඳහා මිල අධික වීම.		
විශාල පුමාණ සඳහා යොගු වේ.	මාර්ග අවහිරතා නිසා පුමාද වීම.		
	කල් ඇතිව ඇණවුම් කළ යුතු වීම.		

# තැන් වාස්තු කොන්කුීට්





පෙර වාස්තු කොන්කි්ට්








# කොන්කී්ට් වල ශක්තිය


- ➡ සාමානපයෙන් භාවිත කරන කොන්කි්ට් වල සම්පීඩප පුභලතාවය 20 Nmm-2 හා 25 Nmm-2 වන අතර අවශප පරිදි 30 Nmm-2, 35 Nmm-2, 40 Nmm-2, 45 Nmm-2 ආදී අධි සම්පීඩන පුභලතා ඇති කොන්කි්ට් ද මිශුණ අනුපාත හා අමුදවප වෙනස් කිරීමෙන් ද සාදාගත හැක.
- කොන්කි්ට් වල මෙම අගයන් සම්පීඩන භාරයන් සඳහා පමණක් වන අතර කොන්කි්ට් වල ආතති භාරයන් සඳහා ඉතා අඩු හැකියාවක් පෙන්නුම් කරයි. එනම් ආතනප ශක්තිය = 0 වේ.




### සාමානප වැර ගැන්නුම් කොන්කුීට්


කොන්කි්ට් වලට සම්පීඩනය දරා ගැනීමේ ශක්තියක් ඇතත් ආතතියක් දරා ගැනීමේ ශක්තියක් නැත.


මෙහි දී බාල්කය තුල උඩ කොටසේ සම්පීඩනය ද යට කොටසේ ආතතිය ද ඇති වේ. එමනිසා මෙම ආතතිය දරා ගැනීමට වැර ගැන්නුම් කම්බ් කිහිපයකින් බාල්කයේ ආතනහ කලාපයේ පහළ යොදා ගැනීමෙන් භාරය දරා ගැනීමේ හැකියාවක් මෙම බාල්කයට ඇති කරනු ලැබේ.








ගොඩනැගිල්ලක කොන්කීට් බාල්ක යොදා ඇති ආකාරය අනුව ආතති කලාප ඇතිවීමේ ස්ථාන වෙනස්විය හැක. මෙම ආතති කලාප වල අනිවාර්යෙන්ම වැර ගැන්නුම් කම්බ් යෙදිය යුතු ය. කොන්කීට් බාල්කයක අනෙක් කම්බ් යොදා ඇත්තේ බාල්ක වල ඇතිවන Shear forces සහ වෙනත් බල මැඩ පැවැත්වීමයි.


























Figure, reinforcement in a cantilever









# වැර ගැන්නුම් කම්බ් සඳහා යොදා ගන්නා කම්බ් වර්ග


#### ආතනප පුබලතාව

- 1. රවුම් කම්බ් (මෘදු වානේ) 240 N/mm²

2. නාරට් වානේ කම්බ්

- 425 N/mm<sup>2</sup>
- 3. දඟර කම්බ් (දඟර වානේ) 425 N/mm²
- 4. කොටු දැල් හා පුසාරිත දැල්












වැර ගැන්නුම් කම්බ් කැබලි දෙකක් එකට සම්බන්ධ කිරීමේ දී පෑස්සීම් නොකළ යුතු අතර සෑම විටම කම්බ් දෙකටම අති වැස්මක් යෙදිය යුතු ය. එම කම්බ්යට අදාල රඳවා තබා ගැනීමේ දිග විය යුතු ය.




ව්විධ වැර ගැන්වීම.







### ව්විධ වැර ගැන්වීම.












## ව්විධ වැර ගැන්වීම.






## ව්විධ වැර ගැන්වීම.



#### පෙර පුතුහගත වැරගැන්නුම් කොන්කුීට්

කොන්තුීට් දැමීමට පෙර වැරගැන්නුම් කම්බ්යක් සාදා ගත යුතු බාල්කයේ ආතනහ කලාපයේ ස්ථානගත කර ඒවාට ආතතියක් ලබා දී ඉන්පසු බාල්කය කොන්තුීට් කර සම්පූර්ණයෙන්ම සවි වූවාට පසු ආතතිය මුදා හරිනු ලබයි. මෙමඟින් බාල්ක වලට වැඩි භාරයක් දරා ගැනීමේ හැකියාව ඇතිකර දීමට පුළුවනි.



මෙම කුමය මඟින් වැඩි දිගක් ඇති නමුත් බාල්කයේ ගැඹුර සාපේක්ෂව අඩු නමුත් අධික භාරයක් දරා ගත හැකි බාල්ක නිර්මාණය කරගත හැක.

මෙහි ඇති අවාසිය වන්නේ මේවා වෙනම ස්ථානයක විශේෂ උපකරණ භාවිත කර නිවැරදි මිනුම් වලට සාදා ස්ථානගත කරන ස්ථානයට පුවාහනය කර දොඹකර මඟින් ස්ථානගත කිරීමයි.

මේවා සාමානපන් පාලම් ඉදි කිරීමේ දී භාවිත කරයි.













#### පසු ආතතික වැරගැන්නුම් කොන්කී්ට්

මෙම කුමයේ දී බාල්කයේ ආතනප තලයේ සිදුරු ඇතිවන පරිදි බටයක් නිවැරදිව ස්ථානගත කරවා බාල්කයට කොන්කුීට් දමා එය සම්පූර්ණ ශක්තිය ගොඩනැගූ පසු පහත සිදුරු තුළින් පසු ආතති වැර ගැන්නුම් කම්බ් වානේ කම්බ් යවා අදින උපකරණයක් මඟින් ආතතියක් ඇති කරනු ලැබේ. මෙමඟින් වැඩි දිගක් සහිත බාල්ක වල එහි හරස්කඩ උස වැඩි කොටසක වැඩි භාරයක් දරා ගත හැකි බාල්ක නිෂ්පාදනය කළ හැක.



මෙහි ඇති වාසි නම් ඉතා දිග සහ අධික ගැඹුරක් සහිත බාල්ක සාදා ගැනීම හා මිළ අඩුවීම වන අතර අවාසි වන්නේ වෙනත් ස්ථාන වල විශේෂ උපකරණ භාවිත කර සෑදීම, දොඹකර භාවිත කර ස්ථාන ගත කිරීමට සිදුවීම හා වරින් වර වැර ගැන්නුම් කම්බ් වල ආතති අඩුවේ දැයි නිරීක්ෂණය කිරීම වේ.






#### කොන්කීට් ලෑල්ලක් සකස් කිරීම.

1.5~m imes 1.5~m imes 200~mm මිනුම් ඇති කොන්කුීට් ලෑල්ක් සෑදීම.

තාවිත කළ යුතු කොන්කිීට් අනුපාතය  $:-1:2:4\ (3/4'')$ 

භාවිත කළ යුතු කම්බ් :- 10 mm



- මට්ටම් බිමක් සකස් කර ගන්න.
- ලොලිතින් කොළයක් එලන්න.
- ලෑල්ලේ පුමාණයට ලී වලින් පැති ඇති සැටලිමක් දාගන්න.
- 🐠 කම්බ් නවා ගන්න.

😉 කොන්කුීට් සෑදීම.

ම්ශුණය :- 1 : 2 : 4 (3/4")

සාදා ගත යුතු කොන්කි්ට් පුමාණය  $:-1.5 \times 1.5 \times 0.2 = 0.45 \ m^3 \ (0.5 \ \mbox{GG} \ \mbox{සලකමු.})$ 

සිමෙන්ති: වැලි : ගල් 
$$= \frac{0.5}{7}: \frac{0.5 \times 2}{7}: \frac{0.5 \times 4}{7}$$
  
 $= \frac{5}{70}: \frac{10}{70}: \frac{20}{70}$   
 $= \frac{5}{70}: \frac{1}{7}: \frac{2}{7}$   
 $= 0.071: 0.14: 0.29$   
 $= 101 \ kg: 0.14 \ m^3: 0.29 \ m^3$   
 $= 2 \ bags: 0.14 \ m^3: 0.29 \ m^3$ 

# භාව්ත කරන උපකරණ

