



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

CPU 소켓


CPU 소켓

개요

ABLESTACK 클라우드 인프라에서 사용되는 하이퍼바이저 별 호스트 수, CPU 소켓 수를 확인할 수 있는 화면입니다. 해방 화면에서 CPU 소켓 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

CPU 소켓 현황

1. CPU 소켓 현황을 확인하는 화면입니다.



하이퍼바이저	호스트	CPU 소켓
BareMetal	0	N/A
Hyper-V	0	0
Ovm3	0	0
LXC	0	N/A
Simulator	0	0
VMware	0	0
XenServer	0	0
KVM	3	6

ABLESTACK Online Docs