### Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

#### Laboratorium Architektury i organizacji komputerów I

Prowadzący mgr inż. Artur Miktus Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Temat ćwiczenia: Mikroprogram rozkazów logicznych i skoków.

Wykonał: Arkadiusz Ostrzyżek

Grupa: WCY22KY2S1

Data wykonania ćwiczenia: 2023-11-07

#### Polecenie:

#### Lab4\_KY2

Dana jest zawartość początkowa rejestrów i pamięci operacyjnej PAO jak w poniższej tabeli:

| Rejestry |                 |
|----------|-----------------|
| Α        | -(32400+nr)     |
| LR       | 80+nr           |
| RI       | 10+nr           |
| MQ       | 444             |
|          |                 |
| PAO      |                 |
| Adres    | Zawartość       |
| 0        | LR              |
| 10+nr+nr | 255             |
|          |                 |
|          |                 |
| LR       | ADD 101 nr      |
| LR+1     | LLA 5           |
| LR+2     | LPR(LAND) 010 2 |
| LR+3     | BAN 111 nr      |
| LR+4     | AAAAh           |
|          |                 |
| 255      | -(29700)        |
|          |                 |

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

Uwaga rozkaz w formacie zwykłym o kodzie OP=26 jest opisany w Ziarko jako LPR (stary kod z poprzedniej wersji programu), ale w LabZSK przy edycji komórki kod 26 jest opisany mnemonikiem LAND czyli logiczny AND. Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie poprawnie pobrać i wykonać 3 rozkazy, począwszy od PAO[LR].
- Na dobrze poprawnie pobrać i wykonać 4 rozkazy, począwszy od PAO[LR].
- Na bardzo dobrze poprawnie pobrać i wykonać 5 rozkazów, począwszy od PAO[LR].

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

W Pamięci Mikroprogramów mają być wpisane do wytworzenia sprawozdania (najlepiej przed zajęciami, ale niekoniecznie) mikroprogramy, realizujące wszystkie rozkazy z grup, objętych tematyką poprzednich i dzisiejszych zajęć

Brak kompletnej PM dla bieżących grup rozkazów w sprawozdaniu oznacza pół oceny w dół - nie dotyczy: MUL, DIV, SIO, LIO, BDN, CND, ENI, LDS.

Uwaga: w trakcie tego ćwiczenia <mark>nie wolno edytować RAPS na zero</mark> po zakończeniu pobierania każdego rozkazu.

Niepoprawne (niezgodne z definicją z listy rozkazów) działanie któregokolwiek rozkazu z grupy na dst oznacza po wykonaniu innych wymagań ocenę ndst.

# Wydruk zawartości PM:

| 0        | Test<br>NA                                     | TINT<br>48        | Brak przerwania                    |
|----------|--|-------------------|------------------------------------|
| 1        | Test<br>NA                                     | UNB<br>52         | Zawsze pozytywny                   |
| 2        | Test<br>NA                                     | UNB<br>54         | Zawsze pozytywny                   |
| 5        | Test<br>NA                                     | UNB<br>56         | Zawsze pozytywny                   |
| 6        | Test<br>NA                                     | UNB<br>58         | Zawsze pozytywny                   |
| 7        | Test<br>NA                                     | UNB<br>60         | Zawsze pozytywny                   |
| 8        | Test<br>NA                                     | UNB<br>62         | Zawsze pozytywny                   |
| 9        | Test<br>NA                                     | UNB<br>64         | Zawsze pozytywny                   |
| 10       |  | UNB<br>66         | Zawsze pozytywny                   |
| 11       |  | UNB<br>68         | Zawsze pozytywny                   |
| 12       | Test   | IINB              | _                                  |
|          | NA   | 69                | Zawsze pozytywny                   |
| 13       | Test   | 69                | Zawsze pozytywny  Zawsze pozytywny |
|          | Test<br>NA<br>Test                             | 69<br>UNB<br>70   |                                    |
| 16       | Test<br>NA<br>Test<br>NA<br>Test               | 69UNB70UNB72      | Zawsze pozytywny                   |
| 16<br>17 | Test<br>NA<br>Test<br>NA<br>Test<br>NA<br>Test | 69UNB70UNB72UNB74 | Zawsze pozytywny  Zawsze pozytywny |

|    | NA         | 78         |                  |
|----|------------|------------|------------------|
| 20 | Test<br>NA | UNB<br>80  | Zawsze pozytywny |
| 21 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 22 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 23 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 24 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 25 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 26 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 27 |            | UNB<br>100 | Zawsze pozytywny |
| 28 |            | UNB<br>102 | Zawsze pozytywny |
| 29 |            | UNB<br>104 | Zawsze pozytywny |
| 31 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 32 | Test<br>NA |            | Zawsze pozytywny |
| 33 |            | UNB<br>106 | Zawsze pozytywny |
| 34 | Test<br>NA | UNB<br>108 | Zawsze pozytywny |
| 35 |            | UNB<br>112 | Zawsze pozytywny |
| 36 | Test       | UNB        | Zawsze pozytywny |

|    | NA                                       | 114                       |  |
|----|--|---------------------------|--|
| 37 |  | UNB<br>116                | Zawsze pozytywny   |
| 38 |  | UNB<br>118                | Zawsze pozytywny   |
| 39 |  | UNB<br>120                | Zawsze pozytywny   |
| 40 |  | UNB<br>122                | Zawsze pozytywny   |
| 41 | Test<br>NA                               |                           | Zawsze pozytywny   |
| 42 |  | UNB<br>125                | Zawsze pozytywny   |
| 43 |  | UNB<br>126                | Zawsze pozytywny   |
| 44 |  | UNB<br>128                | Zawsze pozytywny   |
| 48 | D1<br>S3                                 | IRAP<br>ORBP<br>IRR       | LR -> BUS<br>BUS -> RAP<br>RBP -> BUS<br>BUS -> RR<br>Rozpoczęcie RRC                                  |
| 49 | S1<br>D1<br>S2<br>D2<br>C2<br>Test<br>NA | ILK<br>IRAE<br>NSI<br>CEA | RR -> BUS<br>BUS -> LK<br>SUMA -> RAE<br>LR+1 -> LR<br>Oblicz adres efektywny<br>Adresowanie pośrednie |
| 50 | S1<br>D1<br>S3<br>D3<br>C1               | IRAP<br>ORBP              | RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> X Rozpoczęcie RRC  |
| 51 | S2<br>D2                                 |                           | X -> BUS<br>BUS -> RAE   |

```
C2
         OPC
                  OP albo AOP+32 -> RAPS
52
     S1
             ORAE RAE -> BUS
            IRAP BUS -> RAP
    D1
    S3
            ORBP RBP -> BUS
    D3
            IX
                 BUS \rightarrow X
    C1
            RRC
                   Rozpoczęcie RRC
            IALU A -> LALU
53
     S1
            OXE
                   X \rightarrow RALU
    D1
    S2
            OBE
                  ALU -> BUS
    D2
            ΙA
                 BUS \rightarrow A
    C1
            END
                   Koniec mikroprogramu
                    ALU = LALU + RALU
    ALU
           ADD
54
     S1
            ORAE RAE -> BUS
            IRAP BUS -> RAP
    D1
    S3
            ORBP RBP -> BUS
            IX
                 BUS \rightarrow X
    D3
    C1
            RRC
                   Rozpoczęcie RRC
55
     S1
            IALU A -> LALU
                   X -> RALU
    D1
            OXE
    S2
            OBE
                  ALU -> BUS
           ΙA
    D2
                 BUS \rightarrow A
                   Koniec mikroprogramu
    C1
            END
    ALU
          ___SUB
                    ALU = LALU - RALU
     S1
56
            ORAE RAE -> BUS
            IRAP BUS -> RAP
    D1
                   MQ -> BUS
    S3
            OMQ
            IRBP
                   BUS -> RBP
    D3
    C1
         CWC
                   Rozpoczęcie CWC
57
     C1
          ___END
                    Koniec mikroprogramu
58
     S1
             ORAE RAE -> BUS
            IRAP BUS -> RAP
    D1
    S3
                  A -> BUS
            OA
                   BUS -> RBP
    D3
            IRBP
    C1
           __CWC
                   Rozpoczęcie CWC
59
     C1
             END
                    Koniec mikroprogramu
60
     S1
             ORAE RAE -> BUS
            IRAP BUS -> RAP
    D1
    S3
                  RI -> BUS
            ORI
    D3
          IRBP
                  BUS -> RBP
```

|    | C1                                | CWC Rozpoczęcie CWC  |
|----|-----------------------------------|--|
| 61 | C1                                | END Koniec mikroprogramu   |
| 62 | S1<br>D1<br>S3<br>D3<br>C1        | ORAE RAE -> BUSIRAP BUS -> RAPORBP RBP -> BUSIA BUS -> ARRC Rozpoczęcie RRC                          |
| 63 | C1                                | END Koniec mikroprogramu   |
| 64 |                                   | ORAE RAE -> BUSIRAP BUS -> RAPORBP RBP -> BUSIRI BUS -> RIRRC Rozpoczęcie RRC                        |
| 65 | C1                                | END Koniec mikroprogramu   |
| 66 | S1<br>D1<br>S3<br>D3<br>C1        | OLR LR -> BUS  |
| 67 | C1                                | END Koniec mikroprogramu   |
| 68 | S2<br>D2<br>C1                    | ORI RI -> BUSIA BUS -> AEND Koniec mikroprogramu   |
| 69 | S2<br>D2<br>C1                    | OMQ MQ -> BUSIA BUS -> AEND Koniec mikroprogramu   |
| 70 | S1<br>D1<br>S3<br>D3<br>C1        | ORAE RAE -> BUSIRAP BUS -> RAPORBP RBP -> BUSIX BUS -> XRRC Rozpoczęcie RRC                          |
| 71 | S1<br>D1<br>S2<br>D2<br>C1<br>ALU | IXRE RI -> LALUOXE X -> RALUOBE ALU -> BUSIRI BUS -> RIEND Koniec mikroprogramuADD ALU = LALU + RALU |

| 72 | D3   | ILR              | RAE -> BUS<br>BUS -> LR<br>Koniec mikroprogramu |
|----|------|------------------|---|
| 74 |      | TAO<br>110       | OFF = 0   |
| 75 |      | UNB<br>16        | Zawsze pozytywny                                |
| 76 |      | TXP<br>110       | RI <= 0   |
| 77 |      | UNB<br>16        | Zawsze pozytywny                                |
| 78 |      | TXZ<br>16        | BXZ i RI != 0    TLD i RI = 0                   |
| 79 | C1   | END              | Koniec mikroprogramu                            |
| 80 |      | TXS<br>110       | RI >= 0   |
| 81 |      | UNB<br>16        | Zawsze pozytywny                                |
| 82 |      | TXP<br>110       | RI <= 0   |
| 83 | Test | DRI<br>UNB<br>16 | RI = RI-1<br>Zawsze pozytywny                   |
| 86 |      | TAP<br>110       | A <= 0  |
| 87 |      | UNB<br>16        | Zawsze pozytywny                                |
| 88 |      | TAZ<br>16        | A = 0   |
| 89 | C1   | END              | Koniec mikroprogramu                            |
| 90 |      | TAS<br>110       | A >= 0  |

```
91
    Test ___UNB
                    Zawsze pozytywny
    NA
         ___16
94
    S1
            ORAE RAE -> BUS
    D1
            IRAP BUS -> RAP
    S3
            ORBP RBP -> BUS
    D3
            IX
                 BUS -> X
    C1
            RRC
                  Rozpoczęcie RRC
95
    S1
            IALU A -> LALU
    D1
            OXE
                  X -> RALU
    S2
            OBE
                  ALU -> BUS
    D2
            IΑ
                 BUS \rightarrow A
    C1
          END
                  Koniec mikroprogramu
    ALU
           OR
                   ALU = LALU OR RALU
    S1
96
             ORAE RAE -> BUS
    D1
            IRAP BUS -> RAP
    S3
            ORBP RBP -> BUS
    D3
          IX
                 BUS -> X
    C1
            RRC
                  Rozpoczęcie RRC
    S1
97
            _IALU A -> LALU
    D1
            OXE
                  X \rightarrow RALU
    S2
            OBE
                  ALU -> BUS
    D2
          ΙA
                 BUS \rightarrow A
                  Koniec mikroprogramu
    C1
           END
          AND
                    ALU = LALU AND RALU
    ALU
98
    S3
            OLR
                   LR -> BUS
            IX
                 BUS \rightarrow X
    D3
99
    S1
             OXE
                   X -> RALU
            OBE
    S2
                  ALU -> BUS
                  BUS -> LR
    D2
          ILR
    C1
           END
                  Koniec mikroprogramu
          \_\_DECR ALU = RALU - 1
    ALU
     S1
100
             _IALU A -> LALU
    S2
            OBE
                  ALU -> BUS
    D2
           ΙA
                 BUS \rightarrow A
            END
                  Koniec mikroprogramu
    C1
          NOTL
                    ALU = NOT LALU
    ALU
102
     S1
             ORAE RAE -> BUS
            IRAP BUS -> RAP
    D1
         ___ORBP RBP -> BUS
    S3
```

|     | D3<br>C1             | IX BUS -> X<br>RRC Rozpoczęcie RRC  |
|-----|----------------------|---|
| 103 | D1<br>S2<br>D2<br>C1 | IALU A -> LALUOXE X -> RALUOBE ALU -> BUSIA BUS -> AEND Koniec mikroprogramuEOR ALU = LALU XOR RALU               |
| 104 | D1<br>S3<br>D3       | ORAE RAE -> BUSIRAP BUS -> RAPOLR LR -> BUSIRBP BUS -> RBPCWC Rozpoczęcie CWC                                     |
| 105 | D2                   | ORAE RAE -> BUSILR BUS -> LRNSI LR+1 -> LREND Koniec mikroprogramu  |
| 106 | S2<br>D2             | IALU A -> LALUOBE ALU -> BUSIA BUS -> AEND Koniec mikroprogramuCMA ALU = (NOT LALU)+1                             |
| 108 | C1<br>C2<br>Test     | ALA arytmetyczne A w lewo<br>SHT Operacja przesunięcia<br>DLK LK = [LK]-1<br>TLK SHT, LK=0    !SHT, LK!=0<br>110  |
| 109 |                      | UNB Zawsze pozytywny<br>108   |
| 110 | C1                   | END Koniec mikroprogramu  |
| 112 | C1<br>C2<br>Test     | ARA arytmetyczne A w prawo<br>SHT Operacja przesunięcia<br>DLK LK = [LK]-1<br>TLK SHT, LK=0    !SHT, LK!=0<br>110 |
| 113 |                      | UNB Zawsze pozytywny<br>112   |
| 114 | D2                   | LRQ logiczne A i MQ w prawo   |


|     | C1<br>C2<br>Test<br>NA | SHT<br>DLK<br>TLK<br>110        | Operacja przesunięcia<br>LK = [LK]-1<br>SHT, LK=0    !SHT, LK!=0                       |
|-----|------------------------|---------------------------------|--|
| 115 |                        | UNB<br>114                      | Zawsze pozytywny   |
| 116 | C1<br>C2               | LLQ<br>SHT<br>DLK<br>TLK<br>110 | LK = [LK]-1  |
| 117 |                        | UNB<br>116                      | Zawsze pozytywny   |
| 118 | C1<br>C2               | LLA<br>SHT<br>DLK<br>TLK<br>110 | LK = [LK]-1  |
| 119 |                        | UNB<br>118                      | Zawsze pozytywny   |
| 120 | C2<br>Test             | SHT<br>DLK                      |  |
| 121 |                        | UNB<br>120                      | Zawsze pozytywny   |
| 122 | C1<br>C2<br>Test       | SHT<br>DLK                      | cykliczne A w lewo<br>Operacja przesunięcia<br>LK = [LK]-1<br>SHT, LK=0    !SHT, LK!=0 |
| 123 |                        | UNB<br>122                      | Zawsze pozytywny   |
| 124 |                        | ORAE<br>IA I                    | SUMA -> RAE<br>RAE -> BUS<br>BUS -> A<br>Koniec mikroprogramu                          |

```
125 S2
          IRAE SUMA -> RAE
   S3
           ORAE RAE -> BUS
                BUS -> RI
   D3
            IRI
                  Koniec mikroprogramu
   C1
           END
     S2
126
            _IRAE SUMA -> RAE
   S3
           ORAE
                  RAE -> BUS
   D3
         IX
                 BUS \rightarrow X
127 S1
          IXRE RI -> LALU
   D1
            OXE
                  X -> RALU
   S2
           OBE
                  ALU -> BUS
           IRI
                 BUS -> RI
   D2
                  Koniec mikroprogramu
   C1
          END
          ___ADD
                   ALU = LALU + RALU
          ___IRAE SUMA -> RAE
   S2
128
   S3
           ORAE RAE -> BUS
           IX
   D3
                 BUS \rightarrow X
     S1
            IXRE RI -> LALU
129
            OXE
                  X -> RALU
   D1
   S2
           OBE
                  ALU -> BUS
                 BUS -> RI
   D2
           IRI
   C1
           END
                  Koniec mikroprogramu
   ALU
          ___SUB
                   ALU = LALU - RALU
```

# Wydruk PAO:

| 0   | 0000000001010111b  | 0057h | 87     |         |      |
|-----|--------------------|-------|--------|---------|------|
| 24  | 0000000011111111b  | 00FFh | 255    |         |      |
| 87  | 0000110100000111b  | 0D07h | OP=1   | XSI=101 | DA=7 |
| 88  | 0000001100000101b  | 0305h | AOP=6  | N=5     |      |
| 89  | 1101001000000010b  | D202h | OP=26  | XSI=010 | DA=2 |
| 90  | 1100011100000111b  | C707h | OP=24  | XSI=111 | DA=7 |
| 91  | 1010101010101010b  | AAAAh | -21846 |         |      |
| 255 | 10001011111111100b | 8BFCh | -29700 |         |      |

### Zrzut ekranu ze stanem końcowym LabZSK:



#### Wydruk logu z wykonania ćwiczenia:

```
Start symulatora 15.12.2023 16:48:22
Stacja "LABITC"
Zalogowano jako: "Student"
Wersja aplikacji: 1.2.3.0
Dost##pne interfejsy sieciowe: 192.168.56.1
                      10.6.106.4
                      192.168.47.1
                      192.168.13.1
======Start symulacji======
         16:56.28
LK
      = 0 h
Α
      = 8169h
                 -32407
M Q
       = 1 B C h
                 444
      = 0 h
RAP
       = 0 h
LALU
       = 0 h
RALU
       = 0 h
             0
RBP
       = 0 h
             0
ALU
       = 0 h
             0
```

```
BUS = 0h
           0
RR
     = 0 h
           0
L R
     = 57h 87
RΙ
     = 11h
           17
RAPS = 0h
           0
     = 0 h
RAE
           0
L
     = 0 h
           0
R
     = 0 h
           0
SUMA = 0h 0
 MAV = 1,
           IA = 0, \quad INT = 0
           XRO = 0, OFF = 0
ZNAK = 0,
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000020030h
Takt7:
        INT = 0
  TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS = 5006C4000000h
Takt1:
    S1 \mid OLR : LR \rightarrow BUS
        BUS = 87 / 57h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
       RAP = 87 / 57h
    C1 | RRC: Rozpocz##cie RRC
        RBP = 3335 / D07h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
       BUS = 3335 / D07h
    D3 | IRR : BUS -> RR
        RR = 3335 / D07h
       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS = 68C801830032h
Takt1:
    S1 \mid ORR : RR \rightarrow BUS
        BUS = 3335 / D07h
    D1 \mid ILK : BUS \rightarrow LK
        LK = 7 / 7h
    C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
         L = 7 / 7h
      BB###d(1): R = 0 / 0h (Poprawna R = 17 / 11h)
       SUMA = 24 / 18h
        XRO = 0
```

```
S2 | IRAE : SUMA -> RAE
       RAE = 24 / 18h
   D2 \mid NSI : LR+1 \rightarrow LR
        LR = 88 / 58h
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie po[#rednie
       RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS = 900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
       BUS = 24 / 18h
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
       RAP = 24 / 18h
   C1 | RRC : Rozpocz##cie RRC
       RBP = 255 / FFh
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
       BUS = 255 / FFh
   D3 \mid IX : BUS \rightarrow X
        X = 255 / FFh
       RAPS = 51 / 33h
MAKRO
Takt0: RBPS = 03A801600000h
Takt6:
   S2 \mid OX : X \rightarrow BUS
       BUS = 255 / FFh
   D2 | IBI : BUS -> RAE
       RAE = 255 / FFh
Takt7:
   C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS
       RAPS = 1 / 1h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000010034h
Takt7:
  TEST | UNB: Zawsze pozytywny
       RAPS = 52 / 34h
MAKRO
Takt0: RBPS = 900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
       BUS = 255 / FFh
   D1 \mid IRAP : BUS \rightarrow RAP
```

Takt6:

```
C1 | RRC: Rozpocz##cie RRC
       BB###d(2): RBP = -21846 / AAAAh (Poprawna RBP = -2
9700 / 8BFCh)
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = -29700 / 8BFCh
    D3 \mid IX : BUS \rightarrow X
         X = -29700 / 8BFCh
       RAPS = 53 / 35h
MAKRO
Takt0: RBPS = BC300E000100h
Takt1:
    S1 \mid IALU : A \rightarrow LALU
       LALU = -32407 / 8169h
    D1 \mid OXE : X \rightarrow RALU
       RALU = -29700 / 8BFCh
Takt2:
   ALU \mid ADD : ALU = LALU + RALU
        ALU = 3429 / D65h
        ZNAK = 0, OFF = 1
Takt6:
    S2 | OBE : ALU -> BUS
        BUS = 3429 / D65h
    D2 \mid IA : BUS \rightarrow A
         A = 3429 / D65h
Takt7:
    C1 | END: (Cykl 8) Koniec mikroprogramu (17:09.52)
       RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000020030h
Takt7:
        INT = 0
   TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS = 5006C4000000h
Takt1:
    S1 \mid OLR : LR \rightarrow BUS
        BUS = 88 / 58h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 88 / 58h
    C1 | RRC : Rozpocz##cie RRC
        RBP = 773 / 305h
Takt7:
```

RAP = 255 / FFh

```
S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 773 / 305h
    D3 \mid IRR : BUS \rightarrow RR
        RR = 773 / 305h
       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS = 68C801830032h
Takt1:
    S1 | ORR: RR -> BUS
        BUS = 773 / 305h
    D1 | ILK : BUS -> LK
        LK = 5 / 5h
    C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
         L = 5 / 5h
         R = 0 / 0h
       SUMA = 5 / 5h
Takt6:
    S2 | IRAE : SUMA -> RAE
        RAE = 5 / 5h
    D2 \mid NSI : LR+1 \rightarrow LR
        LR = 89 / 59h
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie po[#rednie
       RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS = 900624000000h
Takt1:
    S1 | ORAE : RAE -> BUS
        BUS = 5 / 5h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 5 / 5h
    C1 | RRC : Rozpocz##cie RRC
        RBP = 0 / 0h
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = 0 / 0h
    D3 \mid IX : BUS \rightarrow X
         X = 0 / 0 h
       RAPS = 51 / 33h
MAKRO
Takt0: RBPS = 03A801600000h
Takt6:
    S2 \mid OX : X \rightarrow BUS
        BUS = 0 / 0h
    D2 | IBI: BUS -> RAE
        RAE = 0 / 0h
```

```
C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS
      BB###d(3): RAPS = 0 / 0h (Poprawna RAPS = 38 / 26h)
MAKRO
Takt0: RBPS=000000010076h
Takt7:
  TEST | UNB : Zawsze pozytywny
      RAPS = 118 / 76h
MAKRO
Takt0: RBPS = 00800A27006Eh
Takt1:
   D2 | LLA: logiczne A w lewo
        SHT: Operacja przesuni##cia
      BB###d(4): A = 202 / CAh (Poprawna A = 6858 / 1ACA
h)
Takt6:
   C2 \mid DLK : LK = [LK]-1
       LK = 4 / 4h
Takt7:
  TEST | TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
      RAPS = 119 / 77h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000010076h
Takt7:
  TEST | UNB : Zawsze pozytywny
      RAPS = 118 / 76h
MAKRO
Takt0: RBPS = 00800A27006Eh
Takt1:
   D2 | LLA: logiczne A w lewo
   C1 | SHT : Operacja przesuni##cia
        A = 13716 / 3594h
Takt6:
   C2 \mid DLK : LK = [LK]-1
       LK = 3 / 3h
Takt7:
  TEST | TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
      RAPS = 119 / 77h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000010076h
```

Takt7:

```
TEST | UNB : Zawsze pozytywny
      RAPS = 118 / 76h
MAKRO
Takt0: RBPS = 00800A27006Eh
Takt1:
   D2 | LLA: logiczne A w lewo
       SHT: Operacja przesuni##cia
       A = 27432 / 6B28h
Takt6:
   C2 \mid DLK : LK = [LK]-1
       LK = 2 / 2h
Takt7:
  TEST | TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
      RAPS = 119 / 77h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000010076h
  TEST | UNB : Zawsze pozytywny
      RAPS = 118 / 76h
MAKRO
Takt0: RBPS = 00800A27006Eh
Takt1:
   D2 | LLA: logiczne A w lewo
   C1 | SHT: Operacja przesuni##cia
       A = -10672 / D650h
Takt6:
   C2 \mid DLK : LK = [LK]-1
       LK = 1 / 1h
Takt7:
  TEST | TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
      RAPS = 119 / 77h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000010076h
Takt7:
  TEST | UNB : Zawsze pozytywny
      RAPS = 118 / 76h
MAKRO
Takt0: RBPS = 00800A27006Eh
Takt1:
   D2 | LLA: logiczne A w lewo
       SHT: Operacja przesuni##cia
```

Takt7:

```
A = -21344 / ACA0h
Takt6:
    C2 \mid DLK : LK = [LK]-1
        LK = 0 / 0h
Takt7:
  TEST | TLK : SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
       RAPS = 110 / 6Eh
MAKRO
Takt0: RBPS=00000E000000h
Takt7:
    C1 | END: (Cykl 24) Koniec mikroprogramu (17:28.44)
       RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000020030h
Takt7:
        INT = 0
  TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
       RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS = 5006C4000000h
Takt1:
    S1 \mid OLR : LR \rightarrow BUS
        BUS = 89 / 59h
    D1 | IRAP : BUS -> RAP
        RAP = 89 / 59h
    C1 | RRC : Rozpocz##cie RRC
      BB###d(5): RBP = 514 / 202h (Poprawna RBP = -1177
4 / D202h)
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = -11774 / D202h
    D3 | IRR : BUS -> RR
        RR = -11774 / D202h
       RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS = 68C801830032h
Takt1:
    S1 \mid ORR : RR \rightarrow BUS
        BUS = -11774 / D202h
    D1 \mid ILK : BUS \rightarrow LK
        LK = 2 / 2h
        CEA: Oblicz adres efektywny
    C 2
         L = 2 / 2h
```

```
SUMA = 91 / 5Bh
        X R O = 0
Takt6:
    S2 | IRAE : SUMA -> RAE
        RAE = 91 / 5Bh
    D2 \mid NSI : LR+1 \rightarrow LR
         LR = 90 / 5Ah
Takt7:
   TEST | TIND : Adresowanie po[#rednie
       RAPS = 26 / 1Ah
MAKRO
Takt0: RBPS = 000000010060h
Takt7:
   TEST | UNB : Zawsze pozytywny
       RAPS = 96 / 60h
MAKRO
Takt0: RBPS = 900624000000h
Takt1:
    S1 | ORAE : RAE -> BUS
        BUS = 91 / 5Bh
    D1 \mid IRAP : BUS \rightarrow RAP
        RAP = 91 / 5Bh
    C1 | RRC: Rozpocz##cie RRC
        RBP = -21846 / AAAAh
Takt7:
    S3 | ORBP : RBP -> BUS
        BUS = -21846 / AAAAh
    D3 \mid IX : BUS \rightarrow X
         X = -21846 / AAAAh
       RAPS = 97 / 61h
MAKRO
Takt0: RBPS = BC300E000600h
Takt1:
    S1 \mid IALU : A \rightarrow LALU
       LALU = -21344 / ACA0h
    D1 \mid OXE : X \rightarrow RALU
       RALU = -21846 / AAAAh
Takt2:
   ALU \mid AND : ALU = LALU AND RALU
       BB###d(6): ALU = 2236 / 8BCh (Poprawna ALU = -2236
8 / A8A0h)
        ZNAK = 1, OFF = 0
Takt6:
```

R = 89 / 59h

 $S2 \mid OBE : ALU \rightarrow BUS$ 

Opis działania programu:

0: TINT nie wykazuje przerwania, RAPS ustawiany jest na 48.

48: Wartość LR przenoszona jest do RAP (87). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (3335). Wartość RBP przenoszona jest do RR (3335). RAPS zwiększany jest o jednen. (49).

49: Wartość rozkazu z RR przenoszona jest do LK (3335). LK rozpatruje tylko 7 ostatnich bitów. Z wiąztu z tym jego wartość ustawiana jest na (7). Wykonujemy CEA, a więc DA z RR jest przenoszone do L (7). Jest to rozkaz zwykły z flagami X = 1, S = 0, I = 1, a więc R będzie równe wartości z RI (17). Suma L (7) oraz R (17) wpisywana jest do RAE (24). NSI zwiększa LR o 1 (88). Test TIND wykrywa adresowanie pośrednie, a więc RAPS jest ustawiany na wartość NA (50).

50: Wartość RAE przenoszona jest do RAP (24). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (255). Wartość RBP przenoszona jest do X (255). RAPS zwiększany jest o 1 (51).

51: Wartość X przenoszona jest do RAE (255). OPC ustawia RAPS na wartość OP (1).

- 1: Wartość RAPS jest ustawiana na NA (52).
- 52: Wartość RAE przenoszona jest do RAP (255). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (-29700). Wartość RBP przenoszona jest do X (-29700). RAPS zwiększany jest o 1 (53).
- 53: Wartość A przenoszona jest do LALU (-32407), a wartość X przenoszona do RALU (-29700). Wykonywana jest operacja ADD. Ze względu na to, że suma LALU i RALU przekracza -32768, wartość zostanie zmieniona na dodatnią, "przerzucona" na drugą stronę. Wartość ALU zostanie ustawiona na ich sumę. (3429) (-32407 -29700 = -62107 ; -62107 + 32768 = -29339 ; 32768 29339 = 3429). Wartość ALU przenoszona jest do A (3429). END ustawia wartość RAPS na 0.
- 0: TINT nie wykazuje przerwania, RAPS ustawiany jest na 48.
- 48: Wartość LR przenoszona jest do RAP (88). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (773). Wartość RBP przenoszona jest do RR (773). RAPS zwiększany jest o jednen. (49).
- 49: Wartość rozkazu z RR przenoszona jest do LK (773). LK rozpatruje tylko 7 ostatnich bitów. Z wiąztu z tym jego wartość ustawiana jest na (5). Wykonujemy CEA, a więc DA z RR jest przenoszone do L (5). Jest to rozkaz rozszerzony, a więc R będzie równe 0. Suma L (5) oraz R (0) wpisywana jest do RAE (5). NSI zwiększa LR o 1 (89). Test TIND wykrywa adresowanie pośrednie, a więc RAPS jest ustawiany na wartość NA (50).

50: Wartość RAE przenoszona jest do RAP (5). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (0). Wartość RBP przenoszona jest do X (0). RAPS zwiększany jest o 1 (51).

51: Wartość X przenoszona jest do RAE (0). OPC ustawia RAPS na wartość OP (38).

38: Wartość RAPS jest ustawiana na NA (118).

118 oraz 119: Wykonywania jest operacja LLA. Jest to logiczne przesunięcie w lewo. Aby obliczyć LLA, musimy przedstawić liczbę z A w systemie binarnym. Następnie wszystkie bity, poza bitem znajdującym się najbardziej na lewo, przesuwane są w lewo. Operacja TLK zmniejsza LK o 1, po czym sprawdza czy LK jest równe 0. Jeśli jest to prawda, RAPS ustawiany jest na NA (110). W przeciwnym razie, RAPS zwiększany jest o 1 (119). Wiersz 119 zmienia zawsze wartość RAPS na NA (118). Ze względu na to, że LK jest równe 5 na początku, LLA zostanie wykonane 5 razy.

 0D65h
 0000 1101 0110 0101

 1ACAh
 0001 1010 1100 1010

 3594h
 0011 0101 1001 0100

 6B28h
 0110 1011 0010 1000

 D650h
 1101 0110 0101 0000

 ACA0h
 1010 1100 1010 0000

Finalna wartość A wynosi ACA0h i wartość RAPS ustawiona zostaje na 110.

110: END ustawia wartość RAPS na 0.

0: TINT nie wykazuje przerwania, RAPS ustawiany jest na 48.

48: Wartość LR przenoszona jest do RAP (89). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (-11774). Wartość RBP przenoszona jest do RR (-11774). RAPS zwiększany jest o jednen. (49).

49: Wartość rozkazu z RR przenoszona jest do LK (-11774) . LK rozpatruje tylko 7 ostatnich bitów. Z wiąztu z tym jego wartość ustawiana jest na (2). Wykonujemy CEA, a więc DA z RR jest przenoszone do L (2). Jest to rozkaz zwykły z flagą S = 1, a więc R będzie równe LR (89). Suma L (2) oraz R (89) wpisywana jest do RAE (91). NSI zwiększa LR o 1 (90). Test TIND nie wykrywa adresowania pośrednie, a więc RAPS jest ustawiany na wartość OP (26).

26: Wartość RAPS jest ustawiana na NA (96).

96: Wartość RAE przenoszona jest do RAP (91). RRC ustawia RBP na wartość rozkazu z wiersza PAO równego wartości RAP (-21846). Wartość RBP przenoszona jest do X (-21846). RAPS zwiększany jest o 1 (97).

97: Wartość A przenoszona jest do LALU (-21344), a wartość X przenoszona do RALU (-21846). Wykonywana jest operacja AND. Musimy więc wykonać iloczyn logiczny komórek RALU i LALU.


#### Operacja AND:

1010110010100000 ACA0h 1010101010101010 AAAAh 1010100010100000 A8A0h


Wartość z ALU przenoszona jest do A (-22368). END ustawia wartość RAPS na 0.

# Schematy blokowe:

# 1. ADD



# 2. LLA



#### 3. AND

