Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium Architektury i organizacji komputerów I

Prowadzący mgr inż. Artur Miktus Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

Temat ćwiczenia: Mikroprogram pobrania rozkazu.

Wykonał: Arkadiusz Ostrzyżek

Grupa: WCY22KY2S1

Data wykonania ćwiczenia: 2023-11-07

Polecenie:

Lab2 WCY22KY2S1 zima 2023

Dana jest zawartość początkowa rejestrów i pamięci operacyjnej PAO jak w poniższej tabeli:

Rejestry	
A	nr
LR	150+nr
RI	50
<mark>PAO</mark>	
Adres	Zawartość
0	150+nr
nr	200+nr
nr+5	255
100	127
LR	STQ 000 nr
LR+1	LLQ nr+5
LR+2	TLD 001 nr
LR+3	LNG 010 1
LR+4	LRA nr+5
LR+5	ALA nr
255	3

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie pobrać pierwsze 3 rozkazy.
- Na dobrze pobrać pierwsze 4 rozkazy.
- Na bardzo dobrze pobrać pierwsze 5 rozkazów.


Wydruk zawartości PM:

0	Test NA	TINT Brak przerwania 48
1	Test NA	TIND Adresowanie pośrednie52
48	S1 D1 S3 D3 C1	OLR LR -> BUSIRAP BUS -> RAPORBP RBP -> BUSIRR BUS -> RRRRC Rozpoczęcie RRC
49	S1 D1 S2 D2 C2 Test NA	ORR RR -> BUSILK BUS -> LKIRAE SUMA -> RAENSI LR+1 -> LRCEA Oblicz adres efektywnyTIND Adresowanie pośrednie50
50	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE RAE -> BUSIRAP BUS -> RAPORBP RBP -> BUSIX BUS -> XRRC Rozpoczęcie RRC
51	S2 D2 C2	OX

Wydruk PAO:

0	0000000010011101b	009Dh	157		
7	0000000011001111b	00CFh	207		
12	0000000011111111b	00FFh	255		
100	0000000001111111b	007Fh	127		
157	0010100000000111b	2807h	OP=5	XSI=000	DA=7
158	0000001010001100b	028Ch	AOP=5	N=12	
159	1010100100000111b	A907h	OP=21	XSI=001	DA=7
160	1101101000000001b	DA01h	OP=27	XSI=010	DA=1
161	0000001110001100b	038Ch	AOP=7	N=12	
162	0000000100000111b	0107h	AOP=2	N=7	
255	0000000000000011b	0003h	3		

Zrzut ekranu z obrazem ze stanem końcowym LabZSK:



Wydruk (plik tekstowy) logu z wykonania ćwiczenia:

```
Start symulatora 06.11.2023 19:10:02
```

Stacja "LABITC"

RAPS = 0h 0

Zalogowano jako: "Student" Wersja aplikacji: 1.2.3.0

Dostępne interfejsy sieciowe: 192.168.56.1

10.6.106.3 192.168.47.1 192.168.13.1

```
=====Start symulacji=====
      19:35.52
=====Zawartość rejestrów=====
LK
    = 0h
    =7h
           7
Α
MQ
    = 0h
           0
    = 0h
RAP = 0h
LALU = 0h 0
RALU = 0h 0
RBP = 0h
           0
ALU = 0h
           0
BUS = 0h
           0
RR
    = 0h
           0
LR
    = 9Dh 157
RI
    = 32h
           50
```

```
RAE = 0h \quad 0
L = 0h
           0
R
   = 0h
           0
SUMA = 0h 0
MAV = 1, IA = 0, INT = 0
ZNAK = 0, XRO = 0, OFF = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
      INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
     RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
   S1 | OLR : LR -> BUS
      BUS = 157 / 9Dh
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
      RAP = 157 / 9Dh
   C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
      RBP = 0 / 0h
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
      BUS = 0 / 0h
  D3 | IRR: BUS -> RR
      RR = 0 / 0h
     RAPS = 49 / 31h
    PAO[157] = 0x0000 - zmiana -> PAO[157] = 0x2807
    PAO[158] = 0x0000 - zmiana -> PAO[158] = 0x028C
    PAO[159] = 0x0000 - zmiana -> PAO[159] = 0xA907
    PAO[160] = 0x0000 - zmiana -> PAO[160] = 0xDA01
    PAO[161] = 0x0000 - zmiana -> PAO[161] = 0x038C
    PAO[162] = 0x0000 - zmiana -> PAO[162] = 0x0107
    PAO[155] = 0x0107 - zmiana -> PAO[155] = 0x
    PAO[154] = 0x038C -zmiana-> PAO[154] = 0x
    PAO[153] = 0xDA01 - zmiana -> PAO[153] = 0x
    PAO[152] = 0xA907 - zmiana -> PAO[152] = 0x
    PAO[151] = 0x028C - zmiana -> PAO[151] = 0x
    PAO[150] = 0x2807 - zmiana -> PAO[150] = 0x
     RAP = 157 -zmiana-> RAP = 0
     RAPS = 49 -zmiana-> RAPS = 0
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
      INT = 0
```

```
RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR: LR -> BUS
     BUS = 157 / 9Dh
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 157 / 9Dh
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 10247 / 2807h
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 10247 / 2807h
  D3 | IRR : BUS -> RR
      RR = 10247 / 2807h
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR: RR -> BUS
     BUS = 10247 / 2807h
  D1 | ILK : BUS -> LK
     LK = 7 / 7h
  C2 | CEA : Oblicz adres efektywny
      L = 7 / 7h
      R = 0 / 0h
     SUMA = 7 / 7h
     XRO = 0
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 7 / 7h
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
     LR = 158 / 9Eh
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 5 / 5h
     RAPS = 5 -zmiana-> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
     RAPS = 48 / 30h
MAKRO
```

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

```
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
   S1 | OLR : LR -> BUS
      BUS = 158 / 9Eh
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
      RAP = 158 / 9Eh
   C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
      RBP = 652 / 28Ch
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
      BUS = 652 / 28Ch
   D3 | IRR : BUS -> RR
      RR = 652 / 28Ch
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
========49==========
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
   S1 | ORR : RR -> BUS
      BUS = 652 / 28Ch
   D1 | ILK : BUS -> LK
      LK = 12 / Ch
   C2 | CEA : Oblicz adres efektywny
       L = 12 / Ch
       R = 0 / 0h
     SUMA = 12 / Ch
Takt6:
   S2 | IRAE : SUMA -> RAE
      RAE = 12 / Ch
   D2 | NSI : LR+1 -> LR
      LR = 159 / 9Fh
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 50 / 32h
MAKRO
=======50========
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
      BUS = 12 / Ch
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
      RAP = 12 / Ch
   C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
      RBP = 255 / FFh
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
      BUS = 255 / FFh
   D3 | IX : BUS -> X
       X = 255 / FFh
```

```
RAPS = 51 / 33h
MAKRO
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
  S2 \mid OX : X \rightarrow BUS
     BUS = 255 / FFh
  D2 | IBI : BUS -> RAE
     RAE = 255 / FFh
Takt7:
  C2 | OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS
    Błąd(1): RAPS = 32 / 20h (Poprawna RAPS = 37 / 25h)
MAKRO
Takt0: RBPS=0000000000000h
    RAPS = 38 / 26h
    RAPS = 38 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
    RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR : LR -> BUS
     BUS = 159 / 9Fh
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 159 / 9Fh
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = -22265 / A907h
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = -22265 / A907h
  D3 | IRR : BUS -> RR
     RR = -22265 / A907h
    RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR : RR -> BUS
```

BUS = -22265 / A907h

```
D1 | ILK : BUS -> LK
      LK = 7 / 7h
   C2 | CEA : Oblicz adres efektywny
     B_{qd}(2): L = -22265 / A907h (Poprawna L = 7 / 7h)
       R = 0 / 0h
     SUMA = 7 / 7h
      XRO = 0
Takt6:
   S2 | IRAE : SUMA -> RAE
      RAE = 7 / 7h
   D2 | NSI : LR+1 -> LR
      LR = 160 / A0h
Takt7:
  TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 50 / 32h
MAKRO
=======50========
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
      BUS = 7 / 7h
   D1 | IRAP : BUS -> RAP
      RAP = 7 / 7h
   C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
      RBP = 207 / CFh
Takt7:
   S3 | ORBP : RBP -> BUS
      BUS = 207 / CFh
   D3 | IX : BUS -> X
       X = 207 / CFh
     RAPS = 51 / 33h
MAKRO
========51===========
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
   S2 | OX : X -> BUS
      BUS = 207 / CFh
   D2 | IBI : BUS -> RAE
      RAE = 207 / CFh
Takt7:
   C2 | OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS
     B_{4d}(3): RAPS = 15 / Fh (Poprawna RAPS = 21 / 15h)
     RAPS = 21 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
```

```
INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
     RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR : LR -> BUS
     BUS = 160 / A0h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 160 / A0h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = -9727 / DA01h
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = -9727 / DA01h
  D3 \mid IRR : BUS \rightarrow RR
      RR = -9727 / DA01h
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
   S1 | ORR : RR -> BUS
     BUS = -9727 / DA01h
  D1 | ILK : BUS -> LK
      LK = 1 / 1h
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
    B_{4d}(4): L = -9727 / DA01h (Poprawna L = 1 / 1h)
      R = 160 / A0h
     SUMA = 161 / A1h
     XRO = 0
Takt6:
   S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 161 / A1h
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
      LR = 161 / A1h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 27 / 1Bh
MAKRO
Takt0: RBPS=0000000000000h
     RAPS = 28 / 1Ch
     RAPS = 28 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
```

```
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
     RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
   S1 | OLR: LR -> BUS
     BUS = 161 / A1h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 161 / A1h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 908 / 38Ch
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 908 / 38Ch
  D3 | IRR : BUS -> RR
      RR = 908 / 38Ch
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
   S1 | ORR: RR -> BUS
     BUS = 908 / 38Ch
  D1 | ILK : BUS -> LK
      LK = 12 / Ch
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
     B_{4d}(5): L = 908 / 38Ch (Poprawna L = 12 / Ch)
       R = 0 / 0h
     SUMA = 12 / Ch
Takt6:
   S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 12 / Ch
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
      LR = 162 / A2h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 50 / 32h
MAKRO
========50=========
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
   S1 | ORAE : RAE -> BUS
     BUS = 12 / Ch
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
```

```
RAP = 12 / Ch
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     Blad(6): RBP = 252 / FCh (Poprawna RBP = 255 / FFh)
Takt7:
   S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = 255 / FFh
  D3 | IX : BUS -> X
      X = 255 / FFh
     RAPS = 51 / 33h
MAKRO
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
  S2 | OX : X -> BUS
      BUS = 255 / FFh
  D2 | IBI : BUS -> RAE
     RAE = 255 / FFh
Takt7:
  C2 | OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS
     RAPS = 39 / 27h
     20:08.17
=====Stop symulacji=====
Ocena: 3 Błędy: 6
啻号
```

Opis działania programu:

Pierwszy Rozkaz:

Rozpoczynamy od fazy pobrania rozkazu, gdzie mikrorozkaz jest pobierany z komórki o adresie 0 w Pamięci Mikroprogramów. Sterowanie wyciąga zawartość komórki Pamięci Mikroprogramów o adresie, który jest określony przez RAPS (aktualnie jest to komórka o adresie zero). Następnie sprawdzamy, czy wystąpiło przerwanie. Jeśli nie, przeskakujemy do komórki 48 w Pamięci Mikroprogramów, ustawiając RAPS na 48. Teraz przechodzimy do części, która jest niewidoczna z perspektywy projektu mikroprogramu. Sterowanie musi pobrać zawartość komórki PM, wskazywanej przez bieżący RAPS, i zdekodować ją. Przekazujemy dane z LR do RAP, aby pobrać odpowiedni rozkaz. Następnie odczytujemy z komórki PAO o adresie wskazywanym przez RAP. W komórce tej znajduje sie liczba binarna, która odczytujemy i zapisujemy w RBP w systemie hexadecymalnym. Przekazujemy dane pobrane z PAO przetrzymywane w RBP i przekazujemy je do RR. Skończywszy mikrooperacje w aktualnym mikrorozkazie (RAPS = 48), zwiększamy RAPS o 1. Teraz 7 najmniej znaczących bitów BUS trafia do LK, jako efekt wykonania przesłania z RR. W tym momencie rozpoczyna się CEA. Oznacza to, że musimy rozpatrzeć typ rozkazu jaki został przez nas pobrany i zinterpretować działanie jego flag. To jest jedyny krok w trakcie pobierania różnego rodzaju rozkazów, który będzie się znacząco różnić. W tym przypadku jest to rozkaz zwykły, jego flagi wynoszą 000, a wiec na a lewe wejście sumatora adresowego podajemy osiem najmniej znaczących bitów RR, a na prawe 0. Zapisujemy wynik dodawania obu wartości w polu SUMA i od razu przenosimy do rejestru RAE. Kolejnym krokiem jest obliczenie adresu następnego rozkazu w PAO używając NSI, który zwiększa LR o 1. Następnie testujemy używając TIND, czy w rozkazie użyto trybu adresowania pośredniego. W naszym przypadku bit I = 0, co oznacza brak adresowania pośredniego, więc przekazujemy kod operacji rozkazu do RAPS, w naszym przypadku wynosi on 5. Zmieniamy RAPS manualnie na 0, aby przejść do kolejnego rozkazu.

Drugi Rozkaz:

Przy pobieraniu drugiego rozkazu cały proces zachodzi bez zmian, jednak przy operacji CEA musimy rozpatrzeć rozkaz rozszerzony. Oznacza to, że w prawej części sumatora będzie zero, a w lewej wartość hexadecymalna z RR. Kolejna różnica jest w momencie analizy rozkazu testu TIND. Mamy do czynienia z rozkazem adresowanym pośrednio, a więc LR zmieni się na 50. Następnie pobieramy informacje z RAE i przekazujemy ją do RAP. Rozpoczynamy ponownie RRC, a więc wartość RBP jest zmieniana na wartość hexadecymalną adresu PAO o numerze zamieszczonym w RAP. Przekazujemy zawartość RBP do X, po czym zwiększamy RAPS o 1 (51), ponieważ dotarliśmy do końca wiersza i nie ma na nim żadnych testów. Przekazujemy dane z X do RAE. Finalnie wykonujemy OPC, a więc ustawiamy LR równy wartości OP-kodu. W przypadku rozkazów rozszerzonych dodajemy 32 do danej wartości, w tym przypadku wynosi on 37. Jest to odpowiednik nie zdanej operaci TIND z wiersza 49.

Trzeci Rozkaz:

Trzeci rozkaz jest rozkazem zwykłym, z flagami 001. Oznacza to, że jest on rozkazem adresowanym pośrednio. Oznacza to, że przebędziemy taką samą drogę co rozkaz drugi. W pierwszej części RRC ustawi nam wartość na zawartość komórki PAO 159, wynoszącą A907h. Przy operacji CEA, lewa komórka będzie mieć wartość 7, a prawa 0 (ze względu na flage). RAE będzie równe 7. NSI zwiększy wartość do 160, a test TIND ustawi wartość RAPS na 50, przenosząc nas do "drugiej części". RRC z 50 wiersza ustawi RBP na 207h. OPC ustawia RAPS na 21, po czym musimy ustawić ręcznie RAPS na 0, aby rozpocząć proces od nowa i pobrać kolejny rozkaz.

Czwarty Rozkaz:

Czwarty rozkaz jest rozkazem zwykłym, z flagami 010. Oznacza to, że jego pobieranie zakończy się po 2 wierszach, tak jak rozkazu pierwszego. RRC będzie pobrane z komórki 160, wartość pobrana to będzie DA01h. Do LK zostanie przekazana wartość 1. Po rozpoczęciu operacji CEA, do lewej komórki damy wartość 1. Do prawej przenosimy wartość z LR, która wynosi 160, a więc RAE będzie wynosić 161. NSI zwiększa zwiększy LR do 160. Test TIND sprawdzi, że nie posiadamy rozkazu rozszerzonego, a więc RAPS zostanie ustawiony na wartość OP kodu, a więc w tym przypadku 27.

Piąty Rozkaz:

Piąty rozkaz jest rozkazem rozszerzonym. Oznacza to, że jego pobieranie zakończy się w tym samym miejscu co rozkazu drugiego. RRC pobierze dane z komórki 161, będzie to wartość 908. W LK będziemy mieć wartość 12. Rozkaz CEA w lewej części będzie mieć wartość 12, a prawy 0, a więc RRC wynosi 12. NSI zwiększy wartość LR do 162. Test TIND będzie zdany, więc RAPS wynosi 50. RRC pobierze wartość z komórki 12, wyniesie ona 00FFh. OPC wyniesie 39 i tym samym zakończymy pobieranie 5 rozkazów.

Wyniki po pobraniu każdego z mikrorozkazów:

1. LR: 158, RAPS: 5, RAE: 7 2. LR: 159, RAPS: 37, RAE: 255 3. LR: 160, RAPS: 21, RAE: 50

4. LR: 161, RAPS: 27, RAE: 161 5. LR: 162, RAPS: 39, RAE: 255