- 1、使用ROS功能包前,需要保证已经安装好了固件库,可以参考"Python基础控制课程"的第三节的内容-安装Rosmaster驱动库
- 2、创建,初始化,编译一个ROS工作空间(driver_ws为例)

终端输入,

```
mkdir driver_ws
cd driver_ws
mkdir src
cd src
```

3、把文件夹下的所有功能包文件夹,复制粘贴到ROS工作空间的src文件夹下,然 后回到driver_ws,输入以下命令编译,

colcon build

```
yahboom@yahboom-virtual-machine:~/driver_ws$ colcon build
Starting >>> yahboomcar_bringup
Finished <<< yahboomcar_bringup [1.84s]
Summary: 1 package finished [2.83s]
```

4、添加功能包路径到环境变量中

终端输入,

```
sudo gedit ./.bashrc
```

把下边的内容, 粘贴到文件末端,

```
source ~/driver_ws/install/setup.bash
```

5、保存,退出,输入以下命令刷新环境变量

```
source ~/.bashrc
```

6、编译可能需要安装的依赖

```
#以ros-foxy为例
sudo apt install ros-foxy-geographic-*
sudo apt install libgeograph*
```