绑定设备ID

说明

虚拟机

- 1、打开虚拟机镜像
- 2、连接设备

方法一

方法二 (推荐)

ROS控制板

查看系统所连接设备

方法一

方法二 (推荐)

绑定设备ID

说明

在按照我们的Python基础控制教程和ROS基础教程操作时,我们需要将我们的ROS控制板设备ID绑定为指定端口号(也称设备重映射),如果没有绑定成指定端口号,在运行启动文件很有可能会产生报错。例如:

AttributeError: 'Rosmaster' object has no attribute 'ser'


AttributeError: 'yahboomcar_driver' object has no attribute 'velPublisher'

…… (我们大部分ROS功能包都需要绑定成指定的端口号,操作步骤基本相同)

虚拟机

使用VMware Workstation进行设备ID绑定演示,其它主板(树莓派、Jetson系列等)进行设备ID绑定均可按照这个步骤操作。

1、打开虚拟机镜像




2、连接设备

将设备通过USB接口插入电脑,以下有两种方法进行设备的连接


方法一

选择连接到虚拟机



方法二 (推荐)


在 "虚拟机设置" → "可移动设备" 选择对应设备连接



注意: 多个设备连接到虚拟机的步骤也是一样!

ROS控制板

查看系统所连接设备



通过Isusb可以看到ROS控制板对应的USB设备信息(我们主要关注的设备ID信息是1a86:7523)

Bus 003 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter

方法一


编辑myserial.rules文件

```
sudo nano /etc/udev/rules.d/myserial.rules
```

此处需要ROS控制板设备ID信息1a86:7523,以下是myserial.rules文件内容

```
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", MODE:="0777",
SYMLINK+="myserial"
```

注意:这个步骤经常会有人出现绑定失败,建议直接打开我们提供的.md文件复制,不要直接复制pdf文件的内容,有可能出现绑定不成功现象。



注意: 我习惯使用nano编辑器,你们可以根据自己习惯选择对应的编辑器进行文件新建和编辑保存文件并退出,然后输入以下命令,给myserial.rules执行权限

sudo chmod a+x /etc/udev/rules.d/myserial.rules


输入以下三句命令, 重新拔插ROS控制板设备

sudo udevadm trigger
sudo service udev reload
sudo service udev restart

输入以下命令,检查是否成功绑定设备号

11 /dev/myserial


出现下图所示图片,即可认为成功绑定了



注意:这里只要是ttyUSB开头的即可,多个设备相同的USB芯片,该节内容不演示。

方法二 (推荐)

首先下载编辑好的规则文件,然后在myserial.rules文件所在目录下打开终端



输入以下命令,复制编辑好的规则文件到/etc/udev/rules.d目录下

```
sudo cp myserial.rules /etc/udev/rules.d/
cd /etc/udev/rules.d/
ls
```

然后输入以下命令,给myserial.rules执行权限

```
sudo chmod a+x /etc/udev/rules.d/myserial.rules
```


输入以下三句命令, 重新拔插ROS控制板设备

```
sudo udevadm trigger
sudo service udev reload
sudo service udev restart
```

输入以下命令,检查是否成功绑定设备号

```
11 /dev/myserial
```

出现下图所示图片,即可认为成功绑定了



注意:这里只要是ttyUSB开头的即可,多个设备相同的USB芯片,该节内容不演示。