فنرها اجزایی هستند که زیر بار مشخص و در حد معینی، تغییر شکل از خود نشان می دهند و هرگاه نیروی وارده را برداریم به حالت اول خود بر می گردند.

در یک سیستم فنر، فنرها به طور موازی، سری، مختلط به همدیگر وصل میشوند.

فنرهایی که قطر مفتول آنها کوچک تر یا مساوی ۱۲ میلی متر باشند، به صورت سرد و فنرهایی که قطر سیم آنها از ۱۲ میلی متر بزرگ تر باشد، به صورت گرم شکل داده میشوند.

### كاربرد فنرها:

۱- برای وارد کردن نیرو یا کنترل حرکت. (به عنوان مثال در کلاچ ها و ترمزها، نیروی کلاچ و ترمز را به وجود می آورند.) ۲- به عنوان ضربه گیر و از بین برنده نوسانات. (فنرهای لاستیکی عمدتا برای میرا کردن نوسان ها و ضربات به کار می روند.) ۳-تبدیل انرژی اندوخته شده به حرکت. (مانند مکانیزم ساعت)

۴- برای اندازه گیری نیروها (مثل نیروی دینامومترها و ترازو)



سنجش خواص فنرها با توجه به منحنی مشخصه فنر انجام می گیرد. که این منحنی فنر رابطه بین تغییر طول فنر و نیروی فنر را بیان میکند. فنرهایی که بدون اصطکاک خارجی کار میکنند عمدتا دارای یک منحنی مشخصه میباشند که به صورت خط راست هستند. نیروی لازم و مورد نیاز جهت شکل گیری تغییر طولی به میزان یک میلی متر و یا گشتاور چرخشی در جهت تغییر زاویه به میزان ۱رادیان را ضریب سفتی فنر یا نرخ فنر می نامند.

قانون هوک در فیزیک، مکانیک و دانش مواد کشسانی (الاستیسیته)، تقریبی است نشان دهنده آن که تغییر طول یک ماده با بار وارد بر آن رابطه خطی دارد. بسیاری از مواد تا زمانی که نیرو از حد کشسانی آنها کمتر باشد با تقریب خوبی از این قانون پیروی میکنند. انحراف از قانون هوک با افزایش میزان تغییر شکل زیاد میشود بهطوری که در تغییر شکلهای زیاد، با خارج شدن ماده از دامنه کشسان خطی، این قانون کاربرد خود را از دست می دهد. موادی که قانون هوک برای آنها تقریب مناسبی باشد، مواد کشسان خطی یا «مواد هوکی» نام دارند. ساده شده قانون هوک بیان می دارد که کرنش با تنش رابطه مستقیم دارد:

F = -KX

## که در آن:

X: جابجایی فنر فشرده یا کشیده شده از نقطه تعادل آن. (بر حسب متر)

N نیروی بازگرداننده وارده از سوی فنر که با جابجایی انتهای فنر مقاومت می کند. برحسب نیوتن F

k: ثابت فنر است (که در دستگاه SI یکای آن نیوتن بر متر یا کیلوگرم بر مجذور ثانیه است.)

با توجه به فرم آنها، به فنرهای مارپیچی، بشقابی، حلزونی، شاخه ای(شمشی)، میله ای، ... و برحسب نوع بارگذاری و نوع تغییر شکل به فنرهای فشاری،کششی،خمشی،پیچشی و..تقسیم می شوند.

#### فنر مارپیچی

این نوع فنرها با تغییر شکل و مارپیچی کردن سیم و مفتول ساخته می شوند. جنس و ضخامت فلز این فنر ها با توجه به مورد استفاده متفاوت است. ارتفاعی که حلقه های مارپیچی فنر با هم دارند نیز می تواند مختلف باشد تا میزان فشار یا کشش فنر تغییر کند. فنر مارپیچی از نظر نوع کاربرد آن به دو دسته فنر فشاری و فنر کششی تقسیم بندی می شود.

فنر فشاری: در فنر فشاری بین حلقه های مارپیچی فنر فاصله وجود دارد که به آن ارتفاع فنر گفته می شود. فنر فشاری با فشار وارد کردن و جمع شدن فنر انرژی را در خود ذخیره می کند و برای تحمل فشار استفاده می شوند. از پرکاربردترین انواع فنر، فنر فشاری است که کاربرد های بسیاری از جمله کمک فنر ماشین و موارد دیگر دارد. فنر کششی: در فنر کششی با کشیدن فنر انژی در آن ذخیره می شود و با رها کردن آزاد می شود. در فنر کششی در حالت عادی حلقه های فنر به هم چسبیده اند و با کشیده شدن فنر حلقه ها از هم جدا شده تا جایی که فنر تحمل داشته باشد. در فنر های کششی در دو طرف فنر دو قلاب قرار داده می شود تا در محل مورد نظر قرار بگیرد. یک مثال ساده از استفاده فنر کششی، برای کنترل باز و بسته شدن درب واستفاده در برف پاک کن ماشین می باشد.



#### فنر پیچشی

در فنر پیچشی یک سیم یا میله به دور خود پیچیده می شود تا برای ایجاد گشتاور عمل کند. نیروی وارد شده به فنر پیچشی، باعث انرژی حاصل از گشتاور می شود. به این صورت که با فشار آوردن به دو طرف فنر، دایره های فنر از هم باز می شوند. انرژی وارد شده، برخلاف فنر های مارپیچی، در طول فنر اعمال نمی شود. استفاده از این نوع فنر در لوازم خودرو و وسایل منزل است.

#### فنر حلزوني

فنر حلزونی با نام فنر ساعت شناخته می شود. این نوع فنر، یک باند فولادی تخت است که به دور خود پیچیده می شود. کاربرد این فنر، برای کنترل نیروی چرخشی است که با چرخاندن فنر در وسایلی مانند ساعت، انرژی را ذخیره و در جهت مورد نظر آزاد کند.




### واشرهای فنری

یک واشر فلزی است که به صورت فنر ساخته می شود و قابلیت های فنر را دارد. آنها می توانند برای قرار دادن چند فنر موازی کنار یکدیگر استفاده شوند.

انواع دیگر عبارتند از:

فنر بشقابی، فنر لاستیکی، فنر بازویی و فنرهای دایره ایی

نرخ فنر: مقدار وزنی که لازم است بر فنر وارد شود تا ۱ اینچ (۱ میلی متر) طول آن تغییر کند (فشرده شود).



کوپلینگ ها ارتباط بین دو محور را برقرار می سازند و کار انتقال قدرت را بطور موقت یا دائم انجام می دهند. و در حقیقت کلاچ ها نیز نوع خاصی از کوپلینگ ها می باشند.

# وظايف كوپلينگها:

- 🗡 نیروها و گشتاورها را منتقل می کنند.
- 🖊 تغییرات طولی، عرضی یا زاویهای محورها نسبت به یکدیگر را ممکن میسازند.
  - 🖊 اتصال و جداسازی محورها را نسبت به هم میسر می کنند.
  - 🖊 ضربهها و ارتعاشات را کاهش میدهند و یا از بین میبرند.

# انواع کوپلینگ های صلب



کوپلینگهای صلب زمانی به کار میروند که نیاز به تراز دقیق شافت باشد؛ بنابراین ناهمترازی شافتها باعث کاهش کارایی و عمر کوپلینگ میشود.

**کوپلینگ غلافی:** ارزان ترین و ساده ترین نوع کوپلینگ صلب هستند که از یک قطعه لولهای تشکیل شدهاند که اندازه قطر داخلی آن با شافت ها برابر است. غلاف بر روی شافت ها می لغزد. تعدادی پیچ تنظیم را باید به صورتی سفت کرد که روی شافتها را لمس کنند و آنها را در محل قرار دهند، بدون این که از تمام کوپلینگ رد شوند. کوپلینگهای غلافی همچنین با عنوان کوپلینگ جعبه ای نیز شناخته می شوند.



**کوپلینگ فلنجی**: کوپلینگهای صلبی هستند که برای بارهای سنگین و یا تجهیزات صنعتی طراحی شدهاند. بر کوپلینگهای فلنجی از غلافهای کوتاهی تشکیل شدهاند که توسط یک فلنج عمود بر آن تشکیل شدهاند. بر روی هر شافت یک کوپلینگ قرار میگیرد و بنابراین دو فلنج روبروی هم قرار میگیرند؛ سپس تعدادی پیچ یا پیچ و مهره را میتوان در فلنجها نصب و آنها را محکم نمود. به دلیل اندازه و دوام، میتوان از یونیتهای فلنجی برای تراز کردن شافت قبل از اتصال آنها به یکدیگر استفاده کرد.

# انواع کوپلینگ های ارتجاعی

**کوپلینگ فلنجی بوش پین:** از نوع انعطافپذیر و برای دو شافت با اندکی ناهمترازی مناسب است. بوشهای لاستیکی و یا چرمی بر روی پینها استفاده میشوند. در این کوپلینگ، بوش لاستیکی شوک و ارتعاش ناشی از کارکرد را جذب میکند.




**کوپلینگ میله ای:** نوعی کوپلینگ انعطافپذیر برای انتقال گشتاور بین دو شافت است که امکان ناهم ترازی زاویه ای، فاصله موازی و حتی حرکت محوری یک شافت نسبت به دیگری را فراهم میکند. مواد استفاده شده برای ساخت کوپلینگ میله ای (معمولا آلیاژ آلومینیوم و استنلس استیل) باعث کارایی و مناسب بودن آن برای کاربردهای خاص مانند مواد غذایی، پزشکی و هوا فضا تاثیر می شود.

**کوپلینگ دیافراگمی:** نوعی کوپلینگ انعطافپذیر هستند که از میان یک قطعه قرقرهای یا فاصله انداز، گشتاور را از قطر خارجی یک صفحه انعطافپذیر به قطر داخلی آن و سپس از قطر داخلی به خارجی انتقال میدهند. تغییر شکل یک صفحه یا مجموعهای از صفحات باعث جبران ناهم ترای می شود.



# انواع کوپلینگ های ارتجاعی

**کوپلینگ سیالی:** کوپلینگ هیدرولیک یک وسیله هیدرودینامیک است که برای انتقال توان مکانیکی دوار به کار میرود





**کوپلینگ مغناطیسی:** از نیروهای مغناطیسی برای انتقال توان از یک شافت به دیگری بدون تماس استفاده می کند.

اتصال یونیورسال: کوپلینگ یونیورسال یا اتصال کاردان نوعی کوپلینگ است که امکان خم شدن اتصال را در هر راستا فراهم می کند.


# مشخصات (کاتالوگ) کوپلینگ











Model	aperture										tightening
	d1		d2		D	L	L1/L2	F	G	М	torque
	Min	Max	Min	Max							(N.M)
JH16	3	6.35	3	6.35	16	18	7	3.5	МЗ	-	0.7
JH16C	4	6	4	6		29	12.5	3.5		M2.5	1.5
JH20	4	8	4	8	20	23	9	4.5	M4	*	1.7
JH20C	4	8	4	8		33	14	3.5	-	M3	1.5
JH25	5	12	5	12	25	28	11	5.5	M5		- 4
JH25C	5	12	5	12		39	16.5	3.5	(*)	M3	1.5
JH32	5	16	5	16	32	33	13	6.5	M6		7
JH32C	5	16	5	16		45	19	4.5	0.00	M4	2.5