
نکته: مباحث مطرح شده در این کلاس در محدوده مکانیزم ها و قیود صفحه ای خواهند بود که در حالت نرمال می توانند تا سه درجه آزادی داشته باشند.

شامل:

دو حرکت در راستای محور های اصلی X و Y و یک دوران حول محور عمود بر صفحه

تعدادی از انواع اتصالات با ذکر درجات آزادی در صفحه بعد قابل مشاهده است.

نوع اتصال	درجه آزادی	نوع اتصال	درجه آزادی
	1	Δx $\Delta \theta$	2
square X-section	1	Δφ Τ Δψ	3
Manufille C.	1	Δy $\Delta \phi$ Δx	3



تعداد درجات آزادی اهرم بندی زیر را محاسبه نمایید.

در اینجا، هفت عضو وجود دارد شامل: ۵ میله اهرمی ۱ لغزنده ۱ عضو ثابت (زمین)

بنابراین طبق معادله گرویبلر:

n=7

۱ لغزنده در نقطه

•

یک اتصال مرتبه بالای غلتشی-لغزشی (۲ درجه آزادی) در نقطه

Δ

همچنین یک اتصال سه درجه آزادی فنری وجود دارد که تاثیری در حل ندارد(چون ضریب آن در معادله گرویبلر صفر است).

بنابراین مطابق معادله خواهیم داشت:

$$f=3(n-1)-2$$
 j_1-j_2 تعرار اتفالات ۲ ررفه آزاری مکانیزم(صفعه ای) تعرار اتفالات ۲ روفه آزاری مکانیزم

بنابراین کل این مکانیزم ۳ درجه آزادی دارد و با مشخص شدن سه پارامتر مستقل می توان موقعیت قسمت های مختلف این مکانیزم را مشخص کرد.


نکته ۱: اهرم بندی هایی وجود دارند که درجات آزادی محاسبه شده آنان صفر می باشد که این نمایانگر سازه است. یعنی دیگر یک مکانیزم قابل حرکت نداریم و یک سازه استاتیکی داریم.

نکته ۲: همچنین اهرم بندی هایی وجود دارد که درجات آزادی به دست آمده برای آنان عدد منفی است که نمایانگر سازه نامعین است. یعنی قید یا قیود اضافی وجود دارد که با حذف آنها اهرم بندی تبدیل به سازه معین می شود.

نکته ۳: سازه های اشاره شده در نکات بالا هرگز قادر به حرکت بخاطر تناسب خاصی که بین اضلاعشان وجود دارد نیستند. (مانند اسکلت فلزی های به کار رفته در ساختمان ها)

مكانيزم

- مکانیزمهای متداول شامل اهرم بندیها، بادامکها، چرخدنده ها، تسمه و زنجیرها می باشند.
 - Linkage از بازوها (links) و اتصالات (joints) تشكيل شده است.
 - بازوlink جسم صلبی است که حداقل دارای دو گره node باشد.



اتصال joint امکان حرکت بین دو بازو را فراهم می کند.

اتصال که جفت سینماتیکی نیز نامیده می شود، به صورت های مختلفی طبقه بندی می شود:

- نوع تماس بین اجزاء: نقطه ای، خطی، یا سطحی

- تعداد درجات آزادی امکان پذیر در اتصال

- تعداد بازوهای متصل شده که مرتبه اتصال نیز نامیده می شود.


- نوع محصور بودن: قید نیرویی یا قید شکلی

Lower pair: تماس در کل یک سطح


Higher pair : تماس در روی یک نقطه یا در امتداد یک خط


نامگذاری اهرم ها در اهرم بندی چهارمیله ای و لنگ و لغزنده

Crank : بازوئی که دوران کامل دارد و به زمین پین شده است.(لنگ) Coupler : بازوئی که حرکت توام خطی-دورانی دارد و به زمین پین نشده است. Ground : زمین و هر بازوئی که نسب به قاب اصلی ثابت شده باشد. Rocker: بازویی که دوران نوسانی دارد.(آونگ)





اهرم بندی چهار و شش میله ای













چند نوع از انواع مكانيزم ها

Geneva mechanism




(مکانیزم چرخ جنوا) Geneva Mechanism در این مکانیزم، ورودی معمولا توسط یک موتور با سرعت دورانی ثابت تامین می شود.



Ratchet and Pawl

Arm حول مرکز Ratchet Wheel پین شده است و حرکت نوسانی می تواند داشته باشد. Ratchet Wheel در جهت خلاف عقربه های ساعت به حرکت در آمده و در جهت دیگر مکانیزم قفل است.



این مکانیزم در موارد ذیل استفاده می شود:

- آچار جغجغه
 - وينچ
 - سنگ فرز