- 计算机系统:包括硬件、软件。
 - **硬件**: 计算机系统的实体,由看得见、摸得着的各种电子元器件,各类光、电、机设备的实物组成,如主机、外设等。
 - **软件**:看不见、摸不着,由人们事先编制的具有各种特殊功能的信息组成。它是用来充分 发挥硬件性能,提高机器工作效率,指挥硬件工作的程序、文档、数据的集合。
- 硬件、软件**同等重要**。因为它们在计算机系统中相辅相成,相互依存,互相促进,缺一不可, 是不可分割的统一体。
 - 硬件是软件的物质基础;
 - 软件是硬件的"灵魂"。
- 3.7 画图说明异步通信中请求与回答有哪几种互锁关系。
- 同步通信: 公共时钟
- 异步通信: 应答 / 握手方式(请求、回答), 3种方式
 - 不互锁方式: 请求、回答(通信双方) 没有相互制约关系。
 - 半互锁方式:请求、回答(通信双方)有简单制约关系,一方互锁关系。
 - 全互锁方式:请求、回答(通信双方)**有完全制约关系**。(可靠性最高)
 - 模块
 - 主模块 请求信号 Request
 - 从模块 回答信号 Acknowledge
 - 应答线 握手交互信号 Handshaking




图 3.18 异步通信中请求与回答的互锁

- **例 4.13** 已知缓存-主存系统的效率为 85%,平均访问时间为 60 ns,缓存比主存快 4倍,求主存的存取周期和缓存的命中率。
- 【解】 设缓存-主存系统的效率为 e,平均访问时间为 t_a ,缓存的存取周期为 t_c ,命中率为 h, 主存的存取周期为 t_m 。

根据
$$e = \frac{t_c}{t_a} \times 100\%$$

得 $t_c = t_a \cdot e = 60 \text{ ns} \times 0.85 = 51 \text{ ns}$

由于缓存比主存快4倍,则

$$t_m = t_c \times (4+1) = 51 \text{ ns} \times 5 = 255 \text{ ns}$$

根据 $t_a = ht_c + (1-h)t_m$,其中 $t_a = 60$ ns, $t_c = 51$ ns, $t_m = 255$ ns, 得 h = 95.6% 。

- 3. 主机与 I/O 交换信息的控制方式有:
- (1)程序查询方式。其特点是主机与 I/O 串行工作。CPU 启动 I/O 后,时刻查询 I/O 是否准备好,若设备准备就绪,CPU 便转入处理 I/O 与主机间传送信息的程序;若设备未做好准备,则 CPU 反复查询,"踏步"等待直到 I/O 准备就绪为止。可见这种方式 CPU 效率很低。
- (2)程序中断方式。其特点是主机与 I/O 并行工作。CPU 启动 I/O 后,不必时刻查询 I/O 是 否准备好,而是继续执行程序。当 I/O 准备就绪时,向 CPU 发中断请求信号,CPU 在适当的时候响应 I/O 的中断请求,暂停现行程序为 I/O 服务。这种方式消除了"踏步"现象,提高了 CPU 的效率。
- (3) DMA 方式。其特点是主机与 I/O 并行工作,主存和 I/O 之间有一条直接数据通路。CPU 启动 I/O 后,不必查询 I/O 是否准备好,当 I/O 准备就绪后,发出 DMA 请求,此时 CPU 不直接参与 I/O 和主存间的信息交换,只是把外部总线(地址线、数据线及有关控制线)的使用权暂时交赋予 DMA,仍然可以完成自身内部的操作(如加法、移位等),故不必中断现行程序,只需暂停一个存取周期访存(即周期挪用),CPU 的效率更高。




图 8.32 第 3 题答图

3. 图 8.32 所示是指令周期的流程图,取指周期完成取指令和分析指令的操作;间址周期用于取操作数的有效地址;执行周期完成执行指令的操作;中断周期是当 CPU 响应中断时,由中断隐指令完成保护程序断点、硬件关中断和向量地址送 PC(硬件向量法)的操作。