

## Spezielle Protokolle des IoT Header Aufbau am Beispiel TCP/IP



## **Einleitung**

### **Spezielle Protokolle des IoT**

► TCP/IP Erläuterung an Hand der Headerinformationen



## TCP/IP - Netzzugangsschicht

#### **MAC Protokollschicht - Ethernet**

- Prämbel dient der Synchronisation auf nicht-getakteten Verbindungen
- Source und Destination Adresse werden unikat vom IEEE an Hersteller vergeben
- Die Länge des Datenpakets ist normalerweise < 1500, der Typ ermöglicht einen frühzeitigen Einblick in den Paketinhalt (z.B. TCP Paket, mglw. Schichtverletzung)

Die Checksumme wird nach dem Cyclic Redundancy Check (CRC) Verfahren gebildet

Bitposition 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Byteposition 0 1 2 3

Byte Offset



## **TCP/IP Netzzugangsschicht**

#### MAC-Protokollschicht bei WIFI

- ► Frame Control: Bitweise Signalisierung von
  - Protokollversion
  - Typ (Daten, Steuerung, Verwaltung)
  - Subtyp (z.B. Request To Send (RTS))
  - From/To Downstream (Paket kommt vom/geht zum Zugangspunkt)


More Fragments (für Fragmentierung gesetzt außer letztes Paket) Bitposition 32 28 Byteposition 0 Byte Offset Frame Control Duration Adresse 1 (Destination Address) Adresse 2 (Source Address) 8 Adresse 1 (Destination Address) Adresse 2 (Source Address) 12 16 Adresse 3 20 Adresse 3 Sequence 24-N Daten ... Daten ... Daten ... Daten **Check Sequence** 



## TCP/IP Netzzugangsschicht

#### MAC-Protokollschicht bei WIFI

- Frame Control: Bitweise Signalisierung von
  - Retry (Paket ist Duplikat)
  - Power Management (Sender geht in Energiesparmodus)
  - More Data (Sender hat mehr Frames)
  - ► Protected Frame (Daten sind teilweise verschlüsselt)
  - Order (höhere Schicht erwartet Rahmen exakt in gesendeter Reihenfolge)






## TCP/IP Netzzugangsschicht

#### MAC-Protokollschicht bei WIFI

- ► Adresse 1 = Zieladresse im MAC Format
- Adresse 2 = Quelladresse im MAC Format
- Adresse 3 = Adresse des Netz-Zugangspunktes
- Sequence = 12 Bit Identifikation des Frames , 4 Bits Identifikation eines Fragments dieses Frames
- ▶ Check Sequence: 32 Bit CRC Prüfsumme






### **TCP/IP: Internet Layer**

### IP Paket-Header für das Internet Layer (Version 4)

- Version: 4 IHL: Länge des Headers (siehe rechts) in 4-Byte Worten
- ► TOS oder heute "Differentiated Service": 6 Bit Dienstklasse (z.B. Forwarding) und 2 Bit Explicit Congestion Notification (ECN) = Übertragungsstrecke ist unter starker Last
- ► Identification und FragmentOffset: Teilung eines Pakets in mehrere Fragmente mit der gleichen Identification und fortlaufenden FragmentOffsets
- ▶ IP Flags: Don't Fragment (DF) und More Fragments (MF) (alle Fragmente außer dem letzten Fragment)





## **TCP/IP: Internet Layer**

### IP Paket-Header für das Internet Layer (Version 4)

- TTL (Time to Live): Erniedrigung um 1 für jeden passierten Knotenpunkt (Hop)
- Protocol: Protokolltyp gemäß <u>www.iana.org</u> (z.B. TCP/IP) <u>https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml</u>
- ► Header Checksum: Summe aller 16 Bit Wörter im 1er Komplement
- IP Options: Idee zusätzliche Header-Informationen zu übertragen scheitert an der fehlenden Implementierung in den Routern und/oder an der Begrenzung der Headerlänge durch as IHL Feld (max. 40 Bytes)
- Source und Destination Adresse

Bitposition	0	4	8	12	16	20	24	28	32						
Byteposition	0		1		2		3								
Byte Offset															
0	Version	IHL (Länge)	TOS (Type of	Service)		Gesa	mtlänge		4	•					
4		Identific	ation		IP Flags										
8	TTL (Time t	to Live)	Protoc	col			IHL (Lär								
12		Source Address													
16		Destination Address													
20			IP Option (va	ariable Länge, op	tional, nicht g	ebräuchlich)				ļ					




#### TCP Protokoll-Header

- Quell- und Zielport: Eindeutige Adresse mit der eine Applikation auf einen entfernten Service zugreift (z.B. 80 HTTP)
- ► Sequenznummer: Eindeutige und je um 1 inkrementierte Byte-Zuordnung für Sender
- ► Acknowledgement Number: Nächstes erwartetes Byte (zuletzt korrekt empfangenes +1)

Anzahl der 32 Bit Wörter im Header inkl. Options

Bitposition 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Bytenosition 0 1 2 3





#### **TCP Protokoll-Header**

- ► CWR und ECE zur Signalisierung von Überlastung (Explicit Congestion Notification)
- ► URG: Urgent Pointer Nachricht enthalten (Interrupt Mitteilung an den Empfänger während einer Übertragung, selten genutzt)
- ► ACK: Acknowledgement Number ist mit gültigem Wert belegt

PSH: Push – Daten sollen direkt an die nächste Schicht weitergereicht werden

Bitposition	0					4					8				12	2				16				2	20				24	4			28			32
Byteposition	0										1									2										3						
Byte Offset																																				
0	Source Port												Destination Port																							
4	Sequenznummer																																			
8	Acknowledgement Number																																			
12	TCP Header Length  C E U A P R S F W C R C S S Y I R E G K H T N N												Window Size																							
16									Che	cksı	m									Urgent Pointer																
20ff																(	Opt	ion	s (0	-32	Bit*	n)														
													ate	n	D	ater	١	Dat	ten	Da	aten	D	ate	n (C	)m)											




#### **TCP Protokoll-Header**

▶ RST: Reset – Zurücksetzen der Verbindung, falls Verbindung fehlerhaft (Crash eines Hosts, ungültiges Segment empfangen)

SYN: Verbindungsaufbau


► FIN: Verbindungsabbau





#### **TCP Protokoll-Header**


- ► Window Size: Flusskontrolle, der Empfänger signalisiert, wieviel Daten er derzeit ohne Verlust empfangen kann (Details später)
- ► Checksum: Einerkomplementsumme eines generischen IP-Headers und aller Daten mit Padding
- ▶ Options: Signalisierung der Sende- und Empfangsparamter (z.B. maximale Segmentgröße)





# Verbindungsaufbau


### TCP Verbindungsaufbau





## Verbindungszustände

Zustände der Verbindung im TCP-Protokoll





## **Projekt 1: Entwurf eines Netzwerkprotokolls**

### Entwerfen Sie ein Netzwerkprotokoll!

- 3 Blöcke Zeit (+3 Blöcke Hausarbeit), jeweils der 2. Block der Vorlesung
- Arbeit als Zweiergruppe
- Abgabe in Form einer schriftlichen Dokumentation
  - Protokollaufbau Schichten und logischer Aufbau
  - PROTOKOLL-Informationen (im Sinne von ISO/OSI, Header-Information)
  - ▶ DIENST- und SCHNITTSTELLEN-Informationen (im Sinne von ISO/OSI, API Dokumentation)
  - Analyse der Latenz und Geschwindigkeit
  - Analyse der Energieeffizienz
  - Analyse der Zuverlässigkeit
  - Analyse der Robustheit gegen Attacken



### Szenario: Messung von Umgebungsdaten im Bayrischen Wald

- Sensorknoten werden in unregelmäßigen Abständen im Wald platziert
- Sensorknoten kennen ihre eigene GPS Position
- Sensorknoten m\u00fcssen energieeffizient arbeiten (Batteriebetrieb)
- Sensorknoten verfügen über LoRa-Sende- und Empfangseinrichtung
- ► Gatewayknoten verfügen über LoRa und Mobilfunk (LTE) Sende- und Empfangsmöglichkeiten zur Übertragung an einen zentralen Server
- Gatewayknoten müssen nicht energieeffizient arbeiten (Netzbetrieb)
- ▶ Jeder Sensorknoten soll mindestens einen anderen Sensorknoten erreichen, dazu muss die maximale LoRa-Entfernung ausgeschöpft werden
- Jeder Sensorknoten kann 0, 1 oder mehrere Gatewayknoten erreichen
- Jeder Gatewayknoten kann 0, 1 oder mehrere Sensorknoten erreichen
- Der Erfolg der Übertragung von Paketen im LoRa-Netz hat eine statistische Verteilung je nach Entfernung und Konfiguration der Schnittstelle
- Die Konfiguration der Schnittstelle kann geändert werden (siehe nächste Seiten)



### Szenario: Messung von Umgebungsdaten im Bayrischen Wald

- Die Sensorstationen k\u00f6nnen 1-4 Parameter messen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schneeh\u00f6he, Sonneneinstrahlung
- Zur Speicherung auf dem Server muss die GPS Position zusammen mit dem jeweiligen Wert gespeichert werden
- ▶ Die Sensoren verändern ihre GPS Position nach der Installation nicht mehr
- ▶ Die Messung der Schneehöhe an einer beliebigen Stelle muss innerhalb von 1 Stunde an die Zentrale via Mobilfunkverbindung geschickt werden
- ▶ Die Sonneneinstrahlung wird auf Anfrage via Mobilfunknetz innerhalb von maximal 30 Minuten an die Zentrale zurückgesendet
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird ein Mal pro Stunde gemessen und soll spätestens nach 24 Stunden am Server verfügbar sein




### **Energieverbrauch:**

- ► Aufwecken eines Knoten bis zur Sendebereitschaft: 3 Energie-Einheiten (EE)
- ► Stromverbrauch während Betrieb: 10EE pro Minute
- ► Stromverbrauch während Deep-Sleep-Standby: 0.1EE pro Minute
- Betrieb der LoRa Sendeeinheit: 1EE pro Sekunde



### LORA Einstellungen

- ▶ Jeder Knoten (Gateway und Sensor) kann verschiedene Parameter für die Übertragung wählen, die Energie, Übertragungsrate und Reichweite beeinflussen
- ► Einfluss des Spreading Factors (SF) aus [Augustin A, Yi J, Clausen T, Townsley WM. A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. *Sensors* (*Basel*). 2016;16(9):1466. Published 2016 Sep 9. doi:10.3390/s16091466]



Distanz:

A: 650m

B: 1400m

C: 2300m

D: 2800m

E: 3400m



### LORA-Einstellungen

Mit dem Spreizfaktor (Spreading Factor SF), der Anzahl im Payload zu übertragender Bytes PL= 1..255), der Bandbreite (Bandwidth BW=125kHz), und der Coderate (CR=4/8), einer impliziten Konfiguration ohne Header (Erklärung später im Kurs),

ergibt sich die Übertragungszeit für ein Paket in Sekunden wie folgt:

$$T_{Packet} = \left(12 + 4.25 + 8 + \frac{8PL - 4SF + 28 - 20}{4 \cdot SF} \cdot 8\right) \cdot \frac{2^{SF}}{125000}$$

Daraus ergibt sich für die vorigen Spreizfaktoren bei jeweils einer Payload von 1, 10 und 100 bytes:

SF=7: 0.02s, 0.035s, 0.186s SF=9: 0.08s, 0.14s, 0.743s SF=12: 0.64s, 1.12s, 5.94s

▶ Beachten Sie, dass die Payload-Länge hier die Länge des Pakets ist, die Sie in Ihrer untersten Schicht erstellen.



### Erstellen Sie nun Ihr Netzwerkprotokoll!

- ► Welche Funktionalitäten möchten Sie implementieren?
- Wie gehen Sie mit dem Energieverbrauch um?
- Senden Sie im Broadcast oder nutzen Sie die GPS Daten für das Routing?
- Wer sendet wann?
- Was geschieht, wenn ein Datenpaket nicht am Sender ankommt?
- Was geschieht, wenn ein Knoten ausfällt?
- Wie schätzen Sie die Latenzzeiten ab?
- Falls Sie weitere Daten benötigen, schätzen Sie diese ab und dokumentieren Sie Ihre Schätzung
- ► Falls Sie das Szenario erweitern oder einschränken möchten, dokumentieren Sie Ihre Erweiterung!
  - Beispiele: "Jeder Knoten soll ab Werk über eine eindeutige 8bit Kennung verfügen", "Das System ist erst nach 3 Tagen vollständig operativ"





### Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

