服务器及相关配件要求

1、服务器

- 机架式、确保在 2U 以内、双电源;对应配套的<mark>上架导轨一套</mark>,并随服务器一同邮寄;
- 根据用户的需要选择服务器,以下服务器配置供参考: 32G, 64G 内存, 硬盘两块, 每块 450G, 型号 DELL R730;
- 安全中心要求,服务器进机房前都需要重装系统;可根据需要指定系统版本,若指定 centos 系统要求至少 7.5 版本以上; windows 系统至少 2012 版本以上;
- 机房无 windows 系统预装激活服务,请客户提供正版激活码,运维人员可协助激活;
- ★ 注: 机房规定,水冷散热的服务器无法上架(如果水冷漏液,会影响其他服务器),只能上架普通风冷的。



【导轨示意图】

2、电源线 (上海机房和南方机房电源线有所区别)

● 上海华京路机房和南方宝德机房用国标线,两根,1 米;



^Q 【国标电源线】

● 上海金桥路机房用 c13c14 线,两根,1.5 米



● <mark>南方中心</mark>用欧标线,两根,0.3 米或0.5 米。

https://detail.tmall.com/item.htm?id=571565370823&spm=a1z09.2.0.0.65812e8dBk2DYE&_u =621odohabdb8&skuld=3701391476077 (供参考)



【欧标电源线】

3、万兆网卡和对应模块

- 常用的网卡型号: intel X710 (供参考); 网卡须是至少一个光口, 多模;
- 一张光卡至少配一个模块, 有些光卡是配好模块一起出售的, 注意查看产品详情, 没有需要另外购

买; 要买单独的模块, 带线的不可以;

- 注:机房目前已是万兆网络覆盖。
- 注: 当前上海金桥中心机房已采用交易、行情独立网段架构,若您有特殊行情需求或单点故障应急需要,请配置双网卡和至少 3 个配套光模块(无特殊型号要求,可根据您的偏好自行采购与服务器适配的网卡型号)



【万兆网卡+模块示意图】





【模块示意图】

4、邮寄地址

- 深证通南方中心机房、南方宝德机房接收地址: 东莞市凤岗镇东深二路凤德岭段 2 号南方中心 3 号监控中心 5 楼监控室 506 收件人: 柳毅 电话: 13128707952
- 上海华京路机房:上海市浦东新区华京路 1 号证券技术大厦 427 室 收件人:任书忠 电话: 18805319311
- 上海金桥路机房: 上海浦东新区龙沪路 399 号金桥数据中心 收件人: 郑琼辉 手机号 15021205702
- 注:服务器及配件寄出时,请备注客户名称,如在淘宝、京东等购买,请提醒卖家备注客户名称, 并提供快递单号给 XTP 运营人员核对;
- 快递不要发到付件。

5、上架流程

- 服务器寄出前请联系分支机构填写上架单,由营业部发起上架流程;
- XTP 运维在收到流程和服务器后安排上架,一般 2~3 天完成。(宝德机房每周上架一次)