



COBRE (B.Cu) PARA TRANSFERENCIA DE TONER - ESCALA 1:1 - AP-0.1 POTENCIA

Imprimir al 100 %. Ya esta en espejo: el texto 'AP-0.1 POTENCIA' se lee AL REVES en el papel.

Toner contra el cobre. Puntos blancos = centro de cada barreno. Sin puentes.



Regla de calibracion: debe medir 100 mm exactos

LetreroLab AP-0.1 POTENCIA (fuente 100-240 VCA, 4 MOSFET, relevador) - 90 x 80 mm - PELIGRO: zona de 127 V