



GUIA DE ENSAMBLE: referencias y valores - AP-0.1 CABEZAL



Regla de calibracion: debe medir 100 mm exactos

LetreroLab AP-0.1 CABEZAL (ATmega328P, Bluetooth, reloj, IR, LDR) - 90 x 80 mm - bajo voltaje