

COBRE (B.Cu) PARA TRANSFERENCIA DE TONER - ESCALA 1:1

Imprimir al 100 % (desactivar 'Ajustar a la pagina'). Verificar la regla de 100 mm antes de planchar.

La imagen YA esta en la orientacion correcta para planchar: el texto 'FLECHAS 36V v1.0' debe verse AL REVES en el papel. Coloque el lado del toner contra el cobre. Los puntos blancos marcan el centro de cada barreno.

