Guia completo do NodeMCU – ESP12 – Usando Arduino IDE (2)

12-16 minutes

Nesse tutorial NodeMCU – ESP12 – Usando Arduino IDE (2), você verá :

- Porque programar NodeMCU com Arduino IDE?
- Procedimentos para instalar NodeMCU na Arduino IDE
- Programando o NodeMCU ESP12 com a Arduino IDE
- NodeMCU ESP-12 acessando o relógio da WEB

Porque programar NodeMCU com Arduino IDE ?

No primeiro Tutorial sobre NodeMCU ESP-12, eu já havia informado que a grande vantagem dessa placa **NodeMCU** é que ela funciona como se fosse um Arduino. Você conecta o cabo USB, e com a IDE Arduino você carrega seus programas na placa. Nem precisa pressionar os botões!

Mas porque usar Arduino IDE ? A ESPRESSIF (fabricante do ESP8266) disponibiliza no site, alguns firmwares para serem usados no módulo ESP8266 (Microcontrolador da placa NodeMCU).

- ESP8266 SDK
- ESP8266 AT
- ESP8266 Touch
- ESP8266 NOW

Esses firmares são específicos para o módulo ESP8266. Usam muitos recursos do Chip, mas são complicados de usá-los. Para programá-los são necessários conhecimentos de programação orientada a objetos e da Linguagem C++. Além disso, a documentação não é bem clara para iniciantes em programação de Microcontroladores. Se você já tem esses pré-requisitos, sugiro que estude os links acima.

O grande sucesso do Arduino no mundo inteiro, foi por causa da grande facilidade em usá-lo e programá-lo. Todo mundo sabe disso. E sabiamente, um dos funcionários da ESPRESSIF, Ivan Grokhotkov iniciou a adaptação da Arduino IDE para o ESP8266 em 2016. Hoje já são inúmeros contribuidores, e posso dizer que a Arduino IDE já esta madura para o ESP8266. Muitas bibliotecas já foram adaptadas e muitas aplicações já estão disponíveis. Contando com a grande facilidade de programação! Por isso, vamos usar a IDE do Arduino.

Esse link abaixo é muito importante, pois é o Repositório para **ESP8266/Arduino**, onde estão as Bibliotecas, códigos de exemplos e todos outros arquivos necessários para usar a Arduino IDE com o ESP8266.

GitHub ESP8266 Arduino

Um comentário eu devo fazer sobre o firmware LUA. Na verdade, o módulo NodeMCU foi criado por um idealista que adaptou o firmware do ESP8266 para rodar a linguagem LUA. Mas infelizmente, o projeto NodeMCU LUA não foi muito difundido, apesar dos esforços feitos até hoje .

NodeMCU LUA

Procedimentos para instalar NodeMCU na Arduino IDE


Existem alguns procedimentos para a instalação do NodeMCU na Arduino IDE. Mas usarei o mais simples.

Primeiro passo é atualizar a Arduino IDE. Algumas IDEs antigas não suportam o NodeMCU ESP8266, por isso é necessário que atualize para a versão mais recente. Atualmente a versão mais nova é a 1.8.5.

Baixe a Arduino IDE e instale no seu computador Windows. Existem versões para MacOS e Linux também.

• Download Arduino IDE

Inicie o programa Arduino IDE. Clique na barra superior em **Arquivos** e depois em **Preferências** .




Dentro da janela de **Preferências** , copie o link abaixo no campo **URLs adicionais para Gerenciadores de Placas** e depois clique em **OK**.

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Preferências				
Configurações	Rede			
Local do Sketo	hbook:			
C:\Users\jgus	st\Documents\Arduino			Nav
Idioma do editor:		Padrão do Sistema v (requer reinicialização do Arduino)		
Tamanho da fonte do editor:		12		
Escala de inte	rface:	✓ Automático 100 💠 % (requer	reinicialização do Arduino)	
Mostrar mensa	agens de saída durant	e: compilação carregar		
Avisos do com	pilador:	Nenhum V		
Mostrar n	úmeros de linhas			
Habilitar C	Dobramento de Código			
✓ Verificar o	ódigo depois de carre	gar		
Usar edito	or externo			
✓ Aggressiv	ely cache compiled co	re i		
☑ Checar at	tualizações ao iniciar			
✓ Atualizar	arquivos <mark>de s</mark> ketch par	a nova extensão ao salvar (.pde -> .ino)	
Salve ao	verificar ou carregar			
URLs Adiciona	is para Gerenciadores	de Placas: http://arduino.esp8266.com	/stable/package_esp8266com_index.json	
Mais preferên	cias podem ser editada	as diretamente no arquivo		
C:\Users\jgus	t\AppData\Local\Ardui	no 15\preferences.txt		
(editar apenas	s quando o Arduino nã	o estiver em execução)		

Na barra superior novamente, clique em **Ferramentas** e depois em **Gerenciamento de Placas**.

Obs: na minha IDE, o ESP8266 já estava instalado.




Na janela do **Gerenciador de Placas**, refine a sua pesquisa com : **ESP8266** . Clique em **More Info** e depois em **Instalar**. Lembre-se que o seu computador deve estar conectado na Internet. Após alguns segundos aparecerá **INSTALLED**. Isto é, instalado. Feche essa janela.



Para a escolher o modelo da sua placa, isto é **NodeMCU ESP12**, clique novamente em **Ferramentas** e depois em **Gerenciamento de Placas**. Na janela das Placas, escolha **NodeMCU 1.0 (ESP12E Module)**. Não altere os outros parâmetros da Placa NodeMCU. Somente altere a porta COM da interface serial-USB. No meu caso a porta é a COM3. O procedimento para identificar qual porta COM é usada no Windows está no Tutorial:

NodeMCU – ESP12 – Introdução (1)

Saiba que a velocidade padrão da Console da IDE Arduino para o ESP8266 é de 115200 Bps.



IMPORTANTE: Após tudo configurado com sucesso, feche e abra o programa Arduino IDE novamente, para que todas as configurações sejam efetivadas. Se não fizer isso, poderá ter problemas ao usá-la.

Programando o NodeMCU ESP12 com a Arduino IDE

Vamos começar os testes do ESP8266 com a Arduino IDE do modo mais simples. Usando exemplos do site **Arduino_ESP8266**. Escolhi o Sketch **Scan WIFI**, pois com ele, podemos testar o circuito WIFI do ESP8266, sem ter que montar nada além do NodeMCU. Recomendo que insira a Placa NodeMCU em um **Protoboard**, pois assim seus pinos ficarão protegidos (evitando um possível curto-circuito).

- Conecte o NodeMCU com o cabo USB na porta USB do seu Computador PC,
- Abra a Arduino IDE e verifique se a porta COM do NodeMCU foi reconhecida,
- Copie o programa abaixo na Arduino IDE, compile-o e grave-o no ESP8266 (clique no botão **Carregar**).

OBS: Quando o programa estiver sendo carregado no ESP8266, o led azul ficará piscando.

Botões Arduino IDE



Sketch para pesquisar Redes WIFI (próximas do NodeMCU):

Sketch ESP8266 ScanWIFI.ino


```
Pesquisa de Redes WIFI usando o NodeMCU-ESP12
    Arduino IDE 1.8.5 - ESP8266
    Gustavo Murta 07/mar/2018
    baseado em
    https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/2.4.0/esp8266wifi/scan-class.html
    Blog Eletrogate <a href="http://blog.eletrogate.com/nodemcu-esp12-usando-arduino-ide-">http://blog.eletrogate.com/nodemcu-esp12-usando-arduino-ide-</a>
#include "ESP8266WiFi.h"
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
                              // configura monitor serial 115200 Bps
                                // imprime uma linha
  Serial.println();
                               // configura rede no modo estacao
// desconecta rede WIFI
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
                                // atraso de 100 milisegundos
  delay(100);
}
void prinScanResult(int networksFound)
  Serial.printf("\n");
                                                                   // imprime uma linha
  Serial.printf("%d redes encontradas\n", networksFound);
                                                                  // imprime numero de
redes encontradas
  for (int i = 0; i < networksFound; i++)</pre>
                                                                   // contagem das
redes encontradas
    Serial.printf("%d: %s, Ch:%d (%ddBm) %s\n", i + 1, WiFi.SSID(i).c_str(),
WiFi.channel(i), WiFi.RSSI(i), WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE ?
"aberta" : "");
}
```

Console da Arduino IDE – ESP8266 (115200 Bps) :

(clique no botão Monitor serial e altere a velocidade para 115200 Bps na barra inferior da janela))

Exemplo – redes encontradas em minha residência.

Nomes das Redes, canal WIFI usado e o nível de transmissão em dBms.



Para entender alguns detalhes do uso do ESP8266 com a Arduino IDE, recomendo que leia essa documentação:

Documentação de Referência - ESP8266

Informações sobre as Bibliotecas já instaladas na IDE e mais algumas não instaladas, poderá encontrar no Link:

Bibliotecas ESP8266 – Arduino IDE

Sobre a Biblioteca ESP8266WIFI:

Biblioteca ESP8266WiFi

Sobre o primeiro Sketch a ser rodado no NodeMCU ESP12, veja as funções do SCAN WIFI:

<u>Biblioteca Arduino WIFI – classe SCAN</u>

NodeMCU ESP-12 acessando o relógio da WEB

Mais um exemplo para você testar o WIFI do NodeMCU ESP-12, acessando a rede WIFI do seu roteador. Eu escolhi um dos exemplos do GitHub Arduino Libraries , um sketch para o ESP8266 acessar o relógio do servidor NTP do Brasil.

GitHub Arduino-Libraries

NTP é um protocolo para sincronização dos relógios dos computadores baseado no protocolo UDP da Internet. Ao acessar o servidor NTP, o computador ou Microcontrolador poderá acertar o relógio. O horário padrão dos servidores NTP é o UTC (Tempo Universal Coordenado). Portando ao acessá-lo, é necessário ajustar a hora com o desvio da sua região.

Informações sobre NTP

Esses são os desvios de horário das regiões do Brasil:

Por exemplo = horário de Brasília (inverno) UTC – 3 Horas



Imagem: Fusos Horários no Brasil – Wikipedia

No Brasil , os relógios podem ser sincronizados através de alguns servidores que estão no site https://ntp.br/

Servidores NTP.br

a.st1.ntp.br 200.160.7.186 e 2001:12ff:0:7::186

b.st1.ntp.br 201.49.148.135 c.st1.ntp.br 200.186.125.195 d.st1.ntp.br 200.20.186.76


a.ntp.br 200.160.0.8 e 2001:12ff::8

b.ntp.br 200.189.40.8 c.ntp.br 200.192.232.8


gps.ntp.br 200.160.7.193 e 2001:12ff:0:7::193

Para rodar o Sketch, será necessário instalar uma Biblioteca que não esta instalada na Arduino IDE. Boa oportunidade para aprender como instalar uma nova Biblioteca!

Conecte o NodeMCU ESP-12 no seu computador. Abra a Arduino IDE e veja se a configuração da placa esta correta. Para instalar a nova Biblioteca, clique em **Sketch** > **Incluir Biblioteca** > **Gerenciar Bibliotecas** .



Após abrir a janela do **Gerenciador de Biblioteca**, refine a busca digitando **ntp**. Na biblioteca **NTPClient**, clique em **More Info** e depois em **Instalar**. Após alguns segundos, ela será automaticamente instalada. Na imagem abaixo essa biblioteca já esta instalada. Lembre-se que o seu computador precisa estar conectado na internet. Após a instalação da Biblioteca, é necessário que feche e abra novamente o programa Arduino IDE.



Tudo pronto para você carregar o exemplo. Fiz algumas alterações no exemplo da Biblioteca **NTPClient** do **GitHub Arduino Libraries**, alterando o nome para o servidor NTP do Brasil e ajustando o relógio para o horário de Brasília (UTC – 3).

Exemplo Advanced NTPClient


Esse é o Sketch já configurado para o Brasil.

IMPORTANTE: No sketch abaixo, você deverá alterar o nome do seu roteador WIFI (**ssid**) e a senha do roteador (**password**) também. Digite entre as aspas, exemplo = "eletrogate".

Sketch ESP8266 NTPclock.ino

```
NodeMCU ESP-12 acessando o relógio da WEB
    Arduino IDE 1.8.5 - ESP8266
    Gustavo Murta 08/mar/2018
    baseado em
https://github.com/arduino-
<u>libraries/NTPClient/blob/master/examples/Advanced/Advanced.ino</u>
    Blog Eletrogate http://blog.eletrogate.com/nodemcu-esp12-usando-arduino-ide-
2/
*/
#include <NTPClient.h>
// Biblioteca <a href="https://github.com/arduino-libraries/NTPClient">https://github.com/arduino-libraries/NTPClient</a>
#include <ESP8266WiFi.h>
// Biblioteca
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WiFi
#include <WiFiUdp.h>
 // Biblioteca
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WiFi
const char *ssid
                    = "roteador WIFI";
                                               // nome do seu roteador WIFI
(SSID)
const char *password = "senha do WIFI";  // senha do roteador WIFI
WiFiUDP ntpUDP;
// Definindo o Servidor de relogio NTP Brasil, ajusta relogio UTC -3 horas,
intervalo de atualizacao em milisegundos
NTPClient timeClient(ntpUDP, "gps.ntp.br", -3 * 3600, 60000);
void setup()
  Serial.begin(115200);
                                              // print no Serial Monitor da IDE
  WiFi.begin(ssid, password);
                                              // acessando a rede WIFI
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) // aguardando a conexão WEB
    delay ( 500 );
                                              // aguarda 0,5 segundos
    Serial.print ( "." );
```

Após compilar e carregar o programa no NodeMCU (clique no botão **Carregar**), abra a janela da console (Serial Monitor) da IDE. Clique no botão Monitor serial e altere a velocidade para 115200 Bps na barra inferior da janela. O horário atual deverá aparecer na tela, a cada segundo.



Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário!

Tutoriais sobre NodeMCU - ESP12:

<u>NodeMCU – ESP12 – Introdução (1)</u>

NodeMCU - ESP12 - Alarme Residencial IOT (3)

Faça sua avaliação.