### Aula 20


# Teoria da Amostragem

SEL 0414 - Sistemas Digitais

Prof. Dr. Marcelo Andrade da Costa Vieira


## Conversão Analógico / Digital





### 1. Introdução

- Amostragem: multiplicação do sinal contínuo com um trem de impulsos unitário
- Quantização: conversão de cada ponto do sinal amostrado em um número binário




### 1. Introdução

- Diferenças entre o sinal digital e o sinal analógico: amostragem e quantização.
- Ambos os processos restringem a quantidade de informação presente no sinal digital.
- Perda de informação devido ao intervalo entre os instantes de amostragem e a precisão na quantização (número de bits).
- Questão fundamental: qual informação é necessária, e qual pode ser descartada, para uma dada aplicação?


### Conversão Analógico / Digital


Qual deve ser a taxa de amostragem e o número de bits da quantização?




### Conversão Analógico / Digital

Qual deve ser a taxa de amostragem e o número de bits da quantização?






## Reconstrução do Sinal Digital




#### **FIGURA 11.16**

(a) Digitalizando um sinal analógico;(b) Reconstruindo o sinal analógico a partir dos dados digitais.




## Aliasing

Um sinal amostrado com uma taxa muito baixa é reconstruído como um sinal de baixa frequência.



### **Aliasing**



$$f_{sinal}$$
 = 1,9 kHz  $\rightarrow$   $T_{sinal}$  = 526 µs

Taxa de amostragem = 500µs  $\rightarrow$   $f_{sampling}$  = 2,0kHz


Sinal Reconstruído = 2,0kHz – 1,9kHz = 100Hz

(T=10ms)

#### 3. Teorema da Amostragem (Nyquist / Shannon)



Harry Nyquist (1889-1976)




Claude E. Shannon (1916-2001)


Um sinal contínuo pode ser apropriadamente amostrado somente se ele não contiver componentes em frequência acima de metade da frequência de amostragem.

$$f_{max} \leq \frac{f_s}{2}$$

#### Aplicação do Teorema da Amostragem



#### Perda de informação por subamostragem



#### **Amostragem**

- Um sinal digital não pode conter frequências acima da frequência de Nyquist (fs/2).
- Quando o sinal analógico tem somente componentes no intervalo (0, fs/2), não ocorre aliasing.
- Caso contrário, toda frequência acima de fs/2 será mapeada para alguma frequência mais baixa, no intervalo (0, fs/2).
- Cada frequência contínua acima da taxa de Nyquist tem uma frequência correspondente no intervalo (0, fs/2). Este sinal "falso" irá se somar ao sinal original, corrompendo o sinal reconstruído.

#### Filtros Anti-aliasing

- Remover todas as componentes do sinal acima de fs/ 2 antes da amostragem, através de um filtro analógico passa-baixas.
- Amostrar o sinal a uma taxa ligeiramente superior à taxa de Nyquist.
- Exemplo: em telefonia, os sinais de voz são filtrados por um filtro passa-baixas com frequência de corte igual a 3,4kHz, e a seguir amostrados à taxa de 8 KHz.

# FIM