上海国际旅游度假区 市政设施运维管理系统

用户手册

目录

1.	系统	登录	1
2.	基本技	操作	2
	2. 1.	定位区域	2
	2. 2.	图层管理	2
	2. 3.	透明度调节	2
	2.4.	园区漫游	3
	2. 5.	返回	5
3.	设施边	运行状况	5
	3. 1	市政设施简介	5
	3.2	井盖状态	6
	3.3	消防栓压力	9
4.	作业。	人员状态	C
	4.1	人员信息1	C
5.	市政	案件处理1	1
	5. 1	事件处理1	1
6.	视频词	巡查监控	1
	6. 1	道路监控1	1
7.	市政策	审批	2
	7. 1	占路掘路审批1	2

1. 系统登录

浏览器地址栏中输入 http://服务器 IP/disney3D_5/login. html(服务器 IP: 172.26.36.71) 打开系统登录界面,如图所示,主界面以迪士尼城堡为背景,运用了闪光、烟花等特效,结合立体化的图标设计与延伸底图的渲染,增强了界面的立体感,主界面有以下六个子系统的入口: 地上建筑审批管理系统、地下建筑审批管理系统、市政设施运维管理系统、消防设施运维管理系统、网格化区域管理系统和规划招商管理系统。



图1. 主界面

点击"市政设施运维管理系统" ,在弹出的"用户登录" 窗口中输入账号、密码,完成信息验证后进入市政设施运维管理子系统,如下图所示,子界面采用蓝白配色,与主界面相呼应,配有形象的图形按钮,通俗易懂。



图2. 市政设施运维管理系统界面

2. 基本操作

2.1. 定位区域

2.2. 图层管理

点击 iii, 系统界面左侧弹出图层管理窗口,通过勾选可以选择要显示的图层。



图3. 图层管理

2.3. 透明度调节

点击 👵 ,可以对地面的透明度进行调节,方面用户浏览地下的基础设施。



图4. 地形透明度调节

2.4. 园区漫游

点击, 系统界面左侧弹出园区漫游界面, 如下图。



图5. 园区漫游界面

园区漫游功能通过漫游路径列表中已经定制的飞行路线,可以进行自动化飞行浏览。选择任意飞行路线,点击开始漫游,即可进行飞行浏览,如下图。



图6. 园区漫游效果







同时,用户通过 新建 飞行点 观察点 环绕点 也可以根据需要任意定制飞行路线。点击"新建",添加新的飞行路线,并可增加路线"飞行点",对飞行点以下属性进行设置。路线设置完成后,在三维场景中,便可进行飞行漫游。



图7. 飞行路线设置界面

2.5. 返回

点击为题,可返回系统主界面。

3. 设施运行状况

3.1 市政设施简介

点击 (1) 市政设施简介,可以查看目前井盖安装的数量和分布。




图8. 市政设施简介图

点击"开启点位图"可以在系统界面中看到井盖的编号,展示了 园区井盖的点位信息。




图9. 井盖点位图

点击"分布图"可以查看井盖传感器的分布示意图,红色区域表

示井盖传感器覆盖的区域。



图10. 井盖传感器分布图

3.2 井盖状态

点击 ^{#盖状态},在子界面中出现井盖状态栏,"已连接"表示井盖传感器已经通过网络与系统客户端进行连接。



图11. 井盖状态栏

点击 ^{已安装[681个]},可以查看目前安装井盖的信息,双击某井盖可以对其进行定位,如图所示。



图12. 双击查看井盖位置和信息

在井盖信息列表中,可以通过关键字、图形对井盖设备进行搜索, 例如,输入"生态园路",点击"搜索",可以查询到 40 个符合要求的结果。

女装开 序号	盖: [681个] 井盖编号	触发器编号	最新状态	登印结界 最新上报时间	Q: 40个 (双击定位) 地址描述			
1	YS0198	000580			生态园路路灯S-X			
2	YS0202	000584			生态园路路灯S-X-			
3	YS0200	000582			生态园路路灯S-X-			
4	YS0197	000579			生态园路路灯S-X-			
5	YS0201	000583			生态园路路灯S-X-			
6	YS0040	000704			生态园路路灯SD-C			
7	WS0004	000695	正常	2017-12-06 08:	生态园路路灯SD-1			
8	YS0272	001246	正常	2017-12-06 04:	生态园路路灯SX-C			

图13. 关键字搜索

同时,也可以点击"圆域"或"多边形"进行搜索,点击"圆域", 画出圆心及半径即可搜索范围内的井盖设施,点击"多边形",画出 多边形的范围,右键鼠标后即可搜索范围内的井盖设施。



图14. 圆域和多边形搜索

点击^{报警[0个]},可以查看正在报警的井盖信息。

点击 [历史记录], 可以查看报警的历史记录, 并可以搜索一定时间范围内的报警信息, 点击"统计"还可以统计某井盖设施报警的总数, 报警的时间序列, 并可以保存为表格。



图15. 报警历史记录



图16. 报警历史记录统计表格

3.3 消防栓压力

点击 ^{消防栓压力},可以查看消防栓信息,与"井盖状态"类似, 其中"已安装"、"报警"与"井盖状态"功能相同,不做冗余介绍。

4. 作业人员状态

4.1 人员信息

点击 ^{人员信息},可以查看人员信息,左侧边框为所属部门, 右侧边框为人员信息。



图17. 人员信息

点击左侧的"添加"、"修改"、"删除"可以对部门进行相应的操作,点击右侧的"添加"、"修改"、"删除"可以对人员进行相应的操作。



图18. 添加与修改部门



图19. 添加与修改人员

5. 市政案件处理

5.1 事件处理

点击 ^{事件处理} ,弹出事件处理列表,显示了事件的详细信息, 并可以对事件进行时间查询、巡查员搜索、关键字搜索。



图20. 事件处理

6. 视频巡查监控

6.1 道路监控

点击 ^{道路监控},弹出道路监控栏,可以搜索摄像头的编号,或

者按圆域、多边形查找摄像头。



图21. 道路监控

双击摄像头可以定位到摄像头的位置,点击"视频播放"可以查 看监控在三维场景中的画面,如下图。




图22. 视频播放

7. 市政审批

7.1 占路掘路审批

点击 十 占路掘路审批 , 弹出占路掘路审批栏, 可以自定义开挖的深

度,点击"自定义开发",可以通过绘制多边形模拟开挖面,或者点击"输入坐标"精确定位开挖面。



图23. 掘路审批栏




图24. 掘路开挖

掘路开挖后,点击"分析",可以查看开挖涉及管线的属性信息, 双击要查看的管线,自动定位到该管线的位置,并弹出管线属性框。



图25. 掘路开挖分析




图26. 开挖管线属性