

Kurzanleitung für Switch-Update (Firmware und Konfiguration)

1. Werkzeug prüfen

Stellen Sie sicher, dass Sie das folgende Werkzeug für die Durchführung bereit haben:

- USB-Stick "Firmware"
- USB-Stick "Config"
- Konfigurationskabel



2. Infos zum Konfigurationskabel

- M12 Stecker (Am Switch „Port MNG“ anstecken).
- USB-Buchse (Zum Einstecken des USB-Sticks mit Firmware/Konfiguration).
- USB-Stecker (USB-Stecker, zu verbinden per Laptop auf die Switch-Konsole).

3. Firmware Update am VDS-Rail Switch

- Verbinden Sie das Konfigurationskabel am Switch (Port MNG) und mit dem USB-Stick mit der Aufschrift "Firmware".
- Starten sie den Switch neu, indem sie den LSS-Schalter aus und einschalten.
- Die LEDs beginnen nacheinander zu blinken (von LED 1 bis LED 6).
- Wenn sie aufhören zu blinken und alle 6 LEDs gleichzeitig leuchten, war das Firmware-Upgrade erfolgreich.
- Sie können das Konfigurationskabel samt USB-Stick abstecken (das Gerät wird automatisch neu gestartet, sobald der USB-Stick entfernt wird).

4. Basiskonfiguration am Switch hochladen

- Switch einschalten und warten bis POWER-LED 1 durchgehend leuchtet und POWER-LED 2 blinkt
- Verbinden Sie das Konfigurationskabel am Switch (Port MNG) und mit dem USB-Stick mit der Aufschrift "Config"
- Beobachten Sie nun die LEDs, LED#6 sollte nun blinken. Wenn LED#6 aufhört zu blinken und durchgehend leuchtet, entfernen Sie den USB-Stick (Switch wird neu gestartet)