Folien zur Vorlesung Grundlagen systemnahes Programmieren Sommersemester 2016 (Teil 5)

Prof. Dr. Franz Korf

Franz.Korf@haw-hamburg.de


Kapitel 5: I/O Programmierung

Gliederung

> Einführung

- ➤ General Purpose Input/Output (am Beispiel von STM32F417ZG)
- > Serielle Datenübertragung

Wiederholung: Von-Neumann-Architektur



Wie greift man auf Register eines externen Devices zu?


Alternative 1: Memory Mapped

- Die Register sind auf Hauptspeicheradressen abgebildet (mapped).
- ➤ Ein lesender / schreibender Zugriff auf diese Hauptspeicheradressen greift nicht auf den Speicher zu, sondern auf die entsprechenden Register des Devices.

Alternative 2: I/O Mapped (muss die CPU unterstützen, Intel tut dies)

- Es gibt einen weiteren Adressraum, so genannte **I/O Adressen**. Diese Adressen stehen in keiner Relation zu den Hauptspeicheradressen.
- ➤ Über spezielle Befehle (in, out Assembler Befehle) wird über I/O Adressen auf die Register eines Devices zugegriffen.


GPIO



Kapitel 5: I/O Programmierung

Gliederung

- > Einführung
- ➤ General Purpose Input/Output (am Beispiel von STM32F417ZG)




> Serielle Datenübertragung

General Purpose Input/Output STM32F417ZG

Eigenschaften:


- Neun identische 16-Bit Ports: PA bis PI.
- Jeder Anschluss kann einzeln für Ein- oder Ausgabe programmiert werden.
- Oft ist aber durch die externe Beschaltung die Datenrichtung vorgegeben.
 - TI-C-Board: Richtung vorgegeben durch Init_TI_Board().
- Die meisten Ein- und Ausgabeleitungen können alternativ Spezialaufgaben übernehmen.
- Programmierung der Ports: Memory-Mapped.



General Purpose Input/Output: Schaltbild für einen Pin

Schaltung ist pro Port16 mal vorhanden.

Alle Register: 16-Bit breit.



General Purpose Input/Output: Input

- Ausgabepuffer ist deaktiviert.
- Zustand des Pins kann über IDR gelesen werden.

// IDR auslesen:
datin = GPIOB->IDR;

MODER Register: Unschalten zwischen Input und Output mode

28

12

ΓW

MODER13[1:0]

MODER5[1:0]

11

ΓW

ΓW

10

ΓW

MODER14[1:0]

MODER6[1:0]

13


MODER15[1:0]

MODER7[1:0]

15

14

ΓW




General Purpose Input/Output: Lesen einzelner Bits

Beispiel: Abfrage einer Taste an PB5

Taste nicht gedrückt: PB5 = High (logisch 1)


Taste gedrückt: PB5 = Low (logisch 0)



General Purpose Input/Output: Output

- Ausgabepuffer ist aktiviert.
- Zustand des Pins kann über ODR geschrieben werden.
- ODR lesen: Ergebnis sind die zuletzt in ODR geschriebenen Daten
- IDR lesen: Aktueller Zustand der I/O Pins.

```
// Alle Bits von ODR
// setzen:
GPIOB->ODR = datout;
```



General Purpose Input/Output: Ansteuern einzelner Bits

Beispiel: Ansteuerung einer LED

PG14 = Low (logisch 0): LED leuchtet nicht.

PG14 = High (logisch 1): LED leuchtet.

Ansteuerung von LED1 ohne Veränderung von LED2


Read - Modify - Write Zyklus!

> LED1 einschalten:

```
#define LED1PORT GPIOG->ODR
#define LED1BIT 14
LED1PORT = LED1PORT | (1<<LED1BIT)</pre>
```

LED1 ausschalten:


```
LED1PORT = LED1PORT & ~(1<<LED1BIT)
```



Kleine Übungsaufgabe zur Bitmanipulation

Erstellen Sie ein Programm mit folgendem Verhalten:

- LED1 nur dann an,wenn Taste1 betätigt und Taste2 nicht betätigt
- LED2 nur dann an,wenn Taste2 betätigt und Taste1 nicht betätigt




General Purpose I/O: STM32F417ZG Register

Input Data Register



Output Data Register



Bit Reset Register



- 0: No action on the corresponding ODRx bit
- 1: Resets the corresponding ODRx bit
- Bit Set Register




- 0: No action on the corresponding ODRx bit
- 1: Sets the corresponding ODRx bit

General Purpose Input/Output: Bit Set und Bit Reset Register

Ansteuerung einzelner Bits

> LED1 einschalten:

```
#define LED1PORTSET GPIOG->BSSRL
#define LED1BIT 14
LED1PORTSET = (1<<LED1BIT)</pre>
```



LED1 ausschalten:

#define LED1PORTRESET GPIOG->BSSRH
LED1PORTSET = (1<<LED1BIT)</pre>

Kleine Übungsaufgabe zur Bitmanipulation


Erstellen Sie ein Unterprogramm zum Ansteuern der LEDs:

Es hat folgende Signature:

void setLed(int leds);

mit folgendem Verhalten:

leds	LED1	LED2
0	aus	aus
1	ein	aus
2	aus	ein
3	ein	ein




- Version 1: Verwenden Sie die Bit Set und Bit Reset Register
- Version 1: Verwenden Sie die Bit Set und Bit Reset Register nicht.

Kapitel 5: I/O Programmierung


Gliederung

- > Einführung
- General Purpose Input/Output (am Beispiel von STM32F417ZG)
- > Serielle Datenübertragung




Serielle Datenübertragung

- Serielle Übertragung einzelner Bits
- Üblich: 2 Leitungen
 - Sendeleitung
 - Empfangsleitung
- Gleichzeitige Übertragung in beiden Richtungen möglich (Full Duplex)
- Übertragung beginnt mit Startbit
 Danach folgen im festen Zeitabstand
 die n Bits des Datenwortes (ggf. +
 weitere Informationen)
- Zeitabstand ist durch Baudrate (Anzahl Symbole pro Sekunde) festgelegt.



1-Wire Bus


- Eine Signalleitung für Datenübertragung und Spannungsversorgung
- Datenaustausch erfolgt nur in eine Richtung zur Zeit (Half Duplex)
- Gesendete Daten werden von allen Geräten empfangen (Broadcast-Übertragung)
- Übertragung vom Master an einem bestimmten Slave erfordert Adressierung: Slaves müssen eindeutige Adressen haben.
- Zu jedem Zeitpunkt darf maximal nur ein Gerät Daten senden.
- Zugriffsprotokoll gemäß Master-Slave-Prinzip:
 - Master bestimmt, wer als n\u00e4chstes Daten senden darf.
 - Ein Slave sendet nur Daten, wenn er vom Master aufgefordert wird.




1-Wire Bus: Wired-And Prinzip

Im Ruhezustand ist der Bus high

Master	Slave	Bus
$\stackrel{\circ}{\sim}$		1
\rightarrow	\sim	0
$\stackrel{\circ}{\sim}$	- ◇ ◇-	0
d d	\	0



1-Wire Bus: Lesen & Schreiben



IO-Port open-drain Mode

Schaltung:

- Die Leitung wird über einen (relativ hohen) Pull Widerstand auf High gezogen.
- > Beim Senden einer 0 zieht ein Teilnehmer die Leitung auf 0.
- Beim Senden einer 1 setzt der Teilnehmer seinen Ausgang auf hochohmig


Vorteil

Mehrere Teilnehmer sind an den Bus anschließen und können zeitgleich über Wired-And senden.

Nachteil:

> Eine Stromversorgung über die Datenleitung ist nicht möglich.


IO-Port auf open-drain: GPIOG->OTYPER |= (1<<PIN);</pre>



Sende 1:

IO-Port auf High:

GPIOG->BSRRL = (1<<PIN);</pre>



Sende 0:

IO-Port auf Low:
GPIOG->BSRRH = (1<<PIN);</pre>


IO-Port push-pull Mode

Schaltung:

- Die Leitung wird explizit getrieben.
- Beim Senden einer 0 zieht ein Teilnehmer die Leitung auf 0.
- Beim Senden einer 1 wird die Leitung mit VDD getrieben.

Vorteil

Die Leitung kann (im begrenzten Maß) als Spannungsquelle dienen.



IO-Port auf push-pull:

GPIOG->OTYPER &= ~(1<<PIN); IO-Port auf High:

GPIOG->BSRRL = (1<<PIN);


Nachteil:

Kurzschluss, wenn mehrere Teilnehmer die Leitung mit unterschiedlichen Werten treiben.

Nur während der Spannungsmessung Bus auf push-pull mode stellen. Während der Kommunikation Bus immer auf open-drain mode stellen.

Ablauf Reset


> Bus im open-drain Modus betreiben.



Auslesen des ROMs des Temperatursensors


Bus im open-drain Modus betreiben.

Reset
Sende Read ROM command (0x33)
Read Family Code (1 Byte)
Read Serial Number (6 Byte)
Read CRC (1 Byte)



Funktioniert nur, wenn nur ein Sensor am Bus angeschlossen ist! Sonst: Search ROM Command verwenden.

Durchführung einer Temperaturmessung



Bestimmung der Temperatursensoren am Bus

- Beispiel eines einfachen Low-Level Protokolls
- > Ablauf:


Reset	Sta Algori
Sende Search ROM command (0xF0)	rte ithmus
Empfange Bit 0	
Empfange Komplement Bit 0	
Sende Bit 0	
Empfange Bit 1	
Empfange Komplement Bit 1	
Sende Bit 1	Α
	Führe Igorithmus aus
Empfange Bit 63	
Empfange Komplement Bit 63	
Sende Bit 63	

Bestimmung der Temperatursensoren am Bus


- Schritt: Alle Sensoren senden gleichzeitig ihr erstes Bit Signal auf dem Bus ist die UND-Verknüpfung dieser Bit
- 2. Schritt: Alle Sensoren senden gleichzeitig das Inverse ihres ersten Bits Signal auf dem Bus ist wiederum die UND-Verknüpfung dieser Bit
- 3. Schritt: Analyse
 - Master hat die Bits '0' und '1' empfangen:
 Das erste Bit aller Sensoren ist '0'
 Master sendet eine '0' als Bestätigun
 - Master hat die Bits '1' und '0' empfangen: Das erste Bit aller Sensoren ist '1' Master sendet eine '1' als Bestätigung
 - Master hat die Bits '0' und '0' empfangen: Das erste Bit der Sensoren ist nicht einheitlich Master sendet ein Bit zurück zur Auswahl der Sensoren, Mit denen die Suche fortgesetzt werden soll, Alle anderen Sensoren werden inaktiv.
 - Master hat die Bits '1' und '1' empfangen: Fehler ist aufgetreten, Verbindung zu den Sensoren ist unterbrochen.

Wiederhole die Schritte 1 bis 3 mit den noch aktiven Sensoren solange, bis alle 64 Bits ausgewertet sind.

Bestimmung der Temperatursensoren am Bus: Beispiel



Bestimmung der Temperatursensoren am Bus: Beispiel



Zusammenfassung