# Tema 3 (III)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Grupo ARCOS

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad Carlos III de Madrid

### Contenidos

- 1. Programación en ensamblador (III)
  - Modos de direccionamiento
  - 2. Tipos de juegos de instrucciones
  - 3. Funciones: marco de pila

# ¡ATENCIÓN!

- Estas transparencias son un guión para la clase
- Los libros dados en la bibliografía junto con lo explicado en clase representa el material de estudio para el temario de la asignatura

### Contenidos

- 1. Programación en ensamblador (III)
  - Modos de direccionamiento
  - 2. Tipos de juegos de instrucciones
  - 3. Funciones: marco de pila

### Modos de direccionamiento


- Implícito
- Inmediato
- Directo = a registro a memoria
- Indirecto
  a registro
  a registro índice
  a registro índice
  a registro base
  a PC
  a Pila

### Modos de direccionamiento

- Implícito
- Inmediato
- Directo = a registro a memoria
- Indirecto
   a registro
   a memoria
   relativo
   a registro índice
   a registro base
   a PC
   a Pila

# Direccionamiento implicito

- El operando no está codificado en la instrucción, pero forma parte de esta.
- ▶ Ejemplo: beqz \$a0 etiqueta l
  - Si registro \$a0 es cero, salta a etiqueta.
  - ▶ \$a0 es un operando, \$zero es el otro.



- V/I (Ventajas/Inconvenientes)
  - ✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria.
  - Pero solo es posible en unos pocos casos.

### Modos de direccionamiento

Implícito

- Inmediato
- Directo = a registro a memoria
- Indirecto
  a registro
  a registro índice
  a registro índice
  a registro base
  a PC
  a Pila

#### Direccionamiento inmediato

- El operando es parte de la instrucción.
- Ejemplo: li \$a0 0x00004f5 l
  - Carga en el registro \$a0 el valor inmediato 0x00004f5 I.
  - El valor 0x00004f5 l está codificado en la propia instrucción.

op	rs	16 bits	


- V/I
  - ✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria.
  - X No siembre cabe el valor:
    - ▶ Ej.: carga de valores de 32 bits de dos veces.

### Modos de direccionamiento

- Implícito
- Inmediato
- Directo a registro a memoria
- Indirecto
   a registro
   a memoria
   relativo
   a registro índice
   a registro base
   a PC
   a Pila

## Direccionamiento directo a registro

- ▶ El operando se encuentra en el registro.
- Ejemplo: move \$a0 \$a1
  - Copia en el registro \$a0 el valor que hay en el registro \$a1.
  - El identificador de \$a0 y \$a1 está codificado en la instrucción.




- X El número de registros está limitado.
- ✓ Ejecución muy rápida (no hay acceso a memoria)

V/I

#### Direccionamiento directo a memoria

El operando se encuentra en memoria, y la dirección está codificada en la instrucción.



- V/I
  - X Acceso a memoria es más lento
  - ✓ Acceso a un gran espacio de direcciones (capacidad > B.R.)

#### Modos de direccionamiento

- Implícito
- Inmediato
- Directo a registro a memoria
- Indirecto
  a registro
  a registro índice
  a registro base
  a PC
  a Pila

#### Direccionamiento directo vs. indirecto

- En el direccionamiento directo se indica dónde está el operando:
  - En qué registro o en qué posición de memoria
- En el direccionamiento indirecto se indica dónde está la dirección del operando:
  - Hay que acceder a esa dirección en memoria
  - Se incorpora un nivel (o varios) de indireccionamiento

# Direccionamiento indirecto a registro

- Se indica en la instrucción el registro con la dirección del operando
   Ejemplo: lw \$a0 (\$a1)
   Carga en RI lo que hay en la dirección de memoria que está en \$a1.
   op rs rt 16 bits
- V/I
  - ✓ Amplio espacio de direcciones
  - X Necesita un acceso menos a memoria que el indirecto a memoria
    - La dirección de donde se encuentra el operando está en un registro

# Direccionamiento indirecto a memoria

Se indica en la instrucción la dirección de la dirección del operando
 Ejemplo: LD RI [DIR] (IEEE 694)
 Carga en RI lo que hay en la dirección de memoria que está en DIR.

16 bits

- V/I
  - ✓ Amplio espacio de direcciones

rs

✓ El direccionamiento puede ser anidado, multinivel o en cascada

rt

- ► Ejemplo: LD R1 [[[.R1]]]
- X Puede requerir varios accesos memoria
  - Es más lento

op


### Modos de direccionamiento

- Implícito
- Inmediato
- Directo a registro a memoria
- Indirecto
  a registro
  a memoria
  relativo
  a registro índice
  a registro base
  a PC

  - a Pila


# Direccionamiento indirecto relativo a registro base

- Ejemplo: lw \$a0 12(\$t1)
  - Carga en \$a0 lo que hay en la posición de memoria dada por \$t1 + 12
  - \$t1 tiene la dirección base



# Direccionamiento indirecto relativo a registro índice

- Ejemplo: lw \$a0 dir(\$t1)
  - Carga en \$a0 lo que hay en la posición de memoria dada por dir + \$t1
  - \$t1 tiene el desplazamiento (índice) respecto a la dirección dir



# Ejemplo (base/indice)




```
int v[5] ;
main ()
{
   v[3] = 5 ;

v[4] = 8 ;
}
```

```
.data
 v: .space 20 \# 5_{int} * 4_{bytes/int}
.text
.globl main
main:
         la $t0 v
         li $t1 5
         sw $t1 12($t0)
         la $t0 16
         li $t1 8
         sw $t1 v($t0)
```

# Direccionamiento relativo al contador de programa


- ▶ El contador de programa PC:
  - Es un registro de 32 bits (4 bytes)
  - Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar
    - Apunta a una palabra (4 bytes) con la instrucción a ejecutar



# Direccionamiento relativo al contador de programa

#### ► Ejemplo: beqz \$a0 etiqueta

- La instrucción codifica etiqueta como el desplazamiento desde la dirección de memoria donde está esta instrucción, hasta la posición de memoria indicada en etiqueta.
- Si \$a0 es 0, entonces PC <- PC + desplazamiento</p>



# Ejercicio

# 2 minutos máx.



Dadas estas 2 instrucciones para realizar un salto incondicional:

•	I) j etiqueta l	6 bits	26 bits
		j	dirección

2) b etiqueta2

6 bits	5 bits	5 bits	I6 bits
b			despl.

- Donde en la primera se carga la dirección en PC y en la segunda se suma el desplazamiento a PC (siendo este un número en complemento a dos)
- Se pide:
  - Indique razonadamente cual de las dos opciones es más apropiada para bucles pequeños.





- Ventajas de la opción I:
  - El cálculo de la dirección es más rápido, solo cargar
  - El rango de direcciones es mayor, mejor para bucles grandes

6 bits	26 bits
j	dirección


- Ventajas de la opción 2:
  - El rango de direcciones a las que se puede saltar es menor (bucles pequeños)
  - Permite un código relocalizable

6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
b			despl.

La opción 2 sería más apropiada

# Direccionamiento relativo a la pila


- ▶ El puntero de pila SP (Stack Pointer):
  - Es un registro de 32 bits (4 bytes)
  - Almacena la dirección de la cima de pila
    - Apunta a una palabra (4 bytes)
  - Tres dos tipos de operaciones:
    - push \$registro
      - □ \$sp = \$sp 4
      - □ mem[\$sp] = \$registro
    - pop \$registro
      - \$\square\$ \text{ registro} = \text{mem[\$sp]}\$
      - = \$sp = \$sp + 4
    - top \$registro
      - □ \$registro = mem[\$sp]



memoria

# Direccionamiento relativo a la pila

- Ejemplo: push \$a0
  - sub \$sp \$sp 4 # \$SP = \$SP 4
  - sw \$a0 (\$sp) # memoria[\$SP] = \$a0



# Ejercicio

# 4 minutos máx.



- Indique el tipo de direccionamiento usado en las siguientes instrucciones MIPS:
  - I. li \$t1 4
  - 2. lw \$t0 4(\$a0)
  - 3. bnez \$a0 etiqueta

## Ejercicio (solución)



- I. li \$t | 4
  - \$tl -> directo a registro
  - 4 -> inmediato



- 2. lw \$t0 4(\$a0)
  - > \$t0 -> directo a registro
  - ► 4(\$a0) -> indirecto relativo a registro base
- 3. bnez \$a0 etiqueta
  - \$a0 -> directo a registro
  - etiqueta -> indirecto relativo a contador de programa

# Ejemplos de tipos de direccionamiento

#### la \$t0 label inmediato

- El segundo operando de la instrucción es una dirección
- PERO no se accede a esta dirección, la propia dirección es el operando

#### lw \$t0 label directo a memoria

- El segundo operando de la instrucción es una dirección
- Hay que acceder a esta dirección para tener el valor con el que trabajar

### bne \$t0 \$t1 label relativo a registro PC

- El tercer operando operando de la instrucción es una dirección
- PERO no se accede a esta dirección, la propia dirección es PARTE del operando
- En el formato de esta instrucción, label se codifica como un número en complemento a dos que representa el desplazamiento (como palabras) relativo al registro PC

### Direccionamientos en MIPS

#### Direccionamientos:

Inmediato	valor
Directo	
A memoria	dir
A registro	\$r
Indirecto	
A registro	(dir)
Relativo	
□ A registro	desplazamiento(\$r)
□ A pila	desplazamiento(\$sp)
	beq etiqueta l

#### Contenidos

- 1. Programación en ensamblador (III)
  - Modos de direccionamiento
  - 2. Tipos de juegos de instrucciones
  - 3. Funciones: marco de pila

## Juego de instrucciones

### Queda definido por:

- Conjunto de instrucciones
- Formato de la instrucciones
- Registros
- Modos de direccionamiento
- Tipos de datos y formatos

# Juego de instrucciones

- Distintas formas para la clasificación de un juego de instrucciones:
  - Complejidad del juego de instrucciones
    - CISC vs RISC
  - Modo de ejecución
    - ▶ Pila
    - Registro
    - ▶ Registro-Memoria, Memoria-Registro, ...

## Juego de instrucciones

- Distintas formas para la clasificación de un juego de instrucciones:
  - Complejidad del juego de instrucciones
    - ▶ CISC vs RISC
  - Modo de ejecución
    - ▶ Pila
    - Registro
    - ▶ Registro-Memoria, Memoria-Registro, ...


#### CISC

- Complex Instruction Set Computer
- Muchas instrucciones
- Complejidad variable
  - Instrucciones complejas
    - Más de una palabra
    - Unidad de control más compleja
    - Mayor tiempo de ejecución
- Diseño irregular

#### CISC vs RISC

#### Observación:

- Alrededor del 20% de las instrucciones ocupa el 80% del tiempo total de ejecución de un programa
- ▶ El 80% de las instrucciones no se utilizan casi nunca
- ▶ 80% del silicio infrautilizado, complejo y costoso



## RISC

- Reduced Instruction Set Computer
- Juegos de instrucciones reducidos
- Instrucciones simples y ortogonales
  - Ocupan una palabra
  - Instrucciones sobre registros
  - Uso de los mismos modos de direccionamiento para todas las instrucciones (alto grado de ortogonalidad)
- Diseño más compacto:
  - Unidad de control más sencilla y rápida
  - Espacio sobrante para más registros y memoria caché

## Juego de instrucciones

- Distintas formas para la clasificación de un juego de instrucciones:
  - Complejidad del juego de instrucciones
    - CISC vs RISC
  - Modo de ejecución
    - ▶ Pila
    - Registro
    - Registro-Memoria, Memoria-Registro, ...

# Modelo de ejecución

- Una máquina tiene un modelo de ejecución asociado.
  - Modelo de ejecución indica el número de direcciones y tipo de operandos que se pueden especificar en una instrucción.
- Modelos de ejecución:
  - ▶ 0 direcciones → Pila
  - ▶ I dirección → Registro acumulador
  - ▶ 2 direcciones
     → Registros, Registro-Memoria y
     Memoria-Memoria
  - → 3 direcciones
     → Registros, Registro-Memoria y
     Memoria-Memoria

## Modelo de 3 direcciones

## Registro-Registro:

- Los 3 operandos son registros.
- Requiere operaciones de carga/almacenamiento.
- ADD .R0, .R1, .R2

#### Memoria-Memoria:

- Los 3 operandos son direcciones de memoria.
- ADD /DIR1, /DIR2, /DIR3

## Registro-Memoria:

- Híbrido.
- ADD .R0,/DIR1,/DIR2
- ADD .R0, .R1, /DIR1


# Ejercicio



Sea la siguiente expresión matemática:

$$X = A + B * C$$


Donde los operandos están en memoria tal y como se describe en la figura:



## Para los modelos R-R y M-M, indique:

- El número de instrucciones
- Accesos a memoria
- Accesos a registros





Memoria-Memoria:

Registro-Registro:

```
LOAD .R0, /DB

LOAD .R1, /DC


MUL .R0, .R0, .R1

LOAD .R2, /DA

ADD .R0, .R0, .R2

STORE .R0, /DX
```





#### Memoria-Memoria:

- 2 instrucciones
- ▶ 6 accesos a memoria
- 0 accesos a registros

MUL /DX, /DB, /DC ADD /DX, /DX, /DA

## Registro-Registro:

- 6 instrucciones
- 4 accesos a memoria
- ▶ 10 accesos a registros

```
LOAD .R0, /DB

LOAD .R1, /DC

MUL .R0, .R0, .R1

LOAD .R2, /DA

ADD .R0, .R0, .R2

STORE .R0, /DX
```

0 direcciones

## Modelo de 2 direcciones

## Registro-Registro:

- Los 2 operandos son registros.
- Requiere operaciones de carga/almacenamiento.
- ► ADD .R0, .RI  $(R0 \leftarrow R0 + RI)$

#### Memoria-Memoria:

- Los 2 operandos son direcciones de memoria.
- ADD /DIRI, /DIR2 (MP[DIRI] <- MP[DIRI] + MP[DIR2])

### Registro-Memoria:

- Híbrido.
- ▶ ADD .R0, /DIRI  $(R0 \leftarrow R0 + MP[DIRI])$


# Ejercicio



Sea la siguiente expresión matemática:

$$X = A + B * C$$


Donde los operandos están en memoria tal y como se describe en la figura:



## Para los modelos R-R y M-M, indique:

- El número de instrucciones
- Accesos a memoria
- Accesos a registros






Memoria-Memoria:

Registro-Registro:

```
LOAD .R0, /DB
LOAD .R1, /DC
MUL .R0, .R1
LOAD .R2, /DA
ADD .R0, .R2
STORE .R0, /DX
```





#### Memoria-Memoria:

- 3 instrucciones
- ▶ 6 accesos a memoria
- 0 accesos a registros

MOVE /DX, /DB MUL /DX, /DC ADD /DX, /DA

## Registro-Registro:

- 6 instrucciones
- 4 accesos a memoria
- ▶ 8 accesos a registros

LOAD	.R0,	/DB
LOAD	.R1,	/DC
MUL	.R0,	.R1
LOAD	.R2,	/DA
ADD	.R0,	.R2
STORE	.R0,	/DX

0 direcciones

## Modelo de 1 direcciones

- Todas las operaciones utilizan un operando implícito:
  - Registro acumulador
  - ADD RI

$$(AC \leftarrow AC + RI)$$

- Operaciones de carga y almacenamiento siempre sobre el acumulador.
- Posibilidad de movimiento entre el registro acumulador y otros registros


# Ejercicio



Sea la siguiente expresión matemática:

$$X = A + B * C$$


Donde los operandos están en memoria tal y como se describe en la figura:



Para el modelo de 1 dirección, indique:


- El número de instrucciones
- Accesos a memoria
- Accesos a registros





Modelo de I sola dirección:





## Modelo de I sola dirección:

	4 instrucciones	LOAD	/DB
	4 accesos a memoria	MUL	•
•	0 accesos a registros	ADD STORE	•

0 direcciones

## Modelo de 0 direcciones

- ▶ Todas las operaciones referidas a la pila:
  - Los operandos están en la cima de la pila.
    - Al hacer la operación se retiran de la pila.
  - El resultado se coloca en la cima de la pila.
  - **ADD**

$$(pila[-1] = pila[-1] + pila[-2])$$

- Dos operaciones especiales:
  - PUSH
  - POP

# Ejemplo

push 5
push 7
add
pop /dx




# Ejercicio



Sea la siguiente expresión matemática:

$$X = A + B * C$$


Donde los operandos están en memoria tal y como se describe en la figura:



Para el modelo de 0 dirección, indique:

- El número de instrucciones
- Accesos a memoria
- Accesos a registros






Modelo de 0 direcciones:

PUSH /DB
PUSH /DC
MUL
PUSH /DA
ADD
POP /DX

#### X = A + B \* C

# Ejercicio (solución)



#### Modelo de 0 direcciones:

6 instrucciones	PUSH /DB
	PUSH /DC
4 accesos a memoria (datos)	MUI

- ▶ 10 accesos a memoria (pila)
- 0 accesos a registros

PUSH	/DA
ADD	
POP	/DX

## Contenidos


- 1. Programación en ensamblador (III)
  - Modos de direccionamiento
  - 2. Tipos de juegos de instrucciones
  - 3. Funciones: marco de pila

# Funciones introducción

- Una subrutina es similar a un procedimiento, función o método en los lenguajes de alto nivel.
- Se precisa conocer tres aspectos:
  - Uso de la instrucción jal/jr
  - Uso de la pila
  - Uso de marco de pila
    - Protocolo de comunicación entre llamante y llamado
    - Convenio de organización de los datos internos

#### Marco

# Instrucciones jal y jr








```
void di_hola ( void )
{
   printf("hola\n") ;
}
```

```
main ()
{
    di_hola();
}
```







```
void di_hola ( void )
{
   printf("hola\n") ;
}
```

```
main ()
{
   di_hola();
}
```


```
main: jal di_hola

li $a0 10

syscall
```

#### Marco

## Pila: motivación




- Problema: si una subrutina llama a otra, se puede perder el valor de \$ra (dirección de vuelta)
- o Solución: usar la pila

Marco

## push \$registro


subu \$sp \$sp 4 sw \$registro (\$sp)



Marco

## pop \$registro


lw \$registro (\$sp)
addu \$sp \$sp 4



# Pila uso de push y pop consecutivos



Marco



#### jal/jr

Pila

Marco

# uso de push y pop consecutivos

```
push $a0
push $t1
push $t2
push $s2
```

. . .

```
pop $s2
pop $t2
pop $t1
pop $a0
```

```
sub $sp $sp 4
sw $a0 ($sp)
sub $sp $sp 4
sw $t1 ($sp)
sub $sp $sp 4
sw $t2 ($sp)
sub $sp $sp 4
sw $s2 ($sp)
. . .
lw $s2 ($sp)
add $sp $sp 4
```

# Marco de pila uso de multiples push y pop agrupados



Pila

Marco

```
push $a0
push $t1
push $t2
...
push $s2
```


. . .

```
pop $s2
...
pop $t2
pop $t1
pop $a0
```

```
sub $sp $sp 16
   $a0 16($sp)
SW
   $t1 12($sp)
SW
   $t2 8($sp)
SW
sw $s2 4($sp)
   $s2
         4 ($sp)
lw
lw
   $t2 8($sp)
lw $t1
        12($sp)
lw $a0 16($sp)
add $sp $sp 16
```


#### Marco

# Marco de pila: resumen



#### Marco


## Marco de pila: resumen



## Marco de pila

...
jal subrutina
...

# subrutina: ... ... ... ... jr \$ra



- Llamante: quién realiza la llamada (jal/...)
- Llamado: quién es llamado (al final ejecuta jr \$ra)
  - Un llamado puede convertirse a su vez en llamante

# Marco de pila: llamante debe.... (1/3)

```
inal subrutina

...

...

jal subrutina

...
```

```
subu $sp $sp 4

sw $t0 ($sp)

subu $sp $sp 4

sw $t1 ($sp)

...

push $t1

push $t1

...
```

```
$sp
```

## Salvaguardar registros

- Una subrutina puede modificar cualquier registro **\$t0..\$t9**.
- Para preservar su valor, es necesario guardar en pila esos registros antes de la llamada a subrutina.
  - Se guardan en el registro de activación del llamante.

# Marco de pila: llamante debe.... (2/3)

```
jal subrutina
...
...
```

```
subu $sp $sp 4
sw $t0 ($sp)
subu $sp $sp 4
sw $t1 ($sp)
...

subu $sp $sp 4
sw $t0 ($sp)

...

subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)
subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)

subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)

subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)
subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)
subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)
subu $sp $sp 4
sw $a I ($sp)
```

```
parámetros Último parámetro
Primer parámetro
$sp
```


## Paso de argumentos


- Se utilizarán los registros generales \$a0 .. \$a3 para los 4 primeros argumentos
- Se han de guardar los \$a0 .. \$a3 en pila antes de modificarse
- Con más de 4 argumentos, deberá también usarse la pila para ellos
- Es parte del futuro registro de activación del llamado (sección de parámetros)


## Marco de pila: llamante debe.... (3/3)

### ▶ Llamada a subrutina

- Ejecutar la instrucción jal subrutina
- Otras posibilidades:
  - jal etiqueta, bal etiqueta, bltzal \$reg, etiqueta, bgezal \$reg, etiqueta, jalr \$reg, jalr \$reg, \$reg









### Reserva del marco de pila

- \$sp = \$sp <tamaño del marco de pila en bytes>
- > Se deberá reservar un espacio en la pila para almacenar los registros:
  - \$\ \\$ra y \\$fp si llama a otra rutina
  - ▶ \$s0...\$s9 que se modifiquen dentro del llamado

subu \$sp \$sp 24





## Reserva del marco de pila

- \$sp = \$sp <tamaño del marco de pila en bytes>
- Se deberá reservar un espacio en la pila para almacenar los registros:
  - \$\ \\$ra y \\$fp si llama a otra rutina
  - ▶ \$s0...\$s9 que se modifiquen dentro del llamado


```
sw $ra 24($sp)

sw $fp 20($sp)

sw $s0 16($sp)

sw $s1 12($sp)
...
```

```
subrutina:
...
...
...
jr $ra
```



## Salvaguarda de registros

- Salvaguarda de \$ra en la región de retorno (si llama a subrutina)
- Salvaguarda de \$fp en la región de marco de pila (si llama a subrutina)
- Salvaguarda de los registros \$s0 .. \$s9 en la región de preservados

```
subu $sp $sp 24

sw $ra 24($sp)


sw $fp 20($sp)


sw $s0 16($sp)

sw $s1 12($sp)


...


addu $fp $sp 20
```






- Modificación de \$fp (frame pointer)
  - \$fp = \$sp + <tamaño del marco de pila en bytes> 4
  - \$fp ha de apuntar al principio del marco









## Ejecución del cuerpo de la subrutina

- Ejecución de la subrutina
- Posible uso de región de almacenamiento local
  - Se guardarían los registros **\$t0..\$t9** si se llama a otra subrutina, se necesitan más registros, etc.








### Finalización de la subrutina


Si hay resultados que dar al llamante, devolución de los argumentos de salida en \$v0 y \$v1 (o \$f0 y \$f2)






### Finalización de la subrutina


Si hay resultados que dar al llamante, devolución de los argumentos de salida en \$v0 y \$v1 (o \$f0 y \$f2)






- Finalización de la subrutina
  - Restaurar registros preservados + \$fp + \$ra







### Finalización de la subrutina


- Liberar el espacio usado por el marco de pila:
  - \$\\$ \\$sp = \\$sp + \tama\neq \text{del marco de pila}\$






- Vuelta al llamante
  - ▶ jr \$ra







## Quitar parámetros de pila

- Restaurar los registro \$a0 .. \$a3 salvaguardados previamente
- Es lo último que finaliza el registro de activación del llamado


## Quitar parámetros de pila

- Restaurar los registro \$a0 .. \$a3 salvaguardados previamente
- Es lo último que finaliza el registro de activación del llamado

```
jal subrutina
```

```
lw $a3 ($sp)
addu $sp $sp 4
...
lw $a0 ($sp)
addu $sp $sp 4


...
lw $t1 ($sp)
add $sp $sp 4
lw $t0 ($sp)
add $sp $sp 4
pop $t1
add $sp $sp 4
```



## Restaurar registros de pila

- Restaurar los registro **\$t0..\$t9** salvaguardados previamente
- Recordar que se guardan en zona del registro de activación del llamante

## Marco de pila: resumen



# Marco de pila: resumen

Subrutina llamante	Subrutina Ilamada
Salvaguarda de registros que no quiera que modifique la subrutina llamada	
Paso de parámetros	
Llamada a subrutina	
	Reserva del marco de pila
	Salvaguarda de registros
	Ejecución de subrutina
	Restauración de valores guardados
	Liberación de marco de pila
	Salida de subrutina
Restauración de registros guardados	

## Marco de pila (convenio)

Parámetros . \$fp \$ra Tamaño de marco Registros preservados Datos locales

#### Parámetros

- Si no terminal
- 4 palabras < Tamaño >= tamaño de los parámetros de la subrutina llamable con más parámetros
- Alineado a límite de palabra
- Se preservan parámetros (todos o del  $4^{\circ}$  en  $\rightarrow$ )

#### Registro de retorno

- Si no terminal
- ► Tamaño == I palabra
- Alineado a límite de palabra
- Se guarda \$ra

#### Registro de marco de pila

- Si no terminal
- ▶ Tamaño == I palabra
- Alineado a límite de palabra
- Se guarda \$fp

## Marco de pila (convenio)

Parámetros . \$fp \$ra Tamaño de marco Registros preservados **Datos locales** 

#### Sección de registros preservados

- Si se necesita
- Tamaño == numero de registros \$s\* a preservar
- Alineado a límite de palabra
- Se preservan los registros \$s\*

#### Sección de relleno

- Existe si el número de bytes de la sección de parámetros, registros preservados, registro de retorno y registro de marco de pila no es múltiplo de 8 bytes
- ▶ Tamaño == I palabra


#### Sección de almacenamiento local

- Si se necesita
- Tamaño == numero de registros \$t\* a preservar
- Alineado a límite de doble palabra
- Se preservan los registros \$t\*


```
int main()
{
  int z;
  int z;
  z=factorial(x);
  print_int(z);
}

int factorial(int x)
{
  int i;
  int r=1;
  for (i=1;i<=x;i++) {
    r*=i;
  }
  return r;
}</pre>
```

 Codificar la llamada de una función de alto nivel en ensamblador



Se codifican ambas funciones en ensamblador...



Se analizan ambas rutinas...


```
factorial
                main
# z=factorial(5)
                                 factorial:
li $a0, 5
                                        li $t1, 1
                                        li $t0, 1
jal factorial
                                     bgt $t0, $a0,
                                b1:
move $t0, $v0
                                 finb1
                                        mul $t1, $t1, $t0
#print int(z)
                                        add $t0, $t0, 1
move $t0, $a0
                                        b b1
li $v0, 1
                                 finb1: move $v0, $t1
syscall
                                        ir $ra
```

### Rutina no terminal (llama a otra)

- Sección de parámetros: 4
- Sección de registro de retorno: I
- Sección de registro de marco de pila: I
- Sección registros preservados: 0
- Sección de almacenamiento local: 0

#### Rutina terminal

- Sección de parámetros: 0
- Sección de registro de retorno: 0
- Sección de registro de marco de pila: 0
- Sección registros preservados: 0
- Sección de almacenamiento local: 0



 Se añade el prólogo y epílogo a las dos subrutinas (main y factorial) según lo calculado...

```
main
sub $sp, $sp, 24
sw $fp, 24($sp)
sw $ra, 20($sp)_
sw $a0, 4($sp)
add $fp, $sp, 20
# z=factorial(5)
li $a0, 5
jal factorial
move $t0, $v0
#print int(z)
move $t0, $a0
li $v0, 1
syscall
lw $fp, 24($sp)
lw $ra, 20($sp)
lw $a0, 4($sp)
add $sp, $sp, 24
```

```
factorial:

li $t1, 1

li $t0, 1

b1: bgt $t0, $a0,

finb1

mul $t1, $t1, $t0

add $t0, $t0, 1

b b1

finb1: move $v0, $t1

jr $ra
```

## Tema 3 (III)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Grupo ARCOS

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad Carlos III de Madrid