#### Grupo ARCOS

## uc3m Universidad Carlos III de Madrid

# Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (III) Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática Grado en Matemática aplicada y Computación Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas




#### Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones, modos de direccionamiento y juego de instrucciones
- Llamadas a procedimientos y uso de la pila

# Recordatorio

## Diferentes niveles de lenguajes



- Una instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina
  - Ejemplo:
    - Ensamblador: add x5, x6, x2
    - Máquina: 0x002302B3

## Instrucciones y pseudoinstrucciones RISC-V<sub>32</sub>



- Una pseudoinstrucción en ensamblador se corresponde con una o varias instrucciones de ensamblador
  - Ejemplo I:

```
La instrucción: mv x2, x1
```

- Equivale a: add x2, zero, x1
- Ejemplo2:
  - ▶ La instrucción: li t1, 0x00800010
  - No cabe en 32 bits, pero puede usarse como pseudoinstrucción
  - Es equivalente a:


```
□ lui t1, 0x00800
□ ori t1, t1, 0x010
```

- Una instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina
  - Ejemplo:

```
▶ Ensamblador: add x5, x6, x2
```

Máquina: 0x002302B3

#### Formato de una instrucción



#### Una instrucción máquina se codifica en binario:

- Su tamaño se ajusta a una o varias palabras
- Una instrucción se divide en campos
  - ▶ Cada campo codifica un elemento que incluya la instrucción
  - Puede haber elementos implícitos
- ▶ Ejemplo de campos en una instrucción del RISC-V:



- El formato especifica, por cada campo de la instrucción:
  - ▶ El **significado de** cada **campo**
  - ► Codificación usada en cada campo
    - Binario, complemento a uno, a dos, etc.
  - El **número de bits** de cada campo
    - El tamaño de los campos limita el número de valores a codificar

#### Formato de una instrucción



#### Una instrucción máquina es autocontenida e incluye:

- Código de operación
- Operandos (valor o localización del valor a usar)
- Resultado (localización donde guardar)
- Dirección de la siguiente instrucción
  - ▶ Implícito: PC ← PC + '4' (apuntar a la siguiente instrucción de 32 bits)
  - ► Explícito: j 0x01004 (modifica el PC)

#### Normalmente:

- Una arquitectura ofrece unos pocos formatos de instrucción.
  - Simplicidad en el diseño de la unidad de control.
- Campos del mismo tipo siempre igual longitud.
- > Selección junto con el código de operación (ej.: add, addi)
  - Normalmente el primer campo.

## Longitud de formato

- La longitud del formato es el número de bits para codificar la instrucción
  - El tamaño habitual es una palabra (o múltiples palabras)
  - ▶ En RISC-V<sub>32</sub> el tamaño de todas las instrucciones es una palabra.

#### Dos tipos:

- Longitud única:
  - Todas las instrucciones tienen la misma longitud de formato.
  - Ejemplos:
    - ☐ MIPS32: 32 bits, PowerPC: 32 bits, ...
- Longitud variable:
  - Distintas instrucciones tienen distinta longitud de formato.


  - Ejemplos:
    - □ IA32 (Procesadores Intel): Número variable de bytes.

## Ejemplo: Formato de las instrucciones del RISC-V

	31	25	24	20	19 15	14	12	11	7	6	0
R	funct7 rs2			rsl	fun	ct3	rd		opcode		
I	imm[11:0]				rsl	fun	ct3	rd		opcode	
UI						rd		opcode			
S	imm[11:5] rs2			rsl	fun	ct3	imm[4:0]		opcode		
В	[12] imm[10:5] rs2		rsl	fun	ct3	imm[4:1]	[11]	opcode			
J	[20] imm[10:1] [11]		imm[19	[19:12]		rd		opcode			

- opcode (7 bits): parcialmente indica el tipo de formato de instrucción.
  - Register, Immediate, Upper Immediate, Store, Branch, Jump
- funct7+funct3 (10 bits): junto con opcode, describen la operación a realizar.
- rs1 (5 bits): especifica el registro con primer operando.
- rs2 (5 bits): especifica el registro con segundo operando
- rd (5 bits): especifica el registro destino

## Código de operación




#### Tamaño fijo:

- n bits → 2<sup>n</sup> códigos de operación.
- ▶ m códigos de operación  $\rightarrow$   $\lceil \log_2 m \rceil$  bits.

#### Campos de extensión

- RISC-V (instrucciones aritméticas-lógicas)
- $\triangleright$  Op = 0; la instrucción está codificada en functX



#### Tamaño variable:

Instrucciones más frecuentes = Tamaños más cortos.

## Ubicaciones de los operandos



I. En la propia instrucción

li  $t0 0 \times 123$ 

2. En registros (CPU)


li t0 0x123

3. Memoria principal

lw t0 address(x0)

4. Unidades de Entrada/Salida

in t0 0xFEB



## Ubicaciones de los operandos



I. En la propia instrucción

li t0 0x123



li  $t0 0 \times 123$ 

3. Memoria principal

lw t0 address(x0)

num(registro): representa la dirección que se obtiene de sumar num con la dirección almacenada en el registro

4. Unidades de Entrada/Salida

in t0 0xFEB

## Ejemplo instrucción y formato asociado en RISC-V

▶ add rd rs1 rs2

31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	

## Ejercicio

Sea un computador de 16 bits de tamaño de palabra, que incluye un repertorio con 60 instrucciones máquina y con un banco de registros que incluye 8 registros.

#### Se pide:

Indicar el formato de la instrucción ADDx RI R2 R3, donde RI, R2 y R3 son registros.


palabra -> 16 bits
60 instrucciones
8 registros (en BR)
ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Palabra de 16 bits define el tamaño de la instrucción

I6 bits


palabra -> 16 bits
60 instrucciones
8 registros (en BR)
ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Para 60 instrucciones se necesitan 6 bits (mínimo)




palabra -> 16 bits 60 instrucciones 8 registros (en BR) ADDx RI(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

Para 8 registros se necesitan 3 bits (mínimo)



palabra -> 16 bits
60 instrucciones
8 registros (en BR)
ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

▶ Sobra I bit (16-6-3-3-3 = I), usado de relleno



#### Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del RISC-V<sub>32</sub>, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones, modos de direccionamiento y juego de instrucciones
- Llamadas a procedimientos y uso de la pila

#### Modos de direccionamiento

- El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción
  - Implícito
  - Inmediato
  - Directoa registroa memoria
  - Indirecto a registro
     a memoria
  - Relativo
    a registro índice
    a registro base
    a PC
    a Pila

## Modos de direccionamiento en RISC-V

Inmediato	value
Directo	
A memoria	address
A registro	xr
Indirecto	
A memoria	
A registro	(xr)
Relativo a	
□ registro	offset(xr)
□ pila	offset(sp)
	beq label l

#### Modos de direccionamiento

- El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción
  - Implícito
  - Inmediato
  - Directo a registroa memoria
  - Indirecto a registroa memoria
  - Relativo
    a registro índice
    a registro base
    a PC
    a Pila

## Direccionamiento implícito

Características	El operando no está codificado en la instrucción, pero forma parte de esta.						
Ejemplo	<ul> <li>auipc a0 0x12345</li> <li>a0 = PC + (0x12345 &lt;&lt; 12).</li> <li>a0 es un operando, PC es el otro (implícito)</li> <li>op rs 16 bits</li> </ul>						
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	<ul> <li>✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria.</li> <li>✗ Pero solo es posible en unos pocos casos.</li> </ul>						

## Direccionamiento inmediato


Características	<ul> <li>El operando forma parte de la instrucción.</li> <li>li a0 0x4f5 l</li> <li>Carga en el registro a0 el valor inmediato 0x4f5 l.</li> <li>El valor 0x00004f5 l está en un campo inmediato.</li> <li>op rs 16 bits</li> </ul>						
Ejemplo							
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	<ul> <li>✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria.</li> <li>✗ No siempre cabe el valor en una palabra:</li> <li>No cabe en 32 bits, es equivalente a:         <ul> <li>lui t1, 0x87654</li> <li>ori t1, t1, 0x321</li> </ul> </li> </ul>						

## Direccionamiento directo a registro

#### direccionamiento de registro

Características	El operando se encuentra en el registro.					
	<ul> <li>mv a0 a l</li> <li>Copia en el registro a0 el valor que hay en el registro a l.</li> <li>El identificador de a0 y a l está codificado en la instrucción.</li> </ul>					
Ejemplo	op rs1 rs2 16 bits Operando Operando Banco de Registros					
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	<ul> <li>✗ El número de registros está limitado.</li> <li>✗ Acceso a registros es rápido</li> <li>✗ El número de registros es pequeño =&gt; pocos bits para su codificación, instrucciones más cortas</li> </ul>					

#### Direccionamiento directo a memoria



#### Modos de direccionamiento

- El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción
  - Implícito
  - Inmediato
  - Directoa registroa memoria
  - Indirecto a registroa memoria
  - Relativo
    a registro índice
    a registro base
    a PC
    a Pila

## Direccionamiento directo vs. indirecto



- En el direccionamiento directo se indica dónde está el operando:
  - En qué registro o en qué posición de memoria
- En el indirecto se indica dónde está la dirección del operando:
  - Hay que acceder a esa dirección en memoria
  - Se incorpora un nivel (o varios) de direccionamiento

## Direccionamiento indirecto de registro

Se indica en la instrucción el registro con la dirección del operando
 Ejemplo: | w a0 (a | )
 Carga en a0 el valor que hay en la dirección de memoria almacenada en a | .
 op rs rt 16 bits

- V/I
  - ✓ Amplio espacio de direcciones, instrucciones cortas
  - Pseudo-instrucción equivalente a lw a0 0(a l)

#### Direccionamiento indirecto a memoria

Se indica en la instrucción la dirección donde está la de la dirección del operando (no disponible en RISC-V)
 Ejemplo: LD .RI [#DIR] # IEEE 694
 Carga en RI el valor que hay en la dirección de memoria que está almacenada en la dirección de memoria #DIR.
 op rs rt 16 bits


- V/I
  - ✓ Amplio espacio de direcciones
  - ✓ El direccionamiento puede ser anidado, multinivel o en cascada
    - Ejemplo: LD .R1 [[[.R1]]]
  - Puede requerir varios accesos memoria instrucciones más lentas de ejecutar

#### Modos de direccionamiento

- El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación de un operando, un resultado o una instrucción
  - Implícito
  - Inmediato
  - Directoa registroa memoria
  - Indirecto a registro a memoria
  - Relativo
    a registro índice
    a registro base
    a PC
    a Pila


## Direccionamiento relativo a registro base

- Ejemplo: lw a0 12(t1)
  - Carga en a0 el contenido de la posición de memoria dada por tl + 12
  - Utiliza dos campos de la instrucción, t1 tiene la dirección base



## Direccionamiento relativo a registro índice

- Ejemplo: lw a0 dir(tl)
  - Carga en a0 el contenido de la posición de memoria dada por tl + dir
  - Utiliza dos campos: tl representa el desplazamiento (índice) respecto a la dirección dir



#### Utilidad: acceso a vectores


```
int v[5];
main ()
  v[3] = 5 ;
   v[4] = 8 ;
   v[1] = 3 ;
```

```
.data
  v: .zero 20 \# 5_{int} * 4_{bytes/int}
.text
main:
        la t0 v
        li t1 5
        sw t1 12(t0)
        1 i
           t0 16
        li t1 8
        sw t1 v(t0)
        la t0 v
        addi t0 t0 4
        li t1 3
        sw t1 (t0)
```

# Recordatorio


## El contador de programa PC...

- Es un registro de 32 bits (4 bytes) en un computador de 32-bits
- Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar
  - Apunta a una palabra (4 bytes) con la instrucción a ejecutar
  - ▶ PC en un computador de 32-bits se actualiza por defecto como PC = PC + 4



## Direccionamiento relativo al contador de programa

- ▶ Ejemplo: beq a0 x0 etiqueta
  - Se codifica etiqueta como el desplazamiento desde la dirección de memoria donde está esta instrucción, hasta la posición de memoria indicada en etiqueta.
    - ▶ Etiqueta se codifica como desplazamiento (dirección -> # instrucciones a saltar)
  - Si a0 es 0, entonces PC <= PC + "desplazamiento"</p>



#### Direccionamiento relativo a PC en el RISC-V

La instrucción beq t0, x1, offset se codifica en la instrucción:

31 25	24 20	19 1	5 14 12	2 11 7	7 6 0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	000	offset[4:1 11]	1100011

- Etiqueta tiene que codificarse en el campo "offset" como desplazamiento relativo a la instrucción beq en el momento de ejecutarse (PC apunta al primer byte de la siguiente instrucción)
  - El valor de offset puede ser positivo o negativo
- $\triangleright$  ¿Cómo se actualiza el PC si t0 == x1?
  - Si se cumple la condición:
    - ▶ PC = PC + offset
  - Si no se cumple:
    - ▶ PC = PC + 4

#### Direccionamiento relativo a PC en el RISC-V

¿Cuánto vale fin cuando se genera código máquina?

#### ▶ El valor de fin es:

- fin == 12
- Cuando se ejecuta una instrucción, el PC apunta a la siguiente
- Hay que saltar 3 instrucciones ("addi", "j" y "mv")
- Cada instrucción a saltar son 4 bytes

```
li t0 8
li t1 4
li t2 1
li t4 0
while: bge t4 t1 fin
mul t2 t2 t0
addi t4 t4 1
j while
fin: mv t2 t4
```

- fin representa la dirección donde se encuentra la instrucción my
- while representa la dirección donde se encuentra la instrucción bge

	li	t0 8
	li	t1 4
	li	t2 1
	li	t4 0
while:	bge	t4 t1 fin
	mul	t2 t2 t0
	addi	t4 t4 1
	j	while
fin:	mv	t2 t4

Dirección		Contenido
0x0000100	li	t0 8
0x0000104	li	t1 4
0x0000108	li	t2 1
0x000010C	li	t4 0
0×0000110	bge	t4 t1 fin
0×0000114	mul	t2 t2 t0
0×0000118	addi	t4 t4 1
0x000011C	j	while
0x0000120	mv	t2 t4

		t0 8
	li	t1 4
	li	t2 1
	li	t4 0
while:	bge	t4 t1 fin
	mul	t2 t2 t0
	addi	t4 t4 1
	j	while
fin:	mν	t2 t4

```
En bge t4 t1 fin

fin representa un desplazamiento

respecto al PC actual => 12

PC = PC + 12

En j while

while representa un desplazamiento

respecto al PC actual => -16

PC = PC - 16
```

Dirección		Contenido
0x0000100	li	t0 8
0x0000104	li	t1 4
0x0000108	li	t2 1
0x000010C	li	t4 0
0x0000110	bge	t4 t1 fin
0x0000114	mul	t2 t2 t0
0x0000118	addi	t4 t4 1
0x000011C	j	while
0x0000120	mv	t2 t4

	li	t0 8	
	li	t1 4	
	li	t2 1	
	li	t4 0	
while:	bge	t4 t1	fin
	mul	t2 t2	t0
	addi	t4 t4	1
	j	while	
fin:	mv	t2 t4	

```
En bge t4 t1 fin

fin representa un desplazamiento

respecto al PC actual => 12

PC = PC + 12

En j while

while representa un desplazamiento


respecto al PC actual => -16

PC = PC - 16
```


Dirección		Contenido
0x0000100	li	t0 8
0x0000104	li	t1 4
0x0000108	li	t2 1
0x000010C	li	t4 0
0x0000110	bge	t4 t1 12
0x0000114	mul	t2 t2 t0
0x0000118	addi	t4 t4 1
0x000011C	j	-16
0x0000120	mv	t2 t4


#### Direccionamiento relativo a pila

- ▶ El puntero de pila SP (Stack Pointer):
  - ► Es un registro de 32 bits (4 bytes) en el RISC-V<sub>32</sub>
  - Almacena la dirección de la cima de pila
    - Apunta a una palabra (4 bytes)



#### Pila crece hacia direcciones bajas






## Direccionamiento de pila en el RISC-V


- ▶ RISC-V no dispone de instrucciones PUSH o POP.
- ▶ El registro puntero de pila (sp) es visible al programador.
  - Se va a asumir que el puntero de pila apunta al último elemento de la pila

#### PUSH t0



#### POP t0

lw t0, 0(sp)
addi sp, sp, 4



## Operación PUSH en el RISC-V<sub>32</sub>


...

li t2, 9

addi sp, sp, -4

sw t2 0(sp)


...



#### Estado inicial:

- El registro puntero de pila (sp) apunta al último elemento situado en la cima de la pila
- El registro t2 almacena el valor 9


# Operación PUSH en el RISC-V<sub>32</sub>



- Se resta 4 al registro puntero de pila para poder insertar una nueva palabra en la pila
  - addi sp, sp, -4

# Operación PUSH en el RISC-V<sub>32</sub>

```
...
li t2, 9
addi sp, sp, -4
sw t2 0(sp)
...
```




- Se inserta el contenido del registro t2 en la cima de la pila:
  - sw t2 0(sp)

# Operación POP en el RISC-V<sub>32</sub>

...

lw t2 0(sp)


addi sp, sp, 4
...



- ▶ Se copia en t2 el dato almacenado en la cima de la pila (9)
  - lw t2 0(sp)

# Operación POP en el RISC-V<sub>32</sub>


```
...
lw t2 0(sp)
addi sp, sp, 4
...
```



- Se actualiza el registro sp para apuntar a la nueva cima de la pila.
  - addi sp, sp, 4
- El dato desapilado (9) sigue estando en memoria pero será sobrescrito en futuras operaciones PUSH (o similar de acceso a memoria)

## Direccionamiento de pila en el RISC-V

- ▶ Ejemplo: push a0
  - addi sp sp -4 # SP = SP 4
  - $\triangleright$  sw a0 0(sp) # memoria[SP] = a0



## Ejercicio

- Indique el tipo de direccionamiento usado en las siguientes instrucciones RISC-V:
  - I. li tl 4
  - 2. lw t0 4(a0)
  - 3. bne  $\times 0$  a0 etiqueta

#### Ejercicio (solución)

- 1. li t | 4
  - tl -> directo a registro
  - 4 -> inmediato
- I. Iw t0 4(a0)
  - > directo a registro
  - 4(a0) -> relativo a registro base
- I. bne x0 a0 etiqueta
  - > a0 -> directo a registro
  - etiqueta -> relativo a contador de programa

## Ejemplos de tipos de direccionamiento

- ▶ la t0 label inmediato
  - El segundo operando de la instrucción es una dirección
  - PERO no se accede a esta dirección, la propia dirección es el operando
- ► Iw t0 label directo a memoria (no ∃ en RV32)
  - El segundo operando de la instrucción es una dirección
  - Hay que acceder a esta dirección para tener el valor con el que trabajar
- bne t0 t1 label
  relativo a registro PC
  - El tercer operando de la instrucción es desplazamiento respecto al PC
  - label se codifica como un número en complemento a dos que representa el desplazamiento (como palabras) relativo al registro PC

#### Ejemplos de instrucciones

- ▶ la t0, 0x0F000002
  - Direccionamientos directo a registro + inmediato.
     Se carga en t0 el valor 0x0F00002
- ▶ lbu t0, etiqueta(x0)
  - Direccionamientos directo a reg. + relativo a registro base. Se carga en t0 el byte en la dirección de memoria etiqueta
- ▶ lb t0, 0(t1)
  - Direccionamientos directo a reg. + relativo a registro base.
     Se carga en t0 el byte en la posición de memoria almacenada en t1+0

#### Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del RISC-V<sub>32</sub>, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones, modos de direccionamiento y juego de instrucciones
- Llamadas a procedimientos y uso de la pila

#### Juego de instrucciones

#### Queda definido por:

- Conjunto de instrucciones
- Formato de las instrucciones
- Registros
- Modos de direccionamiento
- Tipos de datos y formatos

#### Juego de instrucciones

- Distintas formas para la clasificación de un juego de instrucciones:
  - Complejidad del juego de instrucciones
    - ▶ CISC vs RISC
  - Modo de ejecución
    - ▶ Pila

57

- Registro
- ▶ Registro-Memoria, Memoria-Registro, ...

#### CISC vs RISC

- Complex Instruction Set Computer
  - Muchas instrucciones
  - Instrucciones complejas
    - Más de una palabra
    - Unidad de control más compleja
    - Mayor tiempo de ejecución
  - Diseño irregular

- Alrededor del 20% de las instrucciones ocupa el 80% del tiempo total de ejecución de un programa
- ▶ El 80% de las instrucciones no se utilizan casi nunca
- 80% del silicio infrautilizado, complejo y costoso

- Reduced Instruction Set Computer
  - Instrucciones simples y ortogonales
    - Ocupan una palabra
    - Instrucciones sobre registros
    - Uso de los mismos modos de direccionamiento para todas las instrucciones (alto grado de ortogonalidad)
  - Diseño más compacto:
    - Unidad de control más sencilla y rápida
    - Espacio sobrante para más registros y memoria caché

#### Modos de ejecución

- Los modos de ejecución indican el número de operandos y el tipo de operandos que pueden especificarse en una instrucción.
  - ▶ 0 direcciones → Pila.
    - □ PUSH 5; PUSH 7; ADD
  - ► I dirección → Registro acumulador.
    - □ ADD RI -> AC <- AC + RI
  - ▶ 2 direcciones → Registros, Registro-memoria, Memoria-memoria.
    - $\square$  ADD .R0, .RI (R0 <- R0 + RI)
  - ▶ 3 direcciones → Registros, Registro-memoria, Memoria-memoria.
    - □ ADD .R0, .R1, .R2

#### Grupo ARCOS

#### uc3m Universidad Carlos III de Madrid

# Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (III) Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática Grado en Matemática aplicada y Computación Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

