2. Transmisión en Banda Base

Sesión 3

Retroalimentación de la tarea 1

- What bandwidth is needed to transmit a PCM encoded signal?
 - □ Example: 0.5%Vp for a 3.4 KHz audio signal

max_error=
$$\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{Vp}{L} \rightarrow \frac{Vp}{L} = \frac{0.5}{100} Vp \rightarrow L = 200 < 2^8$$

Nyquist sample rate:

Fs = 2(3400) = 6800 Hz, then we need 6800 * 8, bit rate = 54400 bits/sec

- With the fact that a bandlimited signal can convey two symbols per Hz
- For binary PCM, we need $54400/2 = 27200 \, Hz$
- For practical applications, we sample faster than Nyquist rate, for example 8kHz, then we generate 64000 bits/sec and the required bandwidth is 32 kHz
- Theoretical and Measured Quantization error
 - □ Con la Tarea 1 o ver el archivo en Matlab: SQNR.m

Sesión 3

Sesión 3: Análisis de la señal muestreada

Conocimientos y Habilidades: Relacionar los parámetros de los tres procesos de la conversión digital a analógica con la calidad de la señal resultante. Utilización del espectrograma, una extensión de la transformada de Fourier, para analizar una señal. Uso de Octave/Matlab para diseñar filtros y para procesar señales.


Actividades		
TIE	BCD	
Leer los tutoriales de procesamiento de audio y de filtrado de señales con Matlab. Leer la información sobre Red Book Audio en Wikipe- dia. Resolver la tarea 2.	Relacionar los números calculados en la se- sión anterior con las características de la seña muestreada. Partiendo de una señal de alta ca- lidad (por ejemplo, audio de un disco compac- to), variar algunos de sus parámetros (tasa de muestreo, frecuencia máxima, bits por mues- tra, etc.) y escuchar la calidad de la señal. Rela- cionar los parámetros con el tiempo de trans- misión de la señal. Utilizar el espectrograma para visualizar el efecto del muestreo en la señales.	


2

Logarithmic Units

- In communicatios we often measure ratios using log's
- The unit bel (B) is the log_10 of a ratio. More useful is the decibel (dB): $\frac{x}{y}$ in dB is $10 \log_{10} \frac{x}{y}$
- Examples: $2 \leftrightarrow 3dB$, $4 \leftrightarrow 6dB$
- Why dB's? Many Tx media have attenuation that is exponential in length. Thus the signal loss in dB is proportional to length.
- Reference value of 0 dB. Examples for power:
 - □ dBW: 0 dB = 1W, Watts
 - □ dBm: 0 dB = 1 mW, mili Watts
- Audio levels (rms of sound pressure) for hearing damage
 - □ 85 dB
 - □ Which NFL stadium is the loudest?
 - □ Noise level if you are standing 30 feet from a jet at take-off

4





Análisis de Tutoriales http://www.findhdmusic.com/high-res-audio/free-music/ https://sampleswap.org/ Instrucciones en Matlab para Audio □ Revise la ayuda en Matlab para las siguientes funciones: [y,Fs]=audioread(filename); filename = 'nombre.wav'; u y es una matriz con una columna por cada canal de audio □ Fs es la frecuencia de muestreo (especificada en el .WAV) Data Type of y -32768 ≤ y ≤ +32767 -2^31 ≤ y ≤ 2^31-1 -2^31 ≤ y ≤ 2^31-1 int32 single -1.0 ≤ v ≤ +1.0 -1.0 ≤ y ≤ +1.0 □ También se pueden leer archivos MP3 (Ver ayuda en Matlab)

Ejemplo de funciones de audio load handel.mat filename='handel.wav'; audiowrite(filename,y,Fs); % clear y Fs [y,Fs]=audioread('handel.wav'); %Observe que y tiene valores entre 1 y -1 sound(y,Fs); soundsc(y,Fs) % Normalización a la salida de la tarjeta de audio [y,Fs]=audioread(filename, 'native'); % En enteros la y %únicamente 2 segundos samples = [1,2*Fs]; % [start,finish]. clear y Fs [y,Fs]=audioread(filename,samples) %[y,Fs]=audioread(filename,samples,'native'); %En enteros la y Software: Audacity, A free multi-track audio editor and recorder

Convertir a enteros positivos

```
clear all
load handel.mat
                           %Recuperar la señal "y" en valores [-1 1]
b=16:
                           % Cantidad de bits
%% Cuantizar a entero y expresión en binario
swing = (2^b-1)/2;
xq_int = round(y*swing+swing);
%xq_bin = dec2bin(xq_int); %como caracter cada digito binario
%xq_bin = int8(flip(de2bi(xq_int),2)); %como INT cada digito binario
xq bin = de2bi(xq int,16,'left-msb');
```

Frecuencias en instrumentos musicales

¿Considera adecuado un muestreo con calidad de CD a 44.100 Hz?

Instrumento	Fundamental	Armónicos
Flauta	261-2349	3-8 KHz
Oboe	261-1568	2-12 KHz
Clarinete	165-1568	2-10 KHz
Fagot	62-587	1-7 KHz
Trompeta	165-988	1-7.5 KHz
Trombón	73-587	1-4 KHz
Tuba	49-587	1-4 KHz
Tambor	100-200	1-20 KHz
Bombo	30-147	1-6 KHz
Platillos	300-587	1-15 KHz
Violín	196-3136	4-15 KHz
Viola	131-1175	2-8.5 KHz
Cello	65-698	1-6.5 KHz
Bajo acústico	41-294	1-5KHz
Bajo eléctrico	41-300	1-7 KHz
Guitarra acústica	82-988	1-15 KHz
Guitarra eléctrica (amplif.)	82-1319	1-3.5 KHz
Guitarra eléctrica (directa)	82-1319	1-15 KHz
Piano	28-4196	5-8 KHz
Saxo Soprano	247-1175	2-12 KHz
Saxo alto	175-698	2-12 KHz
Saxo tenor	131-494	1-12 KHz
Cantante	87-392	1-12 KHz

Ejemplo de cuantización en imágenes

```
load lena512.mat % https://www.ece.rice.edu/~wakin/images/
a=lena512; % Lena en escala cargada tipo double
imshow(uint8(a)); %Casting uint8 bits para escala de grises
gscl=8;
an=a/(2^8-1); % Normalizar entre 0 y 1
```

%an = an + 0.1*rand(size(an)); Dithering effect

b=3; % Cantidad de bits para representar


xq=round(an*(2^b-1)); %Cuantificar usando b bits; xq=round(xq*(2^gscl-1)/max(max(xq))); % Normalizar al máximo % para escala de grises





Análisis de tutoriales


Véase el minitutorial de filtrado en Matlab


```
Fs=2000; Ts = 1/Fs; t = 0:Ts:1; % intervalo de muestreo y vector de tiempo
x = cos(2*pi*100*t)+cos(2*pi*500*t)+cos(2*pi*800*t);
f = [0 1/3 1/3 1];
m = [1 \ 1 \ 0 \ 0]; o = 99;
b = fir2(o, f, m);
fvtool(b); % Espectro en frecuencia del filtro.
y = conv(x,b); % filtrado de x con filtro b o usando:
y = filter(b, 1, [x zeros(1, numel(b)-1)]); % filtrado de x con filtro b,
función filter
```

















```
Matlab Exercise: Spectrogram View of Dial Tone Signal
• Create a signal, sampled at 4 kHz, that resembles dialing all the keys of a digital
   telephone. Create a Matlab script with this code:
  Fs = 4e3; Ts=1/Fs; tones = [];
  t = 0:Ts:0.5-Ts;
  ver = [697 770 852 941];
  hor = [1209 \ 1336 \ 1477];
  for k = 1:length(ver)
      for 1 = 1:length(hor)
           tone = sum(sin(2*pi*[ver(k);hor(l)].*t))';
           tones = [tones; tone; zeros(size(tone))];
      end
  soundsc(tones,Fs); % To hear
  S = timetable(seconds(0:length(tones)-1)'/Fs,tones);

    Open Signal Analyzer: Start the app by choosing it from the Apps tab

  Drag the timetable (S variable created in Matlab) to a display.

    Click Time-Frequency to add a spectrogram view

    On the Spectrogram tab, under Time Resolution, select Specify.

    Enter a time resolution of 0.5 second and zero overlap

    Analyze the results
```

Tarea

- Realizar la Tarea 2
 - Para completar el aprendizaje sobre la frecuencia de muestreo en audio, checa el sitio:
 - Ruido de intermodulación
 - http://productionadvice.co.uk/high-sample-rates-make-your-music-sound-worse/
 - Realiza las pruebas que ahí se sugieren con tu tarjeta de audio.

21

Análisis de la Función spectrum_Baz.m % lang : language of plot labels % 0 : (default) english % 1 : spanish % 1 : spanish % -1 : dx not write plot labels % -1 : dx not plot labels % -1 : % spectrum_Baz.m % Author: Luis Miguel Bazdresch Sierra Departamento de Electronica, Sistemas e Informática Universidad ITESO amplitude % pctrl : which command to plot with % 0 : (default) use stem % 1 : use plot % 2 : use semilogy %Modified by: Omar Longoria 2012, for Matlab version % Finds the spectrum of a signal, using the Fast Fourier Transform. Originally % based on 'plotspec.m' from the book Telecommunications Breakdown, by Johnson % and Sothares, this funcion allows control over many of the fit and plotting % parameters, and adds phase spectrum plotting. % output: % input arguments: % ssf : vector of frequencies % x - signal % Ts : sampling period (real > 0) % 0.5: (default) % y : Ts = y % N : iff size (integer > 0) % 0.1: (default) N = 2*nextpow2(length(x)) % y : N = y % win: window input data (0 - 1) % 0.1: (default) no windowing % 1: hanning window % 2: kaiser window % 2: (a continuity with a continuity with a continuity window of p: control plotting (0 - 4) % 0.1: (default) no plotting % 1: plotting % 2: plotting % 3: plotting % 2: plotting % 3: plot % afxs : magnitude spectrum % pfxs : phase spectrum % Spectrums may be plotted, for example, with plot(ssf,afxs) 1 : plot mag spec and phase spec in two figures 2 : plot mag spec only 3 : plot phase spec only 4 : plot mag spec and phase spec in one figure Eeng 360 23

Realizar la Tarea 2

22