Mode de communication

Modes de communication pour les réseaux VANET

- On peut distinguer deux modes de communication, les communications (V2V) et les communications (V2I).
- Les véhicules peuvent choisir un de ces deux modes ou bien les combiner en cas d'échec de communication directe avec les infrastructures.
- Principe et utilité de chaque mode:

Mode de communication

- a. Mode de communication Véhicule-à-Véhicule (V2V)
- Ne nécessite pas d'infrastructure pour son fonctionnement.
- ❖ Fonctionne en environnement décentralisé, un véhicule par de son OBU, communique directement avec les véhicules situés à sa portée (ex: 800m) ou bien peut jouer le rôle de relayeur de message pour transmettre des messages aux autres véhicules.
- Ce mode de communication est très efficace pour la diffusion rapide des informations liées à la sécurité routière et autres données du trafic routier par contre la connectivité n'est pas permanente entre les véhicules.

Mode de communication

b. Mode de communication Véhicule à Infrastructure (V2I)

- Offre une meilleure connectivité et permet l'accès aux divers services (accès à Internet, information météorologique, ... etc.) grâce à un échange d'informations entre les véhicules et les entités fixes (RSU et CA).
- Le mode V2I est inadéquat pour les applications liées à la sécurité routière puisque il n'est pas performant par rapport aux délais d'acheminement des paquets qui sont plus longs.
- Ce délai est lié au fait que les entités fixes (RSU et CA) prennent plus de temps pour le traitement des paquets avant de les diffuser.

Environnement de déploiement

Environnement de déploiement

■ Les Vanets se distinguent principalement par plusieurs milieux de déploiement, on peut définir la circulation des voitures dans le réseau routier sur deux environnements:

Environnement de déploiement

a. Environnement urbain

- Le milieu urbain est caractérisé par:
- des intersections,
- des points d'arrêts (les panneaux Stop, le feu tricolore, etc.) et
- vitesse réduite jusqu'à un maximum de 50 km/h en ville.
- forte perturbation des ondes radio causée par la présence des bâtiments, des maisons ...etc.
- On peut avoir une bonne connectivité entre les véhicules et une communication ad hoc facile grâce au faible distance entre les nœuds.
- L'installation des infrastructures routières en milieu urbain reste un problème complexe (ex insuffisance de place).

Environnement de déploiement

b. Environnement autoroutier

- La vitesse varie entre 60 et 100 km/h, de longues routes avec des voies d'accélération et des points de sorties.
- ❖ Comme la vitesse de certains nœuds est excessive, alors l'écart entre les voitures est important, ce qui entraine une perte de connectivité voire même une difficulté de la communication en mode ad hoc.
- L'utilisation les entités **fixes** (RSU et CA) **peut garantir** une meilleure **connectivité** dans cet environnement afin de permettre à toutes les entités mobiles de bénéficier de toutes les fonctionnalités du réseau.

Introduction

Les principaux organismes internationaux tels qu'IEEE, IETF, ISO et consortiums industriels tels que Car2Car s'intéressent au développement des nouveaux protocoles réseaux et standards de communication pour les applications ITS.

Introduction

- L'IEEE travaille sur l'extension de la famille de protocoles 802.11 pour développer sa nouvelle pile protocolaire WAVE () adaptée aux applications ITS.
- ❖ l'IEEE a défini un nouveau standard dédié aux communications dans la bande DSRC connu sous le nom d'IEEE 802.11p/WAVE utilise le concept de multicanaux afin d'assurer les communications pour les applications de sécurité et les autres services ITS.
- WAVE définit le mode d'opération des équipements IEEE802.11 dans la bande DSRC.
- IEEE 802.11p est un amendement du WiFi qui répond aux applications de (ITS).

Introduction

L'ISO a lancé depuis 2000 le standard CALM (Continuous Air-interface for Long and Medium range) basé sur IPv6 pour la communication continue dans les VANETs.

.

DSRC (Dedicated Short Range Communications)

- Un spectre de fréquences dédié aux communications dans ITS a été attribué dans différentes régions du monde.
- En Octobre 1999, (FCC) a alloué aux USA 75MHz du spectre dans la bande des 5.9 GHz pour les DSRC.
- DSRC travail dans la bande de fréquence des 5.9GHz aux États-Unis et en Europe.
- Ces bandes de fréquences sont définies respectivement par :
 - ▶ le FCC (Federal Communication Commission)
 - ▶ l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

DSRC s'étend sur la bande de fréquence [5.850GHz, 5.925GHz] (75MHz).

DSRC (Dedicated Short Range Communications)

Il soutenir la communication de courte et de moyenne portée (entre 300 et 1000 m) avec un taux élevé de transfert de données allant de 3 à 27Mbps.

.

Les caractéristiques de DSRC

- Il supporte une vitesse des véhicules dépassant 200km/h.
- Il offre une portée radio variant entre 300 et 1000 mètres.
- Il garantit un temps de latence pour l'établissement de la communication ne dépassant pas 50 ms.
- ❖ Il permet un débit théorique allant de 3 à 27Mbps dans un rayon de 1000metre.

DSRC (Dedicated Short Range Communications)

Cette bande de fréquence DSRC est généralement segmentée en 7 canaux de 10MHz chacun dont 1 CCH et 6 SCHs.

Le CCH


- Réservé à la diffusion, avec haute priorité, des messages à usage unique tels que les trames de gestion et les messages de sécurité critique avec faible latence.
- Les messages critiques liés à la sécurité routière dans ITS sont transmis dans ce canal.
- Le CCH assure aussi l'initialisation des communications à double sens sur les SCHs.

DSRC (Dedicated Short Range Communications)


Les 6 autres SCHs sont, dédiés à la transmission des données des différents services annoncés sur le canal de contrôle.

- Un SCH supporte la communication à double sens :
- entre les unités embarquées (OBU) et les unités de l'infrastructure (RSU) ou entre OBUs, pour tout type d'applications ITS (ex. péage, accès internet).
- Différents types d'applications peuvent être exécutés en parallèle sur différentes SCHs.


- L'allocation des canaux pour DSRC, la bande de fréquence, la limite de puissance rayonnée et la désignation de chaque canal, sont définies comme suit:
- Quatre SCHs partagés entre sécurité publique et privée.
- Deux SCHs dédiés à la sécurité publique sont désignés pour les applications de sécurité critiques.
- Un canal de contrôle.




- Quatre SCHs partagés entre sécurité publique et privée. Ils sont désignés pour la communication entre les OBUs et les RSUs, dans les petites et les moyennes zones.
 - Deux SCHs de courte portée; le canal 180 [5.895GHz, 5.905GHz] et le 182 [5.905GHz, 5.915GHz] avec une limite de puissance rayonnée de 23 dBm.
 - Deux SCHs de moyenne portée; le canal 174 [5.865GHz, 5.875GHz] et le 176 [5.875GHz, 5.885GHz] avec une limite de puissance rayonnée de 33dBm.



- Deux SCHs dédiés à la sécurité publique (applications de sécurité critiques) :
 - le canal 172 [5.855GHz, 5.865GHz] avec une limite de puissance de 33dBm désigné pour sécurité publique V2V et
 - le canal 184 [5.915GHz, 5.925GHz] avec une limite de puissance de 40dBm pour la sécurité publique au niveau des intersections routières.



- Un canal de contrôle, le canal 178 [5.585GHz, 8.595GHz] avec une limite de puissance de 44.8dBm (30.20W).
- Il est réservé pour la diffusion des applications et l'établissement des communications.
- La bande de fréquence [5.850-5.855] est réservée pour l'harmonisation avec l'extension potentielle d'autres bandes.



IEEE802.11p

❖ L'IEEE802.11p est le protocole au niveau de couche MAC et physique pour WAVE.

- La couche MAC, 802.11p est basé sur la méthode CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- La norme IEEE 802.11p offre de meilleures performances en termes de délai et permet un délai de bout en bout inférieur à 100 ms.