
# **Introduction au VANET**



#### Les réseaux sans fil


### Réseaux sans fil (Wireless network)

- \* Est un réseau dans lequel les nœuds peuvent communiquer sans liaison filaire.
- Un réseau sans fil est basé sur des liaisons utilisant des **ondes radioélectriques** (radio ou **infrarouge**) à la place des **câbles** habituels (coaxial, paire-torsadée ou fibre optique).


#### Les réseaux sans fil Ad Hoc

### Réseau Ad-hoc

- Les réseaux ad-hoc sont des réseaux sans fil capables de s'organiser sans infrastructure.
- ❖ Au lieu de communiquer via un point d'accès centralisé, chaque entité communique directement avec tous les nœuds qui se situent dans la portée de la couverture radio.




### Les réseaux sans fil Mobile



### Réseau mobile

- Un réseau mobile est un système composé de nœuds reliés les uns aux autres par des liaisons de communication sans fil.
- Ces nœuds sont libres de se déplacer sans perte de leurs connexions dans le réseau.
- Un réseau mobile peut contenir des sites fixes pour permettre l'accès à d'autres types de réseaux (filaires).


#### Les réseaux sans fil Mobile ad hoc



#### Réseau mobile ad hoc

- Appelé généralement MANET (Mobile Ad hoc NETwork) est un système autonome qui se compose des nœuds mobiles dynamiques interconnectés par des liens sans fil sans l'utilisation de l'infrastructure fixe et sans gestion centralisée.
- Les nœuds sont libres de se déplacer de façon aléatoire et, par conséquent, peuvent changer la structure du réseau rapidement et de manière imprévisible.
- Exemple d'entité mobile : téléphones portable, ordinateurs, véhicules, etc. ...
- Lorsqu'une donnée est envoyée d'une source à une destination, il se peut qu'elle **transite** par plusieurs **nœuds intermédiaires** avant d'arriver à destination (**multi-saut**).

### Les réseaux sans fil Ad Hoc et mobile



### Caractéristique


### a. Absence d'infrastructure

- · Les nœuds travaillent dans un environnement pair à pair totalement distribué, ce qui leur permet de se déplacer librement.
- · Ces nœuds agissent en tant que **routeurs** pour **relayer** des communications ou générer leurs propres données.

### b. Routage par relais

- · Un nœud peut communiquer directement avec les nœuds à sa portée (ses voisins).
- · Lorsqu'une nœud veut communiquer avec une autre se trouvant hors de sa portée, chaque nœud actif du réseau sert de routeur pour ses voisins.

#### Les réseaux sans fil Ad Hoc et mobile



### Caractéristique


### c. Topologie dynamique

- Une particularité très importante qui distingue les réseaux mobiles Ad Hoc des réseaux filaires est la **mobilité** de ses **nœuds**.
- Les nœuds sont libres de se déplacer arbitrairement, des **routes** peuvent se **créer** et **disparaître** très souvent, ce qui provoque des **changements** fréquents dans la **topologie** du réseau.
- Ces modifications doivent être **prises** en **compte** par le **protocole** de **routage**.
- Cette caractéristique rend la **topologie** de ce type du réseau sans fil **très dynamique**.

#### d. Multi-sauts

Les réseaux Ad Hoc utilisent souvent des **sauts multiples** pour éviter les obstacles, **minimiser** la **consommation d'énergie** pour **joindre** un nœud qui **n'est pas** dans la **portée** de communication de l'émetteur.


#### Les réseaux Ad Hoc véhiculaires




### **VANET** (Vehicular Ad hoc NETwork)

- Est une nouvelle technologie qui utilise les véhicules comme des nœuds pour créer un réseau mobile.
- Il est une particularité des réseaux MANET ou les nœuds mobiles sont des véhicules intelligents équipés de calculateurs, de périphériques réseau et de capteurs.
- Ces véhicules sont équipés d'interfaces sans fil leur permettant de communiquer entre eux et capables de s'échanger des information.
- Les véhicules peuvent communiquer entre eux directement s'ils sont à portée ou via des véhicules intermédiaires s'ils sont éloignés.

### Les réseaux Ad Hoc véhiculaires







Hiérarchisation des réseaux sans fil

#### Les réseaux Ad Hoc véhiculaires

- Le VANET se différencie des MANET par une forte mobilité des nœuds rendant la topologie du réseau fortement dynamique.
- La conception et la mise en place de réseaux de communication entre véhicules et infrastructure veulent établir efficacement des communications haut débit à grande vitesse tout en limitant les coûts de déploiement.

#### **Architecture des VANETs**

Trois principales entités permettent d'établir la communication dans les VANETs :

#### 1. RSU

- Les (Road Side Unit) : sont des équipements installés au bord des routes.
- Diffusent vers les véhicules des informations liées à
  - ✓ l'état du trafic,
  - ✓ l'état de la **route**,
  - des informations météorologiques.
- RSUs échangent principalement des messages de sécurité.
- Elle joue le rôle d'un point d'accès afin d'assurer les communications V2I.
- Elles représentent des **points d'accès** au **réseau** et peuvent fournir les différentes informations sur la circulation aux véhicules sur un certain tronçon de route.



#### **Architecture des VANETs**

### Exemples d'applications prises en charge par une RSU :

- ✓ Avertissement de vitesse en courbe (CSW) / Curve Speed Warning .
- ✓ Avis et avertissements aux automobilistes (MAW) / Motorist Advisories and Warnings
- ✓ Alertes de zone de travail de scène d'incident (INC-ZONE) / Incident Scene Work Zone Alerts
- ✓ Système intelligent de signalisation routière (I-SIG) / Intelligent Traffic Signal System






#### Architecture des VANETs

#### **Interfaces d'une RSU**

- ✓ Un contrôleur de feux de circulation qui **génère** un **message** (Signal Phase and Timing (SPaT)) qui comprend la **phase du signal** (vert, jaune et rouge) et le temps restant.
- ✓ Le contrôleur transfère ces informations au RSU, qui diffuse le message aux véhicules.
- ✓ Un back-office local ou étatique, un opérateur privé ou un centre de gestion du trafic **collecte** et **traite** les données **agrégées** des routes et des véhicules.
- Ces centres de gestion du trafic peuvent utiliser des données agrégées collectées auprès des véhicules (vitesse, emplacement et trajectoire) pour mieux comprendre la congestion et l'état des routes.
- Liens de communication (tels que les câbles à fibres optiques ou les technologies sans fil) entre l'équipement en bordure de route et le back-office local.




#### Architecture des VANETs

#### 2.OBU

- Les «OBUs» (On-Board Unit) : sont des équipements radio installés dans les véhicules qui permettent à ces derniers de se localiser et qui garantissent l'envoie et la réception des données sur l'interface réseau.
- Les «OBUs» utilisent les **signaux DSRC** (Dedicated Short Range Communication) pour communiquer avec les « RSU ».







#### Architecture des VANETs



#### 2.OBU

- OBU permet d'identifier le véhicule et de déterminer sa position au moyen du Système de Télépéage.
- L'opérateur du système (SkyToll) au sein de l'exploitation du système de collecte de **péage électronique utilise** les **trois technologies intégrées** clés de l'unité embarquée :
  - ▶ GPS par satellite pour déterminer la position (garantissant la collecte de données sur l'utilisation de sections de route spécifiées);
  - ▶ **GSM/GPRS** pour la communication au sein des **réseaux mobiles** (pour la transmission de données entre OBU et les autres SI au sein du Système de Télépéage);
  - ▶ **DSRC** à micro-ondes pour la communication à courte distance (pour vérifier les payeurs de péage dans le cadre du processus de contrôle de la collecte du péage).

### **Architecture des VANETs**

### 2.OBU


- GSM: signal
- Signal satellite
- Services de péage (TOLL services)
- Numéro de plaque d'immatriculation (license plate number )




### **Architecture des VANETs**

#### 3. Autorité centrale

- L'autorité centrale ou l'autorité de confiance est un tiers de confiance qui a comme rôle de signer et délivrer les certificats numériques.
- L'autorité centrale (Central Authority: CA) peut aussi dans certaines circonstances révéler l'identité de l'expéditeur d'un message.



### **Architecture des VANETs**



#### Architecture d'un VANET

- ❖ Dans ces systèmes, les véhicules sont équipés d'une ou de plusieurs interfaces réseau leur permettant de communiquer avec les véhicules à proximité et avec l'infrastructure.
- Dans le cas où ces informations sont destinées
- à d'autres véhicules, on parle de communication véhicule-à-véhicule (V2V ou C2C), par exemple des informations concernant la mobilité du véhicule (vitesse, direction, etc).
- à l'infrastructure, par exemple, des informations liées aux conditions de la route (signalement d'un danger sur la route), on distingue deux types :
  - communication Véhicule-à-Infrastructure (V2I), lorsque la communication se limite aux unités de bords de la route (RSU), et aux stations de base en cas de réseau cellulaire.
  - □ communication Véhicule-à-Réseau (V2N) lorsque le véhicule communique avec une entité dans le réseau, par exemple un serveur connecté au réseau, ou un système d'information de trafic.

#### Architecture d'un VANET

- Lorsque ces messages sont **initiés** par **l'infrastructure** à destination des véhicules, on parle de communication **Infrastructure-à-Véhicule** (*I2V*).
- Le système peut intégrer également des échanges entre les véhicules et d'autres acteurs (i.e. autre que l'infrastructure) par exemple, entre les véhicules et les **piétons**, on parle alors de communication **Véhicule-à-Piéton** (V2P)
  - **Exemple** : signaler à un piéton le passage d'un véhicule).
- ❖ L'ensemble de ces communications est désigné dans la littérature par le terme (V2X) pour (Vehicle to Everything).