# 2. Forme et utilisation des outils de tour

La constitution de l'outil n'est pas le seul facteur déterminant sa forme. Les différentes opérations pouvant être exécutées sur un tour tendent également à déterminer des gammes d'outils de caractéristiques différentes. Nous les classerons suivant six catégories distinctes :

- 1º Outils forgés ou meulés réalisés dans des barres d'acier « monobloc » à coupe rapide, soit recuites, soit traitées;
  - 2º Outils à mise rapportée en carbure métallique;
  - 3° Outils à profil constant;
  - 4° Outils à main;
  - 5° Outils de forme;
  - 6° Outils pour l'usinage des métaux légers.

Avant d'aborder les différentes formes d'outils forgés ou meulés, nous étudierons la position des faces constitutives de l'arête de coupe, et plus spécialement la création des angles, composant cette coupe.

### ÉLÉMENTS COMPOSANT LA COUPE D'UN OUTIL DE TOUR

L'outil de tour travaille par **déroulement de l'écorce de métal enveloppant la pièce.** Le **tranchage** n'est possible que par une constitution judicieuse des différents éléments qui sont à la base de sa **fonction** et de sa **fabrication**.

## Eléments fonctionnels (1)

- $\gamma$ : obliquité de profil. Angle aigu formé par un plan perpendiculaire au profil avec une parallèle aux génératrices du corps de l'outil.
- $\widehat{\theta}$  : pente effective de coupe. Angle aigu formé par la surface d'attaque avec le plan de base.
- $\widehat{\omega}$  : obliquité d'arête. Angle aigu formé par l'arête de coupe avec le plan de base.


### Eléments de fabrication

Le bon **affûtage** d'un outil est la résultante d'une parfaite disposition de ses éléments de fabrication.

a: dépouille. Angle aigu formé par la ligne de plus grande pente de la surface de dépouille avec une perpendiculaire au plan de base.

# Surface de depositie

ÉLÉMENTS DE COUPE D'UN OUTIL



<sup>(1)</sup> Projet de Norme en application de novembre 1959.

<sup>(1)</sup> Les lettres grecques utilisées dans ce paragraphe ont les appellations suivantes :

γ: gamma (gh);

 $<sup>\</sup>theta$ : thêta (th);

ω: oméga (ô).