# Transmission de puissance par ENGRENAGES


### 1. CLASSIFICATION DES ENGRENAGES

Position relative des axes		
parallèles	roues cylindriques  à dentures droites à dentures hélicoïdales	
concourants (en général perpendiculaires)	roues coniques  à dentures droites à dentures hélicoïdales	
non concourants (très souvent perpendiculaires)	roue et vis sans fin roues coniques à dentures hypoïdes	

Dans tous les cas, les profils de dentures sont basés sur le principe de la développante de cercle, avec taillage par génération, qui est largement développé dans le cours sur les engrenages cylindriques à dentures droites.

#### 2. ROUES CYLINDRIOUES A DENTURES DROITES


#### Rappels:



tangence des diamètres primitifs, inclinée de l'angle de pression α par rapport à la tangente.


#### 3. ROUES CYLINDRIQUES A DENTURE HELICOIDALE

**3.1. Principe:** Le taillage se fait avec les mêmes outils que pour les dentures droites, à ceci près que l'outil est incliné d'un angle β par rapport à la roue à tailler.



Conséquence : Dans le plan apparent de la roue, on génère un profil qui correspondrait à un module fictif, dit module apparent  $m_t$ , plus grand que le module réel (en principe normalisé)  $m_n$  de l'outil. Le diamètre primitif est adapté à ce module apparent

2. Caractéristiques



$$p_t$$
 = pas apparent  $p_n$  = pas normal, ou réel.  $p_n$  =  $p_t$  .  $\cos \beta$ 

Or, le pas est proportionnel au module, donc :

$$m_n = m_t \cdot \cos \beta$$

Le diamètre primitif vaut alors :


$$D = m_t \cdot Z = \frac{m_n}{\cos \beta} Z$$


Z = nombre de dents

Le seul changement notable par rapport aux dentures droites concerne

 $\beta$  = angle d'hélice (en général 20 à 30°)

. Fonctionnemen





Effort résultant :  $\overrightarrow{F_{1\rightarrow 2}} = \overrightarrow{Ft} + \overrightarrow{Fa} + \overrightarrow{Fr}$ 

Ft = effort tangentiel « utile »

Fa = effort axial dû à l'angle d'hélice β


Fr = effort radial dû à l'angle de pression  $\alpha$ 

#### 3.4. Conditions d'emploi des dentures hélicoïdales

- Fonctionnement plus silencieux que des dentures droites. Surtout avec des dentures reprises après taillage par rectification ou rasage (« shaving »). Exemple : boîtes de vitesses d'automobiles.
- Possibilité de respecter n'importe quelle valeur d'entraxe en jouant sur l'angle d'hélice, tout en gardant un module, et donc un outil, normalisés.

  (alors que les dentures droites normalisées ne peuvent se monter qu'avec certaines valeurs d'entraxe)
- L'effort axial de l'engrènement se répercute sur les paliers : il faut donc concevoir ceux-ci en conséquence (roulements coniques, ...)

Cet effort axial peut néanmoins être réduit sur un arbre intermédiaire muni de plusieurs dentures par une configuration judicieuse :




L'effort axial est totalement annulé sur les **dentures chevrons** :



■ Il est possible de faire engrener ensemble deux roues hélicoïdales d'axes non parallèles. Mais les frottements sont alors beaucoup plus importants.

#### 3.5. Représentation


La représentation est identique à celle des dentures droites, à part les symboles indiquant le sens de




## **4. ROUES CONIQUES**

### 4.1. Principe

Appelés souvent « renvoi d'angle », ces engrenages permettent d'entraîner par des roues de forme conique des arbres qui sont dans la plupart des cas perpendiculaires et concourants. Les dentures peuvent être de différentes formes : droites, hélicoïdales, spirales, ou hypoïdes (axes non concourants)






Symboles cinématiques :

### 5. SYSTEMES A ROUE ET VIS SANS FIN

### 5.1. Principe

A part quelques rares exceptions, il s'agit de réducteurs de vitesse dans lesquels la vis entraîne la roue. Leurs axes sont presque toujours perpendiculaires. Lorsqu'ils ne le sont pas, c'est souvent pour que la vis entraîne une roue à denture droite.




Rapport de transmission :

$$r = \frac{N_{roue}}{N_{vis}} = \frac{Z_{vis}}{Z_{roue}}$$

N = vitesses de rotation

Z = nombre de dents pour la roue ou nombre de **filets** pour la vis

Exemples de vis : (le nombre de filets n'a à priori pas de limite)







Vis à 3 filets

### 5.2. Caractéristiques


- le rapport de transmission obtenu peut être très important, avec un faible encombrement.
- le rendement est assez faible (beaucoup de pertes de puissance, et échauffement)
- le mécanisme peut être **irréversible**. (en pratique en dessous d'un angle d'hélice de roue de 10° environ) C'est à dire que la roue ne peut pas entraîner la vis, ce qui peut présenter un avantage pour la sécurité de fonctionnement de certains systèmes (la charge ne peut pas faire tourner le moteur).

#### 5.3. Représentation






Symbole cinématique :





### 6. RELATIONS GENERALES

#### 6.1. Rapport de transmission entre deux roues dentées 1 et 2 :



#### 6.2. « cascade » d'engrenages





### 6.4. cas particulier : les trains d'engrenages épicycloïdaux

Si les axes des roues dentées ne sont pas tous fixes par rapport au bâti ou au carter du mécanisme, alors il s'agit d'un train épicycloïdal.

Le calcul du rapport de transmission est très particulier, et nécessite un chapitre à lui tout seul!