INITIATION AU RESEAU LORAWAN AVEC UN KIT ARDUINO LORA RADIO NODE V1.0


PRÉSENTATION LQRaWAN™


 LoRaWan est un réseau de communication longue distance et bas débit à très basse consommation d'énergie.

- Né à GRENOBLE en 2009
- Acheté 5M\$ par Semtech en 2012
 - 1 fondeur de chip + 1 sous licence
- LoRaWan 1.0 released en 2015
- Déployé par les opérateurs télécoms locaux
 - 5 pays déployés connus
- Déployable a titre privé
 - 1 réseau mondial ouvert (TTN)

PRÉSENTATION LQRaVAN™


- Il repose sur quelques principes:
 - Un mode partiellement déconnecté
 - Une communication par étalement de spectre
 - L'utilisation de fréquences libres (868MHz EU)
 - Le respect d'un « Duty Cycle » (1%)
- Communications possibles sur
 10km 15km environ







- Quelques paramètres:
 - Des canaux de communication
 - 3 standards définis par la norme (permettant de se connecter)
 - 5 autres pouvant être ajoutés
 - Une vitesse de communication (SF) de 250b/s à 5400b/s
 - Des identifiants / clefs :
 - DEV-EUI Un identifiant de l'objet (adresse MAC qui doit être unique sur le réseau)
 - APP-EUI Un identifiant du type de l'objet (application) pour diriger le traffic.
 - APP-KEY Une clé utilisée dans le chiffrement et la signature des données transmises.








 LoRaWan fonctionne avec un point de concentration des données que l'on appelle un cœur de réseau.
 TheThingsNetwork est un cœur de réseau Open
 Source dont les antennes sont Crowd Sourcées.



Il y a donc d'un coté une
 « organisation » TTN qui fournit
 l'infrastructure de serveurs
 centrale et les interfaces
 d'administration

 Et de l'autre coté des initiateurs qui déploient des antennes pour étendre le réseau mondial.





CLERMONT-FERRAND

- Plusieurs antennes déployées sur des toits pour offrir un couverture large. Déploiement toujours en cours.
- Un réseau facile à étendre
 - Installation toit : environ 500€
 - Installation intérieur: environ
 70€





 LoRa Radio Node v1.0 est un Arduino

- Associé à un module
 RFM95
- Qui lui-même intègre un
 SX1276 de Semtech






- Il est alimenté par un pile fournissant entre 3V et 3,7V capable de délivrer > 150mA (Lithium, LiFe4, Li-lon)
- Il se programme avec un câble série 3.3V depuis l'IDE Arduino. Il faut choisir « Arduino Pro ou Arduino Mini » et le sous type 3.3V / 8MHz





- Pour l'utiliser en LoRaWan il faut connecter le signal DIO1 (interruption utilisée par le SX1276) sur la broche D5
- Pour la programmation nous allons connecter le FTDI (interface USB-UART) sur le connecteur jaune comme suit. (Rx et Tx sont croisés). Ajouter DTR qui sur la photo n'est pas visible.







• Installer l'IDE gratuite si ce n'est pas fait depuis :

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Le tutoriel utilise la version 1.8.9 (Mai 2019)

 Une fois lancée, nous devons configurer notre carte dans le menu « Outils » comme indiqué ici:

```
Blink | Arbano 1.8.5

Blink | This example code is in the public domain.

http://www.archimo.cc/en/Satorial/Elink

// the setup function runs once when you press reset or power the board

void Setup() {
    // initialize digital pin LED_BUBLIN as an output.
    probled(LED_BUBLIN, OUTPUS);
}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {
    digitalization runs over and over again forever

void loop() {
    digitalization(LED_BUBLIN, NEO); // turn the LED on (NEOH is the voltage level)
    delay(1809); // suit for a second
    delay(1809); // suit for a second
}

Actume(1800); // suit for a second
}
```

Type de carte: "Arduino Pro or Pro Mini"

Processeur: "ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"

Port



• Nous allons compiler un premier exemple pour vérifier que la carte fonctionne : Blink

Arduino	Fichier Édition Cro	quis Ou	utils Aide		
• • •	Nouveau	₩N	Exemples inclus	i de la companya de	ay12a Arduino 1.8.9
	Ouvrir	жо	01.Basics	>	AnalogReadSerial
	Ouvert récemment		02.Digital	>	BareMinimum
sketch_m	Carnet de croquis		03.Analog	•	Blink
1 void se	Exemples	•	04.Communication	•	DigitalReadSerial
2 // pu		₩W	05.Control	•	Fade
3 4 }	Enregistrer	ЖS	06.Sensors	>	ReadAnalogVoltage
5	Enregistrer sous	企器S	07.Display	•	
6 void lo	Mise en page	ΰ₩Ρ	08.Strings	>	
7 // pu 8	Imprimer	₩P	09.USB	>	
9 }	imprimor	301	10.StarterKit_BasicKit	>	

• Ensuite il faut le téléverser (vérifiez éventuellement que le port choisi soit le bon)



INSTALLATION DE LA LIB



Nous ajoutons cette librairie avec
 « Outil » « Gérer les bibliothèques »

1- Chercher LMIC

Type	Tout	Sujet Tout	○	LMIC		
Ardui	/RFM95 tranceivers	ी raWAN-in-C, formerly LoraMAC-	n-C) framework provided	by IBM. Supports SX1272/SX127	6 and HopeRF	
High-l	level library for LoRaW ou can focus on your app //github.com/mcci-caten	wary by Terry Moore, ChaeHee W. AN-based Arduino end-devices. dication rather than worrying about to a or The Things Network NY.	Implements many of the det		ployment, so	
Arduin trance fixes f	MCCI LoRaWAN LMIC library by IBM, Matthis Kooijman, Terry Moore, ChaeHee Won, Frank Rose Arduino port of the LMIC (LoraWAN-MAC-in-C) framework provided by IBM. Supports SX1272/SX1276 and HopeRF RFM92/RFM95 tranceivers. Refactored to support multiple bandplans beyond the original two supported by the IBM LMIC code. Various enhancements and bug fixes from MCCI and The Things Network New York. Original IBM URL http://www.research.ibm.com/labs/zurich/ics/lrsc/lmic.html. More info Version 2.3.2					
				TOISION EISIE	motunei	

2- Choisir MCCI...
Version 2.3.2

INSTALLATION DE LA LIB L PRAME

- Maintenant nous devons faire une petite configuration de cette bibliothèque pour choisir la Zone dans laquelle nous allons émetre (Europe 868MHz).
- Editer le fichier dans

```
Arduino/library/MCCI_LoRaWAN_LMIC_library/project_config/lmic_project_config.h
    // project-specific definitions
    #define CFG_eu868 1
    //#define CFG_us915 1
    //#define CFG_au921 1
    //#define CFG_as923 1
    //#define LMIC_COUNTRY_CODE LMIC_COUNTRY_CODE_JP
    //#define CFG_in866 1
    #define CFG_sx1276_radio 1
    //#define LMIC_USE_INTERRUPTS
```


INSTALLATION DE LA LIB LIGRAMANT

- Nous allons maintenant partir d'un projet permettant de simplifier l'utilisation de cette bibliothèque:
- 1- Télécharger https://github.com/disk91/arduino-lora-radio-node-demo/archive/m aster.zip
- 2 décompresser le fichier
- 3 Ouvrir Lora-Node.ino depuis l'IDE Arduino

CREATION DES IDE

- Nous devons créer un compte sur https://console.thethingsnetwork .org
- Ensuit Hi, disk91-test! applica This is where the magic happens. Here you can work with your data. Register applications, devices a

éer une objet: **APPLICATIONS**



CREATION DES IDENTIFIA



Nous créons en premier un

annlication

A I'm a I'm I'D		
Application ID The unique identifier of your applica	ation on the network	
app-accolab-1		•
Description A human readable description of you	ur new app	
		•
Application EUI	The Things Network block for convenience, you can add your own in the application settings page. EUI issued by The Things Network	•
Application EUI	EUI issued by The Things Network	•
Application EUI An application EUI will be issued for Handler registration	EUI issued by The Things Network	•
Application EUI An application EUI will be issued for Handler registration Select the handler you want to regis	EUI issued by The Things Network	•

APP-ID: app-accolab-1


APP-EUI : sera généré

CREATION DES IDENTIFIC



Nous créons ensuite un objet

DEVICES		• register device • manage devices
	0 registered devices	



CREATION DES IDEN FI



Nous avons maintenant les ID nécessaire à connecter notre

 Il faut mettre ces données dans le fichier loraWan.cpp de notre projet Arduino. Attention à l'ordre des octets APP-EUI et DEV-EUI sont inscrits à l'envers par rapport à ce que vous voyez ici.





- Maintenant nous pouvons téléverser notre sketch sur l'Arduino.
- Ouvrir le Console (9600 Bps) pour vérifier le déroulé.

