EKOS COATINGS

SISTEMA microK microkonkrete

MANUALE APPLICATIVO

microcemento

1. Introduzione

*Lo scopo di questo manuale è quello di fornire le linee guida per una corretta applicazione e manutenzione del **Sistema MicroK** a parete e pavimento.*
***MicroK** è un sistema in microcemento e resina per la realizzazione di superfici verticali e orizzontali continue.*

2. Ambito

MicroK può essere applicato sia in ambito residenziale che commerciale, su superfici orizzontali e verticali, inclusi pavimento bagno, doccia, retrocucina, mobili, ecc.
Grazie alla certificazione HACCP è inoltre particolarmente adatto per l'utilizzo in ambienti dove l'igiene è di primaria importanza, come in ospedali o in ambienti ad uso alimentare.

3. Sistema standard

3.1. Pavimenti interni:

1° 1 mani di Primer
2° 2 mani di Microk5 + Pvr11 (o Pvr12)
3° 1 mano di MK Intermedio
4° 2 mani di finitura (hd protector o altro)

***NB**. Potrebbero essere necessarie mani e prodotti aggiuntivi per la corretta preparazione della superficie e/o per conferire maggiore protezione, come specificato nei paragrafi seguenti.*

4. Risorse

4.1. Attrezzatura e macchinari:

Gli strumenti e i macchinari richiesti possono includere, ma non sono limitati a:

- Levigatrice e dischi abrasivi.
- Trapano miscelatore a velocità regolabile.
- Frattazzi, spatole, rulli e utensili per la pitturazione e decorazione.
- Raschietti.
- Nastro per mascheratura
- Matita
- Ginocchiere
- Copriscarpe

4.2. Dispositivi di protezione individuale

- Guanti da lavoro.
- Scarpe antinfortunistiche
- Occhiali protettivi
- Maschera protettiva

4.3. Manodopera

L'applicazione del Sistema MicroK deve essere eseguita solo da posatori specializzati ed appositamente formati, che devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica del sistema. L'effetto finale da realizzare, il tipo di applicazione e le condizioni del cantiere influenzano la produttività.

4.4. Materiali

- Primer: Pvr10, Primer 14q, Primer 15q, Primo, Pox 91, Pox 3c
- Parte A: mk4, mk5, mk6
- Parte B: Pvr11, Pvr12
- Primer per finitura: MK Intermedio
- Finiture: MK hd proctective, mk proctective hybrid, pol33s, 20-j, UnoP
- Rete in fibra di vetro 110 g/m2 resistente agli alcali (se e dove richiesta dalle condizioni del fondo)

4.5. Consegna, stoccaggio e gestione del materiale

I materiali devono essere consegnati in confezioni originali e sigillate, recanti il marchio e l'identificazione del produttore. Al momento della consegna del materiale sul cantiere è necessario verificare che il materiale corrisponda a quello presente in bolla e che sia sufficiente per coprire l'intero cantiere. Conservare i materiali in luogo fresco e asciutto, coperto, al riparo dal gelo (minimo +5°C). Proteggerli dall'umidità, da temperature estreme, luce solare diretta, contaminazioni dovute a muffe, batteri, ruggine, condizioni del suolo ed altre cause.

microcemento

5. Preparazione della superficie

5.1. Preparazione del cantiere

- Tutti i lavori da eseguirsi al di sopra del pavimento, devono essere completati prima della posa del microcemento. Se dopo la posa del microcemento vengono eseguiti lavori che prevedano il passaggio sopra il pavimento, assicurarsi che il microcemento sia completamente stagionato e adeguatamente protetto per evitare danni.
- Durante l'intero ciclo e la stagionatura, la temperatura sia dell'ambiente di lavoro che del supporto deve essere compresa tra + 8° C e + 30° C. L'umidità relativa non deve superare il 75%.
- Per procedure alla posa l'area di lavoro deve essere libera da altri operatori e relativi materiali e deve disporre dell'illuminazione adeguata e di corrente elettrica.

5.2. Preparazione della superficie generica

- Le condizioni del sottofondo devono essere verificate prima dell'inizio dell'applicazione.
- Il fondo deve essere asciutto, planare, compatto, completamente stagionato e privo di crepe, fessurazioni, sostanze chimiche, grasso, olio o qualsiasi altro elemento che possa pregiudicare l'adesione del sistema. Vecchie pitture filmogene devono essere asportate prima della posa.
- Non applicare in presenza di acqua di percolazione o ristagno.
- Parti ammalorate, fori, crepe e fessurazioni devono essere riparate con specifica malta da ripristino. Le zone ricostruite devono essere stagionate correttamente in base alla natura e allo spessore della parte ricostruita.
- Su massetto cementizio nuovo, assicurarsi che il massetto sia completamente stagionato secondo le indicazioni del produttore e per almeno 28 giorni.
- Su vecchi massetti si consiglia il consolidamento con **Pvr10**. Dopo la sua applicazione valutare lo stato del supporto prima di procedere.
- Verificare il livello di umidità del supporto con igrometro. Nel caso in cui il livello di umidità sia superiore al 4%, o su pavimenti sotterranei, al piano terra, in esterno e ovunque vi sia la il rischio di presenti o future infiltrazioni d'acqua o di umidità di risalita, applicare **Primer Pox 3c**, barriera al vapore tricomponente. Per ottenere un'efficace barriera al vapore.
- Prima di iniziare l'applicazione, la superficie deve essere libera da polvere e detriti.
- Procedere all'applicazione solo quando tutte le condizioni per una corretta preparazione della superficie e esecuzione dei lavori sono siano soddisfatte.

5.3. Altri tipi di sottofondo

5.3.1. Rivestimento ceramico

Innanzitutto verificare la condizione del rivestimento. Se le piastrelle presentano qualche imperfezione o sono state danneggiate, non sarà possibile procedere alla posa del microcemento, sarà necessario asportarle e creare una superfice solida ed uniforme. È possibile applicare sistema **MicroK** solo se il rivestimento è in buono stato. Su superfici particolarmente lucide e lisce è indispensabile una leggera molatura, scarificazione o pallinatura per favorire l'ancoraggio, applicare una mano a rullo di **Primer 15q o Primo**, primer all'acqua strutturante pronto all'uso con funzione di promotore di adesione per supporti difficili e non assorbenti applicando a rullo o frattazzo e attendere la completa essicazione prima di procedere con la posa. Il rivestimento deve essere accuratamente pulito e sgrassato prima dell'applicazione del microcemento. Prestare particolare attenzione alla pulizia delle fughe al fine di eliminare sporco, cere, oli, grassi e qualsiasi elemento che possa pregiudicare l'adesione del ciclo e/o che possa migrare nel sistema nel tempo. In caso di fughe particolarmente profonde o larghe, è preferibile rasarle preventivamente con "**Primo**".

5.3.2. Pavimenti Esterni

Per l'applicazione de sistema **MicroK** all'esterno è necessario sempre valutare il tipo di supporto e le sue condizioni, si consiglia nel caso di incertezze contattare il supporto tecnico (info@ekoscoatings.it). È necessario verificare che vi sia la giusta pendenza almeno 1 cm/ml per garantire un giusto deflusso dell'acqua. Successivamente sarà possibile procedere con l'intero sistema interponendo nel sistema una rete in fibra di vetro. All' esterno é consigliata l'applicazione di 3 mani di **Finitura**.

NOTE: Nel caso in cui si eseguano applicazioni del sistema **MicroK** è sempre necessario prevedere una protezione perimetrale del sistema per evitare eventuali risalite di umidita e contatti prolungati con acqua. È sconsigliato l'utilizzo del sistema **MicroK** in quelle situazioni in cui, per clima o situazioni particolari, persista un contatto prolungato con agenti bagnanti (neve, ghiaccio, acqua).

5.3.3. Altri tipi di rivestimento

Poiché non è possibile prevedere in un manuale tutti i tipi di supporto su cui è possibile applicare il microcemento, in caso di dubbi sul supporto specifico, contattare il nostro Ufficio Tecnico per informazioni all'indirizzo info@ekoscoatings.it.

6. Posa del microcemento

1° mano
Miscelare accuratamente 3 parti in peso di **MK5 (o varianti)** con 1 parte di **Pvr (11 o 12)** con trapano a velocità moderata per 3-5 minuti, o comunque fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare a riposo qualche minuto prima di procedere all'applicazione.
Non cercare di riattivare la malta con aggiunta di acqua quando il cemento ha iniziato il processo di indurimento. Miscelare quindi soltanto il materiale necessario. Stendere il prodotto evitando di applicare spessori troppo elevati in una singola mano.

Dopo almeno 8 ore carteggiare le eventuali creste manualmente o mediante l'utilizzo di levigatrice, con carta abrasiva ed aspirare accuratamente la polvere.

2° mano
Applicare la seconda mano utilizzando le stesse metodiche e assicurandosi di coprire interamente la rete, nel caso sia stata applicata nella prima mano. Attendere almeno 8 ore, carteggiare con apposita levigatrice per rimuovere le imperfezioni e consolidare la superficie. Aspirare la polvere.

3° mano
Miscelare **la FINITURA** scelta con trapano ad alta velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare a riposo qualche minuto prima di procedere all'applicazione non cercare di riattivare la finitura con aggiunta di acqua.Miscelare quindi soltanto il materiale necessario.

4° mano
Applicare la seconda mano di **FINITURA** come la prima e disegnare la superficie con la tecnica specifica per ottenere l'effetto desiderato. Dopo almeno 8 ore carteggiare e aspirare la superficie.

microcemento

6.1.1. Consigli per l'applicazione del Primer e della FINITURA.

- Assicurarsi di applicare il primer adatto alla superfice.
- È consigliato applicare **Mk Intermedio** prima della **FINITURA** per una maggiore protezione del **MicroK**

6.2. Raccomandazioni

- Applicare il ciclo a temperatura ambientale e del supporto compresa tra +8°C e +30°C e con umidità con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperature dell'ambiente e del supporto inferiore a +5°.
- Proteggere le superfici trattate da pioggia battente, acqua, sporco, ecc. per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.

6.3. Precauzioni su cantiere

Durante la posa del sistema, l'accesso all'area deve essere limitato ai soli posatori del microcemento. Nessun altro operatore presente sul cantiere dovrebbe lavorare o camminare sul pavimento fino a quando l'intero sistema non sia stato applicato e sia adeguatamente stagionato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, a causa della contingenza del sito, assicurarsi che vengano seguite almeno le seguenti indicazioni:

- Durante la fase di essicazione di ogni mano è severamente vietato calpestare la superficie, evitare che la superfice entri in contatto con acqua o altre sostanze.
- Il personale presente su cantiere dovrà verificare con i posatori del microcemento se è trascorso un tempo sufficiente dall'ultima mano perché il pavimento sia pedonabile.
- Indossare sempre copriscarpe.
- Anche a seguito dell'essicazione di ogni strato, evitare qualsiasi tipo di potenziale graffio o segno e il contatto con acqua, polvere, sporco o qualsiasi sostanza macchiante. Non trascinare sulla superficie attrezzature pesanti, mobili, ecc.
- Non ricoprire la superficie con nessun tipo di materiale o rivestimento fino a quando non sia stata eseguita l'applicazione completa e il sistema abbia maturato il tempo necessario.

7. Cura e pulizia

Attendere almeno 24 h dall'ultima mano prima di calpestare la superficie con movimentazione leggera, evitando qualsiasi azione abrasiva, deposito di sporco, sostanze umide, oleose, imbrattanti. Attendere minimo 7 giorni per ottenere la massima reticolazione e quindi le maggiori resistenze all'attrito, abrasione ed assorbimento di sporco. Non eseguire la prima pulizia, finché non siano trascorsi i 7 giorni.

7.1. Protocollo di pulizia del pavimento

Non eseguire pulizia con vapore. È possibile lavare le superfici con macchinari professionali purché non si utilizzino spazzole abrasive.
La seguente procedura tecnica si applica su tutte le tipologie di pavimenti sottoposti a trattamento con il ciclo completo**.** I prodotti individuati sono detergenti certificati per il loro basso impatto ambientale e per la ridotta presenza di sostante inquinanti. Le concentrazioni d'uso sono state verificate per evitare l'aggressione chimica alla finitura.

8. Supporto tecnico

Dati i molteplici fattori che possono influenzare l'esito dell'applicazione, in ogni caso di dubbio, prima, dopo e durante l'applicazione o la manutenzione contattare il nostro Servizio Tecnico via e- mail all'indirizzo info@ekoscoatings.it oppure telefoncamente al **+39 3513404472**