
TRAVAUX DIRIGES

Annexe des méthodes de détermination de la stabilité d'un système.



Annexe sur le critère de Routh

Principe : Le critère de Routh est un critère permettant de déterminer à partir du polynôme caractéristique (dénominateur de la fonction de transfert), le signe des racines de ce polynôme sans résoudre l'équation caractéristique.

CN: signes et valeurs des a_n (coefficients du polynôme caractéristique)

CNS: On construit la table de Routh:

Résultat : le système est stable si tous les coefficients de la première colonne sont de même signe et non nuls. Le nombre de pôles instable (i.e. à partie réelle positive) de la FT est égal au nombre de changements de signe sur la première colonne.

$$b_{m} = -\frac{1}{a_{n-1}} \det \begin{bmatrix} a_{n} & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{bmatrix} = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_{n}a_{n-3}}{a_{n-1}}$$

$$b_{m-1} = -\frac{1}{a_{n-1}} \det \begin{bmatrix} a_{n} & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{bmatrix} = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_{n}a_{n-5}}{a_{n-1}}$$

$$\vdots$$

$$c_{m} = -\frac{1}{b_{m}} \det \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{m} & b_{m-1} \end{bmatrix} = \frac{b_{m}a_{n-3} - b_{m-1}a_{n-1}}{b_{m}}$$

$$c_{m-1} = -\frac{1}{b_{m}} \det \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_{m} & b_{m-2} \end{bmatrix} = \frac{b_{m}a_{n-5} - b_{m-2}a_{n-1}}{b_{m}}$$