
TP CAN - Objectifs



■ 1. Objectifs

- ⇒ Utiliser un bus can comme support à la mise en œuvre d'applications distribuées
 - comprendre et programmer des échanges CAN
 - « découper/répartir » l'application
- ⇒ Exemple d'application = commande de position d'une vanne
 - Ex. concret (automobile) : commande d'un boitier d'admission d'air dans moteur thermique, en fonction de l'appui sur la pédale d'accélération
 - En TP : simulation via une maquette
 - Pédale (capteur) : un potentiomètre
 - Moteur de vanne (actionneur) : servo-moteur commandé en PWM
 - Micro contrôleur C167 calculateur)



Démarche de mise en Réseau



■ 2. Etapes de la démarche pour la mise en place d'un réseau

- 1) Raisonner au Niveau applicatif: quels sont les besoins en termes d'échanges?
- 2) Raisonner au niveau « choix du réseau » : quel(s) réseau(x) répond(ent) aux besoins ?
- 3) Raisonner au niveau « matériel/logiciel » du réseau : quels choix techniques/technologiques faire ou quels choix sont imposés pour mettre en œuvre le réseau ?

Démarche de mise en Réseau



■ 3. Niveau applicatif: quels besoin d'échanges pour l'application à distribuer?

Capteur Calculateur Actionneur

Réseaux de communication TP CAN - introduction

Démarche de mise en Réseau




- 4. Niveau « choix du réseau » : quel(s) réseau(x) proposent les mécanismes pour répondre aux besoin des échanges ?
 - ⇒ Ici, le choix est imposé : protocole CAN sur bus (filaire)
 - ⇒ Quels mécanismes offrent le réseau imposé ? Répondent-ils directement aux besoins ou faudra-t-il faire des adaptations ?
 - ⇒ CAN : Combien de types de trames ?

Démarche de mise en Réseau



■ 4. Niveau « choix du réseau » : quel(s) réseau(x) proposent les mécanismes pour répondre aux besoin des échanges ?

⇒ Rappel :



Réseaux de communication TP CAN - introduction

Démarche de mise en Réseau



- 5. Niveau « matériel/logiciel » du réseau : quels choix faire ou quels choix sont imposés pour mettre en œuvre le réseau choisi ?
 - ⇒ Ici, choix imposé : contrôleur de bus CAN sur microcontrôleur C167 Siemens
 - ⇒ Solution imposée → obligation d'utiliser ce qui est imposé … par le fournisseur, en termes de performances, fonctions, dénominations, etc.

■ 6. TP en 2 étapes

- 1) Appréhender la programmation d'échanges CAN (caractères, entiers)
- 2) Essayer de répartir un programme de commande déjà écrit et fourni, ... répartir sur 2 à 3, ou plus, microcontrôleurs

Détails pour le TP



■ 7. Ce qui est fourni

Un ensemble de fichiers mis à disposition dans /home/MEEA/TPRLI ... est à recopier tel quel sur votre compte :

- ⇒ Un répertoire Doc avec 4 fichiers : 2 documentations techniques sur le CAN du C167, une aide pour utiliser la liaison série du C167 et faire de l'affichage sur l'écran du pc : Info_commc167.txt.
- ⇒ servo.c : programme de l'application de commande en position du servomoteur. Programme complet écrit pour ne tourner sur un seul micro-contrôleur.
- ⇒ LA librairie « BAS niveau » des routines CAN fournie par SIEMENS
- ⇒ un squelette, nommé « squelet....can.c » : il sera à renommer en « can.c » et à compléter : ce sera LA BIBLIOTHÈQUE de HAUT niveau à réaliser
- ⇒ un makefile à modifier/compléter : pas pour de la vrai compilation séparée, juste pour ne pas se tromper et ne pas perdre du temps avec la commande de compilation

Réseaux de communication TP CAN - introduction

Détails pour le TP



■ 8. Ce que vous avez à faire

- ⇒ Compléter le fichier de « bibliothèque » de haut niveau
- ⇒ Créer un fichier avec le main du programme pour chaque utilisation sur chaque microcontrôleur : AUTANT de programmes que nécessaire !!!
- ⇒ Adapter le makefile : PAS DE COMPILATION SEPARÉE (pas le but du TP), seulement « gagner » du temps à la compilation, spécifique au microcontrôleur + librairie CAN

```
ALL: ABON1

ABON1:
$(CC) -O2 -I "./include" -I "." -Wall -m7 -g abon1.c -o Xabon1 -ltpc167 -lcan_16x_I clean:
rm -f Xabon1
```

9. Points d'attention

- ⇒ Dans le squelette fourni : X
 - Beaucoup d'explications via des commentaires ...pas toujours bien « affichés » (décalages et autres), et pas toujours à jour
 - Tout ce qui commence par ??? n'est pas à faire ... mais il en manque : en résumé, tout ce qui touche au DLC n'est pas à tester

Détails pour le TP



■ 9. Points d'attention

- ⇒ Le sujet vous indique les éléments à cibler dans la doc du Siemens
 - Attention, certain éléments sont des TABLEAUX, et non des FONCTIONS

VARIABLES ET PRIMITIVES DE BASE DU CONTRÔLEUR CAN À UTILISER DANS CE TP

a) VARIABLES utiles (2 tableaux) :

- char dir_bit_16x[16]: valeur des champs (bits) de direction
- char dlc_16x[16] : longueur du message émis/reçu

b) FONCTIONS utiles:

- init_can_16x(...): initialisation du module CAN
- def_mo_16x (...): définition/initialisation d'un message objet
- Id_modata_16x(...) : charge une donnée dans le registre
- send_mo_16x(...): émet le message
- check_mo_16x(...) : vérifie la présence d'un message
- rd modata 16x(...): copie la donnée d'un message reçu


Réseaux de communication TP CAN - introduction

Détails pour le TP



■ 10. Complément : Bit dominant

⇒ Principe fondamental de résolution de collision : toujours un vainqueur



Détails pour le TP



■ 10. Complément : Contrôleur CAN dans le microcôntroleur C167

