Compte Rendu de Travaux pratiques

Dans le cadre du cours de Modèle pour le parallélisme de la formation Systèmes Robotique et Interactifs (SRI) de l'école d'ingénieur UPSSITECH

Table des matières

1	Intro	troduction2							
2	Présentation du système2								
3	Cahier des charges 1 – prise en main								
	3.1	Objectif	4						
	3.2	Notre solution	4						
	3.3	Description détaillée des étapes	4						
4	Cah	nier des charges 2 – commande d'un aiguillage 2-en-1	5						
	4.1	Objectif	5						
	4.2	Notre solution	5						
	4.3	Description détaillée des étapes	5						
5	Cah	nier des charges 3 – commande d'un aiguillage 1-en-2	6						
	5.1	Objectif	6						
	5.2	Notre solution	6						
	5.3	Description détaillée des étapes	7						
	5.3.1	Grafcet de l'aiguillage A1	7						
	5.3.2	Grafcet de l'aiguillage A2 (et A11)	7						
	5.3.3	Grafcet de l'aiguillage A12	8						
	5.3.4	Grafcet de la zone de transfert 2	8						
6		Cahier des charges 4 - Machine de Petri en langage ST							
	6.1	Objectif	9						
6.2 Notre solution									
	6.3	6.3 Déclaration du Timer							
	6.4	6.4 Codage du réseau de pétri Figure 5 en langage ST							
	6.5	Description détaillée du programme	11						

1 Introduction

Ces TPs ont pour but d'illustrer différentes manières de commander un système de transport industriel. La cellule flexible des espaces robotiques de la Maison de la Formation Jacqueline Auriol (MFJA) est considérée et différents cahiers des charges sont proposés, du plus simple au plus complexe. Dans un premier temps, une commande Grafcet du système de transport sera réalisée. On mettra ensuite en œuvre une commande modélisée par réseaux de Petri et implémentée en langage ST.

2 Présentation du système

On considère un système de transport composé de sections et d'aiguillages sur lesquels circulent des navettes autonomes. Un automate permet de contrôler les parties du système représentées sur la figure suivante.




Figure 1 : Schéma représentatif du système

Les navettes transportent des produits d'un poste de travail en autre (représenté par les segments bleus sur la figure). Les aiguillages permettent de dériver les navettes vers des postes de travail robotisés. Les navettes se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dès le système mis sous tension.

Soit les différents capteurs et actionneurs présentés sur la figure si dessus tel que :

• Sur les rails sont positionnés :

PSi			Capteurs disposés en amont des aiguillages Ai			
CPi			Capteurs disposés en aval des aiguillages Ai			
STi	1, 2, 11, 12	Actionneur pneumatique	Libère le frein pneumatique et permet à la navette de			
			démarrer			
Pli	i 1,2,7,8 Actionneur pneumatique		Active le frein pneumatique devant le poste de travail			
CPIi	Pli 1,2,7,8 Capteur de présence Ind		Indique l'état de l'indexage			

• Sur les **aiguillages Ai** sont positionnés :

Rid	1, 2, 11, 12	Actionneur pneumatique	Commande une rotation à droite de l'aiguillage			
Rig	1, 2, 11, 12	Actionneur pneumatique	Commande une rotation à gauche de l'aiguillage			
Di	1, 2, 11, 12	Actionneur pneumatique	Déverrouille l'aiguillage			
Vi	1, 2, 11, 12	Actionneur pneumatique	Verrouille l'aiguillage			
Did	1, 2, 11, 12	Capteur de position	Actif si positionnement de l'aiguillage à droite			
Dig	1, 2, 11, 12	Capteur de position	Actif si positionnement de l'aiguillage à gauche			

Note : 2 navettes peuvent éventuellement se rattraper mais une détection de proximité évite les collisions.

Une commande rotation ne peut être exécutée que si l'aiguillage est déverrouillé (et s'il n'est pas déjà dans la configuration finale souhaitée). Après chaque rotation, l'aiguillage doit de nouveau être verrouillé pour empêcher le déraillement des navettes qui le traversent. De façon générale, il faut interdire toute rotation de l'aiguillage

pendant le passage d'une navette. On suppose que la configuration initiale au moment de la mise sous tension sera contrôlée humainement pour assurer qu'elle soit sans risque pour le matériel.

La manipulation consiste à satisfaire les cahiers des charges suivants :

- Le Cahier des Charges 1 permet une prise en main du matériel.
- Les autres cahiers des charges sont incrémentaux et seront réalisés au sein d'un même projet par ajout successif de programmes.

Des projets UnityPro (Schneider Electric) préconfigurés ont été fournis permettant en particulier de faire le lien entre les noms symboliques des capteurs et actionneurs et leur adresse sur l'automate.

ame		Type ▼ BOOL	Value	Comment ▼ ,	Alias	Alias of	Address ▼	HMI variable ▼	R/W Rights of Referenced Vari
			+						
		BOOL							
	CP1	EBOOL					%10.2.7		
. 👴	CP2	EBOOL					%10.2.12		
•		EBOOL					%10.1.0		
ŏ			+						
		EBOOL					%10.1.12		
•	CPI1	EBOOL					%10.1.8		
•	CPI2	EBOOL					%I0.1.9		
ō		EBOOL					%10.2.8		
			_	_					
		EBOOL					%10.2.9		
•	cpt	UINT							
•	D1	EBOOL					%Q0.4.3		
•		EBOOL					%10.2.5		
•	D1G	EBOOL					%10.2.6		
•	D2	EBOOL					%Q0.4.7		
		EBOOL					%10.2.10		
•									
•		EBOOL					%10.2.11		
•	D11	EBOOL					%Q0.3.3		
ō		EBOOL					%10.1.5		
			+						
•		EBOOL				-	%10.1.6		
•	D12	EBOOL					%Q0.3.7		
•		EBOOL					%10.1.10		
		EBOOL	+			1			
			_			_	%10.1.11	<u> </u>	
•	FTempo	BOOL							
•	P1	UINT	1						
ŏ		UINT							
ž	D2	UINT	+						
	P3								
•	P4	UINT							
•	P5	UINT							
ō	P6	UINT							
			_			+			
•	P7	UINT							
•	P8	UINT							
		UINT							
	P10	UINT	+			1			
			_						
•	P11	UINT							
•	P12	UINT							
ā	P13	UINT							
×	P13					_			
•	P14	UINT							
•	P15	UINT							
•	P16	UINT							
ž	P17	UINT							
	P18	UINT							
٠	P19	UINT							
	P20	UINT							
	P21	UINT							
•	P22	UINT							
•	PI1	EBOOL					%Q0.3.13		
	PI2	EBOOL					%Q0.3.14		
	PI7	EBOOL					%Q0.4.13		
•	PI8	EBOOL					%Q0.4.14		
•	Presence	BOOL							
	PS1	EBOOL					%I0.1.13		
			+			-			
		EBOOL					%10.2.1		
•	PS3	EBOOL					%10.2.2		
		EBOOL				1	%10.2.4		
			_				-110.2.7		
•		BOOL				-	4.10.0		
•	PS5	EBOOL					%10.2.3		
•		EBOOL					%I0.1.7		
ŏ		EBOOL					%10.1.1		
			+						
•		EBOOL					%10.1.2		
•		EBOOL					%10.1.4		
		EBOOL					%10.1.3		
_	R1D	EBOOL					%Q0.4.0		
ŏ	HID					_			
•		EBOOL					%Q0.4.1		
ě	R1G						%Q0.4.4		
•	R1G	EBOOL							
•	R1G R2D	EBOOL							
•	R1G R2D R2G	EBOOL EBOOL					%Q0.4.5		
	R1G R2D R2G R11D	EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0		
	R1G R2D R2G	EBOOL EBOOL					%Q0.4.5		
	R1G R2D R2G R11D R11G	EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1		
	R1G R2D R2G R11D R11G R12D	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4		
	R1G R2D R2G R11D R11G R12D R12G	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5		
000000000000000000000000000000000000000	R1G R2D R2G R11D R11G R12D R12G ST1	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8		
000000000000000000000000000000000000000	R1G R2D R2G R11D R11G R12D R12G ST1	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5		
	R1G R2D R2G R11D R11G R12D R12G ST1 ST2	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9		
	R1G R2D R2G R11D R11G R12D R12G ST1 ST2 ST3	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.10		
	R1G R2D R2G R11D R11D R12G R12G ST1 ST2 ST3	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.10 %Q0.4.12		
	R1G R2D R2G R11D R11G R12D R12G ST1 ST2 ST3	EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.10		
	R1G R2D R2G R11D R11G R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.10 %Q0.4.11		
	R1G R2D R2D R1D R11G R11G R12D R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST5	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.10 %Q0.4.11 %Q0.4.11 %Q0.3.8		
	R1G R2D R2D R11D R11G R12D R12D ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST2 ST2 ST3	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.9 %Q0.4.10 %Q0.4.12 %Q0.4.11 %Q0.3.8 %Q0.3.9		
	R1G R2D R2G R11D R11G R11G R12D R12S ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.11 %Q0.4.11 %Q0.3.8 %Q0.3.8 %Q0.3.9 %Q0.3.10		
	R1G R2D R2G R11D R11G R11G R12D R12S ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2 ST2	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.9 %Q0.4.10 %Q0.4.12 %Q0.4.11 %Q0.3.8 %Q0.3.9		
	R1G R2D R2G R1ID R11G R12D R12D ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST2 ST5 ST20 ST20 ST21 ST22 ST20 ST21 ST22 ST22 ST20 ST21 ST22 ST21 ST22 ST3	EBOOL					"Q0.4.5" "Q0.3.0" "Q0.3.1" "Q0.3.1" "Q0.3.4" "Q0.4.8" "Q0.4.9" "Q0.4.10" "Q0.4.12" "Q0.4.11" "Q0.3.8" "Q0.3.9" "Q0.3.10" "Q0.3.12"		
	R1G R2D R2G R11D R11G R11G R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST4 ST5 ST2 ST20 ST21 ST21 ST21 ST22 ST21 ST22 ST21 ST23	EBOOL					%Q0.4.5 %Q0.3.0 %Q0.3.1 %Q0.3.4 %Q0.3.5 %Q0.4.8 %Q0.4.9 %Q0.4.11 %Q0.4.11 %Q0.3.8 %Q0.3.8 %Q0.3.9 %Q0.3.10		
	R1G R2D R2D R11D R11G R12D ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST2 ST2 ST21 ST22 ST21 ST22 ST22 ST22 S	EBOOL					\$\times 0.04 \ 5 \\ \$\times 0.00 \ 4 \ 5 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 4 \\ \$\times 0.04 \ 8 \\ \$\times 0.04 \ 9 \\ \$\times 0.04 \ 11 \\ \$\times 0.03 \ 11 \\ \$\times 0.03 \ 12 \\ \$\times 0.03 \ 11 \\ \$\times 0.03 \\		
	R1G R2D R2D R1G R11D R11G R11G R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST5 ST20 ST20 ST21 ST21 ST22 ST22 ST22 ST23 ST24 Tempo V1	EBOOL					\$\times 0.04 \ 5 \$ \$\times 0.04 \ 5 \$ \$\times 0.03 \ 1 \$\times 0.03 \ 1 \$\times 0.03 \ 1 \$\times 0.03 \ 4 \$\times 0.04 \ 8 \$\times 0.04 \ 8 \$\times 0.04 \ 10 \$\times 0.04 \ 11 \$\times 0.03 \ 8 \$\times 0.04 \ 11 \$\times 0.03 \ 8 \$\times 0.03 \ 10 \$\times 0.03 \ 10 \$\times 0.03 \ 10 \$\times 0.03 \ 11 \$\times 0.03 \ 11 \$\times 0.03 \ 11 \$\times 0.04 \ 2		
	R1G R2D R2D R1G R11D R11G R11G R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST5 ST20 ST20 ST21 ST21 ST22 ST22 ST22 ST23 ST24 Tempo V1	EBOOL					\$\times 0.04 \ 5 \\ \$\times 0.00 \ 4 \ 5 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 4 \\ \$\times 0.04 \ 8 \\ \$\times 0.04 \ 9 \\ \$\times 0.04 \ 11 \\ \$\times 0.03 \ 11 \\ \$\times 0.03 \ 12 \\ \$\times 0.03 \ 11 \\ \$\times 0.03 \\		
	R1G R2D R2D R1D R11G R11G R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST2 ST3 ST5 ST20 ST2 ST22 ST3 ST22 ST3 ST22 ST3 ST22 ST3 ST22 ST3 ST2 ST2 ST3 ST2 ST3 ST4 ST5 ST4 ST5 ST5 ST7 ST7 ST7 ST7 ST7 ST7 ST7 ST7 ST7 ST7	EBOOL					\$\times 0.04 \ 5 \\ \$\times 0.04 \ 5 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 1 \\ \$\times 0.03 \ 4 \\ \$\times 0.04 \ 8 \\ \$\times 0.04 \ 9 \\ \$\times 0.04 \ 10 \\ \$\times 0.04 \ 11 \\ \$\times 0.03 \ 8 \\ \$\times 0.04 \ 11 \\ \$\times 0.03 \ 8 \\ \$\times 0.03 \ 10 \\ \$\times 0.03 \ 11 \\ \$\times 0.04 \ 2 \\ \$\times 0.04 \ 6 \\ \$\times 0.04 \ 2 \\ \$\times 0.04 \ 2 \\ \$\times 0.04 \ 6 \\ \$		
	R1G R2D R2D R1G R11D R11G R11G R12G ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST5 ST20 ST20 ST21 ST21 ST22 ST22 ST22 ST23 ST24 Tempo V1	EBOOL					\$\times 0.04 \ 5 \$ \$\times 0.04 \ 5 \$ \$\times 0.03 \ 1 \$\times 0.03 \ 1 \$\times 0.03 \ 1 \$\times 0.03 \ 4 \$\times 0.04 \ 8 \$\times 0.04 \ 8 \$\times 0.04 \ 10 \$\times 0.04 \ 11 \$\times 0.03 \ 8 \$\times 0.04 \ 11 \$\times 0.03 \ 8 \$\times 0.03 \ 10 \$\times 0.03 \ 10 \$\times 0.03 \ 10 \$\times 0.03 \ 11 \$\times 0.03 \ 11 \$\times 0.03 \ 11 \$\times 0.04 \ 2		

Figure 2 : Variables élémentaires

3 Cahier des charges 1 - prise en main

3.1 Objectif

Créer un Grafcet où tous les aiguillages basculent à droite, puis aussitôt à gauche.

Libérer alors les stops de sorte que les navettes présentes dans le système circulent de façon ininterrompue, dans la boucle interne (on suppose qu'aucune navette n'est localisée sur un aiguillage au moment de leur rotation).

3.2 Notre solution




Figure 3 : Grafcet satisfaisant le cahier des charges 1

Conditions sur transitions décrite en langage ST

```
CaptPosGauche:=D1G and D2G and D11G and D12G;
CaptPosDroite:=D1D and D2D and D11D and D12D;
PS4andnotPS5:=PS4 and (not PS5);
```

3.3 Description détaillée des étapes

- 1. A l'initialisation du grafcet, dans l'état *Rot_Droite*, les aiguillages sont déverrouillés (D1, D2, D11, D12) puis effectues une rotation à droite (R1D, R2D, R11D, R12D).
- 2. Lorsque la condition *CaptPosDroite* est satisfaite, c'est-à-dire que tous les capteurs (DID, D2D, D11D, D12D) ont détecté l'aiguillage bien positionné à droite on passe à l'état *Rot_Gauche*.
- 3. Dans l'état *Rot_Gauche*, les aiguillages sont déverrouillés (D1, D2, D11, D12) puis effectues une rotation à gauche (R1G, R2G, R11G, R12G).
- Lorsque la condition CaptPosGauche est satisfaite, c'est-à-dire que tous les capteurs (DIG, D2G, D1IG, D12G) ont détecté l'aiguillage bien positionné à droite on passe à l'état Verrouillage
- 5. Dans l'état *Verrouillage* tous les aiguillages sont verrouillés (VI, V2, V3, V4) et les freins des navettes sont déverrouillés (ST1, ST20, ST23, ST4) afin qu'elles puissent naviguer librement.
- Une condition false a été ajouté afin de rester bloqué dans l'état Verrouillage et ainsi satisfaire le cahier des charges.

4 Cahier des charges 2 - commande d'un aiguillage 2-en-1

4.1 Objectif

Proposer et tester un Grafcet pour commander l'aiguillage A2 afin de permettre un passage sans collision des navettes arrivant par l'un ou l'autre des entrées de l'aiguillage, quel que soit le nombre de navettes présentes dans le système.

4.2 Notre solution




Figure 4 : Grafcet satisfaisant le cahier des charges 2

Conditions sur transitions décrite en langage ST

CaptPosGauche:=D1G and D2G and D11G and D12G;
PS4andnotPS5:=PS4 and (not PS5);

4.3 Description détaillée des étapes

- 1. A l'initialisation du grafcet, dans l'état *Init*, les aiguillages sont déverrouillés (D1, D2, D11, D12) et effectues une rotation à gauche (R1G, R2G, R11G, R12G).
- 2. Lorsque la condition *CaptPosGauche* est satisfaite, c'est-à-dire que tous les capteurs (DIG, D2G, D1IG, D12G) ont détecté l'aiguillage bien positionné à gauche on passe à l'état *Verr_tout*.
- 3. Dans l'état *Verr_tout*, les aiguillages sont verrouillés (V1, V2, V11, V12) et les freins positionnés sur les rails en lignes droite sont déverrouillés (ST1, ST2, ST3, ST20, ST23) afin que les navettes puissent naviguer librement.
- 4. Ensuite deux cas sont possibles:
 - a. Soit une navette est détecté à droite (PS5) et on passe alors à l'état Rot_D
 - i. Dans l'état *Rot_D*, l'aiguillage A2 est déverrouillé (D2) puis effectues une rotation à droite (R2D).
 - ii. Lorsqu'on détecte que la navette a bien passé l'aiguillage (PS20) alors on revient à l'état Verr_tout.
 - b. Soit il n'y a pas de navette droite (NOT PS5) mais il y en a une à gauche (PS4) alors on passe à l'état *Rot_G* (priorité pour la navette venant de droite)
 - i. Dans l'état *Rot_G*, l'aiguillage A2 est déverrouillé (D2) puis effectues une rotation à gauche (R2G).
 - ii. Lorsqu'on détecte que la navette a bien passé l'aiguillage (PS20) alors on revient à l'état Verr_tout.

5 Cahier des charges 3 - commande d'un aiguillage 1-en-2

5.1 Objectif

Proposer et tester un modèle de commande Grafcet permettant d'assurer que l'aiguillage A1 oriente chaque navette se présentant à son entrée alternativement à droite, puis à gauche quel que soit le nombre de navettes présentes dans le système.

Pour répondre au cahier des charges nous avons imaginé 4 grafcets en parallèle, soit :

- 1. 1 grafcet représentant l'aiguillage A1 qui orientera alternativement la navette à droite puis à gauche
- 2. 1 grafcet représentant l'aiguillage A2 (et gérant également l'aiguillage A11)
- 3. 1 grafcet représentant l'aiguillage A12 et permettant d'éviter toute collision entre navette au niveau de l'aiguillage A1
- 4. 1 grafcet représentant la zone de transfert 2 (en bas à droite de la Figure 1) permettant d'éviter toute collision entre navette au niveau de l'aiguillage A2

5.2 Notre solution




Figure 5 : Grafcets satisfaisant le cahier des charges 3

Conditions sur transitions et actions décrite en langage ST

CaptPosGauche:=D1G and D2G and D11G and D12G; PS4andnotPS5:=PS4 and (not PS5); ST2:=True

5.3 Description détaillée des étapes

5.3.1 Grafcet de l'aiguillage A1

- 1. A l'initialisation du grafcet, dans l'état Al_Rot_G, l'aiguillage Al est déverrouillé (D1) et effectue une rotation à gauche (R1G).
- 2. Lorsque l'aiguillage est correctement positionné à gauche (D1G) on passe à l'état Al_VerrG.
- 3. Dans Al_VerrG on verrouille l'aiguillage Al.
- 4. Lorsqu'une navette arrive en amont de l'aiguillage A1 (PS1) on passe à l'état A1_PassG1.
- 5. Dans A1_PassG1 on désactive le frein pour laisser passer la navette sur l'aiguillage A1 (ST1) pour la guider vers la gauche.
- 6. Lorsqu'on ne détecte plus la navette en amont de l'aiguillage Al (NOT PSI) on passe à l'état Al_PassG2.
- 7. Dans l'état Al_PassG2 on attend que la navette se déplace et traverse l'aiguillage Al.
- 8. Lorsque la navette sort de l'aiguillage et atteint le capteur aval de gauche (CP2) on passe à l'état A1_Rot_D
- 9. Dans l'état Al_Rot_D, l'aiguillage Al est déverrouillé (D1) et effectue une rotation à droite (R1D).
- 10. Lorsque l'aiguillage est correctement positionné à droite (DID) on passe à l'état AI_VerrD.
- 11. Dans Al_VerrD on verrouille l'aiguillage Al.
- 12. Lorsqu'une navette arrive en amont de l'aiquillage A1 (PS1) on passe à l'état A1_PassD1.
- 13. Dans *Al_PassDl* on désactive le frein pour laisser passer la navette sur l'aiguillage Al (STI) pour la guider vers la droite.
- 14. Lorsqu'on ne détecte plus la navette en amont de l'aiguillage Al (NOT PSI) on passe à l'état Al_PassD2.
- 15. Dans l'état Al_PassD2 on attend que la navette se déplace et traverse l'aiguillage Al.
- 16. Lorsque la navette sort de l'aiguillage et atteint le capteur aval de droite (CPI) on retourne à l'état initial Al_Rot_G .

5.3.2 Grafcet de l'aiguillage A2 (et A11)

- 1. A l'initialisation du grafcet, dans l'état *A211_Init,* les aiguillages sont déverrouillés (D2, D11) et effectues une rotation à gauche (R2G, R11G).
- 2. Lorsque la condition *CaptPosGauche* est satisfaite, c'est-à-dire que tous les capteurs (DIG, D2G, D1IG, D12G) ont détecté l'aiguillage bien positionné à gauche on passe à l'état *A211_Verr*.
- 3. Dans l'état *A211_Verr*, les aiguillages sont verrouillés (V2, V11) et les freins positionnés sur les rails en lignes droite sont déverrouillés (ST4, ST5) afin que la navette puisse naviguer librement.
- 4. Ensuite deux cas sont possibles :
 - a. Soit une navette est détecté à droite (PS5) et on passe alors à l'état A2_Rot_D
 - i. Dans l'état *A2_Rot_D*, l'aiguillage A2 est déverrouillé (D2) puis effectues une rotation à droite (R2D).
 - ii. Lorsqu'on détecte que l'aiguillage est bien à droite (D2D) alors on passe à l'état *A2_PassD*.
 - iii. Dans l'état A2_PassD, l'aiguillage est verrouillé (V2) et les freins sur les rails en lignes droites sont déverrouillés (ST3, ST5) afin que la navette puisse naviguer librement.
 - iv. Lorsque le capteur de position amont de l'aiguillage A2 se désactive (NOT PS5), on passe à l'état *A2_Pass*.
 - b. Soit il n'y a pas de navette droite (NOT PS5) mais il y en a une à gauche (PS4) alors on passe à l'état A2_Rot_G (priorité pour la navette venant de droite)
 - i. Dans l'état *A2_Rot_G*, l'aiguillage A2 est déverrouillé (D2) puis effectues une rotation à gauche (R2G).
 - ii. Lorsqu'on détecte que l'aiguillage est bien à gauche (D2G) alors on passe à l'état *A2_PassG*.
 - iii. Dans l'état A2_PassG, l'aiguillage est verrouillé (V2) et les freins sur les rails en lignes droites sont déverrouillés (ST4) afin que la navette puisse naviguer librement.

- iv. Lorsque le capteur de position amont de l'aiguillage A2 se désactive (NOT PS4), on passe à ce moment à l'état *A2_Pass*.
- 5. Dans l'état A2_Pass, on attend que la navette traverse l'aiguillage A2.
- 6. Lorsque la navette est détectée au niveau du capteur de position amont de l'aiguillage A11 (PS20), on passe à l'état A11_Pass.
- 7. Dans l'état *A11_Pass*, les freins positionnés sur les rails en lignes droite sont déverrouillés (ST20) afin que la navette puisse naviguer librement.
- 8. Lorsque le capteur de position amont de l'aiguillage All se désactive (NOT PS20), c'est-à-dire, que la navette c'est bien déplacé, on retourne à l'état *A211_Verr*.

5.3.3 Grafcet de l'aiguillage A12

Ce grafcet permet d'éviter toute collision entre navette au niveau de l'aiguillage Al

- 1. A l'initialisation du grafcet, dans l'état *A12_Init*, les aiguillages sont déverrouillés (D12) puis effectues une rotation à gauche (R12D).
- 2. Lorsque le capteur d'orientation de l'aiguillage A12 détecte le rail a gauche (D12G) on passe à l'état *A12 Pass.*
- 3. Dans l'état *A12_Pass*, l'aiguillage A12 se verrouille (V12) et les freins positionnés sur les rails sont déverrouillés (ST23) afin que la navette puisse passer.
- 4. Lorsque le capteur de position de l'aiguillage A1 détecte la présence d'une navette (PS1), c'est-à-dire qu'une navette est déjà en attente pour passer sur l'aiguillage A1, on passe alors à l'état A12_Att.
- 5. Dans l'état *A12_Att*, la navette attend au niveau de l'aiguillage A12 que la place se libère au niveau de l'aiguillage A1
- 6. Lorsque le capteur amont de l'aiguillage A1 est désactivé (NOT PS1), cela signifie que la place c'est libéré, on revient donc à l'état *A12_Pass*.

5.3.4 Grafcet de la zone de transfert 2

Ce grafcet permet d'éviter toute collision entre navette au niveau de l'aiguillage A2

- 1. A l'initialisation du grafcet, dans l'état *ZT_Pass*, les freins positionnés sur les rails sont déverrouillés (ST3) afin que les navettes puissent naviguer librement.
- 2. Lorsque le capteur de position amont de l'aiguillage A2 (PS5) détecte la présence d'une navette c'est qu'une navette est déjà en attente pour passer sur l'aiguillage A2, alors on passe à l'état *ZT_Att*.
- 3. Dans l'état ZT_Att, la navette attend au niveau de la zone de transfert 2 (car ST2:=True) que la place se libère au niveau de l'aiguillage A2
- 4. Lorsque le capteur de position amont de l'aiguillage A2 est désactivé (NOT PS5) cela signifie que la place c'est libéré, on revient donc à l'état *ZT_Pass*.

6 Cahier des charges 4 – Machine de Petri en langage ST

6.1 Objectif

Les commandes précédentes des aiguillages A1 et A2 sont conservées. On s'intéresse à présent à concevoir et tester une nouvelle commande modélisée par Réseaux de Petri pour les aiguillages A11 et A12 (que l'on implémentera en langage ST).

La commande doit dériver les navettes vers les postes P7 et P8 en assurant qu'il n'y ait jamais plus de deux navettes présentes dans la zone de dérivation (comprise entre les capteurs CP9 et PS24). La première navette entrante est arrêtée devant le poste P8 grâce à l'actionneur ST22 et est indexée (actionneur P18) pendant 15 secondes, puis libérer pour repartir. Si une deuxième navette est dérivée vers les postes P7 et P8 alors qu'une navette est déjà présente, elle est arrêtée devant le poste P7 via l'actionneur ST21 tant que le poste P8 est occupé, puis acheminée à son tour vers le poste P8 où elle stationne pendant 15 secondes avant de repartir à nouveau.

6.2 Notre solution

Plutôt que d'implémenter directement le réseau de pétri complet et que les erreurs soient plus compliquées à trouver en cas de problème, nous avons décidé de commencer par implémenter le cas où nous n'avons qu'une seule navette de présente sur le circuit.

Malheureusement par manque de temps nous n'avons pas pu implémenter le programme en langage ST afin de le tester sur maquette.




Figure 6 : Réseau de Pétri pour une seule navette

6.3 Déclaration du Timer

Le timer MonTimer a été déclaré dans la rubrique Elementary FB Instances du logiciel

Name -	no.	Type ▼	Value	Comment ▼	HMI variable ▼	R/W Rights of Referenced Variable
MonTimer MonTimer		TON				
🔷 IN	1	BOOL		Start delay		
• PT	2	TIME		Preset delay time		
🐤 Q	1	BOOL		Delayed output		
🔷 ET	2	TIME		Internal time		
····· 🔄 <inputs outputs=""></inputs>						
— 🔄 <public></public>						

Figure 7 : Déclaration du Timer dans le logiciel

6.4 Codage du réseau de pétri Figure 6 en langage ST

```
(*//////CREATION DU TIMER///////*)
MonTimer(IN:=(Tempo),
 PT:=(t#15s),
 Q=> FTempo);
(*///////INITIALISATION///////*)
IF (inter1) THEN
 P1:=2;
 P2:=0;
 P3:=0;
 P4:=0;
 P5:=0;
 P6:=0;
 P7:=0;
 P8:=0;
 P20:=1:
 P21:=0;
 P22:=0;
(*//////TRANSITIONS///////*)
 (*t1*) IF(PS20)THEN P1:=P1-1; P2:=P2+1; END_IF;
 (*t2*)
         IF(D11D)THEN P2:=P2-1; P3:=P3+1; END_IF;
 (*t3*)
          IF(CP9 and not PS22)THEN P3:=P3-1; P4:=P4+1; END_IF;
 (*t4*) IF(PS22)THEN P4:=P4-1; P5:=P5+1; END_IF;
 (*t5*) IF(FTempo=1)THEN P5:=P5-1; P6:=P6+1; END
(*t6*) IF(PS24)THEN P6:=P6-1; P7:=P7+1; END_IF;
         IF(FTempo=1)THEN P5:=P5-1; P6:=P6+1; END_IF;
 (*t7*) IF(D12D)THEN P7:=P7-1; P8:=P8+1; END_IF;
 (*t8*) IF(PS1)THEN P8:=P8-1; P1:=P1+1; END_IF;
 (*t9*) IF(PS20)THEN P20:=P20-1; P21:=P21+1; END_IF;
 (*t10*) IF(D1G and D2G)THEN P21:=P21-1; P22:=P22+1; END_IF;
 (*///////ACTIONS///////*)
 (*Place 1*) ST1:=(P1>0); ST4:=(P1>0); ST20:=(P1>0);
 (*Place 2*) D11:=(P2>0); R11D:=(P2>0);
 (*Place 3*) V11:=(P3>0); ST20:=(P3>0);
(*Place 4*) ST21:=(P4>0);
 (*Place 5*) IF (P5>0) THEN set(Tempo); END_IF;
 (*Place 6*) ST22:=(P6>0);
 (*Place 7*) D12:=(P7>0); R12D:=(P7>0);
 (*Place 8*) ST24:=(P8>0);
 (*Place 21*) D1:=(P21>0); D2:=(P21>0); R1G:=(P21>0); R2G:=(P21>0);
 (*Place 22*) V1:=(P22>0); V2:=(P22>0);
END_IF
```

6.5 Description détaillée du programme

Dans le programme ci-dessus nous avons rajouté 2 variables élémentaires *Tempo* et *FTempo* de type Booléen. *Tempo* est l'entrée mise à 1 afin de débuter la temporisation, paramétrée pour 15 secondes. Une fois que les 15 secondes sont écoulées, la variable de sortie *FTempo* passera à 1 pour indiquer la fin.

- 1. Au début du programme si la variable *interl* est à 1 on initialise le réseau de Petri en indiquant le nombre de jetons présents dans chaque place. Dans notre cas, on a :
 - a. 2 jetons dans la place Pl,
 - b. 1 jeton dans la place P20,
 - c. 0 jeton dans les autres places

L'initialisation étant effectuée, on passe la variable interl à 0 pour faire l'évoluer le système.

- 2. Dans la place Pl, on désactive les freins (STI, ST4, ST20) afin que la navette puisse avancer.
- 3. Lorsque le capteur de position (PS20) détecte la navette, alors on quitte la place P1 (perte du jeton) et on passe dans la place P2 (gain d'un jeton).
- 4. Dans la place 2, on déverrouille l'aiguillage 11 (D11) et on effectue une rotation de l'aiguillage 11 vers la droite (R11D).
- 5. Lorsque l'aiguillage est correctement positionné à droite (D1D) on passe à la place P3 (perte du jeton dans P2 et gain du jeton dans P3).
- 6. Dans la place P3, on verrouille l'aiguillage 11 (V11) et on désactive le frein associé (ST20) pour que la navette puisse se déplacer sur l'aiguillage 11.
- 7. Lorsque la navette est détectée par le capteur aval de l'aiguillage (CP9) et qu'aucune navette n'est présente sur le capteur de position de la zone de transfert 8 en haut à gauche de la Figure 1 (NOT PS22), alors on passe à la place P4.
- 8. Dans la place P4, comme aucune navette n'est présente dans la zone de transfert 8 (NOT PS22), on désactive les freins de la zone de transfert 7 (ST21) pour que la navette puisse continuer jusqu'à la zone de transfert 8 car la place est libre.
- 9. Lorsque le capteur de position amont de la zone de transfert 8 (PS22) détecte une nouvelle présence on passe à la place P5.
- 10. Dans la place 5 on démarre la temporisation.
- 11. Lorsque les 15 secondes sont écoulées, la variable *FTempo* du temporisateur *MonTimer* passe à 1 et permet de passer à la place P6.
- 12. Dans la place P6, on désactive le frein de la zone de transfert 8 (ST22) pour que la navette puisse continuer vers l'aiguillage.
- 13. Lorsque le capteur de position amont de l'aiguillage A12 (PS24) détecte une présence, on passe à la place P7.
- 14. Dans la place P7 on déverrouille l'aiguillage A12 (D12) et on effectue une rotation à droite (R12D).
- 15. Lorsque le capteur d'orientation de l'aiguillage A12 (D12D) détecte l'aiguillage à droite on passe à la place P8.
- 16. Dans la place P8 on désactive le frein amont de l'aiguillage A12 (ST24) afin de laisser passer la navette.
- 17. Lorsque la navette a passé l'aiguillage A12 et a été détecté par le capteur de position amont de l'aiguillage A1 (PS1) on se retrouve alors à la fin de cette branche du réseau de pétri représentant une des possibilités du cahier des charges. On revient donc à l'étape 1 pour recommencer un cycle.

Réseau de pétri pour maintenir les aiguillages A1 et A2 à gauche

- 1. A l'initialisation, dans la place 20, aucune action n'est effectuée.
- 2. Lorsque le capteur de position aval de l'aiguillage A11 (PS20) détecte une navette, on passe à la place P21.
- 3. Dans la place P21 on déverrouille les aiguillages A1 et A2 (D1, D2) et on effectue une rotation à gauche (R1G, R2G).
- 4. Lorsque le capteur d'orientation de l'aiguillage A12 (D1G, D2G) détecte l'aiguillage à gauche on passe à la place P22.

Dans la place P22 on verrouille les aiguillages A1 et A2 à gauche (V1, V2).
 Cette place est donc un état puit. Une fois que les aiguillages A1 et A2 sont réglés, on ne s'en occupe plus.