#### Vivianic CADENAT

Enseignang - Ja, Whour a UPS

cadena: \* \*\*\* \*\*





#### Introduction & rappels

- Notions de base
  - Système
    - <u>Définition</u>: tout procédé évoluant au cours du temps sous l'action de ses entrées de commande et produisant des sorties.
    - Attention
      - Sortie → capteur
      - Bien différencier entrées de commande et entrées exogènes





- · Grandeurs caractéristiques
- → Position, orientation
- · Entrées de commande
  - Vitesse linéaire, Angle de braquage
- Sorties
- → selon capteurs
  Entrées exogènes
  - → Perturbations de l'environnement : sol non plat, etc.

#### Sommaire

- Introduction et rappels Slide 3
  - Notions de base
  - Rappels d'analyse des systèmes
  - Pourquoi commander un système ?
- Systèmes asservis à temps continu Slide 7
  - > Problématique de la commande
  - > Structures de commande
  - Focus sur le retour de sortie



### Introduction & rappels

- Notions de base
  - Modèle
    - Définition : Représentation mathématique, + ou fidèle, d'un système
      - → Outil privilégié : équations différentielles car système dynamique
    - Représentation graphique : schéma-bloc



- 3 modèles
  - Représentation d'état
  - Équation différentielle d'ordre n entrée/sortie
  - Fonction de transfert (FT)

+ complet

## Introduction & rappels

Notions de base - analyse des modèles

NB: On se restreint aux systèmes linéaires invariants mono-entrée/mono-sortie

- Représentation d'état
  - $\dot{X}(t) = AX(t) + BU(t)$ \* Structure du modèle - Modèle interne Y(t)=CX(t)+DU(t)
  - 3 propriétés essentielles : stabilité, commandabilité, observabilité
- Équation différentielle & fonction de transfert Modèles externes
  - Structure de l'équation différentielle (n < m)</li>

$$a_n y^n |t| + ... + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^m(t) + ... + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

Structure de la fonction de transfert (n < m) → TL à CI=0 de l'éq. diff.</li>

$$G(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0}$$

Équivalence dépend de la commandabilité et de l'observabilité

**UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & Interactifs** 

### Systèmes asservis à temps continu

- Problématique de la commande
  - Deux objectifs
    - O1 : Stabiliser le système d'origine si celui-ci n'est pas stable
    - O2 : Satisfaire un cahier des charges i.e., des performances

#### **EN TEMPS**

DYNAMIQUE, TRANSITOIRE DE LA RÉPONSE TEMPORELLE

Comment atteint-on le RP? Temps de réponse (rapidité), temps de montée (raideur), dépassement → Action sur les pôles

#### **EN PRÉCISION**

RÉGIME PERMANENT DE LA

La sortie converge-t-elle vers la consigne?


. Erreur au RP: erreur de position, de vitesse, etc.


#### **EN ROBUSTESSE**

Ouid de la stabilité et des autres performances en présence de perturbations ou en cas d'incertitude sur les paramètres ?

### **Introduction & rappels**

- Pourquoi vouloir commander un systeme ?
  - Un exemple : un moteur à courant continu pour un manipulateur






**UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & In** 

nécessaire

### Systèmes asservis à temps continu

Vitesse de rotation  $\Omega(t) \rightarrow \text{stable}$  Angle de rotation  $\theta(t) \rightarrow \text{instable}$ 


- Structures générales de commande
  - Commande en boucle fermée



Ouelles informations pour la boucle de retour ? Que met-on dans le bloc de commande ?

Quelle structure de commande ?

- Structures générales de commande
  - Quelles informations utiliser pour la boucle de retour ?
    - Si le capteur mesure tout le vecteur d'état X(t)
      - Le rebouclage est réalisé sur tout l'état du système RETOUR D'ÉTAT
        - → structure de commande plus performante
    - Utilisable <u>seulement</u> pour les représentations d'état






galant les ser lacont lu qui nas cuange cos paros

**UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & Interactifs** 

### Systèmes asservis à temps continu


- Focus sur le retour de sortie
  - Le cas de l'asservissement à retour unitaire sans perturbation



On a donc ici un asservissement à retour unitaire

#### Systèmes asservis à temps continu

- Structures générales de commande
  - Quelles informations utiliser pour la boucle de retour ?
    - \* Cas classique : le capteur ne mesure pas tout l'état
    - On ne peut utiliser que les mesures à disposition RETOUR DE SORTIE
      - Informations « réduites » → structure de commande plus limitée
      - Structure de commande « classique » à base de P, PI, PID, ... FT
    - Structure : Le correcteur se trouve généralement dans la chaîne directe, plus rarement dans la chaîne de retour





#### Systèmes asservis à temps continu

- Focus sur le retour de sortie
  - Structure générale d'un asservissement sans perturbation retour non unitaire




Attention : V(p) n'est pas forcément homogène à l'erreur  $\epsilon(p)$  qui reste définie par E(p) - Y(p)

Focus sur le retour de sortie

Bien différencier les fonctions de transfert !!

Asservissement à retour non unitaire : définitions



- Fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO): F<sub>BO</sub>(p) = F<sub>CD</sub>(p) \* F<sub>CR</sub>(p)
- Fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) :  $F_{BF}(p) = \frac{Y(p)}{E(p)} = \frac{F_{CD}(p)}{1 + F_{BO}(p)} = \frac{D(p)G(p)}{1 + D(p)G(p)H(p)}$
- Équation caractéristique de l'asservissement : 1 + F<sub>BO</sub>(p) = 0 → Stabilité, dynamique
- Erreur : ε(p) = E(p) Y(p) = Précision

### UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & Interactifs

#### Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie

Bien différencier les fonctions de transfert!!

- Analyse en stabilité de l'asservissement
- Critères exploitant la FTBF
  - Calcul explicite des pôles : F<sub>BF</sub>(p) stable ssi la partie réelle de tous les pôles de la FTBF est strictement négative.
  - Critère de Routh-Hurwitz: Tous les coefficients de la 1e colonne du tableau de Routh sont de même signe et non nuls. Le nombre de changements de signe donne le nombre de pôles à partie réelle positive.




1/ Calcul du dénominateur de  $\mathsf{F}_{\mathfrak{D}}(\mathsf{p})$   $D(\mathsf{p}) = a_{\mathsf{n}}\mathsf{p}^{\mathsf{n}} + a_{\mathsf{n}-1}\mathsf{p}^{\mathsf{n}-1} + \ldots + a_{\mathsf{l}}\mathsf{p} + a_{\mathsf{0}}$   $2/ \mathsf{Calcul} \ \mathsf{de} \ \mathsf{la} \ \mathsf{1e} \ \mathsf{colonne} \ \mathsf{du} \ \mathsf{tableau} \ \mathsf{de} \ \mathsf{Routh}$   $b_1 = \frac{a_{\mathsf{n}-1}a_{\mathsf{n}-2} - a_{\mathsf{n}-3}a_{\mathsf{n}}}{a_{\mathsf{n}-1}} \qquad c_1 = \frac{b_1a_{\mathsf{n}-3} - b_2a_{\mathsf{n}-1}}{b_1}$ 

#### Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie.

Bien différencier les fonctions de transfert !!

Analyse en stabilité de l'asservissement



• L'asservissement = système dynamique d'entrée E et de sortie Y.

#### ATTENTION

- Ce n'est pas parce que le système d'origine G(p) ou que la FTBO est stable que l'asservissement l'est aussi !
- La stabilité de l'asservissement peut être étudiée soit directement à partir de la FTBF, soit à partir de la FTBO.
- · La précision ne peut s'étudier que si l'asservissement est stable



UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & Interactifs

## Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie

Bien différencier les fonctions de transfert!!

- Analyse en stabilité de l'asservissement
  - Critères exploitant la FTBO → Lieu des racines (ou lieu d'Evans)


**Définition:** Si l'équation caractéristique de la FTBF peut se ramener sous la forme  $1 + K F_{lb}(p) = 0$  cad si l'asservissement peut être ramene sous la forme suivante avec un gain K variable :



Alors il est possible de tracer la trajectoire effectuée par les pôles de la FTBF lorsque le gain K varie de 0 à l'infini et donc d'étudier la stabilité de la BE

- Tracé via matlab ou octave (fonction rlocus)

- Focus sur le retour de sortie
  - Analyse en stabilité de l'asservissement
    - \* Critères exploitant la FTBO Lieu des racines (ou lieu d'Evans)



- Condition de stabilité du système asservi : le lieu reste dans le demi-plan gauche (au moins pour certaines valeurs de K).
- · Valeur maximale Kmax de K avant instabilité de la BF : la valeur de K pour laquelle le lieu intersecte l'axe imaginaire = marge de gain
- · Le lieu des racines est « gradué en K »
- NB : Le lieu des racines peut être utilisé pour la synthèse du correcteur

LAAS **UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & Interactifs** 

#### Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie

Tot de G Compromis stabilité/précision

et de E(p) >[c=0]=> pas d'intégrater de con lo=) Eco-lim-

Fre do itesse E(P) = eo => Eut = cim for

fonctions de transfert

eas = 0

Analyse en précision de l'asservissement à retour unitaire E(t) = e(t) - y(t)  $\varepsilon(\rho) = \varepsilon(\rho) - \gamma(\rho)$ = (1-FBF(P)) E(P) Si le retar initaire Définition : Erreur  $\varepsilon(p) = E(p) - Y(p) = (1 - F_{BF}(p))E(p) \Rightarrow \varepsilon(p) = \frac{1}{1 + F_{BO}(p)}E(p) + O(p)G(p)$ Epp = Qim DE(p)  $Si\ F_{BO}(p) =$ Au moins 2 intégrateurs dans la BO :  $\varepsilon_{pos} = \varepsilon_{vit} = 0$ avec C = le no d'intégrateurs isolés dans la Bo Valeur de c  $e(t) = e_0 t$ (classe du système)  $E(p) = e_0/p$  $E(p) = e_0/p^2$  Rajouter un intégrateur dans la BO est une manière e<sub>0</sub>/(1+K) infini  $-\mathcal{E}(\mathbf{f})$  d'annuler l'erreur de position et de vitesse  $\rightarrow$  Action I Plus K est grand, plus l'erreur diminue → Action P e√(K)

Y(p)=FBE(p)+E(p) Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie.

Analyse en précision de l'asservissement



• Erreur :  $\varepsilon(p) = E(p) - Y(p) = (1 - F_{BF}(p))E(p)$ sortie commande

- Important : L'erreur s'évalue au régime permanent ⇒ Le système en BF doit être stable.
  - ⇒ Sous cette condition de stabilité, on peut appliquer le théorème de la valeur finale  $\varepsilon_{RP} = \lim_{t \to \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \to 0} p\varepsilon(p)$
- · L'erreur s'évalue pour des consignes données
  - Erreur de position (ou erreur statique): ε<sub>nos</sub> = ε<sub>RP</sub> lorsque e(t) = e. A retenir : Si le gain statique de l'asservissement F<sub>RF</sub>(0) = 1 alors ε<sub>pon</sub> = 0
- Erreur de vitesse : ε<sub>vit</sub> = ε<sub>RP</sub> lorsque e(t) = e<sub>0</sub> t

**UPSSITECH** - 2e Année Systèmes Robotiques & Int

#### Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie

Partie réelle des pôles


- Analyse en précision de l'asservissement Le compromis stabilité/précision : un exemple


Déterminer K pour obtenir une erreur de vitesse de 10 % - Kvs = 770 est degradee - compromi Stab preside Réponse indicielle


les intégraters/dériucte



- Analyse en précision de l'asservissement
- Le compromis stabilité/précision : un







 $W_{u}(p)$ 

#### **UPSSITECH - 2e Année Systèmes Robotiques & Interactifs**

#### Systèmes asservis à temps continu

Focus sur le retour de sortie



$$Y(p) = F_{e \to y}(p)E(p) + F_{w_u \to y}(p)W_u(p)$$



$$Y(p) = F_{e \to y}(p)E(p) + F_{w_u \to y}(p)W_u(p) + F_{w_y \to y}(p)W_y(p)$$

#### Systèmes asservis à temps continu

- Focus sur le retour de sortie
  - > Des éléments pratiques pour la synthèse de PID  $D(p) = K_p(1 + \frac{1}{T_{-n}} + T_d p)$
  - Comprendre les trois actions

#### Action P : Augmenter K

- > erreur (sans l'annuler)
- > stabilité
- > amortissement, oscillations
- ➤ Temps de montée,

#### Action I : Rajouter un intégrateur dans la BO

- > erreur > stabilité
- > amortissement
- ✓ oscillations Peut faire saturer le système
- Action D : Rajouter un dérivateur dans la BO

  - ✓ temps de réponse.
  - Peut ralentir le système Amplification du bruit


#### Que synthétiser ?

- P seul : loi de commande la plus simple, souvent insuffisante
- PI pour les systèmes peu précis : annulation de l'erreur (en particulier, l'erreur
- PD pour les systèmes peu stables, oscillants : amélioration de la stabilité
- PID pour les systèmes difficiles à corriger



### Systèmes asservis à temps continu

- Focus sur le retour de sortie
  - > Et s'il y a des perturbations?



$$\begin{split} Y(p) &= F_{e \to y}(p) E(p) + F_{w_u \to y}(p) W_u(p) + F_{w_u \to y}(p) W_y(p) + F_{b \to y}(p) B(p) \\ &\xrightarrow{p_{bc} \text{ holosofth} \to \phi} \text{ for } h_{bc} \text{ holosofth} \to \phi \text{ for } h_{bc} \text{ holosofth} \to \phi \text{ for } h_{bc} \text{ holosofth} \to \phi \text{ for } h_{bc} \text{ holosofth} \\ Y(p) &= \frac{W_y(p)}{1 + F_{BO}(p)} + \frac{G(p)}{1 + F_{BO}(p)} W_u(p) + \frac{D_1(p) D_2(p) G(p)}{1 + F_{BO}(p)} E(p) - \frac{D_2(p) D_3(p) G(p)}{1 + F_{BO}(p)} B(p) + \frac{D_2(p) D_3(p) G(p)}{1 + F_{BO}(p)} B(p) + \frac{D_2(p) D_3(p) G(p)}{1 + F_{BO}(p)} B(p) + \frac{D_3(p) D_3(p) D_3(p)}{1 + F_{BO}(p)} B(p) + \frac{D_3(p) D$$

 $F_{BO}(p) = G(p)D_2(p)D_3(p)H(p)$