# 4 – Types de supports de transmission



# ■ 1. Caractéristiques : critères de choix

- ⇒ coût : câble, connectique, installation + exploitation + maintenance + extension + durée de vie
- ⇒ débit maximum supporté
- ⇒ **mécaniques** : poids, résistance aux torsions / tractions / ruptures,
- ⇒ thermiques : comportement au froid, chaud (incendies, spatial, etc.)
- ⇒ **chimiques** : corrosions
- **⇒** Radiations

⇒ ...

## ■ 2. Supports métalliques

- a) Ligne bifilaire (paire torsadée ou non)
  - ⇒ paire de base : 2 fils électriques isolés, en cuivre ou aluminium de Ø entre 0,4 et 1 mm (pouvant être entrelacés hélicoïdalement pour réduire l'effet des perturbations extérieures)
  - ⇒ paire blindée ou non
  - ⇒ distance sans amplification : plusieurs dizaines de km (selon les signaux et le câble)
  - ⇒ débits : de 300 bit/s à des dizaines de K**bit/s** (sur quelques dizaines de km) ... **1 Gbit/s** sur 100 m
  - ⇒ BP : jusqu'à quelques **GHz** (courtes distances : paire téléphonique) et **plusieurs dizaines de MHz** (moyennes distances : paire symétrique HF blindée) ⇒ utilisation en bande de base et large bande
  - ⇒ coût et "manipulation" : faible
  - ⇒ domaines : importants et multiples (téléphonie, ...)

Réseaux de communication

Chapitre 4: Types de supports de transmission

61

- b) Câble coaxial : pour bande de base (impédance : 50  $\Omega$ ) / large bande (impédance : 75  $\Omega$ )
  - ⇒ distance sans amplification : plusieurs centaines de m / plusieurs dizaines de km
  - ⇒ BP : jusqu'à plusieurs dizaine de MHz / : jusqu'à 1 GHz
  - ⇒ débits : de 10 à 100 Mbits/s (selon la distance)
  - ⇒ sensibilité aux perturbation extérieures et émissivité : meilleure / encore meilleure
  - ⇒ coût : plus élevé (technologie de base + connecteurs plus cher que le bifilaire)
  - $\Rightarrow$  domaines :
    - très utilisé pour réseaux locaux d'entreprise, notamment par ETHERNET
    - télévision câblée (souvent division de la BP en plages de 6 MHz (3 Mbits/s), et affectation d'une plage à une chaîne de TV)
- c) "Nomenclature" de ces supports métalliques : format générique = X IDEN Y

⇒ X : indique le débit max en Mbit/s

⇒ **IDEN**: identifie les signaux - **BASE** pour la bande de base

- BROAD pour la large bande

⇒ **Y**: - soit **T** (Twisted pair) et le **nombre** de paires

- soit **nombre** = nombre d'hectomètre sans répéteur

⇒ ex : 10 base 2 = 10 Mbits/s sur coaxial sans répéteur sur 200 m

10 base 5 = 10 Mbits/s sur coaxial sans répéteur sur 500 m 100 base T4 = 100 Mbits/s sur câble de 4 paires torsadée



## 3. Fibre optique

## a) Technique

- ⇒ signaux : onde lumineuse ⇒ vitesse de 300 000
- ⇒ codage des signaux : niveau 1 = lumière niveau 0 = pas de lumière
- ⇒ système formé de 3 composants :
  - système de d'émission = Led ou diode laser
  - système de réception = photodiode ou photo transistor
  - fibre = cœur de verre ou de plastique (indice de réfraction n1) entouré d'une gaine de protection (indice de réfraction n2 < n1)</li>

#### ⇒ 2 types de fibres unidirectionnelles → transmission unidirectionnelle

- monomode (SMF): passage d'un seul ra yon lumineux (cœur très fin),
- multimode (MMF): passage simultané de plusieurs rayons lumineux (cœur plus gros), moins cher mais BP moins grande qu'en monomode

### b) Caractéristiques

- ⇒ distance sans amplification : 2 km en multimode, quelques dizaines de km en monomode
- ⇒ BP : plusieurs centaines de **MHz** sur plusieurs dizaines de **km**
- ⇒ débits : 100 Gbit.km en monomode et 1 Gbit.km en multimode
- ⇒ sensibilité aux perturbation extérieures et émissivité : quasi nulle
- ⇒ coût : plus élevé (technologie de base + connecteurs plus cher)
- ⇒ légèreté et faible encombrement, mais fragile à manipuler
- ⇒ connectivité et branchement en dérivation difficiles : inconvénient pour la "modularité" mais avantage pour la « sécurité »
- ⇒ domaine : utilisé pour débits très élevé (interconnexion de bâtiments, émissions TV numérique)

Réseaux de communication

Chapitre 4: Types de supports de transmission

63

protection


### 4. Ondes en air libre

- ⇒ Faisceaux hertziens (200 MHz à 30 GHZ, tour de 100 m = portée à 100 km), et ondes radio (10 KHz à 100 Khz) : interconnexion de LAN, de bâtiments (évite ligne aériennes, tranchées, ...), etc.
- ⇒ Ex : Satellites → transmission par diffusion, bidirectionnelle et multiplexage temporel
  - fréquences réception (3,7 4,2 GHz) et émission (5,925 6,425 GHz) ... décalées
  - temps de transmission long : aller/retour = 250 et 300 ms (hertzien=3 μs/km, coaxial=5 μs/km)
  - domaine : interconnexion très longue distance, en "air libre" à gros débits
- ⇒ Autres : infrarouge, rayons lasers, pour stations "mobiles" très courtes distance (des dizaines de m)
- ⇒ pb : écoute et de parasitage plus facile

## 5. Autres paramètres


- $\Rightarrow$  **Impédances** : plusieurs valeurs typique : 50  $\Omega$  ou 75  $\Omega$  pour le coaxial, mais souvent 100  $\Omega$  (partout dans le monde), ou 120  $\Omega$  (en France, câble COREL de France Télécom ...)
- ⇒ Blindage (que pour « bifilaire ») : câble non blindée (UTP), blindage global (FTP), blindage individuel des paires (STP : Shielded Twisted-Pair), et encore d'autres (FFTP, SFTP, SSTP)
- ⇒ Catégorie d'un câble : définit sa bande passante et débit

Catégorie	Bande passante	Utilisation usuelle Téléphonie	
1 et 2	4 Khz		
3	16 Mhz	Voie numérique,Ethernet, et any LAN CAN	
4	20 Mhz	Token Ring	
5	100 Mhz	0,1 <i>G</i> bit/s - 100 m	
5e	100 Mhz	1 <i>G</i> bit/s - 100 m	
6	250 Mhz	10 <i>G</i> bit/s - 55 m	
<b>7</b> a	1000 Mhz	10 Gbit/s - 100 m	



# 5 - Couche Physique (couche 1)

# ■ 1. Définitions et rôle de la couche physique



- ⇒ La couche 1 échange :
  - avec sa couche 2 : uniquement des séries de BITS
  - avec sa couche 1 homologue : des signaux sous forme d'ondes (électriques, lumineuses, ...)
- ⇒ La couche 1 traite des moyens électriques et mécaniques du transfert physique de bits
  - transformations "bits ↔ signaux pour un support":
    - bits des trames venant de la couche 2 → signaux à émettre sur le canal physique
    - signaux reçus par le canal physique → suites de bits pour la couche 2
  - émission/réception des signaux sur un support

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 1 - Définitions et rôle de la couche physique

65

⇒ On distingue 2 catégories de fonctionnalités (par ordre "hiérarchique")



- ① Celles "Indépendantes" du support :
  - encodage (décodage) des bits à émettre (reçus) + durée d'un bit
  - horloge : transfert de l'émetteur vers le récepteur, récupération et resynchronisation
  - · choix du sens de transmission

Équipements assurant ces fonctionnalités : dénommé ETTD → Équipement Terminal de Traitement de Données (DTE : Data Terminal Equipement)

- ② Celles spécifiques au support :
  - Mise en forme du signal associé aux bits encodés / reconstitution des bits à partir du signal reçu
  - caractéristiques des émetteur et récepteurs : puissance, fréquence, sensibilité, taille, ...
  - moyens de raccordement physique au support : équipements électriques/électronique et mécaniques (connectique : brochage, ...)

Equipements assurant ces fonctionnalités : dénommé ETCD → Équipement Terminal de Circuit de Données (DCE : Data Circuit Equipement)




- ⇒ Selon les modèles, ces 2 catégories de fonctionnalités sont explicitement dissociées ou non encore en plusieurs sous-couches, comme par exemple :
  - modèle OSI : pas de dissociation explicite
  - modèle CAN ou FDDI (Fiber Distributed Data Interface): dissociation explicite

# 2. Rappels sur la théorie de la transmission de données



- ⇒ Transmettre des données = 2 "éléments" : un signal + un support de transmission
- ⇒ Chaque élément a ses caractéristiques propres (intrinsèques)
- ⇒ Pour que la transmission "marche" bien → il doit y avoir compatibilité entre ces 2 lots de caractéristiques :
  - ⇒ choisir le support adéquat pour un signal donné
  - ⇒ Adapter le signal pour un support donné
- ⇒ Quelle que soit la forme initiale de l'information à transmettre, la forme réellement utilisée en "bout de chaîne", sera celle sur le support de transmission = des signaux sous formes d'ondes



Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 2 - Rappels sur la Théorie de la transmission de données

## 2.1. Caractéristiques d'un signal périodique

Un signal est caractérisé par son SPECTRE fréquentiel : lot de 3 grandeurs (AMPLITUDE MAXIMALE, FRÉQUENCE et PHASE) pour chaque fréquence **BANDE PASSANTE** 



## a) Décomposition d'un signal périodique en série de Fourier (suite de fonctions sinusoïdales particulières)

⇒ Rappel des formules

$$g(t) = \frac{1}{2}C + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \sin(2 \pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \cos(2 \pi n f t)$$


 $f = \frac{1}{T}$  = fréquence fondamenta le  $a_n$  et  $b_n$ : amplitudes des composante s de rang n

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cdot \sin(2 \pi n \ f \ t) \cdot dt$$
  $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cdot \cos(2 \pi n \ f \ t) \cdot dt$   $c = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) \cdot dt$ 

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cdot \cos(2 \pi n f t) \cdot dt$$

$$c = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) . dt$$

- ⇒ Ex. : décomposition d'un signal carré
- ⇒ Chaque composante spectrale du signal se caractérise entièrement par:
  - amplitude maximale,
  - Fréquence
  - phase.



#### b) Affaiblissement, largeur de bande, bande passante, fréquence de coupure

La composante d'amplitude maximale est une référence pour les autres composantes

- ⇒ Affaiblissement (exprimée généralement en décibel (dB)) : pour une composante donnée, on s'intéresse à la valeur absolue de son amplitude max, ET à la valeur relative de celle-ci par rapport à la référence → son affaiblissement par rapport à la référence
- ⇒ Largeur de bande : plage de fréquences constituant le spectre d'un signal périodique Elle est théoriquement infinie, mais avec une amplitude variable ; en pratique elle est nécessairement finie.
- ⇒ Bande passante (à X dB) : plage de fréquences telles que "affaiblissement < X dB"
  - ex : sur une ligne téléphonique traditionnelle → la voie reste audible dans la plage [300 Hz - 3400 Hz], soit une BP de 3,1 KHz
- ⇒ Fréquence de coupure (à X dB) : fréquence telle que "affaiblissement = X dB"
  - Valeur typique : coupure à -3 dB → correspond à un rapport de puissance de 2
- ⇒ Vitesse de propagation : vitesse à laquelle se propage le signal ... sur le support ⇒ dépend donc directement du type de support, et donc de la nature du signal
  - Onde lumineuse : 300 000 km/s (300m/μs) sur fibre monomode, 100m/μs sur fibre multimode
  - Signal électrique : 300m/µs en hertzien et 200m/µs en coaxial ou bifilaire



Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 2 - Rappels sur la Théorie de la transmission de données

69

## 2.2. Caractéristiques d'un support – Conséquences sur le signal



Un support est caractérisé par sa résistance, son impédance, sa sensibilité au bruit, qui définissent sa bande BANDE PASSANTE et le DÉBIT qu'il peut supporter

### a) Bande passante, affaiblissement

- ⇒ La résistance du support de transmission
  - ① affaiblit l'amplitude du signal transmis.
  - ② "freine", donc limite, la vitesse des "changements"
  - $\Rightarrow$  support = filtre passe bas (à la rigueur passe bande)  $\Rightarrow$  Limitation des fréquences qui arrivent "à passer" sur le support  $\Rightarrow$  le support a une bande passante qui lui est propre
  - ⇒ la bande passante du signal doit "passer" dans celle du support
- ⇒ L'affaiblissement : se juge en comparant signal reçu et émis
  - agit sur toutes les composantes du signal, MAIS, pas de manière homogène, car il est fonction de la <u>puissance</u> du signal donc de sa fréquence et de son amplitude
- $\Rightarrow$  Bande passante(à X dB) avec  $X_{db} = 10.log_{10}$  (puissance\_signal / puissance\_bruit)

### b) Distorsions

Les propriétés d'un support, dont son impédance, provoquent des distorsions (fonctions de la fréquence et de la longueur du support), des 3 caractéristiques de base d'un signal : phase, fréquence et amplitude max (ne pas confondre distorsion et affaiblissement)

## c) Types de bruit (perturbations)



- ⇒ Bruit = phénomène aléatoire de nature électrique ou électromagnétique
- ⇒ Bruit blanc = agitation thermique des électrons :
  - énergie faible, mais affectant toutes les fréquences de la même manière
  - intrinsèque au support ⇒ toujours présent
- ⇒ Bruit impulsif = signal aléatoire de courte durée mais forte intensité :
  - énergie plus importante, mais affecte plutôt les fréquences plus élevées
  - dû à des influences extérieures au support :
    - diaphonie : couplages capacitifs et inductifs entre lignes voisines
    - inductions électrostatique et électromagnétiques dues aux lignes d'alimentation (courant fort)
- ⇒ Nota :un signal subit des perturbations ET en provoque aussi vers son environnement

# d) Conséquences : un signal est "déformé" lors de son transport ⇒ il sera donc mal reconstitué

- ⇒ Signal distordu (en fréquence, amplitude et phase)
- ⇒ Pertes des harmoniques "amputées" par la bande passante : seules les fréquences dans la BP du support servent à reconstituer le signal ⇒ plus la BP est étroite, plus il est "déformé"

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 2 - Rappels sur la Théorie de la transmission de données

71

## 2.3. Rapidité de modulation - Débit Binaire



- a) Rapidité de modulation -> Caractéristique uniquement liée à la ligne physique
  - ⇒ Intervalle significatif ou État Significatif ou Moment Élémentaire :
    - durée pendant laquelle reste constante une combinaison des 3 grandeurs (amplitude max, fréquence et phase) caractérisant le signal
  - ⇒ Valence (noté V) = nombre d'états significatifs distincts utilisés dans le codage pour caractériser les éléments du signal à transmettre

ex : un signal d'amplitude trivalente (ex. +A, 0, -A Volts) et de modulation biphase possède 6 états significatifs (3 x 2)

- ⇒ Rapidité de modulation = inverse de l'intervalle significatif = "rapidité" d'un changement d'état (significatif) du signal transmis
- ⇒ Unité (de la rapidité de modulation) : le BAUD (pour une durée en secondes) = nombre de changements d'état à la seconde

- b) Débit binaire → caractéristique liée à la ligne physique ET aux techniques de transmission et d'encodage des bits utilisées
  - ⇒ Un bit a une durée : T<sub>h</sub>
  - ⇒ Débit = nombre de bits transmis par seconde (exprimé en bits/s)



- Débit de la **source** : quantité de bits émis par seconde par l'émetteur
- Débit du support : quantité de bits pouvant passer par seconde dans la "section" du support → aussi appelé capacité
- il faut avoir Débit\_source < Capacité\_support</li>
- ⇒ Lien débit-rapidité : débit ≥ rapidité de modulation
  - 2 états significatifs (V = 2) ⇒ chaque état ne peut « représenter/transporter » qu'une combinaison unique de ...un seul bit



- ⇒ transmission de 1 bit à chaque « changement d'état » ⇒ (débit = rapidité)
- 6 états significatifs (V = 6) ⇒ chaque état ne peut « représenter/transporter » qu'une combinaison unique de 2 bits ⇒ un état transporte 2 bits
  - ⇒ transmission de 2 bits à chaque « changement d'état » ⇒ (débit = 2 x rapidité)
- lien débit (source) et rapidité : Débit = Rapidité log, (Valence) en bits/s
- ⇒ Débit Maximum (Nyquist) pour une ligne non bruité, avec une BP de H (filtré par un passe bas) et N le nombre de niveaux significatifs du signal : D<sub>max</sub> = 2.H.log₂(N) bits/s

```
ex : H = 3 kHz, N=2 \Rightarrow D_{max} = 6000 bits/s
H = 3 kHz, N=4 \Rightarrow D_{max} = 12000 bits/s
```

Attention : c'est un maximum Théorique, jamais atteint en pratique du fait d'un taux d'erreurs non nul.

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 2 - Rappels sur la Théorie de la transmission de données

73

### 2.4. Conclusion




- ⇒ Le support de transmission doit être parfaitement connu pour qu'on puisse adapter les signaux à transmettre aux caractéristiques de ce support.
- ⇒ C'est l'adéquation entre les caractéristiques des supports et les besoins relatifs à ce que l'on veut transmettre, qui guide le choix
  - d'un support ou d'un autre
  - · des techniques de transmissions et d'encodage des bits
- ⇒ On cherche généralement à avoir les capacités de transmissions les plus élevées possibles ⇒ on cherche un support avec une grande bande passante, et supportant des <u>fréquences élevées</u>
- ⇒ Quand la BP est assez élevée, on peut avoir 2 types de transmissions :
  - ① <u>BANDE de BASE</u> ou <u>BASE BAND</u> (basses fréquences) : les signaux les **mieux adaptés** sont de type numérique ("à échelon")
  - LARGE BANDE ou BROAD BAND (hautes fréquences): les signaux les mieux adaptés sont de type sinusoïdal, encore dit ANALOGIQUE

remarque : signaux sinusoïdaux → aussi utilisables en bande de base

# ■ 3. Transmission ANALOGIQUE (dite aussi "large bande", BROAD BAND)

- 3.1. Principe de base : utilisation de signaux sinusoïdaux + modulation
  - ① Le signal utile (<u>numérique</u> ou <u>analogique</u>) **module** une "fréquence porteuse" (F<sub>p</sub>, aussi dite fréquence de "référence") qui sert à transporter l'information du signal utile
  - $@\Rightarrow$  spectre du signal utile décalé
    - $\Rightarrow$  permet :
      - de "caler" la bande passante du signal utile dans la bande passante du support
      - de partager le même support pour plusieurs communications en les situant dans des plages de fréquences différentes
      - d'offrir souvent une meilleure protection au bruit

Très utilisé dans transmission sur voies téléphoniques et voie hertzienne.



Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 3 - Transmission Analogique

75

## 3.2. Les différents types de modulation : ASK, FSK, PSK (« SK » = Shift Keying)

- ⇒ Modulation d'AMPLITUDE de la porteuse par l'amplitude du signal utile : ASK
  - 0 et 1 logique de l'information utile → traduits en variations d'amplitude
    - 0 logique codé par un seul niveau d'amplitude max (ex. : 0 Volts)
    - 1 logique codé par un seul niveau d'amplitude max (ex. : 5 Volts)
  - Largeur de bande du signal modulé : 2 fois celle du signal utile [F<sub>p</sub> +- BP<sub>signal utile</sub>].
  - Très sensible aux perturbations affectant l'amplitude (celles électromagnétiques)
  - Utilisation : télédiffusion et radio ondes moyennes (AM et MW : 500 à 2000 kHz)
  - ⇒ Modulation de FRÉQUENCE de la porteuse : FSK
  - − 0 et 1 logique de l'information utile → traduits en variations de fréquences
    - 0 logique codé par une fréquence F<sub>1</sub>
    - 1 logique codé par une fréquence F<sub>2</sub> (différente)
  - Largeur de bande >> à celle en ASK et PSK (car utilise 2 fréquences porteuses)
  - Très sensible aux perturbations affectant la fréquence (atténuation, dérives)
  - Utilisation: <u>surtout</u> transmission de signaux utiles analogiques (ex: radio diffusion, télédiffusion, multiplexage voies téléphoniques), <u>limitée à de faibles débits pour signaux numériques</u> (car besoin de grande BP)
  - ⇒ Modulation de PHASE de la porteuse : PSK
  - 0 et 1 logique de l'information utile → traduits en variations de phases
    - 0 logique codé par une phase (ex. : 0)
    - 1 logique codé par une autre phase (ex. :  $\pi$ )
  - Largeur de bande : plus petite qu'en FSK
  - Très sensible aux perturbations affectant la phase (dérives, diaphonie)
  - Utilisation : surtout transmission signaux numériques, et débits moyens pour voies téléphoniques et faisceaux hertziens
  - Modulation combinée linéaire : modulation d'amplitude et de phase

# ■ 4. Transmission Numérique (dite aussi "bande de base", BASE BAND)



## 4.1. Principe de base

- ⇒ Transmission "directe" de signaux NUMÉRIQUE ("à niveaux") représentant les 0 et 1 LOGIQUES
- ⇒ Avantages :
  - certaines performances plus élevées qu'en analogique (ex : débits)
  - équipements moins cher : ETCD = simple connecteur (plus de MODEM car plus de modulation)
  - pas d'accumulation des distorsions dues aux lignes et multiplexage
- ⇒ Problèmes :
  - ① Sensibilité plus forte aux "déformations" ⇒ technique limitée à de petites distances (quelques dizaines de km)
  - ② Besoin d'un codage numérique : l'envoie "direct" de niveaux 0 et 1 ⇒ signal correspondant avec un spectre de fréquence autour de f=0 ⇒ signal mal transmis et de plus on ne peut pas décaler la bande passante
    - ⇒ transformer ce signal en le "codant" pour pouvoir décaler son spectre
  - ③ Besoin de Synchronisation bit : le récepteur doit appréhender et échantillonner les bits un à un, à un rythme compatible au rythme auquel ils ont été émis ⇒ l'horloge du récepteur doit être calée sur celle de l'émetteur, pour permettre au récepteur d'échantillonner correctement ce qu'il reçoit ⇒ transporter l'horloge de l'émetteur vers le récepteur, qui doit la recalculer "assez" souvent : l'horloge est reçue avec un retard, et de plus une horloge dérive toujours (préréglage impossible)


Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 4 - Transmission Numérique : Principe de base

77

# 4.2. Exemples de codage d'une suite logique de bit en signal NUMERIQUE





## 4.3. Synchronisation bit : comment synchroniser émetteur et récepteur ?



Transmettre des "transitions" "assez souvent"

- a) Horloge intégrée dans les données utiles
  - ⇒ Principe : utiliser des codages avec transitions (changement de valeurs "régulièrement" dans le code d'un bit) → code dit "self clocking"
  - ⇒ La lecture du signal est suffisante au récepteur pour se resynchroniser sur l'émetteur.
  - ⇒ La détermination de la valeur de l'horloge peut se faire à chaque bit
- b) Horloge séparée des données utiles → 3 techniques : synchrone, asynchrone asynchronisé
- ① Synchrone : une ligne particulière d'horloge
  - 1 ligne de données + 1 ligne d'horloge
  - seulement pour de courtes distances
- 2 Asynchrone : des "fanions" particuliers pour "encadrer" les données utiles
  - fanion = suite particulière de bits qui ne se retrouvera alors pas dans la suite de bits correspondant aux données utiles à transmettre
  - "bit START" = suite de bits, utilisée pour signaler le début d'un message, et qui contient nécessairement une ou plusieurs transitions,
  - "bit STOP" = suite de bits, utilisée pour signaler la fin d'un message.
  - La détermination de la valeur de l'horloge ne se fait plus qu'en début de message

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 4 - Transmission Numérique : synchronisation bit

70

## <u>Asynchrone Synchronisé</u>: bits de start et stop + bits de BOURRAGE



- BOURRAGE (bit stuffing): calcul et insertion de bits tels que ces bits introduisent une transition dans la suite de bits de données utiles, chaque fois qu'une suite de bits sans transition est trop longue.
- De plus, le message est encadré par des fanions.
- Ex de bourrage : insérer un bit "contraire" tous les 5 mêmes bits
  - \* si le message à émettre contient la suite 111111, l'émetteur insère un 0 après le 5<sup>ième</sup> bit
  - \* le récepteur, élimine du message tout 6<sup>ième</sup> bit après une série de 5 bits identiques
- Remarque : même en l'absence de message à transmettre, on peut transmettre les fanions pour continuer à synchroniser le récepteur
- La détermination de la valeur de l'horloge se fait en début de message et au moins à chaque bit de bourrage
- La fréquence d'échantillonnage du récepteur est souvent prise comme un multiple de l'horloge de l'émetteur

### 4.4. Codage et principaux codes numériques

### a) Buts codage

- ⇒ Minimiser ou annuler la composante continue
- ⇒ Optimiser l'utilisation de la bande passante + s'adapter au support par transposition du spectre
- ⇒ Assurer un maximum de transitions pour transporter l'horloge au récepteur
- ⇒ Faciliter la détection d'erreurs
- ⇒ Choix d'un codage
  - adéquation ente la bande passante du support et le spectre du signal encodé : pour des codes à transitions dans les bits, la fréquence du signal est un multiple de la fréquence du signal non encodé (celui sous forme de bits)
  - sensibilité au bruit
  - transport de H
  - ...
- ⇒ On peut classer les techniques de codages selon différents critères :
  - nombre de niveaux : 2, 3, ...
  - retour à zéro ou non
  - · codage bit par bit (appliqué à un flot de bits) ou par blocs de bits
- ⇒ On notera la durée d'un bit = T<sub>b</sub>

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 4 - Transmission Numérique : Principaux codes

Ω1

## b) Codage bit par bit



## ① NRZ: Non Return to Zero

- Principe : sur sa période T<sub>b</sub>, un bit est codé en ABSOLU par un seul Etat (E<sub>T</sub> Volt) →
  il n'y pas de "passage à zéro" au cours de la durée d'un bit. Par exemple :
  - 0 logique codé par un niveau faible : -A Volts
  - 1 logique codé par un niveau élevé : +A Volt
- Signal de densité spectrale avec un maximum de puissance situé autour de la fréquence nulle, qui
  - est très mal transmisse un support
  - ne peut entre transposée et ainsi adapter le signal à la nature du support)
- Pas de transition dans un bit ⇒ pas de transition dans les suites de bits identiques (....0000000....
   ou ...111111 ⇒ des dérives entre émetteur et récepteur car ils ne transportent :
  - pas l'horloge ⇒ risque de désynchronisation temporelle du récepteur
  - pas bien la différence entre niveaux fort et faible de potentiel

### ② NRZI : Non Return to Zero Inverted (non retour à zéro et mode "différentiel")

- Principe: sur sa période T<sub>b</sub>, un bit est codé en RELATIF par un seul Etat (E<sub>T</sub> Volt) mais dont la valeur dépend de la valeur sur la période précédente (mode différentiel par rapport à la période précédente"). Ex.:
  - 0 logique codé par : E<sub>T</sub> = -E<sub>T-1</sub>
  - 1 logique codé par : E<sub>T</sub> = E<sub>T-1</sub>
- + : limite les problèmes des suites de bits identiques : seuls les suites de 1 posent problème
- : densité spectrale similaire au NRZ

### 3 Biphase Cohérent (Manchester 1) = "ou exclusif" entre signal d'horloge et code NRZ

- Principe : sur sa période, un bit est codé en ABSOLU par 2 états ⇒ tous les bits contiennent une transition d'état :
  - 0 logique codé par 2 valeurs : +A Volts sur sa 1ère 1/2 période -A sur sa 2ème 1/2 période
  - 1 logique codé par 2 valeurs : -A Volts sur sa 1ère 1/2 période +A sur sa 2ème 1/2 période
- + : puissance maximale à une fréquence non nulle et valeur moyenne nulle
- + : pas de problème des suites de bits identiques : transitions systématiques (dans chaque bit) ⇒ transmission régulière de l'horloge au récepteur
- + : la détection de l'absence de transition dans un bit permet de détecter un erreur
- + : bonne résistance au bruit
- : nécessité de doubler la bande passante du support par rapport au NRZ à débit équivalent

### (Manchester 2): "ou exclusif" entre signal d'horloge et code NRZI

- Principe : sur sa période, un bit est codé en RELATIF par 2 états dont la valeur dépend de celle de la dernière demi-période précédente
  - 0 logique codé par 2 valeurs :
    - sur sa 1ère 1/2 période : valeur inverse de celle de sa demi période précédente
  - 1 logique codé par 2 valeurs :
    - sur sa 1ère 1/2 période : valeur égale à celle de sa demi période précédente
  - ⇒ un bit 0 contient deux transitions, et un bit 1 contient une transition.

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 4 - Transmission Numérique : Principaux codes

83

- © Code de Miller: de type Manchester 1, mais en ne gardant qu'une transition sur 2
  - + : spectre plus étroit que celui du Manchester



- 6 Autres codes : codes bipolaires même avantages que code de Miller
  - Basés sur l'utilisation de trois niveaux : -A, 0, A → spectre plus étroit que celui du Manchester
  - Bipolaire simple, bipolaire d'ordre 2, bipolaires à hautes densité (BHD, ou HDB → High Density Bipolar) → utilise des suites spéciales de -A, 0, A pour coder les longues suites de 0 → si la suite de remplissage est formée de n+1 symboles → code d'ordre n.
  - Hdb3: utilise les symboles 0, B et V, avec B= -A si le dernier symbole non nul est +A et B=+A si le dernier symbole non nul est -A, et V est identique au dernier symbole non nul, ce qui donne 2 suites possibles:

## c) Codage par blocs

 ⇒ Principe : coder un bloc de n bits, par une combinaison de m niveaux (m < n)</li>

blocs de 4 bitsc	séquence de codage <b>4B/3T</b>	
0000	+A +A +A	
0001	+A +A 0	
0010	+A 0 +A	
••••		
1111	0 -A -A	

### c) Précodage

- ⇒ Remplacer un bloc de bits logiques par un autre bloc de bits logiques, tels qu'il y ait nécessairement au moins une transition dans le nouveau bloc.
- ⇒ Ex.: 4B/5B, 8B/10B

## ■ 5. Matériel de connexion au support et interface avec la couche 2





**ETTD** → Equipement Terminal de Traitement de Données (DTE : Data Terminal Equipement)

ETCD → Equipement Terminal de Circuit de Données (DCE : Data Circuit Equipement)

## 5.1. Les MODEMs (MOdulation - DÉModulation)

⇒ appareil de connexion sur la ligne de transmission pour faire des TRANSMISSIONS
 ANALOGIQUES (généralement pour des conversions numérique-analogique, mais peut aussi faire des conversions analogique-analogique)


- ⇒ caractéristiques définies par les recommandations V de l'ITU
- ⇒ Ensemble de recommandations V21 ... V37 respectant toutes les recommandation d'interface logique V24, qui définit
  - les numéros de circuits (de 101 à 134 puis 200 ...)
  - · les enchaînements de signaux nécessaires pour la transmission entre l'ETTD et l'ETCD
- ⇒ débits binaires normalisés sur les lignes téléphoniques :
  - en transmission asynchrone : 300, 600 et 1200 Bits/s
  - en synchrone : 1200, 2400, 4800, 9600, 12000 14400 ...72000 Bits/s

Réseaux de communication


Chapitre 5 : Couche physique / 5 - Matériels : normes et recommandations

85


#### ⇒ « Position » des modems



⇒ Norme V24 : relations entre les niveaux logiques et les niveaux électriques



⇒ Norme V24 : Correspondances de brochage entre connecteurs DB25 et DB9



Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 5 - Matériels : normes et recommandations

87


# 5.2. Matériel : CODEC (COdeur/DÉcodeur)



⇒ appareil de connexion sur la ligne de transmission pour faire des TRANSMISSIONS NUMERIQUES à partir de signaux analogiques (conversions analogique-numérique)

#### 5.3. Recommandation X21

- ⇒ recommandation décrivant une interface ETTD-ETCD pour des transmissions **synchrones** sur un réseau public et orienté transmission de caractères codés CCITT n°5 (code sur 7 bits, mais pas de l'ASCII)
- ⇒ n'utilise que 4 circuits pour la transmission de données (+ circuits de terre, horloge, ...)
- ⇒ connecteurs de 15 broches







- ➡ Unidirectionnel (SIMPLEX) : transmission toujours dans le même sens ex : diffusion de la télé
- ⇒ Bidirectionnel à l'alternat (Half Duplex) : transmission soit dans un sens, soit dans l'autre, mais jamais dans les 2 simultanément
  - ex : de plus en plus rare, justifié par une contrainte "d'économie" en support (1 coaxial ou 1 paire, mais 2 fibres optiques)
- ⇒ Bidirectionnel : transmission simultanément dans les deux sens
  - ex : le plus courant, toujours possible en y mettant les "moyens" au niveau du support (1 coaxial ou 2 paires avec fréquences d'émission et de réception différentes)

## ■ 7. Accès au support → Politique de partage du support

Support de transmission = ressource demandée (à partager) par plusieurs utilisateurs ⇒ comment (à qui et quand) attribuer au mieux cette ressource ?


Ce point sera vu dans la présentation de la couche 2.

Réseaux de communication

Chapitre 5 : Couche physique / 6 - Sens de transmission

89

# ■ 8. Combinaisons type d'information – type de transmission



Transmission Information	Analogique	Numérique
Analogique	<ul> <li>Parole sur réseau Téléphonique</li> <li>Son sur ondes radio</li> <li>Images télévision sur réseau télédiffusion</li> </ul>	Parole, son ou image en bande de base
Numérique	Données informatiques sur ligne téléphonique, par satellite	Données informatiques en bande de base

