
# Az IEC 61131-3 szabvány programozási nyelvei Utasításlista és Funkcióblokk-diagram

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek

> KOVÁCS Gábor gkovacs@iit.bme.hu

## Áttekintés



## Programszervezési egységek

#### POU típus és név

#### Deklarációs rész:

- Interfész változók
- Lokális változók
- Globális változók

#### POU törzs: programkód

- Ladder Diagram (LD)
- Instruction List (IL)
- Function Block Diagram (FBD)
- Structured Text (ST)
- Sequential Function Chart (SFC)

#### PROGRAM prog\_name

PROGRAM ConveyorControl

FUNCTION\_BLOCK fb\_name

FUNCTION\_BLOCK Pusher

**FUNCTION** fun\_name : DataType

**FUNCTION IsReady : BOOL** 

## Utasításlista (Instruction list, IL)

- Szöveges programozási nyelv
- Alacsony szintű, gépi kódhoz közeli
  - Alapszintű műveletek
  - A programvezérlési lehetőségek korlátozottak
  - A program futása teljes egészében kézben tartható
- Bármely más IEC 61131-3 kompatiblis nyelven írt program leírható IL-lel



A teljes szöveges kód végrehajtódik ciklusonként!

## Utasítások felépítése

#### **Operátor Módosító Operandus**

LDN %IO.1

S MyBool

NOT

#### Operátor (operator)

Az operátor mnemonikja

#### Módosító (modifier)

- N: operandus negálása
- C: feltételes végrehajtás
- ( : egymásba ágyazás
- A módosítók használata az operátortól függ

#### Operandus (operand)

- Egy operandus vagy egy sem
- Literális vagy változó (bemenet, kimenet, memória, közvetlen)
- Változó adattípusú

## Az akkumulátor

CR - Current Result

- Általános regiszter
- A műveletek első operandusa mindig az akkumulátor (kivétel: érték betöltése)
- A művelet eredménye az akkumulátorba kerül
- Az akkumulátor adattípusa a művelettől és az operandusok adattípusától függ

## Az akkumulátor

LD %I0.1

%I0.1 CR 1

AND %10.2

%I0.2

CR

CR

0

CR


1

ST %Q0.1



## Az akkumulátor

Az akkumulátor adattípusa a művelettől és az operandustól függően változik



## Bitműveletek

Utasítás	Leírás	Létra-szimbólum	Példa
LD	Bit betöltése az akkumulátorba	$\dashv$	LD %I0.1
LDN	Bit negálása és betöltése az akkumulátorba	— / —	LDN %M11
ST	Akkumulátor-érték tárolása egy biten	—( )—	ST %M21
STN	Akkumulátor-érték negáltjának tárolása egy biten	<b>—(/)</b> —	STN %Q0.2


## Retentív hozzárendelések

Utasítás	Leírás	Létra-szimbólum	Példa
S	Bit 1-be állítása ha az akkumulátor-érték 1	—(s)—	S %Q0.1
R	Bit 0-ba állítása ha az akkumulátor-érték 1	—(R)—	R %M12


# Bit-logikai műveletek

Utasítás	Leírás	Példa
AND / ANDN	AND / NAND művelet az akkumulátor- értéken és az operanduson, az eredmény az akkumulátorba kerül	AND %I0.1
OR / ORN	OR / NOR művelet az akkumulátor-értéken és az operanduson, az eredmény az akkumulátorba kerül	ORN %M11
XOR / XORN	XOR / XORN (ekvivalencia) művelet az akkumulátor-értéken és az operanduson, az eredmény az akkumulátorba kerül	XOR %M21
NOT	Az akkumulátor-érték negálása	NOT

## Bit-logikai műveletek



LD %I0.1 AND %I0.2 ST %Q0.0



LD %I0.1
OR %IM4
STN %Q0.2

## Aritmetikai műveletek

Utasítás	Leírás	Példa
ADD	Operandus hozzáadása az akkumulátor- értékhez	ADD %MW2
SUB	Operandus kivonása az akkumulátor- értékből	SUB %MW11
MUL	Akkumulátor-érték szorzása	MUL 3
DIV	Akkumulátor-érték elosztása az operandussal	DIV 2
MOD	Maradékképzés (modulo) az akkumulátor- értéken az operandussal	MOD 7


## Összehasonlító operátorok

 Az akkumulátor és az operandus értékét hasonlítják össze: CR ?? OP

 Az eredmény egy logikai érték, ami az akkumulátorba kerül


Mnemonik	Eredmény TRUE, ha
EQ	Az operandus és az akkumulátor-érték egyenlő (=)
NE	Az operandus és az akkumulátor-érték nem egyezik meg (<>)
GT	Az akkumulátor-érték nagyobb mint az operandus
GE	Az akkumulátor-érték nagyobb vagy egyenlő mint az operandus
LT	Az akkumulátor-érték kisebb mint az operandus
LE	Az akkumulátor-érték kisebb vagy egyenlő mint az operandus

## Összehasonlítás - Példa



## Ugró és hívó utasítások

- Minden utasítás (sor) címkézhető
- A program tetszőleges címkére ugorhat
  - Előre ugrás
  - Hátra ugrás veszélyes!
- Az ugrás során az akkumulátorérték nem változik



Utasítás	Leírás
JMP	Címkére ugrás
CAL	FB-példány hívása
RET	Visszatérés a hívó POU-ba


## Módosítók

- Egyes utasítások működése módosítópostfixekkel befolyásolható
  - Feltételes végrehajtás C
  - Operandus negálása N
  - Egymásba ágyazás (
- A módosítók kombinálhatók

## Operandus negálása

- Az operandust a művelet elvégzése előtt negáljuk
- Használható a következő utasításokkal
  - Betöltés és tárolás: LDN, STN
  - Bit-logikai műveletek: ANDN, ORN, XORN

LD 1
ANDN %I0.2



## Feltételes végrehajtás

- Az utasítás csak akkor hajtódik végre, ha az akkumulátor értéke TRUE
- Feltételes ugrások, FB-hívások és visszatérés
- A következő utasításokkal használható:
  - JMP: JMPC, JMPCN
  - CAL: CALC, CALCN
  - RET: RETC, RETCN

## Feltételes végrehajtás - példa

• Elvárt működés:

IF (%I0.0 AND NOT %I0.1)

THEN %MW1:=%MW1+1

ELSE %MW1:=%MW2;

LD %I0.0

ANDN %10.1

JMPC L THEN

LD %MW2

ST %MW1

JMP L END

(\* vagy RET \*)

L THEN: LD %MW1

ADD 1

ST %MW1

L END: (\* további műveletek \*)

## Feltételes végrehajtás - példa

• Elvárt működés:

IF (%I0.0 AND NOT %I0.1)

THEN %MW1:=%MW1+1

ELSE %MW1:=%MW2;

LD %I0.0

ANDN %10.1

JMPCN L ELSE

LD %MW1

ADD 1

ST %MW1

JMP L END

L ELSE: LD %MW2

ST %MW1

L\_END: (\* további műveletek \*)

## Művelet-precedencia

• Y = A&(B + C)

```
LD A

AND B

OR C

ST Y
```

LD B
OR C
AND A
ST Y

## Művelet-precedencia

• Y = (A + B)&(C + D)


```
LD A
OR B
AND C
OR D
ST Y Y = (A + B)&C + D
```

```
LD A
OR B
AND(
LD C
OR D
)
ST Y
```

```
LD A
OR B
ST X
LD C
OR D
AND X
ST Y
```

# Egymásba ágyazás

```
\%Q0.0 = \%I0.1\&(\%I0.2 + (\%I0.3 \oplus \%M11))
LD %I0.1
AND (
         %I0.2
         OR (
                  %M11
                  XOR %I0.3
ST %Q0.0
```



# Függvényhívások

- IL-operátorként is használható függvények: hívás közvetlen értékekkel (pl. AND, ADD stb.)
- Más függvények (standard és felhasználói): formális paraméterek vagy közvetlen értékek
- A függvény visszatérési értéke az akkumulátorba kerül

# Függvényhívás közvetlen értékekkel

- Az első paraméter mindig az akkumulátor
- A többi paraméter a függvényhívásban
- A visszatérési érték az akkumulátorba kerül

LD 12 ADD 3 LD 0 LIMIT 17, 10

# Függvényhívás formális paraméterekkel

- Formális paraméterek megadása
  - Soronként, zárójelben
  - Bemenő paraméterek:

```
paraméter := érték
```

– Kimenő paraméterek:

```
paraméter => cél-változó
```

- A paraméterek sorrendje tetszőleges, el is hagyhatók
- A visszatérési érték az akkumulátorba kerül

```
LIMIT(
    EN:=TRUE,
    MN:=0,
    IN:=MyInt,
    MX:=10,
    ENO=>MyBool
```

## FB-hívások

- Funkcióblokk-példányok a CAL (CALC, CALCN) utasítással hívhatók
  - Hívás formális paraméterekkel
  - Hívás paraméter-hozzárendeléssel
  - Implicit hívás
- A CAL és RET utasítások az akkumulátor nem definiált értékre állítják
  - A hívott FB nem használhatja az akkumulátort érték betöltése előtt
  - A hívó POU nem használhatja az akkumulátort érték betöltése előtt

# FB-hívás formális paraméterekkel

**TON** 

ET

IN

PT

```
VAR
      TimerIn, TimerOut:
                              BOOL;
      TimePassed:
                              TIME;
      Timer1:
                              TON;
END VAR
CAL Timer1(
      IN:=TimerIn,
      PT:=T#5s,
      Q=>TimerOut,
      ET=>TimePassed
```

## FB-hívás paraméter-hozzárendeléssel

**TON** 

ET

IN

PT

```
VAR
     TimerIn, TimerOut:
                             BOOL;
     TimePassed:
                             TIME;
      Timer1:
                             TON;
END VAR
LD T#5s
ST Timer1.PT
LD TimerIn
ST Timer1.IN
CAL Timer1
LD Timer1.Q
ST TimerOut
LD Timer1.ET
ST TimePassed
```

## Implicit FB-hívás

**TON** 

ET


```
VAR
      TimerIn, TimerOut:
                              BOOL;
                                            IN
      TimePassed:
                              TIME;
      Timer1:
                              TON;
                                            PT
END VAR
LD T#5s
PT Timer1
LD TimerIn
IN Timer1
LD Timer1.Q
ST TimerOut
LD Timer1.ET
```


• • •

ST TimePassed

## Példa: éldetektálás


 Az IEC61131-3 szabvány szerint az éldetektálás az R\_TRIG and F\_TRIG funkcióblokkokkal lehetséges






```
VAR
   RisingEdge:
                     R TRIG;
   FallingEdge:
                     F TRIG;
   AT %IO.0:
                     BOOL;
   AT %M0:
                     BOOL;
END VAR
LD %I0.0
ST RisingEdge.CLK
CAL RisingEdge
LD RisingEdge.Q
S %M0
CAL FallingEdge (
       CLK:=%I0.0,
       Q=>%M0;
```

## Példa: Tologató





- A tologató hátsó véghelyzetéből a START bemenet felfutó élére indul
- Addig mozog előre, amíg az első végálláskapcsoló nem jelez
- Ekkor irányt vált és a hátsó végálláskapcsoló jelzéséig mozog hátra
- Amikor visszatért a kiindulási helyzetbe, a DONE kimenetet egyetlen ciklus idejére igazra állítja

### Tologató – Deklarációs rész

```
FUNCTION BLOCK Pusher
VAR INPUT
     Start: BOOL;
    LimitF: BOOL;
    LimitB: BOOL;
END VAR
VAR OUTPUT RETAIN
    Motor: BOOL:=FALSE;
    Dir: BOOL:=FALSE;
     Done: BOOL:=FALSE;
END VAR
VAR
    R Back: R TRIG;
     R Start: R TRIG;
END VAR
```

## Tologató – Programkód

CAL R\_Back(CLK:=LimitB, Q=>Done)

LD Start

ST R Start.CLK

CAL R Start

LD R Start.Q

AND LimitB

JMPC MoveFwd

LD LimitF

JMPC MoveBwd

LD R Back.Q

R Motor

RET

MoveFwd: LD 1

S Motor

S Dir

RET


MoveBwd: LD 1

R Dir

RET

# Funkcióblokk-diagram (Function Block Diagram, FBD)

- Magas szintű grafikus nyelv
- Nem logikai műveletek végzésére
- Függvények és FB-k közötti adatfolyam leírása
- Eredet: adatfolyam-diagram
  - Blokkok: függvények és FB-példányok
  - Összeköttetések: változók



## FBD-hálózat (network)

- FBD-programkódok szervezőeleme
- A hálózatok felülről lefelé hajtódnak végre
- A hálózatokhoz címkét kapcsolhatunk
- A címkékre ugorhatunk
- A hálózatokat összekötőkkel (connector) kapcsolhatjuk össze


#### FBD-hálózatok elemei

- Függvény- és FB-hívások (blokkok)
- Vezetékek
- Futásvezérlési elemek
- Összekötők

# Függvényhívás


FUNCTION MyFun: INT VAR INPUT In1 : BOOL; In2 : BOOL; END VAR VAR OUTPUT Out1 : BOOL; END VAR VAR IN OUT InOut : INT; END VAR

Bemeneti paraméter(ek) (formális)




## Függvényhívás

- Overloaded és kiterjeszthető függvények formális paraméterek nélkül hívhatók
  - ADD (+), MUL (\*)
  - AND (&), OR (>=1), XOR (=2k+1)




### FB-hívás

## Minden paraméter formális




### Blokkok be- és kimenetei

- Változók
- Literálisok
- Vezetékek
- Összekötők
- Nem bekötött
  - Bemenet: adattípus alapértelmezett értéke
  - Kimenet: nem történik hozzárendelés



## Különleges be- és kimenetek

- Negált bemenet/kimenet : o
- Élérzékeny bemenetek:
  - Felfutó él: >
  - Lefutó él: <</p>





#### Vezetékek

- Blokkokat összekötő vízszintes vagy függőleges vezetékek
- Tetszőleges adattípusúak lehetnek
- Csak azonos adattípusú blokk be- és kimenetek köthetők össze
- Egy blokk-kimenet tetszőleges számú blokkbemenethez köthető
- Egy blokk-bemenethez csak egyetlen jel köthető

### Összekötések

A huzalozott VAGY kapcsolat FBD-ben nem megengedett!






#### Hálózat kiértékelése


- Egy elem csak akkor értékelhető ki, ha minden bemenetén érvényes érték áll rendelkezésre
- Egy elem kiértékelése mindaddig nem fejeződhet be, amíg mindegyik kimenete nem kerül kiértékelése
- Egy hálózat kiértékelése mindaddig nem fejeződhet be, amíg mindegyik eleme nem kerül kiértékelése

# Hálózat kiértékelése - példa



#### Visszacsatolás

- Visszacsatolási hurok különböző blokkok között
- Az utolsó ciklusban kapott kimeneti értéket csatolja vissza
- Első futáskor az adattípus kezdeti értékét kapja



#### Futásvezérlés

- Ugrás
  - Csak feltételes




- A megadott címkére ugrik, ha a bemenete igazra értékelődik ki
- Visszatérés

----(RETURN)

- Csak feltételes
- Visszatér a hívó POU-ba, ha a bemenete igazra értékelődik ki

### Összekötők

- Hálózaton belüli adattovábbításra szolgál
- "Új sor karakter" vagy hosszú nyíl
- Hasznos, ha a diagram szélessége korlátozott



## Példa - futószalag



- Indításkor a futószalagnak működnie kell
- Ha a futószalag közelítésérzékelője jelez, akkor további 3 másodpercig járassuk a futószalagot, majd állítsuk le és indítsuk el a tologatót
- Ha a tologató végzett, indítsuk újra a futószalagot

### Futószalag – Deklarációs rész

Program PusherConveyor

**VAR** 

Proxy1: BOOL AT %I0.0;

LF: BOOL AT %I0.1;

LB: BOOL AT %I0.2;

Conv1: BOOL := 1 AT % Q0.0;

P1Mot: BOOL AT %Q0.1;

P1Dir: BOOL AT %Q0.2;

T1: TP;

F\_T: F\_TRIG;

Pusher1: Pusher;

FF: SR;

END\_VAR

# Futószalag - Programkód

