# Állapotgépek, időzítők és számlálók

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek

> KOVÁCS Gábor gkovacs@iit.bme.hu

## A létradiagram kiértékelése


- A PLC ciklikus működésű
- A programvégrehajtás fázisában a teljes kód feldolgozásra kerül
- Minden egyes
   ciklusban a teljes
   létradiagram
   kiértékelésre kerül




## Létrasor = Logikai függvény


ELSE Y=0

## Jelzőlámpa





## Jelzőlámpa



## Állapotok

- A rendszer működésének egy fázisát vagy stádiumát reprezentálja
- Egyszerre csak egy állapot lehet aktív egy rendszeren belül (aktuális állapot)






# Állapotok reprezentációja

#### Bitregiszter minden egyes állapothoz


- Egy állapothoz rendelt bit aktív értéke jelzi, hogy az adott állapot az aktuális állapot
- Egyszerre csak egy ilyen bit lehet aktív
- Előny: egyszerű működés
- Hátrány: sok regiszterre van szükség (állapotok számával megegyező)
- Egyetlen szó-regiszter
  - Az aktuális állapot sorszámát (azonosítóját) tartalmazza
  - Előny: egyetlen regiszterre van szükség
  - Hátrány: egy állapot aktív mivoltának ellenőrzése komparálást igényel

# Állapotok reprezentációja



## Átmenetek

 "Az S állapotban vagyok. Merre menjek tovább és mikor"?



## Átmenetek

- · Az állapotátmenetet akkor kell végrehajtani, ha
  - kiindulási állapota aktív


#### ÉS

az átmenet feltétele igaz

- Egy átmenet végrehajtása során
  - az aktuális állapot regiszterét 0-ba kell állítani
  - a célállapot regiszterét 1-be kell állítani


# Átmenetek megvalósítása

Átmenet feltétele (tetszőleges logikai függvény)



#### Kimenetek

- Mealy automata: a kimenetek értéke az aktuális állapottól és a bemenetek aktuális értékétől függ
- Moore automata: a kimenetek értéke csak az aktuális állapottól függ



#### Kimenetek


- Minden állapotban a kimenetek valamely kombinációja aktív
- A kimeneti leképezés egy táblázattal is megadható

Állapot	Р	PS	Z	S	Н
Piros fény	1	1	0	0	0
Sárga fény	0	1	0	1	0
Zöld fény	0	0	1	0	0
Villogó sárga	0	0	0	0	1

## A kimeneti leképezés megvalósítása

Állapot	Р	PS	Z	S	Н
Piros fény	1	1	0	0	0
Sárga fény	0	1	0	1	0
Zöld fény	0	0	1	0	0
Villogó sárga	0	0	0	0	1


Ezt a megvalósítást választva a P állapotban egyik fény sem világít!



## A kimeneti leképezés megvalósítása

## A kezdeti állapot


 Melyik állapot lesz aktív, amikor az állapotgépet "bekapcsoljuk"?



## Az állapotgép inicializálása


- Elv: ha nincsen aktuális állapot, akkor a kezdeti állapotot állítsuk be aktuálisnak
- Általános megoldás
  - Minden PLC-típuson működik
  - Semmit sem kell tudnunk a belső státuszregiszterekről

# Állapotgép inicializálása




## Típusspecifikus megoldás

- A PLC státuszinformációinak használata
- A PLC-k egy biten jelzik, ha az adott ciklus a RUN módba állítás utáni első ciklus (first scan)
  - Schneider TWIDO: %S13 rendszerbit
  - Siemens S7-1200: %MBx bájt 0. bitje




# Állapotgép inicializálása



## Típusspecifikus megoldás

- Számos környezetben definiálható olyan programblokk, ami kizárólag az első ciklusban fut le, a felhasználói program más részeinek kiértékelése előtt (pl. Siemens OB100)
- Ebben a kezdeti állapot regisztere feltétel nélkül állítható be



#### Formálisan


- A Moore automata egy hatos:  $C = (Q, \Lambda, \Omega, \rho, \varphi, q_0)$ 
  - Q: állapotok halmaza
  - Λ: bemeneti szimbólumok (feltételek és események)
     halmaza
  - Ω: kimeneti szimbólumok halmaza
  - $-\rho: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ : állapotátmeneti függvény
  - $-\varphi:Q\to\Omega$ : kimeneti leképezés
  - $-q_0$ : kezdeti állapot

## Praktikusan: állapotgép =


állapotok

%M0.0, %M0.1, %M0.2...


+ átmenetek




+ kimeneti leképezés




+ kezdeti állapot





## Jelzőlámpás kereszteződés





## Jelzőlámpás kereszteződés






























#### Jelzőlámpás kereszteződés – 2. megoldás



### Párhuzamos állapotgépek megvalósítása


- Definiáljunk állapotregisztereket minden állapotgépnek
- Valósítsuk meg az állapotgépek átmeneteit ugyanabban a létradiagramban
- Valósítsuk meg az állapotgépek kimeneti leképezéseit ugyanabban a létradiagramban
- Indításkor állítsuk be minden állapotgép kezdeti állapotát


### Párhuzamos állapotgépek megvalósítása

 Egy állapotgép átmenete <u>nem</u> állíthatja egy másik állapotgép állapotregisztereit


 Közös kimenetek esetén a kimeneti leképezésben a különböző állapotgépek állapotait egy létrasorban kell szerepeltetni

#### Párhuzamos állapotgépek szinkronizálása






#### Párhuzamos állapotgépek szinkronizálása




#### Párhuzamos állapotgépek szinkronizálása


- Egy állapotgépe átmenetének feltételeként használható egy másik állapotgép állapotregisztere
- Egy állapotgép állapotváltása egy másik állapotgép állapotátmenetét okozhatja



# Funkcióblokkok és függvény-blokkok a létradiagramban



# Funkcióblokkok és függvény-blokkok a létradiagramban




# Funkcióblokkok / Függvény-blokkok

- Kész funkcióblokkok
  - Szabványos (IEC-61131)
  - Gyártóspecifikus


Felhasználói blokkok

## Időzítők





### Időzítők Szabványos megvalósítás




IN: Számláló bemenet (timer input)

PT: Késleltetés (timer preset)


Q: Számláló kimenet (timer output)

ET: Eltelt idő (elapsed time)


# Bekapcsolás-időzítő (On-delay timer, TON)



# Kikapcsolás-időzítő (Off-delay timer, TOF)




# Impulzus időzítő (Pulse timer, TP)



#### Retentív időzítők


- A retentív TON/TOF időzítők belső számlálóját a bemenet lefutó/felfutó éle nem nullázza
- A bemenet összegzett 1/0 állapotban töltött idejét méri
- Nullázásra külön Reset bemenet
- Nem szabványos, de sok fejlesztőkörnyezetben elérhető

## Retentív TON időzítő



# Állapotgépek időzítése


Vissza a jelzőlámpához



## Számlálók



## Felfelé számláló (CTU) Szabványos megvalósítás



CU: Élérzékeny számláló bemenet (counting input)

R: Számláló nullázása (reset) –  $CV \coloneqq 0$ 


PV: Célérték (preset value)

Q: Státusz kimenet (status output): elérte-e a

számláló a küszöbértéket?  $Q = (CV \ge PV)$ 


CV: Számláló regiszter értéke (counter value)

# Felfelé számláló (CTU)



## Lefelé számláló (CTD)

#### Szabványos megvalósítás



CD: Élérzékeny számláló bemenet (counting input)

LD: Kezdőérték betöltése a számláló regiszterbe (load) - CV  $\coloneqq$  PV


PV: Kezdőérték (preset value)

Q: Státusz kimenet *(status output)*: elérte-e a számláló a nullát?

 $Q = (CV \le 0)$ 

CV: Számláló érték (counter value)

# Lefelé számláló (CTD)



## Fel- és lefelé számláló (CTUD)

#### Szabványos megvalósítás

CU: Élérzékeny felfelé számláló bemenet (count up input)

CD: Élérzékeny lefelé számláló bemenet (count down input)

R: Számláló nullázása (reset) -  $CV \coloneqq 0$ 

LD: Kezdő/célérték betöltése (load) - CV ≔ PV

PV: Kezdő/célérték (preset value)

QU: Felfelé számláló státusz


$$QU = (CV \ge PV)$$

QD: Lefelé számláló státusz


$$QD = (CV \le 0)$$

CV: Számlálóérték

(counter value)



Fel- és lefelé számláló (CTUD)



#### A bitműveleteken túl


Műveletek szavakon, hosszúszavakon...

- Összehasonlítás
- Értékadás
- Aritmetikai és logikai műveletek

# Engedélyező be- és kimenetek

- A létradiagram vezetékein csak logikai értékek jelenhetnek meg
- Hogyan integrálható egy nem logikai ki- és bemenetekkel rendelkező blokk (pl. összeadó)?
- ENI / ENO pár
  - Szabványos blokkoknál mindenképpen megvan
  - ENI: Enable Input
  - A művelet csak akkor hajtódik végre, ha ENI=1
  - ENO beállítása
    - Alapértelmezésben ENO:=ENI
    - Hiba esetén ENO:=0
    - Tetszőleges beállítás a blokkon belül


# Értékadás Szabványos megvalósítás



OUT := IN

#### Összehasonlítás


#### Szabványos megvalósítás



Mnemonic	Művelet	
GT	>	
GE	≥	
LT	<	
LE	<b>≤</b>	
EQ	=	
NEQ	<b>≠</b>	


#### Aritmetikai műveletek

#### Szabványos megvalósítás



Mnemonic	Művelet		
ABS	F =  IN		
SQRT	$F = \sqrt{IN}$		
LN	F = ln IN		
EXP	$F = e^{IN}$		
LOG	$F = \log_{10} IN$		
SIN	$F = \sin IN$		
COS	$F = \cos IN$		
TAN	F = tan IN		
ASIN	$F = \sin^{-1} IN$		
ACOS	$F = \cos^{-1} IN$		
ATAN	$F = tan^{-1} IN$		

#### Többváltozós aritmetikai műveletek Szabványos megvalósítás



Mnemonic	Művelet	
ADD	+	
MUL	×	
SUB	_	
DIV	/	
MOD	IN1 mod IN2	
EXPT	IN1 <sup>IN2</sup>	

# További műveletvégző blokkok

- Konverziós műveletek
  - BCD bináris
  - Word Double Word
  - **—** ...
- Szó eltolás és logikai műveletek
- Regiszterek (sorok)
  - LIFO
  - FIFO

## Programszervezési utasítások


- Megszakított vagy nemlineáris programvégrehajtást tesz lehetővé
- A PLC-ciklusnak a programvégrehajtási fázisára hat
  - Nincs hatása a bemenetek olvasására és a kimenetek beállítására
  - A be- és kimeneti kép a szokásos módon kerül kezelésre



- A programszervezési utasítások jelentősen ronthatják a ciklusidőt
- Hiba esetén túlléphető a maximális ciklusidő!

# Programvégrehajtás leállítása

- Egy ciklusban a program végrehajtása megáll
  - az utolsó létrasor után
  - egy END tekercs hatására




#### Feltételes leállítás

- A programvégrehajtás leállítása, ha egy feltétel teljesül
  - Csökkenti a ciklusidőt
  - Hibakeresésnél hasznos


```
IN<sub>0</sub>
IN2
                                              OUT0
         IN3
IN1
       Csak akkor kerül végrehajtásra
                    Ha IN0=0
IN3
                                              OUT2
```

## Ugró utasítások


- A létrafokokhoz címkék (label) kapcsolhatók
- Ugró utasítás hatására a programvégrehajtás a megfelelő címkéjű létrasortól folytatódik




# Ugró utasítások




# Ugró utasítások



## Ugró utasítások hatása






INO	1	OUT0	1
IN1	1	OUT1	0
IN2	0	OUT2	0
IN3	0		

- Az ugró utasítás és a célcímke közötti létrasorok "kimaradnak"
- A kimaradó sorok logikai függvényei nem értékelődnek ki
- A kapcsolódó kimenetek nem kerülnek beállításra
- A tekercsek változói megőrzik előző értéküket

## Visszaugrás




- Végtelen ciklus veszélye
- Kerülendő módszer
- Ha alkalmazzuk, legyünk nagyon óvatosak!

#### Szubrutinok

- Szubrutin: egymást követő létrasorok halmaza
- Kezdete: szubrutin címke
- Vége: RET (return) utasítás


#### Szubrutinok



 Hívás hiányában a szubrutinhoz tartozó létrasorok nem kerülnek kiértékelésre

 Best practice: a szubrutinokat a kód végére célszerű elhelyezni. Ugyan a működést ez nem befolyásolva, de a kód átláthatóbb lesz

#### Szubrutinok



- A szubrutinok hívása az ugró utasításhoz hasonló
- Egy szubrutin több létrasorból is hívható
- A szubrutin lefutása után a végrehajtás a következő létrasortól folytatódik

#### Paraméterátadás

- A szubrutin nem függvény → nincs formális paraméterátadás
- Megoldás: memóriabitek vagy szavak használata, pl.
  - A paramétereket az %MW1 és %M12 regiszterekbe helyezzük a hívás előtt
  - A szubrutin az eredményt az %MW8 regiszterbe tölti