



Soluções de problemas

- Notebook pede senha ao ligar ou entra na tela de configuração (Setup): acionar garantia, pois trata-se de **falha no SSD** (memória de armazenamento).

- Exemplo 1:



- Exemplo 2:




-

- Notebook acende o LED mas a tela não liga: acionar garantia.


- [Clique aqui para assistir o vídeo](#) (gravado gentilmente pela Proati Jéssica - EE Hans Wirth)

- Tela azul ao ligar ou mensagem "Windows Boot Manager": formatar com o pendrive ou informar o SEINTEC e encaminhar à DE para formatação.

- Exemplo:



- Exemplo 2:



- Exemplo 3:



- Exemplo 4:

