

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Ventila ReDry de 2 Vías — Tapado de Bases

Para Abby y Alberto · Agosto 2026 · Lote de unas 100 bases

EL TRABAJO

Un lote de unas 100 bases de aluminio lleva **solo la tapa temporal blanca** — sin cuerpo, sin manga y sin codo. Tapa cada base y después empácalas de a ocho por caja.

La tapa **no** se usa cuando se arma la ventila completa — eso es un [trabajo aparte](#).

TAPA CADA BASE

1 Presiona la tapa en el tubo vertical

Empuja la tapa temporal blanca hacia abajo sobre el tubo vertical hasta que asiente.



2 Pon el tornillo de la tapa

Mete el tornillo a través de la tapa hasta el tubo, para que la tapa no se pueda salir.

EMPÁCALAS — 8 POR CAJA

3 Primera capa: cuatro paradas en el divisor

Pon el divisor de cartón en cruz dentro de la caja. Para **cuatro bases con tapa** — brida abajo, tapa arriba — una en cada sección.

4 Segunda capa: cuatro acostadas

Acuesta **cuatro bases más encima, de lado**: cada brida contra una pared de la caja y el tubo con tapa apuntando al centro. Gira cada una 90° respecto a la anterior para que encajen en molinete.

Cierra las tapas y sella como cualquier caja: cinta engomada en patrón H y la tira de cinta con logo ReDry encima.

REVISIÓN FINAL ANTES DE QUE SALGA DE TU ESTACIÓN

- ☐ Tapa asentada y atornillada en cada base
 - ☐ Cuatro paradas en el divisor, cuatro acostadas encima
 - ☐ Nada se mueve al cerrar la caja
 - ☐ Caja sellada: patrón H + cinta ReDry
-