



inkline

A terminal for reMarkable 2

User guide / 9 languages

English · 日本語 · 简体中文 · 繁體中文

Français · Español · Deutsch · Italiano · Português

Type Folio + USB keyboard

Version 0.3.7 preview / firmware 3.27

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Language index

This is one manual in **nine languages**. Each chapter is a complete guide. Tap a language to jump to it; the numbers are PDF page numbers.

English — User guide	3
日本語 — 利用ガイド	11
简体中文 — 使用指南	19
繁體中文 — 使用指南	27
Français — Guide d'utilisation	35
Español — Guía de uso	43
Deutsch — Benutzerhandbuch	51
Italiano — Guida all'uso	59
Português — Guia de utilização	67

日本語・中文：言語名をタップ / 点击语言名称 / 點選語言名稱。

Français · Español · Deutsch · Italiano · Português:

Touchez / Toque / Antippen / Tocca / Toque.

English

User guide / reMarkable 2 / 3.27

Open, sleep, return

Inkline runs a local shell on reMarkable 2. Use a Type Folio or USB keyboard, work on the tablet, or connect with SSH or Goblin Mosh. Text and graphics are rendered in grayscale.

Ctrl+Alt+T opens Inkline from the tablet itself.

Power button: press and release to suspend; press again to wake. Your open shells and editor buffers stay in RAM.

Sleep pauses the tablet; it does not exit Inkline or save settings to flash. Network connections may need to reconnect after waking. The wake press is ignored as a sleep request, so the tablet does not immediately suspend again. After an update, quit and reopen Inkline once to activate the new power handling.

To return to notebooks, tap **Quit** or press **Ctrl+Shift+Q**, then confirm. Typing `exit` closes one terminal; closing the last returns to notebooks. The bottom bar has Escape, history up/down, Quit and Settings buttons. The startup guide and tiny Goblin logo disappear with `clear`.

If a shortcut app owns the screen, **Ctrl+Alt+T** returns to Inkline. For emergency recovery, hold **Ctrl+Alt+Backspace for two seconds**. Recovery closes every Inkline terminal: unsaved work in those sessions is lost. The notebook interface remains the default after reboot.

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Keys and terminal slots

The Type Folio has a separate **Opt** key between Ctrl and Alt, and a **right Alt/Opt** key. They have different jobs.

Keys	Action
Separate Opt + 1–0	F1–F10
Right Alt/Opt + 1–9	Select terminal slot 1–9
Right Alt/Opt + Left / Right	Previous / next slot
Right Alt/Opt + Tab	Escape
Right Alt/Opt + Up / Down	PageUp / PageDown
Right Alt/Opt + Backspace	Confirm quitting all terminals
Either Alt + Space	Unicode keyboard
Right Alt/Opt + C / V	Copy selection / paste
Ctrl+Shift+B	Hide / show bottom bar

On the **US Type Folio**, right Alt/Opt+**0** types +. Right Alt/Opt with the **minus key just left of Backspace** types =. With the input method off, Shift+6 types a literal caret: `c^2` stays `c^2`. Keyboard zoom shortcuts are disabled.

USB keyboards keep their ordinary function keys. The separate Opt shortcut uses Meta when a USB keyboard provides it.

There are at most **nine independent slots**. Selecting an empty slot opens a shell. The indicator counts open terminals: with only slots 1 and 9 open, slot 9 shows **Terminal 2 / 2 · slot 9**. Closing a shell frees its slot without renumbering the shortcuts.

Each terminal has its own shell, directory, input composition, graphics and 500 lines of scrollbar. Display and input-method settings apply to all slots.

Settings and display

Tap **Settings**, the fifth bottom button. With the bar hidden, press **Alt+Space**, then **F2** or tap Settings in the Unicode keyboard. A filled choice is active; a dashed outline is keyboard focus. Tab moves focus; arrows and Enter change choices.

Caps Lock: choose Control (the default) or Caps Lock. **Text size:** pinch with two fingers, or use the minus/plus buttons in Settings. Slow movement changes the size one pixel at a time, from **6 to 48 pixels**.

Text darkness: 50% is the original rendering. Higher values darken letter edges. **Minimum contrast** separates foreground and background luminance when an app chooses similar colors; the default is 35%.

E-paper mode	Tradeoff
Fast	Minimal batching; animation waveform; more ghosting
Balanced	UI waveform; 32 ms output batching
Crisp (default)	Cleaner grayscale; content waveform; slower
Mono	Fast black and white; discards image grays
Saver	120 ms batching; fewer updates during bursts

Only changed text rows are redrawn. The physical display still takes time to update. Saver reduces update requests; battery savings have not been measured. An update preserves an explicitly saved mode instead of forcing the new default.

All settings stay in **RAM** during use and are saved together when Incline exits normally. Finger lifts, closing Settings and sleep do not write them to flash. An unchanged session writes nothing. A crash, forced kill or power loss can lose unsaved setting changes.

Unicode and input methods

Alt+Space opens the Unicode keyboard. Tap a character to insert it; the keyboard stays open. Tap **Done** or press Escape to close it.

Categories include letters, marks, numbers, punctuation, math/currency, symbols, spaces, format characters and private use. Drag vertically to scroll; arrows, PageUp/PageDown, Home/End and the mouse wheel also work. **Tab** changes category; Enter inserts the selected character.

Type a hexadecimal Unicode value, such as 03bb, then Enter to insert λ . Backspace edits the value. Combining marks show a dotted circle as a visual aid; only the mark is inserted. Spaces and format characters have labels. The catalog uses Qt's Unicode tables, excluding controls, unassigned values, surrogates and noncharacters. Some characters need fonts that are not installed; private-use values require a matching font.

Press **F2** in the picker or tap **Settings**, then choose **Input method**:

Off — direct keyboard	Ordinary US typing
Romaji	Japanese hiragana from romanized input
Pinyin	Chinese from pinyin
Zhuyin	Chinese with the basic Zhuyin map
Wubi 86	Chinese shape codes
US-International	Common Latin accents

Choose a result in the candidate strip. Select **Off — direct keyboard** in the same menu to return to normal US input. The choice applies to all terminals and is saved when Incline exits.

Touch, pen and clipboard

Two fingers up/down: scroll history. Drag down for older output and up toward the prompt. Each terminal retains 500 physical lines in RAM, in addition to the live screen.

Two fingers left/right: switch one terminal slot per gesture. Lift your fingers before switching again. Spread or close them to resize text.

One finger: drag to select text. Right Alt/Opt+C copies; right Alt/Opt+V pastes. All terminals share one RAM clipboard, up to 128 KiB.

Pen: apps that enable terminal mouse reporting receive pen press, movement and release as left-mouse events, using the negotiated protocol (including SGR). Otherwise, dragging selects text. Hold **Shift** to force local selection in an app that uses mouse reporting.

OSC 52 lets terminal programs, including remote programs over SSH, read or replace Incline's RAM clipboard. It is separate from the notebook clipboard. Right Alt/Opt+X copies and explains that deletion belongs in the editor: OSC 52 cannot delete an editor's text.

Graphics: kitty inline and shared-memory transport stay in RAM; file and temporary-file transport are disabled. Sixel works when requested explicitly, but is not advertised automatically. Kitty placeholders, animation playback and some sixel modes remain unfinished.

`clear` and full-screen erase remove visible graphics as well as text. Off-screen graphics are reclaimed under memory pressure. There is no disk image cache; large images still consume the tablet's limited RAM.

Launch programs with keys

Register shortcuts in an Incline shell. Arguments are literal; use an explicit shell for shell syntax. Shortcut programs read `~/bashrc` through Bash.

```
~/incline shortcut register e emacs
~/incline shortcut register p python3
~/incline shortcut list
~/incline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E opens Emacs in a free slot. `~/incline run PROGRAM ARG...` launches without a binding. Registering replaces a binding; deregistering leaves running programs alone. Keys use US physical positions. Quote punctuation and use full paths for custom programs; programs must already be installed.

For a native Qt/e-paper app that draws its own screen:

```
~/incline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

One native app runs at a time, pausing Incline and its shells. The launcher supplies Qt e-paper settings and RAM caches, discards logs and resumes Incline when the app exits. Apps should use Qt input without exclusive keyboard grabs.

Ctrl+Alt+T is permanent. It cannot be registered or deregistered. It stops a native shortcut app and returns to the existing terminals. Use a physical Ctrl key; Caps Lock remapping applies inside Incline.

Emergency: hold Ctrl+Alt+Backspace for two seconds to stop the shortcut app and its descendants and restart Incline. All terminals close; unsaved work is lost. Root apps can defeat recovery by grabbing input, changing services or exhausting resources. Restarting the device is the final fallback.

Install, update, keep the manual

The bundle targets **reMarkable 2**, **firmware 3.27**, using the stock Qt 6.8 e-paper libraries. Current downloads and checksum instructions are at:

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

The installer checks hardware, firmware, fonts, Qt startup, RAM temporary directories and disabled swap. Releases live under `/home/root/.local/share/inkline`; the keyboard launcher starts at boot. Updates preserve open terminals. **Quit and reopen Incline to use the new version.** Previous releases remain for rollback and occupy storage.

This single PDF contains all nine languages and ships in the bundle. Installation attempts to import it into **My files** through the USB web interface when that interface is enabled and notebooks are running. A successful import is recorded to avoid importing the same manual twice.

If automatic import is unavailable, connect USB, quit Incline and enable **USB web interface** in the notebook storage settings. From SSH, run:

```
~/inkline manual
```

Alternatively, download this PDF and import it through the USB browser interface or reMarkable's desktop/mobile app. The importer never edits the notebook database directly or interrupts terminals. An imported manual stays in My files after Incline is uninstalled.

From SSH, return to notebooks or remove Incline with:

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

Optional software, including the recommended LaTeX installation, is documented on the website.

How it works; storage and RAM

Qt delivers keyboard input to a shared mapper for shortcuts and Caps Lock. `libghostty-vt` encodes terminal keys. Each slot connects its program to a separate pseudo-terminal (PTY). Shells receive `HOME=/home/root`; interactive Bash reads `~/.bashrc`.

Output passes through the terminal parser and sixel decoder. `libghostty` maintains cells, cursor state, alternate screens, history and kitty images. The renderer keeps a grayscale image and redraws changed rows; Qt's stock e-paper backend updates the panel. An independent `evdev` daemon handles global shortcuts and the power key; `systemd` handles suspend and wake.

Each terminal caps core allocations at 64 MiB, kitty images at 16 MiB per screen and retained sixel images at 16 MiB. Rendering and app memory are additional. Empty slots allocate no terminal. Nine large apps can exceed RAM.

Temporary graphics, caches and session state use RAM. Installed software, saved documents, settings saved at exit and app-written files use persistent storage. Incline does not prevent arbitrary programs from writing files.

The optional Python package is stock Python. To reduce cache writes, put these preferences in the tablet's `~/.bashrc`:

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

Run `source ~/.bashrc` or open a new shell. Use `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` to avoid pip's separate install-time bytecode compilation. Python isolated mode ignores Python environment variables. See the website for the full Python guide.

Incline is GPL-3.0-or-later software. Bundles include matching source archives and dependency notices. Test records distinguish automated checks from physical behaviors that still need confirmation.

日本語

利用ガイド / reMarkable 2 / 3.27

起動・スリープ・ノートへの復帰

Inkline は reMarkable 2 上でローカルのシェルを動かします。Type Folio または USB キーボードを使い、端末上で作業したり、SSH や Goblin Mosh で別のコンピュータに接続したりできます。文字と画像は電子ペーパー向けのグレースケールで表示されます。

Ctrl+Alt+T で本体から Inkline を起動します。

電源ボタンを押して離すとスリープし、もう一度押すと復帰します。開いているシェルやエディターのバッファは RAM に保持されます。

スリープは Inkline を終了せず、設定をフラッシュに保存しません。復帰後はネットワークの再接続が必要な場合があります。復帰時のボタン操作では再びスリープしないようにしています。更新後は一度 Inkline を終了して開き直すと、新しい電源ボタンの処理が有効になります。

ノートに戻るには **Quit** をタップするか **Ctrl+Shift+Q** を押し、確認します。exit は現在のターミナルだけを閉じます。最後のターミナルを閉じるとノートに戻ります。下部バーには Escape、履歴の上下、Quit、Settings があります。起動時の短い案内と小さな Goblin ロゴは clear で消せます。

ショートカットアプリが画面を使用している場合は **Ctrl+Alt+T** で戻ります。緊急時は **Ctrl+Alt+Backspace** を 2 秒間押し続けます。この復旧操作は全ターミナルを閉じるため、セッション内の未保存の作業は失われます。本体を再起動すると、通常どおりノート画面が開きます。

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

キーとターミナルのスロット

Type Folio の Ctrl と Alt の間にある独立した **Opt** キーと、**右 Alt/Opt** キーは別の役割を持ちます。

キー	動作
独立した Opt + 1-0	F1-F10
右 Alt/Opt + 1-9	スロット 1-9 を選択
右 Alt/Opt + Left / Right	前／次のスロット
右 Alt/Opt + Tab	Escape
右 Alt/Opt + Up / Down	PageUp / PageDown
右 Alt/Opt + Backspace	全ターミナルの終了を確認
左右どちらかの Alt + Space	Unicode キーボード
右 Alt/Opt + C / V	選択範囲をコピー／貼り付け
Ctrl+Shift+B	下部バーの表示／非表示

US 配列の Type Folio では、右 Alt/Opt+0 で +、右 Alt/Opt+Backspace のすぐ左にあるマイナスキーで = を入力します。入力方式が Off のとき、Shift+6 はそのままキャレットを入力します。c^2 は c^2 のままです。文字サイズ変更のキー操作はありません。

USB キーボードの通常のファンクションキーも使えます。独立した Opt の操作は、USB キーボードに Meta キーがある場合、その修飾キーを使います。

独立したスロットは最大 **9 個** です。空のスロットを選ぶとシェルが開きます。表示の分母は上限ではなく、現在開いている数です。1 と 9 だけが開いていれば、9 の表示は **Terminal 2 / 2 · slot 9** です。閉じてても他のスロット番号は変わりません。

各スロットには専用のシェル、作業ディレクトリー、変換中の入力、画像、500 行の履歴があります。表示と入力方式の設定は全スロットで共通です。

設定と画面の調整

下部の 5 番目のボタン **Settings** をタップします。バーが非表示なら **Alt+Space**、続いて **F2**、または Unicode キーボードの **Settings** を使います。塗りつぶされた項目が現在の設定で、破線の枠はキーボードのフォーカスです。Tab で移動し、矢印と Enter で変更します。

Caps Lock : Control (既定) と Caps Lock を切り替えられます。**文字サイズ** : 2 本指でピンチするか、設定のマイナス/プラスを使います。ゆっくり動かすと 1 ピクセルずつ、**6~48 ピクセル**の範囲で調整できます。

Text darkness : 50% が元の描画です。値を上げると文字の縁が濃くなります。**Minimum contrast** は、アプリが似た色を選んだときに前景と背景の明るさを離します。既定値は 35% です。

更新モード	特徴
Fast	出力の待ち時間が短い。アニメーション用波形で残像は多め
Balanced	UI 用波形。32 ms 単位で出力をまとめる
Crisp (既定)	きれいな階調。コンテンツ用波形で更新は遅め
Mono	高速な白黒表示。画像の中間階調は省略
Saver	120 ms 単位でまとめ、連続出力の更新回数を減らす

変更された文字の行だけを再描画しますが、パネル自体の更新時間は残ります。Saver の節電効果は未測定です。更新時も、明示的に保存したモードは維持されます。

設定は使用中 **RAM** に保持し、Inkline の通常終了時にまとめて保存します。指を離す、設定を閉じる、スリープする操作では書き込みません。変更がなければ書き込みはゼロです。クラッシュ、強制終了、電源断では未保存の変更が失われる場合があります。

Unicode と入力方式

Alt+Space で Unicode キーボードを開き、文字をタップして入力します。連続入力のため画面は開いたままです。**Done** または **Escape** で閉じます。

文字、結合記号、数字、句読点、数学／通貨、記号、空白、書式制御、私用領域に分類されています。上下にドラッグしてスクロールします。矢印、PageUp/PageDown、Home/End、マウスホイールも使えます。**Tab** で分類を変更し、Enter で選択文字を入力します。

03bb のような 16 進の Unicode 値を入力して Enter を押すと入りが入ります。Backspace で値を編集します。結合記号の点線の円は見本で、入力されるのは記号だけです。空白と書式制御文字にはラベルがあります。文字一覧は Qt の Unicode データに基づき、制御文字、未割り当て、サロゲート、非文字を除きます。未搭載のフォントが必要な文字もあります。私用領域の表示には対応するフォントが必要です。

F2 または **Settings** から **Input method** を選びます。

Off — direct keyboard	通常の US 配列による直接入力
Romaji	ローマ字から日本語のひらがなへ
Pinyin	ピンインによる中国語入力
Zhuyin	基本的な注音配列による中国語入力
Wubi 86	字形コードによる中国語入力
US-International	よく使うラテン文字のアクセント

候補バーで結果を選びます。通常の US 入力に戻すには、同じメニューで **Off — direct keyboard** を選びます。全ターミナルに適用され、終了時に保存されます。

タッチ・ペン・クリップボード

2本指で上下：履歴をスクロールします。下にドラッグすると古い出力、上に動かすとプロンプトへ戻ります。各ターミナルは、現在の画面とは別に物理行 500 行を RAM に保持します。

2本指で左右：1 回のジェスチャーでスロットを 1 つ切り替えます。次の切り替え前に指を離してください。指を広げたり狭めたりすると文字サイズが変わります。

1本指：ドラッグして文字を選択します。右 Alt/Opt+C でコピー、右 Alt/Opt+V で貼り付けます。全ターミナルが最大 128 KiB の RAM クリップボードを共有します。

ペン：マウス報告を有効にしたアプリには、ペンの押下、移動、離す操作を左マウスのイベントとして送ります。SGR など、アプリが選んだプロトコルを使います。それ以外では文字選択になります。**Shift** を押しながら使うと、マウス対応アプリでもローカルの文字選択を優先します。

OSC 52 により、SSH 経由を含むターミナルのプログラムが Incline の RAM クリップボードを読み書きできます。ノートのクリップボードとは別です。右 Alt/Opt+X はコピーを行い、削除はエディター内で行うよう案内します。OSC 52 にはエディターの文字を削除する機能はありません。

画像：kitty のインライン／共有メモリー転送は RAM 内で処理します。ファイル／一時ファイル転送は無効です。Sixel は明示的に要求すれば使えますが、対応機能として自動通知はしません。kitty のプレースホルダー、アニメーション再生、一部の sixel モードは未完成です。

`clear` と画面全体の消去は、文字と表示中の画像を消します。メモリー不足時は画面外の画像を解放します。ディスクへの画像キャッシュはありませんが、大きな画像は本体の限られた RAM を使います。

キーでプログラムを起動する

Inkline のシェルで登録します。引数はそのまま渡されるので、シェル構文にはシェルを明示してください。起動したプログラムの環境は Bash 経由で `~/bashrc` を読み込みます。

```
~/inkline shortcut register e emacs
~/inkline shortcut register p python3
~/inkline shortcut list
~/inkline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E で空きスロットに Emacs を開きます。~/inkline run PROGRAM ARG... なら登録せずに起動できます。再登録は既存の割り当てを置き換え、登録解除は動作中のプログラムには影響しません。キーは US 配列の物理位置です。句読点は引用符で囲み、自作プログラムはフルパスを使います。プログラムは事前にインストールしてください。自分で画面を描画する Qt / 電子ペーパー用アプリには次を使います。

```
~/inkline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

ネイティブアプリは同時に 1 つで、実行中は Inkline とシェルを一時停止します。ランチャーは Qt の表示設定と RAM キャッシュを用意し、ログを破棄し、終了後に Inkline を再開します。アプリはキーボードを排他的に取得せず、Qt の入力を使ってください。

Ctrl+Alt+T は固定です。登録も解除もできません。ネイティブアプリを終了して既存のターミナルに戻ります。物理 Ctrl キーを使ってください。Caps Lock の置き換えは Inkline 内だけに適用されます。

緊急時：Ctrl+Alt+Backspace を 2 秒間押すと、ショートカットアプリと子プロセスを停止し、Inkline を再起動します。全ターミナルが閉じ、未保存の作業は失われます。root アプリの入力独占、サービス変更、資源の枯渇により復旧できない場合は、本体を再起動します。

インストール・更新・マニュアル

対象は **reMarkable 2**、**ファームウェア 3.27** と標準 Qt 6.8 電子ペーパーライブラリーです。最新の配布物とチェックサムの確認方法はこちらです。

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

インストーラーは機種、ファームウェア、フォント、Qt 起動、RAM の一時領域、swap の無効化を確認します。リリースは `/home/root/.local/share/inkline` 以下に置き、キーのランチャーは起動時に有効になります。更新は開いているターミナルを維持します。新しい版を使うには終了して開き直してください。旧リリースは切り戻し用に残るため、ストレージを使います。

この 1 つの PDF に 9 言語すべてを収録し、配布物に同梱します。ノート画面が動作し、USB ウェブインターフェースが有効なら、インストール時に **My files** への取り込みを試みます。成功した PDF は記録し、同じ版の重複取り込みを避けます。

自動取り込みができない場合は USB を接続し、Inkline を終了し、ノートのストレージ設定で **USB web interface** を有効にしてから、SSH で実行します。

```
~/inkline manual
```

PDF をダウンロードし、USB のブラウザー画面や reMarkable のデスクトップ／モバイルアプリから取り込むこともできます。取り込み処理はノートのデータベースを直接変更せず、ターミナルを中断しません。Inkline を削除しても、取り込んだ文書は My files に残ります。

SSH からノートへ戻る、または Inkline を削除するには次を使います。

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

推奨 LaTeX 環境を含む追加ソフトウェアの導入手順はウェブサイトにあります。

仕組み・ストレージ・RAM

Qt がキー入力を共通の変換処理に渡し、ショートカットと Caps Lock の動作を適用します。libghostty-vt がターミナル用のキー列を生成し、各スロットの疑似端末 (PTY) がプログラムと接続します。シェルには `HOME=/home/root` を設定し、対話型 Bash は `~/.bashrc` を読みます。

出力はターミナルの解析器と sixel デコーダーを通ります。libghostty が文字セル、カーソル、代替画面、履歴、kitty 画像を管理します。描画器はグレースケールの画像を保持して変更行だけを描き直し、標準 Qt 電子ペーパーバックエンドが画面を更新します。独立した evdev デーモンが全体のショートカットと電源キーを処理し、systemd がスリープと復帰を担当します。

各ターミナルのコア割り当ては 64 MiB、kitty 画像は画面ごとに 16 MiB、保持する sixel 画像は 16 MiB が上限です。描画とアプリのメモリーは別です。空スロットはターミナルを確保しません。大きなアプリ 9 個が同時に RAM に収まるとは限りません。

一時画像、キャッシュ、セッション状態は RAM を使います。インストール済みソフトウェア、保存文書、終了時の設定、アプリが書くファイルは永続ストレージを使います。Inkline は一般のプログラムによるファイル書き込みを禁止しません。

追加パッケージの Python は標準版です。キャッシュ書き込みを減らすには、本体の `~/.bashrc` に次を追加します。

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

`source ~/.bashrc` を実行するか、新しいシェルを開きます。pip のインストール時コンパイルも避けるには `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` を使います。Python の分離モードは Python 環境変数を無視します。詳細はウェブの Python ガイドにあります。

Inkline は GPL-3.0-or-later です。配布物には対応するソースと依存ソフトウェアの表記を含みます。テスト記録では自動検証と、実機での確認が必要な動作を区別しています。

简体中文

使用指南 / reMarkable 2 / 3.27

启动、休眠与返回笔记

Inkline 在 reMarkable 2 上运行本地 shell。使用 Type Folio 或 USB 键盘，可以在平板上工作，也可以通过 SSH 或 Goblin Mosh 连接其他计算机。文字和图像以适合电子纸的灰度显示。

按 **Ctrl+Alt+T**，即可直接在平板上打开 Inkline。

电源键：按下再松开即可休眠，再按一次唤醒。已打开的 shell 和编辑器缓冲区保留在 RAM 中。

休眠会暂停设备，不会退出 Inkline，也不会把设置写入闪存。唤醒后，网络连接可能需要重新建立。用于唤醒的按键不会再次触发休眠。更新后，请退出并重新打开 Inkline 一次，以启用新的电源键处理。

要返回笔记，点按 **Quit** 或按 **Ctrl+Shift+Q**，然后确认。输入 `exit` 只关闭当前终端；关闭最后一个终端后返回笔记。底栏包含 **Escape**、历史记录上/下、**Quit** 和 **Settings** 按钮。启动时的简短说明和小 Goblin 标志可用 `clear` 清除。

如果快捷键启动的应用占用了屏幕，按 **Ctrl+Alt+T** 返回 Inkline。紧急恢复时，**按住 Ctrl+Alt+Backspace 两秒**。此操作会关闭所有 Inkline 终端，丢失这些会话中尚未保存的工作。设备重启后仍默认进入笔记界面。

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

按键与终端槽位

Type Folio 在 Ctrl 与 Alt 之间有一个独立的 **Opt** 键，另有一个**右 Alt/Opt** 键。两者用途不同。

按键	操作
独立 Opt + 1-0	F1-F10
右 Alt/Opt + 1-9	选择终端槽位 1-9
右 Alt/Opt + Left / Right	上一个 / 下一个槽位
右 Alt/Opt + Tab	Escape
右 Alt/Opt + Up / Down	PageUp / PageDown
右 Alt/Opt + Backspace	确认退出所有终端
任一 Alt + Space	Unicode 键盘
右 Alt/Opt + C / V	复制选区 / 粘贴
Ctrl+Shift+B	隐藏 / 显示底栏

在**美式 Type Folio** 上，右 Alt/Opt+**0** 输入 +；右 Alt/Opt+紧挨 **Backspace** 左侧的减号键输入 =。关闭输入法后，Shift+6 直接输入插入符号：c^2 保持为 c^2。没有用于缩放字体的键盘组合键。

USB 键盘可直接使用普通功能键。独立 Opt 的快捷操作在提供 Meta 的 USB 键盘上使用 Meta 修饰键。

最多有**九个独立槽位**。选择空槽位会打开一个 shell。指示器显示当前打开的终端数，而非容量。如果只有槽位 1 和 9 打开，在 9 中显示 **Terminal 2 / 2 · slot 9**。关闭 shell 会释放槽位，不会重新编号其他快捷键。

每个终端都有自己的 shell、工作目录、输入组合状态、图像和 500 行回滚历史。显示设置和输入法设置对所有槽位生效。

设置与显示

点按底栏第五个按钮 **Settings**。如果底栏隐藏，按 **Alt+Space**，再按 **F2** 或点按 Unicode 键盘中的 **Settings**。实心选项表示当前状态，虚线边框表示键盘焦点。Tab 移动焦点，方向键和 Enter 更改选择。

Caps Lock: 可选择 Control (默认) 或 Caps Lock。**字体大小**: 双指捏合，或使用设置中的减号/加号。缓慢移动可每次调整一个像素，范围为 **6 至 48 像素**。

Text darkness: 50% 为原始渲染，数值越高，字形边缘越深。**Minimum contrast** 在应用选择相近颜色时拉开前景与背景的亮度差，默认 35%。

电子纸模式	取舍
Fast	合并等待最少，使用动画波形，残影较多
Balanced	UI 波形，按 32 ms 合并输出
Crisp (默认)	灰度更清晰，使用内容波形，更新较慢
Mono	快速黑白显示，舍弃图像中的灰色层次
Saver	按 120 ms 合并，减少连续输出的刷新次数

只重绘发生变化的文字行，但面板本身仍需要刷新时间。Saver 会减少刷新请求，省电效果尚未测量。升级会保留明确保存的模式，不会强制覆盖为新默认值。

所有设置在使用期间保留在 **RAM**，正常退出 Incline 时一起保存。抬起手指、关闭设置和休眠都不会写入闪存。没有实际更改的会话不会写入设置。崩溃、强制终止或断电可能丢失尚未保存的设置更改。

Unicode 与输入法

按 **Alt+Space** 打开 Unicode 键盘。点按字符即可输入，键盘保持打开，方便连续输入。点按 **Done** 或按 **Escape** 关闭。

分类包括字母、组合标记、数字、标点、数学／货币、符号、空格、格式字符和私用区。上下拖动滚动；也可以使用方向键、PageUp/PageDown、Home/End 或鼠标滚轮。**Tab** 切换分类，**Enter** 输入选中的字符。

输入十六进制 Unicode 值（例如 03bb）后按 **Enter**，可以输入 λ 。**Backspace** 编辑数值。组合标记旁的虚线圆仅用于展示，实际只输入标记。空格和格式字符带有可见标签。字符表使用 Qt 的 Unicode 数据，不包括控制字符、未分配码位、代理码位和非字符。部分字符需要未安装的字体，私用区需要匹配的字体。

在键盘中按 **F2** 或点按 **Settings**，然后选择 **Input method**：

Off — direct keyboard	普通美式键盘直接输入
Romaji	从罗马字输入日语平假名
Pinyin	拼音输入中文
Zhuyin	使用基本注音键位输入中文
Wubi 86	使用五笔 86 字形编码输入中文
US-International	常用拉丁字母重音

在候选栏选择结果。要恢复普通美式输入，在同一菜单选择 **Off — direct keyboard**。此选择对所有终端生效，并在 Incline 退出时保存。

触控、手写笔与剪贴板

双指上下滑动：滚动历史。向下拖动查看较早输出，向上返回提示符方向。每个终端除当前屏幕外，还在 RAM 中保留 500 个物理行。

双指左右滑动：每次手势切换一个终端槽位。再次切换前请抬起手指。双指张开或合拢可调整字体大小。

单指：拖动选择文字。右 Alt/Opt+C 复制，右 Alt/Opt+V 粘贴。所有终端共享一个最大 128 KiB 的 RAM 剪贴板。

手写笔：启用终端鼠标报告的应用会收到对应的鼠标左键按下、移动与松开事件，使用应用协商的协议，包括 SGR。其他情况下拖动用于选择文字。按住 **Shift**，可以在启用鼠标报告的应用中强制进行本地选择。

OSC 52 允许终端程序（包括经 SSH 运行的远程程序）读取或替换 Incline 的 RAM 剪贴板。它与笔记应用的剪贴板不同。右 Alt/Opt+X 会复制，并提示在编辑器内部执行删除；OSC 52 无法删除编辑器里的文字。

图像：kitty 的内联与共享内存传输保留在 RAM 中；文件与临时文件传输禁用。显式请求时支持 sixel，但尚未自动声明支持。kitty 占位符、动画播放和部分 sixel 模式尚未完成。

`clear` 和全屏擦除会同时清除可见图像与文字。内存不足时会回收屏幕外的图像。没有磁盘图像缓存，但大图仍会占用设备有限的 RAM。

用快捷键启动程序

在 Incline shell 中注册快捷键。参数按字面传递；如需 shell 语法，请显式调用 shell。快捷键程序通过 Bash 读取 `~/.bashrc`。

```
~/incline shortcut register e emacs
~/incline shortcut register p python3
~/incline shortcut list
~/incline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E 在空闲槽位打开 Emacs。`~/incline run PROGRAM ARG...` 可不注册直接启动。重复注册会替换绑定；注销不影响正在运行的程序。按键采用美式键盘的物理位置。标点请加引号，自定义程序请使用完整路径，并先安装程序。

对于自行绘制屏幕的原生 Qt / 电子纸应用：

```
~/incline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

一次运行一个原生应用，期间暂停 Incline 及其 shell。启动器设置 Qt 电子纸环境与 RAM 缓存，丢弃日志，并在应用退出后恢复 Incline。应用应使用 Qt 输入，不要独占键盘设备。

Ctrl+Alt+T 是固定快捷键，不能注册或注销。它会停止原生快捷键应用，并返回现有终端。请使用物理 Ctrl 键；Caps Lock 映射只在 Incline 内部生效。

紧急恢复：按住 Ctrl+Alt+Backspace 两秒，停止快捷键应用及其子进程并重新启动 Incline。所有终端会关闭，未保存的工作会丢失。以 root 运行的应用可能通过独占输入、修改服务或耗尽资源使恢复失败；最后的办法是重启设备。

安装、升级与保留手册

此安装包面向运行固件 3.27 的 reMarkable 2，使用系统自带 Qt 6.8 电子纸库。最新下载与校验步骤见：

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

安装器检查硬件、固件、字体、Qt 启动、RAM 临时目录和 swap 是否禁用。版本保存在 `/home/root/.local/share/inkline` 下，键盘启动服务随系统启动。更新不会关闭已有终端。**退出并重新打开 Incline 才会使用新版本。**旧版本保留用于回退，会继续占用存储空间。

安装包附带这一个包含九种语言的 PDF。笔记界面正在运行且 USB 网页接口已启用时，安装器会通过该接口尝试导入 **My files**。成功导入后记录校验值，避免重复导入同一手册。

如果自动导入不可用，请连接 USB、退出 Incline，并在笔记界面的存储设置中启用 **USB web interface**，然后通过 SSH 运行：

```
~/inkline manual
```

也可下载 PDF，通过 USB 浏览器界面或 reMarkable 桌面／移动应用导入。导入器不会直接修改笔记数据库，也不会中断终端。卸载 Incline 后，已导入手册仍留在 My files。

通过 SSH 返回笔记或卸载 Incline：

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

可选软件（包括推荐的 LaTeX 环境）的安装说明保留在网站上。

工作原理、存储与 RAM

Qt 将键盘事件交给共享映射器，处理快捷键与 Caps Lock。libghostty-vt 编码终端按键，每个槽位通过独立伪终端（PTY）连接程序。shell 获得 `HOME=/home/root`，交互式 Bash 读取 `~/.bashrc`。

程序输出经过终端解析器与 sixel 解码器。libghostty 管理字符单元、光标状态、备用屏幕、回滚历史和 kitty 图像。渲染器保留灰度图，只重绘变化的行；系统 Qt 电子纸后端负责刷新面板。独立的 evdev 守护进程处理全局快捷键和电源键，systemd 负责休眠与唤醒。

每个终端的核心分配上限为 64 MiB；kitty 图像每个屏幕 16 MiB；保留的 sixel 图像 16 MiB。渲染器和应用内存另计。空槽位不分配终端。九个大型应用可能超过可用 RAM。

临时图像、缓存和会话状态使用 RAM。已安装软件、保存的文档、退出时保存的设置以及应用写入的文件使用持久存储。Inkline 不会禁止任意程序写文件。

可选 Python 包是标准 Python。为减少缓存写入，请在设备的 `~/.bashrc` 中添加：

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

运行 `source ~/.bashrc` 或打开新 shell。使用 `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` 可避免 pip 在安装时单独进行的字节码编译。Python 隔离模式会忽略 Python 环境变量。详细内容见网站的 Python 指南。

Inkline 采用 GPL-3.0-or-later 许可。安装包包含匹配的源代码归档与依赖许可说明。测试记录区分自动检查与仍需实机确认的行为。

繁體中文

使用指南 / reMarkable 2 / 3.27

啟動、休眠與返回筆記

Inkline 在 reMarkable 2 上運行本機 shell。使用 Type Folio 或 USB 鍵盤，可以在平板上工作，也可以通過 SSH 或 Goblin Mosh 連線其他計算機。文字和圖像以適合電子紙的灰度顯示。

按 **Ctrl+Alt+T**，即可直接在平板上打開 Inkline。

電源鍵：按下再松開即可休眠，再按一次喚醒。已打開的 shell 和編輯器緩衝區保留在 RAM 中。

休眠會暫停設備，不會退出 Inkline，也不會把設定寫入快閃記憶體。喚醒後，網路連線可能需要重新建立。用於喚醒的按鍵不會再次觸發休眠。更新後，請退出並重新打開 Inkline 一次，以啟用新的電源鍵處理。

要返回筆記，點選 **Quit** 或按 **Ctrl+Shift+Q**，然後確認。輸入 `exit` 只關閉當前終端；關閉最後一個終端後返回筆記。底欄包含 **Escape**、歷史記錄上／下、**Quit** 和 **Settings** 按鈕。啟動時的簡短說明和小 Goblin 標誌可用 `clear` 清除。

如果快捷鍵啟動的應用佔用了屏幕，按 **Ctrl+Alt+T** 返回 Inkline。緊急恢復時，**按住 Ctrl+Alt+Backspace 兩秒**。此操作會關閉所有 Inkline 終端，丟失這些會話中尚未儲存的工作。設備重新啟動後仍預設進入筆記界面。

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

按鍵與終端槽位

Type Folio 在 Ctrl 與 Alt 之間有一個獨立的 **Opt** 鍵，另有一個**右 Alt/Opt** 鍵。兩者用途不同。

按鍵	操作
獨立 Opt + 1-0	F1-F10
右 Alt/Opt + 1-9	選擇終端槽位 1-9
右 Alt/Opt + Left / Right	上一個／下一個槽位
右 Alt/Opt + Tab	Escape
右 Alt/Opt + Up / Down	PageUp / PageDown
右 Alt/Opt + Backspace	確認退出所有終端
任一 Alt + Space	Unicode 鍵盤
右 Alt/Opt + C / V	複製選區／貼上
Ctrl+Shift+B	隱藏／顯示底欄

在**美式 Type Folio** 上，右 Alt/Opt+**0** 輸入 +；右 Alt/Opt+**緊挨 Backspace 左側的減號鍵** 輸入 =。關閉輸入法後，Shift+6 直接輸入插入符號： c^2 保持為 c^2 。沒有用於縮放字體的鍵盤組合鍵。

USB 鍵盤可直接使用普通功能鍵。獨立 Opt 的快捷操作在提供 Meta 的 USB 鍵盤上使用 Meta 修飾鍵。

最多有**九個獨立槽位**。選擇空槽位會打開一個 shell。指示器顯示當前打開的終端數，而非容量。如果只有槽位 1 和 9 打開，在 9 中顯示 **Terminal 2 / 2 · slot 9**。關閉 shell 會釋放槽位，不會重新編號其他快捷鍵。

每個終端都有自己的 shell、工作目錄、輸入組合狀態、圖像和 500 行回捲歷史。顯示設定和輸入法設定對所有槽位生效。

設定與顯示

點選底欄第五個按鈕 **Settings**。如果底欄隱藏，按 **Alt+Space**，再按 **F2** 或點選 Unicode 鍵盤中的 **Settings**。實心選項表示當前狀態，虛線邊框表示鍵盤焦點。Tab 移動焦點，方向鍵和 Enter 更改選擇。

Caps Lock：可選擇 Control（預設）或 Caps Lock。**字體大小**：雙指捏合，或使用設定中的減號／加號。緩慢移動可每次調整一個像素，範圍為 **6 至 48 像素**。

Text darkness：50% 為原始渲染，數值越高，字形邊緣越深。**Minimum contrast** 在應用選擇相近顏色時拉開前景與背景的亮度差，預設 35%。

電子紙模式	取捨
Fast	合併等待最少，使用動畫波形，殘影較多
Balanced	UI 波形，按 32 ms 合併輸出
Crisp（預設）	灰度更清晰，使用內容波形，更新較慢
Mono	快速黑白顯示，捨棄圖像中的灰色層次
Saver	按 120 ms 合併，減少連續輸出的刷新次數

只重繪發生變化的文字行，但面板本身仍需要刷新時間。Saver 會減少刷新請求，省電效果尚未測量。升級會保留明確儲存的模式，不會強制覆蓋為新預設值。

所有設定在使用期間保留在 **RAM**，正常退出 Incline 時一起儲存。抬起手指、關閉設定和休眠都不會寫入快閃記憶體。沒有實際更改的會話不會寫入設定。崩潰、強制終止或斷電可能丟失尚未儲存的設定更改。

Unicode 與輸入法

按 **Alt+Space** 打開 Unicode 鍵盤。點選字元即可輸入，鍵盤保持打開，方便連續輸入。點選 **Done** 或按 **Escape** 關閉。

分類包括字母、組合標記、數字、標點、數學／貨幣、符號、空格、格式字元和私用區。上下拖動滾動；也可以使用方向鍵、PageUp/PageDown、Home/End 或滑鼠滾輪。**Tab** 切換分類，**Enter** 輸入選中的字元。

輸入十六進制 Unicode 值（例如 03bb）後按 **Enter**，可以輸入 **λ**。Backspace 編輯數值。組合標記旁的虛線圖僅用於展示，實際只輸入標記。空格和格式字元帶有可見標籤。字元表使用 Qt 的 Unicode 數據，不包括控制字元、未分配碼位、代理碼位和非字元。部分字元需要未安裝的字體，私用區需要匹配的字體。

在鍵盤中按 **F2** 或點選 **Settings**，然後選擇 **Input method**：

Off — direct keyboard	普通美式鍵盤直接輸入
Romaji	從羅馬字輸入日語平假名
Pinyin	拼音輸入中文
Zhuyin	使用基本注音鍵位輸入中文
Wubi 86	使用五筆 86 字形編碼輸入中文
US-International	常用拉丁字母重音

在候選欄選擇結果。要恢復普通美式輸入，在同一菜單選擇 **Off — direct keyboard**。此選擇對所有終端生效，並在 Incline 退出時儲存。

觸控、手寫筆與剪貼簿

雙指上下滑動：滾動歷史。向下拖動查看較早輸出，向上返回提示符方向。每個終端除當前屏幕外，還在 RAM 中保留 500 個物理行。

雙指左右滑動：每次手勢切換一個終端槽位。再次切換前請抬起手指。雙指張開或合攏可調整字體大小。

單指：拖動選擇文字。右 Alt/Opt+C 複製，右 Alt/Opt+V 貼上。所有終端共享一個最大 128 KiB 的 RAM 剪貼簿。

手寫筆：啟用終端滑鼠報告的應用會收到對應的滑鼠左鍵按下、移動與松開事件，使用應用協商的協議，包括 SGR。其他情況下拖動用於選擇文字。按住 **Shift**，可以在啟用滑鼠報告的應用中強制進行本機選擇。

OSC 52 允許終端程式（包括經 SSH 運行的遠端程式）讀取或替換 Incline 的 RAM 剪貼簿。它與筆記應用的剪貼簿不同。右 Alt/Opt+X 會複製，並提示在編輯器內部執行刪除；OSC 52 無法刪除編輯器里的文字。

圖像：kitty 的內聯與共享記憶體傳輸保留在 RAM 中；檔案與臨時檔案傳輸禁用。顯式請求時支持 sixel，但尚未自動聲明支持。kitty 佔位符、動畫播放和部分 sixel 模式尚未完成。

`clear` 和全屏擦除會同時清除可見圖像與文字。記憶體不足時會回收屏幕外的圖像。沒有磁盤圖像快取，但大圖仍會佔用設備有限的 RAM。

用快捷鍵啟動程式

在 Incline shell 中註冊快捷鍵。參數按字面傳遞；如需 shell 語法，請顯式調用 shell。快捷鍵程式通過 Bash 讀取 `~/.bashrc`。

```
~/inkline shortcut register e emacs
~/inkline shortcut register p python3
~/inkline shortcut list
~/inkline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E 在空閒槽位打開 Emacs。~/inkline run PROGRAM ARG... 可不註冊直接啟動。重複註冊會替換綁定；取消註冊不影響正在運行的程式。按鍵採用美式鍵盤的物理位置。標點請加引號，自定義程式請使用完整路徑，並先安裝程式。

對於自行繪制屏幕的原生 Qt / 電子紙應用：

```
~/inkline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

一次運行一個原生應用，期間暫停 Incline 及其 shell。啟動器設定 Qt 電子紙環境與 RAM 快取，丟棄日誌，並在應用退出後恢復 Incline。應用應使用 Qt 輸入，不要獨佔鍵盤設備。

Ctrl+Alt+T 是固定快捷鍵，不能註冊或取消註冊。它會停止原生快捷鍵應用，並返回現有終端。請使用物理 Ctrl 鍵；Caps Lock 映射只在 Incline 內部生效。

緊急恢復：按住 Ctrl+Alt+Backspace 兩秒，停止快捷鍵應用及其子程序並重新啟動 Incline。所有終端會關閉，未儲存的工作會丟失。以 root 運行的應用可能通過獨佔輸入、修改服務或耗盡資源使恢復失敗；最後的辦法是重新啟動設備。

安裝、升級與保留手冊

此安裝包面向**運行韌體 3.27 的 reMarkable 2**，使用系統自帶 Qt 6.8 電子紙庫。最新下載與校驗步驟見：

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

安裝器檢查硬件、韌體、字體、Qt 啟動、RAM 臨時目錄和 swap 是否禁用。版本儲存在 `/home/root/.local/share/inkline` 下，鍵盤啟動服務隨系統啟動。更新不會關閉已有終端。**退出並重新打開 Incline 才會使用新版本**。舊版本保留用於回退，會繼續佔用儲存空間。

安裝包附帶這一個包含九種語言的 PDF。筆記界面正在運行且 USB 網頁接口已啟用時，安裝器會通過該接口嘗試導入 **My files**。成功導入後記錄校驗值，避免重複導入同一手冊。

如果自動導入不可用，請連線 USB、退出 Incline，並在筆記界面的儲存設定中啟用 **USB web interface**，然後通過 SSH 運行：

```
~/inkline manual
```

也可下載 PDF，通過 USB 瀏覽器界面或 reMarkable 桌面／移動應用導入。導入器不會直接修改筆記數據庫，也不會中斷終端。卸載 Incline 後，已導入手冊仍留在 My files。

通過 SSH 返回筆記或卸載 Incline：

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

可選軟體（包括推薦的 LaTeX 環境）的安裝說明保留在網站上。

工作原理、儲存與 RAM

Qt 將鍵盤事件交給共享映射器，處理快捷鍵與 Caps Lock。libghostty-vt 編碼終端按鍵，每個槽位通過獨立偽終端（PTY）連線程式。shell 獲得 `HOME=/home/root`，交互式 Bash 讀取 `~/.bashrc`。

程式輸出經過終端解析器與 sixel 解碼器。libghostty 管理字元單元、光標狀態、備用屏幕、回捲歷史和 kitty 圖像。渲染器保留灰度圖，只重繪變化的行；系統 Qt 電子紙後端負責刷新面板。獨立的 evdev 守護程序處理全局快捷鍵和電源鍵，systemd 負責休眠與喚醒。

每個終端的核心分配上限為 64 MiB；kitty 圖像每個屏幕 16 MiB；保留的 sixel 圖像 16 MiB。渲染器和應用記憶體另計。空槽位不分配終端。九個大型應用可能超過可用 RAM。

臨時圖像、快取和會話狀態使用 RAM。已安裝軟體、儲存的文件、退出時儲存的設定以及應用寫入的檔案使用持久儲存。Inkline 不會禁止任意程式寫檔案。

可選 Python 包是標準 Python。為減少快取寫入，請在設備的 `~/.bashrc` 中添加：

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

運行 `source ~/.bashrc` 或打開新 shell。使用 `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` 可避免 pip 在安裝時單獨進行的位元組碼編譯。Python 隔離模式會忽略 Python 環境變量。詳細內容見網站的 Python 指南。

Inkline 採用 GPL-3.0-or-later 許可。安裝包包含匹配的原始碼歸檔與依賴許可說明。測試記錄區分自動檢查與仍需實機確認的行為。

Français

Guide d'utilisation / reMarkable 2 / 3.27

Ouvrir, mettre en veille, revenir

Inkline exécute un shell local sur reMarkable 2. Utilisez un Type Folio ou un clavier USB, travaillez sur la tablette ou connectez-vous par SSH ou Goblin Mosh. Le texte et les images sont affichés en niveaux de gris.

Ctrl+Alt+T ouvre Inkline directement sur la tablette.

Bouton d'alimentation : appuyez puis relâchez pour mettre en veille ; appuyez de nouveau pour réveiller. Les shells et les tampons de l'éditeur restent en RAM.

La veille suspend la tablette sans quitter Inkline ni enregistrer ses réglages sur la mémoire flash. Le réseau peut nécessiter une reconnexion. L'appui de réveil ne déclenche pas une nouvelle mise en veille. Après une mise à jour, quittez puis rouvrez Inkline pour activer la nouvelle gestion de ce bouton.

Pour revenir aux carnets, touchez **Quit** ou appuyez sur **Ctrl+Shift+Q**, puis confirmez. `exit` ferme un terminal ; fermer le dernier rend la main aux carnets. La barre du bas propose Escape, historique haut/bas, Quit et Settings. `clear` efface le petit guide de démarrage et le logo Goblin.

Si une application de raccourci occupe l'écran, **Ctrl+Alt+T** revient à Inkline. En urgence, maintenez **Ctrl+Alt+Backspace pendant deux secondes**. Cette récupération ferme tous les terminaux et perd leur travail non enregistré. Après un redémarrage de la tablette, l'interface habituelle des carnets reste celle par défaut.

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Touches et emplacements de terminal

Le Type Folio possède une touche **Opt** distincte entre Ctrl et Alt, et une touche **Alt/Opt droite**. Leurs fonctions sont différentes.

Touches	Action
Opt distincte + 1–0	F1–F10
Alt/Opt droite + 1–9	Choisir l'emplacement 1–9
Alt/Opt droite + Left / Right	Emplacement précédent / suivant
Alt/Opt droite + Tab	Escape
Alt/Opt droite + Up / Down	PageUp / PageDown
Alt/Opt droite + Backspace	Confirmer la fermeture de tous les terminaux
L'une des touches Alt + Space	Clavier Unicode
Alt/Opt droite + C / V	Copier la sélection / coller
Ctrl+Shift+B	Masquer / afficher la barre du bas

Sur le **Type Folio américain**, Alt/Opt droite+0 saisit +. Alt/Opt droite avec la **touche moins juste à gauche de Backspace** saisit =. Avec la méthode de saisie désactivée, Shift+6 donne un accent circonflexe littéral : c^2 reste c^2 . Le zoom n'a pas de raccourci clavier.

Les touches de fonction ordinaires des claviers USB fonctionnent normalement. Le raccourci Opt distinct utilise Meta si le clavier USB le fournit.

Il existe au plus **neuf emplacements indépendants**. Choisir un emplacement vide ouvre un shell. L'indicateur compte les terminaux ouverts : si seuls 1 et 9 sont ouverts, le 9 affiche **Terminal 2 / 2 · slot 9**. Fermer un shell libère son emplacement sans renuméroter les raccourcis.

Chaque terminal a son shell, son répertoire, sa composition en cours, ses images et 500 lignes d'historique. Les réglages d'affichage et de saisie sont communs.

Réglages et affichage

Touchez **Settings**, le cinquième bouton du bas. Si la barre est masquée, faites **Alt+Space**, puis **F2**, ou touchez Settings dans le clavier Unicode. Un choix rempli indique l'état actif; un contour pointillé indique le focus. Tab déplace le focus; les flèches et Entrée modifient le choix.

Caps Lock : choisissez Control (par défaut) ou Caps Lock. **Taille du texte** : pincez avec deux doigts ou utilisez les boutons moins/plus. Un mouvement lent règle la taille par pas d'un pixel, de **6 à 48 pixels**.

Text darkness : 50% correspond au rendu original. Une valeur supérieure assombrit les contours. **Minimum contrast** sépare la luminance du texte et du fond lorsque leurs couleurs sont proches; sa valeur par défaut est 35%.

Mode e-paper	Compromis
Fast	Attente minimale; forme d'onde d'animation; davantage de rémanence
Balanced	Forme d'onde d'interface; regroupement sur 32 ms
Crisp (par défaut)	Gris plus nets; forme d'onde de contenu; plus lent
Mono	Noir et blanc rapide, sans gris dans les images
Saver	Regroupement sur 120 ms; moins de rafraîchissements en rafale

Seules les lignes modifiées sont redessinées, mais la dalle a son propre délai. L'économie de batterie de Saver n'a pas été mesurée. Une mise à jour conserve un mode explicitement enregistré.

Tous les réglages restent en **RAM** et sont enregistrés ensemble à la sortie normale d'Inkline. Lever le doigt, fermer Settings ou mettre en veille n'écrit pas sur la flash. Sans modification, aucune écriture. Un plantage, un arrêt forcé ou une coupure peut perdre les changements non enregistrés.

Unicode et méthodes de saisie

Alt+Space ouvre le clavier Unicode. Touchez un caractère pour l'insérer ; le clavier reste ouvert. Touchez **Done** ou appuyez sur Escape pour fermer.

Les catégories regroupent lettres, marques, nombres, ponctuation, mathématiques/monnaies, symboles, espaces, caractères de format et usage privé. Faites glisser verticalement, ou utilisez les flèches, PageUp/PageDown, Home/End et la molette. **Tab** change de catégorie ; Entrée insère le caractère sélectionné.

Saisissez une valeur Unicode hexadécimale, par exemple 03bb, puis Entrée pour insérer λ . Backspace corrige la valeur. Le cercle pointillé des marques combinatoires sert d'exemple ; seule la marque est insérée. Espaces et caractères de format portent des étiquettes. Le catalogue utilise les tables Unicode de Qt, sans contrôles, valeurs non attribuées, substituts ni non-caractères. Certains glyphes nécessitent une police absente ; l'usage privé exige une police adaptée.

Dans le clavier, **F2** ou **Settings**, puis **Input method** :

Off — direct keyboard	Saisie américaine ordinaire
Romaji	Hiragana japonais depuis une saisie romanisée
Pinyin	Chinois à partir du pinyin
Zhuyin	Chinois avec la disposition zhuyin de base
Wubi 86	Chinois par codes de forme
US-International	Accents latins courants

Choisissez un résultat dans la barre des candidats. Revenez à **Off — direct keyboard** dans le même menu pour la saisie américaine normale. Le choix s'applique partout et s'enregistre à la fermeture d'Inkline.

Toucher, stylet et presse-papiers

Deux doigts verticalement : parcourez l'historique. Glissez vers le bas pour voir les sorties anciennes, vers le haut pour revenir vers l'invite. Chaque terminal garde 500 lignes physiques en RAM, en plus de l'écran courant.

Deux doigts horizontalement : changez d'un emplacement par geste. Levez les doigts avant le geste suivant. Écartez-les ou rapprochez-les pour modifier la taille du texte.

Un doigt : faites glisser pour sélectionner. Alt/Opt droite+C copie ; Alt/Opt droite+V colle. Tous les terminaux partagent un presse-papiers en RAM de 128 KiB maximum.

Stylet : une application ayant activé les rapports de souris reçoit les pressions, mouvements et relâchements comme des événements du bouton gauche, avec le protocole négocié, notamment SGR. Sinon, le glissement sélectionne. Maintenez **Shift** pour imposer une sélection locale dans une application qui utilise la souris.

OSC 52 permet aux programmes, y compris ceux lancés par SSH, de lire ou remplacer ce presse-papiers. Il est distinct de celui des carnets. Alt/Opt droite+X copie et indique que la suppression doit se faire dans l'éditeur : OSC 52 ne sait pas supprimer son texte.

Images : les transferts kitty inline et par mémoire partagée restent en RAM. Les modes fichier et fichier temporaire sont désactivés. Sixel fonctionne sur demande explicite, mais n'est pas annoncé automatiquement. Les placeholders kitty, les animations et certains modes sixel restent inachevés.

`clear` et l'effacement complet retirent texte et images visibles. Les images hors écran sont libérées sous pression mémoire. Aucun cache d'images sur disque ; les grandes images consomment tout de même la RAM limitée.

Lancer des programmes au clavier

Enregistrez les raccourcis depuis un shell Incline. Les arguments sont littéraux ; appelez explicitement un shell pour sa syntaxe. Les programmes de raccourci lisent `~/bashrc` par l'intermédiaire de Bash.

```
~/inkline shortcut register e emacs  
~/inkline shortcut register p python3  
~/inkline shortcut list  
~/inkline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E ouvre Emacs dans un emplacement libre. `~/inkline run PROGRAM ARG...` lance sans enregistrer de raccourci. Un nouvel enregistrement remplace l'ancien ; le retrait ne touche pas aux programmes en cours. Les touches suivent les positions physiques américaines. Mettez la ponctuation entre guillemets et utilisez des chemins complets pour vos programmes, qui doivent déjà être installés.

Pour une application Qt/e-paper native qui dessine son propre écran :

```
~/inkline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

Une seule application native s'exécute à la fois et suspend Incline et ses shells. Le lanceur fournit les réglages Qt et des caches en RAM, ignore les journaux et reprend Incline à la fin. Utilisez les entrées Qt sans capture exclusive du clavier.

Ctrl+Alt+T est permanent. Impossible de l'enregistrer ou de le retirer. Il arrête l'application native et retrouve les terminaux existants. Utilisez une vraie touche Ctrl ; le remappage de Caps Lock reste local à Incline.

Urgence : maintenez Ctrl+Alt+Backspace deux secondes pour arrêter l'application et ses descendants, puis redémarrer Incline. Les terminaux ferment et le travail non enregistré est perdu. Une application root peut bloquer ce secours en capturant les entrées, modifiant les services ou épuisant les ressources. Le redémarrage de la tablette reste le dernier recours.

Installer, mettre à jour, garder le guide

Le paquet vise **reMarkable 2 avec le firmware 3.27** et ses bibliothèques Qt 6.8 e-paper d'origine. Téléchargements et contrôles d'intégrité :

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

L'installateur vérifie matériel, firmware, polices, démarrage de Qt, répertoires temporaires en RAM et swap désactivé. Les versions sont conservées dans `/home/root/.local/share/inkline`; le lanceur démarre avec la tablette. La mise à jour garde les terminaux ouverts. **Quittez et rouvrez Incline pour utiliser la nouvelle version.** Les anciennes versions occupent de la place et permettent un retour en arrière.

Ce PDF unique contient les neuf langues et accompagne le paquet. L'installation tente son importation dans **My files** par l'interface Web USB lorsque celle-ci est activée et que les carnets fonctionnent. Une importation réussie est mémorisée pour éviter de répéter celle du même guide.

Sinon, branchez l'USB, quittez Incline et activez **USB web interface** dans les réglages de stockage des carnets. Depuis SSH :

```
~/inkline manual
```

Vous pouvez aussi importer le PDF téléchargé par le navigateur USB ou l'application reMarkable pour ordinateur/téléphone. L'importateur ne modifie jamais directement la base des carnets et n'interrompt pas les terminaux. Le guide importé reste dans My files après la désinstallation.

Depuis SSH, revenez aux carnets ou désinstallez Incline :

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

L'installation des logiciels facultatifs, dont le profil LaTeX recommandé, est expliquée sur le site Web.

Fonctionnement, stockage et RAM

Qt transmet les touches à un mappage commun des raccourcis et de Caps Lock. libghostty-vt encode les touches du terminal; chaque emplacement relie son programme à un pseudo-terminal (PTY). Les shells reçoivent `HOME=/home/root`; Bash interactif lit `~/ .bashrc`.

La sortie traverse l'analyseur du terminal et le décodeur sixel. libghostty gère cellules, curseur, écrans alternatifs, historique et images kitty. Le moteur conserve une image grise et redessine les lignes modifiées; le backend e-paper Qt met à jour la dalle. Un démon evdev indépendant traite les raccourcis globaux et l'alimentation; systemd gère veille et réveil.

Chaque terminal limite les allocations du cœur à 64 MiB, les images kitty à 16 MiB par écran et les images sixel conservées à 16 MiB. Le rendu et les applications s'ajoutent à ces valeurs. Les emplacements vides n'allouent pas de terminal. Neuf grosses applications peuvent dépasser la RAM disponible.

Images temporaires, caches et sessions utilisent la RAM. Logiciels installés, documents, réglages enregistrés à la sortie et fichiers des applications utilisent le stockage persistant. Incline n'interdit pas les écritures des programmes.

Le paquet Python facultatif utilise Python standard. Pour réduire les caches, ajoutez à `~/ .bashrc` sur la tablette :

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

Exécutez `source ~/ .bashrc` ou ouvrez un shell. Utilisez `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` pour éviter la compilation de bytecode propre à l'installation par pip. Le mode isolé de Python ignore ses variables d'environnement. Le guide Python complet est sur le site.

Incline est sous licence GPL-3.0-or-later. Les paquets contiennent les sources correspondantes et les mentions des dépendances. Les comptes rendus séparent tests automatisés et comportements physiques restant à confirmer.

Español

Guía de uso / reMarkable 2 / 3.27

Abrir, suspender y volver

Inkline ejecuta una shell local en reMarkable 2. Use un Type Folio o un teclado USB, trabaje en la tableta o conéctese mediante SSH o Goblin Mosh. El texto y los gráficos se muestran en escala de grises.

Ctrl+Alt+T abre Inkline desde la propia tableta.

Botón de encendido: pulse y suelte para suspender; vuelva a pulsar para reanudar. Las shells y los búferes del editor permanecen en RAM.

La suspensión pausa la tableta sin cerrar Inkline ni guardar ajustes en la memoria flash. Las conexiones de red pueden necesitar reconectarse. La pulsación que despierta la tableta no vuelve a suspenderla. Después de actualizar, cierre y abra Inkline una vez para activar el nuevo manejo del botón.

Para volver a los cuadernos, toque **Quit** o pulse **Ctrl+Shift+Q** y confirme. `exit` cierra la terminal actual; cerrar la última devuelve los cuadernos. La barra inferior contiene **Escape**, historial arriba/abajo, **Quit** y **Settings**. `clear` borra la breve ayuda inicial y el pequeño logotipo Goblin.

Si una aplicación lanzada por atajo ocupa la pantalla, **Ctrl+Alt+T** vuelve a Inkline. En caso de emergencia, mantenga **Ctrl+Alt+Backspace** durante dos segundos. La recuperación cierra todas las terminales y pierde el trabajo sin guardar de esas sesiones. Al reiniciar la tableta, los cuadernos siguen siendo la interfaz inicial.

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Teclas y posiciones de terminal

El Type Folio tiene una tecla **Opt** independiente entre Ctrl y Alt, y una tecla **Alt/Opt derecha**. Cumplen funciones distintas.

Teclas	Acción
Opt independiente + 1–0	F1–F10
Alt/Opt derecha + 1–9	Elegir posición de terminal 1–9
Alt/Opt derecha + Left / Right	Posición anterior / siguiente
Alt/Opt derecha + Tab	Escape
Alt/Opt derecha + Up / Down	PageUp / PageDown
Alt/Opt derecha + Backspace	Confirmar el cierre de todas las terminales
Cualquier Alt + Space	Teclado Unicode
Alt/Opt derecha + C / V	Copiar selección / pegar
Ctrl+Shift+B	Ocultar / mostrar barra inferior

En el **Type Folio estadounidense**, Alt/Opt derecha+**0** escribe +. Alt/Opt derecha con la **tecla menos justo a la izquierda de Backspace** escribe =. Con el método de entrada desactivado, Shift+6 introduce un circunflejo literal: c^2 sigue siendo c^2 . No hay atajos de zoom.

Los teclados USB conservan sus teclas de función habituales. El atajo de Opt independiente usa Meta cuando el teclado USB lo proporciona.

Hay hasta **nueve posiciones independientes**. Elegir una vacía abre una shell. El indicador cuenta las terminales abiertas: si solo están abiertas 1 y 9, la 9 muestra **Terminal 2 / 2 · slot 9**. Cerrar una shell libera su posición sin cambiar la numeración de los atajos.

Cada terminal tiene su shell, directorio, composición de entrada, gráficos y 500 líneas de historial. Los ajustes de pantalla y método de entrada son comunes.

Ajustes y pantalla

Toque **Settings**, el quinto botón inferior. Si la barra está oculta, pulse **Alt+Space**, después **F2**, o toque Settings en el teclado Unicode. La opción rellena está activa; el borde discontinuo indica el foco del teclado. Tab mueve el foco; las flechas y Enter cambian la selección.

Caps Lock: elija Control (predeterminado) o Caps Lock. **Tamaño:** pellizque con dos dedos o use los botones menos/más de Settings. Los movimientos lentos ajustan de un píxel en un píxel, entre **6 y 48 píxeles**.

Text darkness: 50 % es el renderizado original. Los valores superiores oscurecen los bordes. **Minimum contrast** separa la luminancia de texto y fondo cuando una aplicación escoge colores parecidos; su valor inicial es 35 %.

Modo e-paper	Compromiso
Fast	Espera mínima; forma de onda de animación; más imágenes residuales
Balanced	Forma de onda de interfaz; agrupa salida durante 32 ms
Crisp (inicial)	Grisés más limpios; forma de onda de contenido; más lento
Mono	Blanco y negro rápido; descarta grises de las imágenes
Saver	Agrupar durante 120 ms; menos actualizaciones en ráfagas

Solo se redibujan las filas modificadas, pero el panel sigue necesitando tiempo. No se ha medido el ahorro de batería de Saver. Actualizar conserva el modo guardado explícitamente, sin imponer el nuevo valor predeterminado.

Todos los ajustes permanecen en **RAM** y se guardan juntos al salir normalmente de Incline. Levantar el dedo, cerrar Settings o suspender no escribe en flash. Una sesión sin cambios no escribe ajustes. Un fallo, cierre forzado o corte de energía puede perder los cambios que aún no se hayan guardado.

Unicode y métodos de entrada

Alt+Space abre el teclado Unicode. Toque un carácter para insertarlo; el teclado permanece abierto. Toque **Done** o pulse Escape para cerrarlo.

Las categorías incluyen letras, marcas, números, puntuación, matemáticas/monedas, símbolos, espacios, caracteres de formato y uso privado. Arrastre verticalmente o use flechas, PageUp/PageDown, Home/End y la rueda del ratón. **Tab** cambia de categoría; Enter inserta el carácter seleccionado.

Escriba un valor Unicode hexadecimal, como 03bb, y Enter para insertar λ. Backspace edita el valor. El círculo punteado de las marcas combinantes es una ayuda visual; solo se inserta la marca. Los espacios y caracteres de formato tienen etiquetas. El catálogo usa las tablas Unicode de Qt y excluye controles, valores sin asignar, sustitutos y no caracteres. Algunos glifos necesitan fuentes no instaladas; los valores de uso privado requieren una fuente adecuada.

En el selector, pulse **F2** o toque **Settings** y elija **Input method**:

Off — direct keyboard	Escritura estadounidense normal
Romaji	Hiragana japonés desde entrada romanizada
Pinyin	Chino mediante pinyin
Zhuyin	Chino con el mapa básico de zhuyin
Wubi 86	Chino mediante códigos de forma
US-International	Acentos latinos habituales

Elija un resultado en la barra de candidatos. Seleccione **Off — direct keyboard** en el mismo menú para volver al teclado estadounidense. La selección afecta a todas las terminales y se guarda al salir de Incline.

Tacto, lápiz y portapapeles

Dos dedos arriba/abajo: recorren el historial. Arrastre hacia abajo para ver salida antigua y hacia arriba para volver al indicador. Cada terminal conserva 500 líneas físicas en RAM, además de la pantalla actual.

Dos dedos izquierda/derecha: cambian una posición por gesto. Levante los dedos antes de volver a cambiar. Sepárelos o acérquelos para ajustar el tamaño del texto.

Un dedo: arrastre para seleccionar. Alt/Opt derecha+C copia; Alt/Opt derecha+V pega. Todas las terminales comparten un portapapeles en RAM de hasta 128 KiB.

Lápiz: las aplicaciones que activan informes de ratón reciben pulsación, movimiento y liberación como eventos del botón izquierdo, usando el protocolo negociado, incluido SGR. En otros casos, arrastrar selecciona texto. Mantenga **Shift** para forzar la selección local en aplicaciones con ratón.

OSC 52 permite que programas locales o remotos por SSH lean o sustituyan el portapapeles de Incline. Es independiente del de los cuadernos. Alt/Opt derecha+X copia e indica que la eliminación debe hacerse en el editor: OSC 52 no puede borrar texto de un editor.

Gráficos: las transferencias kitty en línea y por memoria compartida permanecen en RAM. Los modos de archivo y archivo temporal están desactivados. Sixel funciona si se solicita explícitamente, pero no se anuncia automáticamente. Los marcadores kitty, la reproducción de animaciones y algunos modos sixel siguen incompletos.

`clear` y el borrado de pantalla completa eliminan texto y gráficos visibles. Los gráficos fuera de pantalla se liberan cuando falta memoria. No hay caché de imágenes en disco; las imágenes grandes siguen consumiendo la RAM limitada.

Abrir programas mediante atajos

Registre atajos desde una shell de Incline. Los argumentos son literales; invoque una shell expresamente para usar su sintaxis. Estos programas leen `~/bashrc` mediante Bash.

```
~/incline shortcut register e emacs
~/incline shortcut register p python3
~/incline shortcut list
~/incline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E abre Emacs en una posición libre. `~/incline run PROGRAM ARG...` inicia sin registrar un atajo. Registrar de nuevo sustituye la asociación; eliminarla no cierra programas en ejecución. Las teclas corresponden a posiciones físicas estadounidenses. Entrecomille la puntuación y use rutas completas para programas propios, que deben estar instalados.

Para una aplicación Qt/e-paper nativa que dibuja su propia pantalla:

```
~/incline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

Solo se ejecuta una aplicación nativa a la vez, pausando Incline y sus shells. El lanzador configura Qt y cachés en RAM, descarta registros y reanuda Incline al terminar. Las aplicaciones deben usar entrada Qt sin capturar el teclado en exclusiva.

Ctrl+Alt+T es permanente. No se puede registrar ni eliminar. Detiene la aplicación nativa y devuelve las terminales existentes. Use una tecla Ctrl física; la reasignación de Caps Lock solo actúa dentro de Incline.

Emergencia: mantenga Ctrl+Alt+Backspace dos segundos para detener la aplicación y sus descendientes y reiniciar Incline. Se cierran todas las terminales y se pierde el trabajo sin guardar. Las aplicaciones root pueden impedir la recuperación capturando entradas, modificando servicios o agotando recursos. Reiniciar la tableta es el último recurso.

Instalar, actualizar y guardar la guía

El paquete está destinado a **reMarkable 2 con firmware 3.27** y usa las bibliotecas Qt 6.8 e-paper del sistema. Descargas y verificación de integridad:

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

El instalador comprueba hardware, firmware, fuentes, arranque de Qt, directorios temporales en RAM y swap desactivado. Las versiones residen en `/home/root/.local/share/inkline`; el lanzador de teclado se inicia al arrancar. La actualización conserva las terminales abiertas. **Cierre y vuelva a abrir Incline para usar la nueva versión.** Las versiones anteriores se guardan para retroceder y ocupan espacio adicional.

Este único PDF contiene los nueve idiomas y viene en el paquete. Se intenta importarlo a **My files** mediante la interfaz web USB cuando está activada y los cuadernos están abiertos. Una importación correcta queda registrada para no duplicar el mismo manual.

Si no funciona la importación automática, conecte USB, cierre Incline y active **USB web interface** en los ajustes de almacenamiento de los cuadernos. Desde SSH, ejecute:

```
~/inkline manual
```

También puede descargar el PDF e importarlo mediante el navegador USB o la aplicación reMarkable de escritorio/móvil. El importador nunca modifica la base de datos de cuadernos directamente ni interrumpe terminales. El manual importado permanece en My files después de desinstalar Incline.

Desde SSH, vuelva a los cuadernos o desinstale Incline:

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

La instalación de software opcional, incluido el perfil LaTeX recomendado, se documenta en la web.

Funcionamiento, almacenamiento y RAM

Qt entrega las teclas a un mapeador común para atajos y Caps Lock. libghostty-vt codifica las teclas del terminal. Cada posición conecta su programa mediante una pseudo-terminal (PTY). Las shells reciben `HOME=/home/root`; Bash interactivo lee `~/.bashrc`.

La salida pasa por el analizador del terminal y el decodificador sixel. libghostty mantiene celdas, cursor, pantallas alternativas, historial e imágenes kitty. El renderizador conserva una imagen gris y redibuja filas modificadas; el backend e-paper de Qt actualiza el panel. Un demonio evdev independiente gestiona atajos globales y el botón de encendido; systemd controla suspensión y reanudación.

Cada terminal limita las asignaciones del núcleo a 64 MiB, las imágenes kitty a 16 MiB por pantalla y las imágenes sixel retenidas a 16 MiB. El renderizado y las aplicaciones consumen memoria adicional. Las posiciones vacías no crean terminales. Nueve aplicaciones grandes pueden superar la RAM disponible.

Gráficos temporales, cachés y sesiones usan RAM. El software instalado, documentos, ajustes guardados al salir y archivos escritos por aplicaciones usan almacenamiento persistente. Incline no prohíbe que los programas escriban archivos.

El paquete Python opcional es Python estándar. Para reducir escrituras de caché, añada a `~/.bashrc` en la tableta:

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

Ejecute `source ~/.bashrc` o abra otra shell. Use `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` para evitar la compilación de bytecode que pip realiza durante la instalación. El modo aislado de Python ignora sus variables de entorno. La guía completa de Python está en la web.

Incline usa GPL-3.0-or-later. Los paquetes incluyen los archivos fuente correspondientes y avisos de dependencias. Los registros distinguen pruebas automatizadas de comportamientos físicos pendientes de confirmación.

Deutsch

Benutzerhandbuch / reMarkable 2 / 3.27

Öffnen, schlafen, zurückkehren

Inkline führt auf dem reMarkable 2 eine lokale Shell aus. Verwenden Sie ein Type Folio oder eine USB-Tastatur, arbeiten Sie direkt auf dem Tablet oder verbinden Sie sich über SSH oder Goblin Mosh. Text und Bilder erscheinen in Graustufen.

Strg+Alt+T öffnet Inkline direkt auf dem Tablet.

Ein/Aus-Taste: drücken und loslassen, um den Ruhezustand zu starten; erneut drücken zum Aufwachen. Shells und Editorpuffer bleiben im RAM.

Der Ruhezustand pausiert das Tablet, ohne Inkline zu beenden oder Einstellungen auf Flash zu schreiben. Netzwerkverbindungen müssen sich eventuell neu verbinden. Der Tastendruck zum Aufwachen löst keinen erneuten Ruhezustand aus. Nach einem Update Inkline einmal schließen und öffnen, damit die neue Tastenbehandlung gilt.

Zurück zu den Notizbüchern: **Quit** antippen oder **Strg+Umschalt+Q** drücken und bestätigen. `exit` schließt ein Terminal; das letzte führt zurück zu den Notizbüchern. Unten stehen Escape, Verlauf auf/ab, Quit und Settings. `clear` entfernt die kurze Starthilfe und das kleine Goblin-Logo.

Belegt eine per Kürzel gestartete App den Bildschirm, führt **Strg+Alt+T** zu Inkline zurück. Im Notfall **Strg+Alt+Backspace zwei Sekunden halten**. Die Wiederherstellung schließt alle Terminals; ungespeicherte Arbeit darin geht verloren. Nach einem Neustart erscheint weiterhin die normale Notizbuchoberfläche.

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Tasten und Terminalplätze

Das Type Folio hat eine eigene **Opt**-Taste zwischen Ctrl und Alt sowie eine **rechte Alt/Opt**-Taste. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Ctrl heißt hier Strg, Shift heißt Umschalt.

Tasten	Aktion
Separate Opt + 1–0	F1–F10
Rechte Alt/Opt + 1–9	Terminalplatz 1–9 wählen
Rechte Alt/Opt + Links / Rechts	Voriger / nächster Platz
Rechte Alt/Opt + Tab	Escape
Rechte Alt/Opt + Auf / Ab	Bild auf / Bild ab
Rechte Alt/Opt + Backspace	Schließen aller Terminals bestätigen
Beliebige Alt + Leertaste	Unicode-Tastatur
Rechte Alt/Opt + C / V	Auswahl kopieren / einfügen
Strg+Umschalt+B	Untere Leiste aus- / einblenden

Auf dem **US-Type-Folio** erzeugt rechte Alt/Opt+0 ein +. Rechte Alt/Opt mit der **Minustaste direkt links von Backspace** erzeugt =. Bei ausgeschalteter Eingabemethode liefert Umschalt+6 ein wörtliches Zirkumflex: c^2 bleibt c^2 . Es gibt keine Zoom-Tastenkürzel.

USB-Tastaturen behalten ihre üblichen Funktionstasten. Das Kürzel für die separate Opt-Taste verwendet Meta, wenn die USB-Tastatur diese Taste bereitstellt.

Es gibt höchstens **neun unabhängige Plätze**. Ein leerer Platz öffnet eine Shell. Die Anzeige zählt offene Terminals: Sind nur 1 und 9 offen, zeigt Platz 9 **Terminal 2 / 2 · slot 9**. Schließen gibt den Platz frei; die Nummern bleiben stabil.

Jedes Terminal hat Shell, Verzeichnis, laufende Eingabe, Bilder und 500 Verlaufszeilen für sich. Anzeige- und Eingabemethode gelten für alle Plätze.

Einstellungen und Darstellung

Tippen Sie auf **Settings**, die fünfte Schaltfläche unten. Bei ausgeblendeter Leiste: **Alt+Leertaste**, dann **F2** oder Settings auf der Unicode-Tastatur. Eine gefüllte Auswahl ist aktiv; eine gestrichelte Umrandung zeigt den Tastaturfokus. Tab bewegt den Fokus, Pfeile und Enter ändern die Auswahl.

Caps Lock: Control (Standard) oder Feststelltaste wählen. **Schriftgröße:** mit zwei Fingern zoomen oder Minus/Plus in Settings nutzen. Langsame Bewegungen ändern jeweils einen Pixel, von **6 bis 48 Pixeln**.

Text darkness: 50% ist die ursprüngliche Darstellung. Höhere Werte verdunkeln die Buchstabenränder. **Minimum contrast** vergrößert bei ähnlichen Farben den Helligkeitsabstand von Vorder- und Hintergrund; Standard ist 35%.

E-Paper-Modus	Abwägung
Fast	Kaum Bündelungsverzögerung; Animationswellenform; mehr Geisterbilder
Balanced	UI-Wellenform; Ausgabe über 32 ms bündeln
Crisp (Standard)	Sauberere Graustufen; Inhaltswellenform; langsamer
Mono	Schnelles Schwarzweiß; keine Bildgraustufen
Saver	Über 120 ms bündeln; weniger Aktualisierungen bei Ausgabeschüben

Nur geänderte Textzeilen werden neu gezeichnet. Das Panel benötigt dennoch Zeit. Die Akkuersparnis von Saver wurde nicht gemessen. Updates behalten einen ausdrücklich gespeicherten Modus bei.

Alle Einstellungen bleiben im **RAM** und werden beim normalen Beenden gemeinsam gespeichert. Fingerheben, Schließen von Settings und Ruhezustand schreiben nicht auf Flash. Unveränderte Sitzungen schreiben nichts. Absturz, erzwungenes Beenden oder Stromausfall können ungespeicherte Änderungen verlieren.

Unicode und Eingabemethoden

Alt+Leertaste öffnet die Unicode-Tastatur. Ein Zeichen antippen, um es einzufügen; die Tastatur bleibt offen. **Done** oder Escape schließt sie.

Die Kategorien umfassen Buchstaben, kombinierende Zeichen, Zahlen, Satzzeichen, Mathematik/Währungen, Symbole, Leerraum, Formatzeichen und private Nutzung. Vertikal ziehen oder Pfeile, Bild auf/ab, Home/End und das Mausrad verwenden. **Tab** wechselt die Kategorie, Enter fügt die Auswahl ein.

Ein hexadezimaler Unicode-Wert wie `03bb`, gefolgt von Enter, fügt `λ` ein. Backspace bearbeitet den Wert. Der gepunktete Kreis bei kombinierenden Zeichen ist nur eine Hilfe; eingefügt wird die Marke allein. Leerraum und Formatzeichen haben Beschriftungen. Der Katalog folgt den Unicode-Tabellen von Qt, ohne Steuerzeichen, unbelegte Werte, Surrogate und Nichtzeichen. Manche Glyphen benötigen zusätzliche Schriften; private Zeichen erfordern eine passende Schrift.

In der Auswahl **F2** oder **Settings**, dann **Input method** wählen:

Off — direct keyboard	Normale US-Tastatureingabe
Romaji	Japanische Hiragana aus lateinischer Umschrift
Pinyin	Chinesisch über Pinyin
Zhuyin	Chinesisch mit grundlegender Zhuyin-Belegung
Wubi 86	Chinesische Formcodes
US-International	Häufige lateinische Akzente

Ein Ergebnis in der Kandidatenleiste wählen. Mit **Off — direct keyboard** im selben Menü kehren Sie zur normalen US-Eingabe zurück. Die Auswahl gilt für alle Terminals und wird beim Beenden gespeichert.

Berührung, Stift und Zwischenablage

Zwei Finger auf/ab: im Verlauf blättern. Nach unten ziehen zeigt ältere Ausgabe, nach oben geht es zur Eingabeaufforderung. Jedes Terminal hält zusätzlich zum sichtbaren Bildschirm 500 physische Zeilen im RAM.

Zwei Finger links/rechts: pro Geste einen Terminalplatz wechseln. Vor dem nächsten Wechsel die Finger anheben. Spreizen oder Zusammenziehen ändert die Schriftgröße.

Ein Finger: ziehen, um Text auszuwählen. Rechte Alt/Opt+C kopiert, rechte Alt/Opt+V fügt ein. Alle Terminals teilen eine RAM-Zwischenablage mit höchstens 128 KiB.

Stift: Apps mit aktivierten Mausmeldungen erhalten Druck, Bewegung und Loslassen als Ereignisse der linken Maustaste, mit dem ausgehandelten Protokoll einschließlich SGR. Sonst wählt Ziehen Text aus. **Umschalt** erzwingt lokale Textauswahl auch in einer App, die Mausmeldungen verwendet.

OSC 52 erlaubt Terminalprogrammen, auch über SSH, diese Zwischenablage zu lesen oder zu ersetzen. Sie ist von der Notizbuch-Zwischenablage getrennt. Rechte Alt/Opt+X kopiert und erklärt, dass Löschen im Editor erfolgen muss: OSC 52 kann keinen Text im Editor entfernen.

Grafik: Kitty-Übertragungen inline und über gemeinsamen Speicher bleiben im RAM. Datei- und temporäre Dateiübertragung sind abgeschaltet. Sixel funktioniert bei ausdrücklicher Anforderung, wird aber nicht automatisch angekündigt. Kitty-Platzhalter, Animationen und einige Sixel-Modi sind noch unvollständig.

`clear` und vollständiges Bildschirmlöschen entfernen sichtbare Bilder und Text. Bei Speicherdruck werden Bilder außerhalb des Bildschirms freigegeben. Es gibt keinen Bildcache auf dem Datenträger; große Bilder benötigen dennoch RAM.

Programme mit Tastenkürzeln starten

Kürzel in einer Incline-Shell registrieren. Argumente werden wörtlich übergeben; für Shellsyntax eine Shell ausdrücklich aufrufen. Kürzelprogramme lesen `~/ .bashrc` über Bash.

```
~/inkline shortcut register e emacs  
~/inkline shortcut register p python3  
~/inkline shortcut list  
~/inkline shortcut deregister p
```

Strg+Alt+E öffnet Emacs auf einem freien Platz. `~/inkline run PROGRAM ARG...` startet ohne registriertes Kürzel. Erneutes Registrieren ersetzt die Belegung; Entfernen lässt laufende Programme unberührt. Tasten entsprechen physischen US-Positionen. Satzzeichen in Anführungszeichen setzen und für eigene Programme vollständige Pfade verwenden. Die Programme müssen installiert sein.

Für eine native Qt/E-Paper-App, die selbst auf den Bildschirm zeichnet:

```
~/inkline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

Es läuft jeweils eine native App; Incline und seine Shells pausieren währenddessen. Der Starter setzt Qt-Optionen und RAM-Caches, verwirft Protokolle und setzt Incline nach dem Ende fort. Apps sollen Qt-Eingaben ohne exklusiven Tastaturzugriff nutzen.

Strg+Alt+T ist fest reserviert. Registrieren und Entfernen sind gesperrt. Es beendet die native App und kehrt zu bestehenden Terminals zurück. Die physische Strg-Taste verwenden; Caps-Lock-Umbelegung gilt nur innerhalb von Incline.

Notfall: Strg+Alt+Backspace zwei Sekunden halten, um die App samt Kindprozessen zu stoppen und Incline neu zu starten. Alle Terminals schließen; ungespeicherte Arbeit geht verloren. Root-Apps können die Rettung durch exklusiven Eingabezugriff, Dienständerungen oder Ressourcenmangel verhindern. Ein Gerätereustart bleibt der letzte Ausweg.

Installieren, aktualisieren, Handbuch

Das Paket ist für **reMarkable 2 mit Firmware 3.27** und die vorhandenen Qt-6.8-E-Paper-Bibliotheken vorgesehen. Downloads und Prüfsummenverfahren:

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

Die Installation prüft Hardware, Firmware, Schriften, Qt-Start, temporäre RAM-Verzeichnisse und deaktivierten Swap. Versionen liegen unter `/home/root/.local/share/inkline`; der Tastaturstarter läuft ab Systemstart. Updates erhalten offene Terminals. **Inkline schließen und erneut öffnen, um die neue Version zu verwenden.** Frühere Versionen bleiben für eine Rückkehr erhalten und belegen zusätzlichen Speicherplatz.

Dieses eine PDF enthält alle neun Sprachen und liegt dem Paket bei. Die Installation versucht den Import nach **My files** über die aktivierte USB-Weboberfläche, wenn die Notizbücher laufen. Ein erfolgreicher Import wird vermerkt, damit dasselbe Handbuch nicht doppelt importiert wird.

Falls der Import nicht möglich ist: USB anschließen, Inkline beenden und **USB web interface** in den Speichereinstellungen der Notizbücher aktivieren. Dann per SSH ausführen:

```
~/inkline manual
```

Alternativ das PDF herunterladen und über die USB-Browseroberfläche oder die reMarkable-App für Computer/Mobilgerät importieren. Der Import verändert die Notizbuchdatenbank nie direkt und unterbricht keine Terminals. Das importierte Handbuch bleibt nach der Deinstallation in My files.

Per SSH zu den Notizbüchern zurückkehren oder Inkline entfernen:

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

Optionale Software einschließlich der empfohlenen LaTeX-Installation wird auf der Website beschrieben.

Funktionsweise, Speicher und RAM

Qt übergibt Tasten an die gemeinsame Zuordnung für Kürzel und Caps Lock. libghostty-vt codiert Terminaltasten. Jeder Platz verbindet sein Programm mit einem eigenen Pseudoterminal (PTY). Shells erhalten `HOME=/home/root`; interaktives Bash liest `~/ .bashrc`.

Ausgabe durchläuft den Terminalparser und Sixel-Decoder. libghostty verwaltet Zellen, Cursor, alternative Bildschirme, Verlauf und Kitty-Bilder. Der Renderer hält ein Graustufenbild und zeichnet geänderte Zeilen neu; das Qt-E-Paper-Backend aktualisiert das Panel. Ein eigener evdev-Daemon verarbeitet globale Kürzel und die Ein/Aus-Taste; systemd übernimmt Schlafen und Aufwachen.

Pro Terminal sind Kernzuweisungen auf 64 MiB begrenzt, Kitty-Bilder auf 16 MiB je Bildschirm und aufbewahrte Sixel-Bilder auf 16 MiB. Rendering und Apps benötigen zusätzlichen Speicher. Leere Plätze legen kein Terminal an. Neun große Apps können den verfügbaren RAM überschreiten.

Temporäre Bilder, Caches und Sitzungen nutzen RAM. Installierte Software, Dokumente, beim Beenden gespeicherte Einstellungen und App-Dateien nutzen dauerhaften Speicher. Incline verhindert keine beliebigen Dateischreibzugriffe.

Das optionale Python-Paket ist unverändertes Python. Für weniger Schreibzugriffe durch Caches tragen Sie in `~/ .bashrc` auf dem Tablet Folgendes ein:

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

`source ~/ .bashrc` ausführen oder eine neue Shell öffnen. Mit `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` vermeiden Sie die zusätzliche Bytecode-Erzeugung bei pip-Installationen. Pythons isolierter Modus ignoriert Python-Umgebungsvariablen. Die ausführliche Anleitung steht auf der Website.

Incline steht unter GPL-3.0-or-later. Pakete enthalten passende Quellarchive und Hinweise zu Abhängigkeiten. Testberichte unterscheiden automatische Prüfungen von noch zu bestätigendem Verhalten am Gerät.

Italiano

Guida all'uso / reMarkable 2 / 3.27

Aprire, sospendere, tornare

Inkline esegue una shell locale su reMarkable 2. Usa Type Folio o una tastiera USB, lavora sul tablet oppure collegati con SSH o Goblin Mosh. Testo e immagini sono visualizzati in scala di grigi.

Ctrl+Alt+T apre Inkline direttamente dal tablet.

Pulsante di accensione: premi e rilascia per sospendere; premi di nuovo per riattivare. Le shell e i buffer dell'editor rimangono in RAM.

La sospensione mette in pausa il tablet senza chiudere Inkline né salvare le impostazioni sulla memoria flash. Le connessioni di rete potrebbero doversi ristabilire. La pressione che riattiva non provoca un'altra sospensione. Dopo un aggiornamento, chiudi e riapri Inkline per attivare la nuova gestione del pulsante.

Per tornare ai quaderni, tocca **Quit** oppure premi **Ctrl+Shift+Q** e conferma. `exit` chiude un solo terminale; chiudendo l'ultimo tornano i quaderni. La barra inferiore contiene Escape, cronologia su/giù, Quit e Settings. `clear` cancella la breve guida iniziale e il piccolo logo Goblin.

Se un'app avviata da una scorciatoia occupa lo schermo, **Ctrl+Alt+T** torna a Inkline. Per il recupero d'emergenza, tieni premuto **Ctrl+Alt+Backspace per due secondi**. Il recupero chiude tutti i terminali e perde il lavoro non salvato in quelle sessioni. Dopo il riavvio del tablet, l'interfaccia iniziale resta quella dei quaderni.

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Tasti e slot dei terminali

Type Folio ha un tasto **Opt** separato fra Ctrl e Alt e un tasto **Alt/Opt destro**. Svolgono funzioni diverse.

Tasti	Azione
Opt separato + 1–0	F1–F10
Alt/Opt destro + 1–9	Seleziona lo slot 1–9
Alt/Opt destro + Left / Right	Slot precedente / successivo
Alt/Opt destro + Tab	Escape
Alt/Opt destro + Up / Down	PageUp / PageDown
Alt/Opt destro + Backspace	Conferma la chiusura di tutti i terminali
Uno dei tasti Alt + Space	Tastiera Unicode
Alt/Opt destro + C / V	Copia selezione / incolla
Ctrl+Shift+B	Nasconde / mostra la barra inferiore

Sul **Type Folio statunitense**, Alt/Opt destro+**0** inserisce +. Alt/Opt destro con il **tasto meno subito a sinistra di Backspace** inserisce =. Con il metodo di input disattivato, Shift+6 produce un circonflesso letterale: c^2 rimane c^2 . Non ci sono scorciatoie per lo zoom.

Le tastiere USB mantengono i normali tasti funzione. La scorciatoia Opt separata usa Meta quando la tastiera USB lo fornisce.

Sono disponibili al massimo **nove slot indipendenti**. Selezionare uno slot vuoto apre una shell. L'indicatore conta i terminali aperti: se sono aperti solo 1 e 9, il 9 mostra **Terminal 2 / 2 · slot 9**. Chiudere una shell libera lo slot senza rinumerare le scorciatoie.

Ogni terminale ha shell, directory, composizione di input, immagini e 500 righe di cronologia proprie. Le impostazioni di visualizzazione e input sono comuni.

Impostazioni e schermo

Tocca **Settings**, il quinto pulsante in basso. Se la barra è nascosta, premi **Alt+Space**, poi **F2**, oppure tocca Settings nella tastiera Unicode. Una scelta piena indica lo stato attivo; il bordo tratteggiato indica il focus. Tab sposta il focus, frecce e Invio cambiano la scelta.

Caps Lock: scegli Control (predefinito) o Caps Lock. **Dimensione:** pizzica con due dita oppure usa meno/più nelle impostazioni. Movimenti lenti regolano un pixel alla volta, da **6 a 48 pixel**.

Text darkness: 50% corrisponde alla resa originale. Valori più alti scuriscono i bordi dei caratteri. **Minimum contrast** separa la luminanza di testo e sfondo quando un'app sceglie colori simili; il valore iniziale è 35%.

Modalità e-paper	Compromesso
Fast	Attesa minima; forma d'onda per animazioni; più immagini residue
Balanced	Forma d'onda UI; raggruppamento dell'output in 32 ms
Crisp (predefinita)	Grigi più puliti; forma d'onda per contenuti; più lenta
Mono	Bianco e nero veloce; elimina i grigi dalle immagini
Saver	Raggruppamento in 120 ms; meno aggiornamenti durante le raffiche

Si ridisegnano solo le righe cambiate, ma il pannello richiede comunque tempo. Il risparmio di batteria di Saver non è stato misurato. Gli aggiornamenti conservano una modalità salvata esplicitamente.

Tutte le impostazioni rimangono in **RAM** e si salvano insieme all'uscita normale da Incline. Sollevare il dito, chiudere Settings o sospendere non scrive sulla flash. Una sessione senza cambiamenti non scrive nulla. Un arresto anomalo o forzato, o la perdita di alimentazione, può perdere le modifiche non salvate.

Unicode e metodi di input

Alt+Space apre la tastiera Unicode. Tocca un carattere per inserirlo; la tastiera rimane aperta. Tocca **Done** o premi Escape per chiuderla.

Le categorie includono lettere, segni combinanti, numeri, punteggiatura, matematica/valute, simboli, spazi, caratteri di formato e uso privato. Trascina verticalmente oppure usa frecce, PageUp/PageDown, Home/End e rotella. **Tab** cambia categoria; Invio inserisce il carattere selezionato.

Scrivi un valore Unicode esadecimale, per esempio 03bb, poi Invio per inserire λ . Backspace modifica il valore. Il cerchio tratteggiato dei segni combinanti è solo un aiuto visivo; si inserisce soltanto il segno. Spazi e caratteri di formato hanno etichette. Il catalogo usa le tabelle Unicode di Qt, escludendo controlli, valori non assegnati, surrogate e non caratteri. Alcuni glifi richiedono font assenti; i valori privati richiedono un font adatto.

Nel selettore, premi **F2** o tocca **Settings**, poi **Input method**:

Off — direct keyboard	Digitazione statunitense normale
Romaji	Hiragana giapponese da input romanizzato
Pinyin	Cinese tramite pinyin
Zhuyin	Cinese con la mappa zhuyin di base
Wubi 86	Cinese tramite codici di forma
US-International	Accenti latini comuni

Scegli un risultato nella barra dei candidati. Seleziona **Off — direct keyboard** nello stesso menu per tornare all'input statunitense. La scelta vale per tutti i terminali e viene salvata all'uscita da Incline.

Tocco, penna e appunti

Due dita su/giù: scorrono la cronologia. Trascina verso il basso per l'output precedente e verso l'alto per tornare al prompt. Ogni terminale conserva 500 righe fisiche in RAM, oltre alla schermata corrente.

Due dita a sinistra/destra: cambiano uno slot per gesto. Solleva le dita prima di cambiare ancora. Allargale o avvicinale per modificare la dimensione del testo.

Un dito: trascina per selezionare. Alt/Opt destro+C copia; Alt/Opt destro+V incolla. Tutti i terminali condividono appunti in RAM fino a 128 KiB.

Penna: le app che attivano la segnalazione del mouse ricevono pressione, movimento e rilascio come eventi del pulsante sinistro, con il protocollo negoziato, incluso SGR. Negli altri casi il trascinamento seleziona testo. Tieni premuto **Shift** per forzare la selezione locale nelle app che usano il mouse.

OSC 52 permette ai programmi del terminale, anche tramite SSH, di leggere o sostituire gli appunti di Incline, separati da quelli dei quaderni. Alt/Opt destro+X copia e spiega che l'eliminazione deve avvenire nell'editor: OSC 52 non può cancellare il testo di un editor.

Grafica: i trasferimenti kitty inline e tramite memoria condivisa restano in RAM. Le modalità file e file temporaneo sono disabilitate. Sixel funziona su richiesta esplicita, ma non viene annunciato automaticamente. I segnaposto kitty, le animazioni e alcune modalità sixel sono ancora incompleti.

`clear` e la cancellazione dell'intero schermo rimuovono testo e immagini visibili. Le immagini fuori schermo vengono liberate quando la memoria scarseggia. Non esiste una cache su disco; le immagini grandi consumano comunque la RAM limitata.

Avviare programmi con scorciatoio

Registra le scorciatoie da una shell Incline. Gli argomenti sono letterali; chiama esplicitamente una shell per usarne la sintassi. I programmi avviati leggono `~/.bashrc` tramite Bash.

```
~/inkline shortcut register e emacs
~/inkline shortcut register p python3
~/inkline shortcut list
~/inkline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E apre Emacs in uno slot libero. `~/inkline run PROGRAM ARG...` avvia senza registrare una scorciatoia. Una nuova registrazione sostituisce l'associazione; rimuoverla non tocca i programmi in esecuzione. I tasti seguono le posizioni fisiche statunitensi. Metti la punteggiatura fra virgolette e usa percorsi completi per programmi personalizzati, che devono essere già installati.

Per un'app Qt/e-paper nativa che disegna il proprio schermo:

```
~/inkline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

Un'app nativa alla volta mette in pausa Incline e le sue shell. Il lanciatore fornisce impostazioni Qt e cache in RAM, scarta i log e riprende Incline alla chiusura. Le app devono usare l'input Qt senza catturare la tastiera in esclusiva.

Ctrl+Alt+T è permanente. Non si può registrare né rimuovere. Ferma l'app nativa e torna ai terminali esistenti. Usa un tasto Ctrl fisico; la rimappatura di Caps Lock vale soltanto dentro Incline.

Emergenza: tieni Ctrl+Alt+Backspace per due secondi per fermare l'app e i suoi discendenti e riavviare Incline. Tutti i terminali si chiudono e il lavoro non salvato si perde. Un'app root può impedire il recupero catturando l'input, cambiando servizi o esaurendo risorse. Il riavvio del dispositivo è l'ultima possibilità.

Installazione, aggiornamenti e guida

Il pacchetto è per **reMarkable 2 con firmware 3.27** e usa le librerie Qt 6.8 e-paper di sistema. Download e verifica delle somme di controllo:

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

L'installer controlla hardware, firmware, font, avvio di Qt, directory temporanee in RAM e swap disabilitato. Le versioni sono sotto `/home/root/.local/share/inkline`; il lanciatore da tastiera parte all'avvio. Gli aggiornamenti conservano i terminali aperti.

Chiudi e riapri Incline per usare la nuova versione. Le versioni precedenti restano per tornare indietro e occupano spazio aggiuntivo.

Questo unico PDF comprende tutte e nove le lingue ed è incluso nel pacchetto. L'installazione tenta l'importazione in **My files** tramite l'interfaccia web USB, quando è abilitata e i quaderni sono aperti. Un'importazione riuscita viene registrata per non duplicare lo stesso manuale.

Se l'importazione automatica non è disponibile, collega USB, chiudi Incline e abilita **USB web interface** nelle impostazioni di archiviazione dei quaderni. Da SSH esegui:

```
~/inkline manual
```

Puoi anche scaricare il PDF e importarlo dal browser USB o dall'app reMarkable desktop/mobile. L'importatore non modifica mai direttamente il database dei quaderni né interrompe i terminali. Il manuale importato resta in My files dopo la disinstallazione di Incline.

Da SSH, torna ai quaderni o disinstalla Incline con:

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

Le istruzioni per il software facoltativo, inclusa l'installazione LaTeX consigliata, rimangono sul sito.

Funzionamento, memoria e spazio

Qt invia i tasti a un mappatore comune per scorciatoie e Caps Lock. libghostty-vt codifica i tasti del terminale; ogni slot collega il programma a uno pseudoterminale (PTY) separato. Le shell ricevono `HOME=/home/root`; Bash interattivo legge `~/ .bashrc`.

L'output passa nell'analizzatore del terminale e nel decoder sixel. libghostty gestisce celle, cursore, schermate alternative, cronologia e immagini kitty. Il renderer conserva un'immagine grigia e ridisegna le righe cambiate; il backend e-paper Qt aggiorna il pannello. Un demone evdev indipendente gestisce scorciatoie globali e accensione; systemd gestisce sospensione e ripresa.

Ogni terminale limita le allocazioni del nucleo a 64 MiB, le immagini kitty a 16 MiB per schermata e le immagini sixel conservate a 16 MiB. Rendering e app richiedono memoria aggiuntiva. Gli slot vuoti non allocano terminali. Nove app grandi possono superare la RAM disponibile.

Immagini temporanee, cache e sessioni usano RAM. Software installato, documenti, impostazioni salvate all'uscita e file scritti dalle app usano memoria persistente. Incline non impedisce ai programmi di scrivere file.

Il pacchetto Python facoltativo usa Python standard. Per ridurre le scritture di cache, aggiungi a `~/ .bashrc` sul tablet:

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

Esegui `source ~/ .bashrc` o apri una nuova shell. Usa `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` per evitare la compilazione bytecode aggiuntiva effettuata da pip durante l'installazione. La modalità isolata di Python ignora le sue variabili d'ambiente. La guida completa è sul sito.

Incline è software GPL-3.0-or-later. I pacchetti includono sorgenti corrispondenti e avvisi sulle dipendenze. I resoconti distinguono test automatici e comportamenti fisici ancora da confermare sul dispositivo.

Português

Guia de utilização / reMarkable 2 / 3.27

Abrir, suspender e voltar

O Incline executa uma shell local no reMarkable 2. Use um Type Folio ou teclado USB, trabalhe no tablet ou ligue-se por SSH ou Goblin Mosh. O texto e as imagens são apresentados em tons de cinzento.

Ctrl+Alt+T abre o Incline diretamente no tablet.

Botão de alimentação: prima e solte para suspender; prima novamente para retomar. As shells e os buffers do editor ficam na RAM.

A suspensão pausa o tablet sem fechar o Incline nem guardar definições na memória flash. As ligações de rede podem precisar de se restabelecer. O toque que acorda o tablet não provoca outra suspensão. Após atualizar, feche e volte a abrir o Incline para ativar o novo comportamento do botão.

Para voltar aos cadernos, toque em **Quit** ou prima **Ctrl+Shift+Q** e confirme. `exit` fecha um terminal; fechar o último devolve os cadernos. A barra inferior contém Escape, histórico acima/abaixo, Quit e Settings. `clear` apaga a breve ajuda inicial e o pequeno logótipo Goblin.

Se uma aplicação de atalho ocupar o ecrã, **Ctrl+Alt+T** regressa ao Incline. Numa emergência, mantenha **Ctrl+Alt+Backspace durante dois segundos**. A recuperação fecha todos os terminais e perde o trabalho não guardado nessas sessões. Após reiniciar o tablet, a interface inicial continua a ser a dos cadernos.

<https://inkline.goblinreactor.com/>

<https://github.com/adamdeprince/inkline>

Teclas e posições de terminal

O Type Folio tem uma tecla **Opt** separada entre Ctrl e Alt, e uma tecla **Alt/Opt direita**. Têm funções diferentes.

Teclas	Ação
Opt separada + 1–0	F1–F10
Alt/Opt direita + 1–9	Selecionar posição 1–9
Alt/Opt direita + Left / Right	Posição anterior / seguinte
Alt/Opt direita + Tab	Escape
Alt/Opt direita + Up / Down	PageUp / PageDown
Alt/Opt direita + Backspace	Confirmar o fecho de todos os terminais
Qualquer Alt + Space	Teclado Unicode
Alt/Opt direita + C / V	Copiar seleção / colar
Ctrl+Shift+B	Ocultar / mostrar a barra inferior

No **Type Folio americano**, Alt/Opt direita+**0** escreve +. Alt/Opt direita com a **tecla menos imediatamente à esquerda de Backspace** escreve =. Com o método de entrada desligado, Shift+6 produz um circunflexo literal: c^2 mantém-se c^2 . Não há atalhos de zoom.

Os teclados USB mantêm as teclas de função normais. O atalho da Opt separada usa Meta quando o teclado USB disponibiliza essa tecla.

Existem até **nove posições independentes**. Selecionar uma vazia abre uma shell. O indicador conta os terminais abertos: se apenas 1 e 9 estiverem abertos, o 9 mostra **Terminal 2 / 2 · slot 9**. Fechar uma shell liberta a posição sem alterar a numeração dos atalhos.

Cada terminal tem a sua shell, diretório, composição de entrada, imagens e 500 linhas de histórico. As definições de ecrã e de entrada são comuns.

Definições e ecrã

Toque em **Settings**, o quinto botão inferior. Com a barra oculta, prima **Alt+Space**, depois **F2**, ou toque em Settings no teclado Unicode. Uma opção preenchida está ativa; o contorno tracejado indica o foco do teclado. Tab move o foco; as setas e Enter alteram a opção.

Caps Lock: escolha Control (predefinição) ou Caps Lock. **Tamanho:** faça pinça com dois dedos ou use os botões menos/mais. Movimentos lentos ajustam um píxel de cada vez, de **6 a 48 píxeis**.

Text darkness: 50% é a apresentação original. Valores superiores escurecem os contornos. **Minimum contrast** separa a luminância do texto e do fundo quando uma aplicação escolhe cores próximas; a predefinição é 35%.

Modo e-paper	Compromisso
Fast	Espera mínima; forma de onda de animação; mais imagens residuais
Balanced	Forma de onda de interface; agrupa saída em 32 ms
Crisp (predefinido)	Cinzentos mais limpos; forma de onda de conteúdo; mais lento
Mono	Preto e branco rápido; elimina os cinzentos das imagens
Saver	Agrupa em 120 ms; menos atualizações durante rajadas de saída

Apenas as linhas alteradas são redesenhadas, mas o painel continua a precisar de tempo. A poupança de bateria de Saver não foi medida. A atualização mantém um modo guardado explicitamente.

Todas as definições ficam na **RAM** e são guardadas juntas ao sair normalmente do Incline. Levantar o dedo, fechar Settings ou suspender não escreve na flash. Uma sessão sem alterações não escreve nada. Uma falha, encerramento forçado ou perda de energia pode perder alterações ainda não guardadas.

Unicode e métodos de entrada

Alt+Space abre o teclado Unicode. Toque num carácter para o inserir; o teclado permanece aberto. Toque em **Done** ou prima **Escape** para fechar.

As categorias incluem letras, marcas, números, pontuação, matemática/moedas, símbolos, espaços, caracteres de formatação e uso privado. Arraste na vertical ou use setas, **PageUp/PageDown**, **Home/End** e a roda do rato. **Tab** muda a categoria; **Enter** insere o carácter seleccionado.

Escreva um valor Unicode hexadecimal, como `03bb`, seguido de **Enter** para inserir `λ`. **Backspace** edita o valor. O círculo pontilhado das marcas combinantes é apenas uma ajuda visual; só a marca é inserida. Espaços e caracteres de formatação têm etiquetas. O catálogo usa as tabelas Unicode do Qt, excluindo controlos, valores não atribuídos, substitutos e não caracteres. Alguns glifos precisam de fontes não instaladas; o uso privado exige uma fonte adequada.

No seletor, prima **F2** ou toque em **Settings**, depois **Input method**:

Off — direct keyboard	Escrita americana normal
Romaji	Hiragana japonês a partir de entrada romanizada
Pinyin	Chinês através de pinyin
Zhuyin	Chinês com o mapa básico de zhuyin
Wubi 86	Chinês através de códigos de forma
US-International	Acentos latinos comuns

Escolha o resultado na barra de candidatos. Selecione **Off — direct keyboard** no mesmo menu para voltar à entrada americana. A escolha aplica-se a todos os terminais e é guardada ao sair do Incline.

Toque, caneta e área de transferência

Dois dedos acima/abaixo: percorrem o histórico. Arraste para baixo para ver saída antiga e para cima para voltar ao prompt. Cada terminal mantém 500 linhas físicas em RAM, além do ecrã atual.

Dois dedos à esquerda/direita: mudam uma posição por gesto. Levante os dedos antes de voltar a mudar. Afaste-os ou aproxime-os para alterar o tamanho do texto.

Um dedo: arraste para selecionar texto. Alt/Opt direita+C copia; Alt/Opt direita+V cola. Todos os terminais partilham uma área de transferência em RAM até 128 KiB.

Caneta: as aplicações com relatórios de rato ativos recebem pressão, movimento e libertação como eventos do botão esquerdo, usando o protocolo negociado, incluindo SGR. Nos restantes casos, arrastar seleciona texto. Mantenha **Shift** para forçar a seleção local numa aplicação que usa o rato.

OSC 52 permite que programas do terminal, incluindo remotos por SSH, leiam ou substituam esta área de transferência, separada da dos cadernos. Alt/Opt direita+X copia e explica que a eliminação deve acontecer no editor: OSC 52 não consegue apagar texto de um editor.

Imagens: os transportes kitty inline e por memória partilhada ficam na RAM. Os modos de ficheiro e ficheiro temporário estão desativados. Sixel funciona quando pedido explicitamente, mas não é anunciado automaticamente. Os marcadores kitty, animações e alguns modos sixel continuam incompletos.

`clear` e a limpeza de todo o ecrã removem texto e imagens visíveis. Imagens fora do ecrã são libertadas quando falta memória. Não há cache de imagens em disco; imagens grandes continuam a consumir a RAM limitada do tablet.

Iniciar programas com atalhos

Registe atalhos numa shell Incline. Os argumentos são literais; invoque uma shell explicitamente para usar a sua sintaxe. Os programas iniciados por atalho leem `~/bashrc` através de Bash.

```
~/inkline shortcut register e emacs  
~/inkline shortcut register p python3  
~/inkline shortcut list  
~/inkline shortcut deregister p
```

Ctrl+Alt+E abre o Emacs numa posição livre. `~/inkline run PROGRAM ARG...` inicia sem registar um atalho. Registrar novamente substitui a associação; removê-la não afeta programas em execução. As teclas seguem posições físicas americanas. Coloque pontuação entre aspas e use caminhos completos para programas próprios, que devem estar previamente instalados.

Para uma aplicação Qt/e-paper nativa que desenha o próprio ecrã:

```
~/inkline shortcut register a --epaper /home/root/my-app
```

Uma aplicação nativa de cada vez pausa o Incline e as suas shells. O lançador fornece definições Qt e caches em RAM, descarta registos e retoma o Incline quando a aplicação termina. Use entrada Qt sem capturar exclusivamente o teclado.

Ctrl+Alt+T é permanente. Não pode ser registado nem removido. Para a aplicação nativa e regressa aos terminais existentes. Use uma tecla Ctrl física; a alteração de Caps Lock só se aplica dentro do Incline.

Emergência: mantenha Ctrl+Alt+Backspace dois segundos para parar a aplicação e os seus descendentes e reiniciar o Incline. Todos os terminais fecham e perde-se trabalho não guardado. Aplicações root podem impedir a recuperação capturando entrada, alterando serviços ou esgotando recursos. Reiniciar o dispositivo é o último recurso.

Instalar, atualizar e guardar o guia

O pacote destina-se a **reMarkable 2 com firmware 3.27** e usa as bibliotecas Qt 6.8 e-paper do sistema. Transferências e verificação de integridade:

<https://inkline.goblinreactor.com/install.html>

O instalador verifica hardware, firmware, fontes, arranque do Qt, diretórios temporários em RAM e swap desativado. As versões ficam em `/home/root/.local/share/inkline`; o lançador de teclado inicia no arranque. As atualizações mantêm os terminais abertos. **Feche e reabra o Incline para usar a nova versão.** As versões anteriores ficam para permitir regressar e ocupam espaço adicional.

Este único PDF contém os nove idiomas e acompanha o pacote. A instalação tenta importá-lo para **My files** pela interface web USB quando esta está ativa e os cadernos estão abertos. Uma importação bem-sucedida é registada para não duplicar o mesmo manual.

Se a importação automática não estiver disponível, ligue USB, feche o Incline e ative **USB web interface** nas definições de armazenamento dos cadernos. Por SSH, execute:

```
~/inkline manual
```

Também pode obter o PDF e importá-lo pelo navegador USB ou pela aplicação reMarkable para computador/telemóvel. O importador nunca altera diretamente a base dos cadernos nem interrompe terminais. O manual importado continua em My files depois de desinstalar o Incline.

Por SSH, volte aos cadernos ou remova o Incline:

```
~/inkline stop
~/inkline uninstall
```

A instalação de software opcional, incluindo o perfil LaTeX recomendado, está documentada no site.

Funcionamento, armazenamento e RAM

O Qt entrega teclas a um mapeamento comum para atalhos e Caps Lock. O libghostty-vt codifica as teclas do terminal. Cada posição liga o programa a um pseudoterminal (PTY) independente. As shells recebem `HOME=/home/root`; o Bash interativo lê `~/ .bashrc`.

A saída passa pelo analisador do terminal e pelo decodificador sixel. O libghostty mantém células, cursor, ecrãs alternativos, histórico e imagens kitty. O renderizador conserva uma imagem em cinzento e redesenha as linhas alteradas; o backend e-paper do Qt atualiza o painel. Um daemon evdev independente trata atalhos globais e alimentação; o systemd gere suspensão e retoma.

Cada terminal limita as alocações centrais a 64 MiB, as imagens kitty a 16 MiB por ecrã e as imagens sixel retidas a 16 MiB. Renderização e aplicações consomem memória adicional. Posições vazias não alocam terminais. Nove aplicações grandes podem exceder a RAM disponível.

Imagens temporárias, caches e sessões usam RAM. Software instalado, documentos, definições guardadas ao sair e ficheiros escritos por aplicações usam armazenamento persistente. O Incline não impede os programas de escrever ficheiros.

O pacote Python opcional é Python padrão. Para reduzir escritas de cache, adicione ao `~/ .bashrc` do tablet:

```
export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
export PIP_NO_CACHE_DIR=1
```

Execute `source ~/ .bashrc` ou abra outra shell. Use `python3 -m pip install --no-compile PACKAGE` para evitar a compilação de bytecode que o pip faz separadamente durante a instalação. O modo isolado do Python ignora as suas variáveis de ambiente. O guia completo está no site.

O Incline usa GPL-3.0-or-later. Os pacotes incluem arquivos de código-fonte correspondentes e avisos das dependências. Os relatórios distinguem testes automáticos de comportamentos físicos ainda por confirmar.