玉



Q/GDW 1235—2014

代替 Q/GDW 235-2009

电动汽车非车载充电机 通信协议

网公

电

Electric vehicle off-board charger Communication protocles

2014 - 10 - 15 发布

2014 - 10 - 15 实施

目 次

前 言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义
4 总则2
5 物理层2
6 数据链路层
7 应用层 4
8 充电总体流程4
9 报文分类
10 报文格式和内容
附 录 A (资料性附录) 充电流程17
附 录 B (资料性附录) 充电机和 BMS 故障诊断报文 21
附 录 C (资料性附录) 充电过程故障处理方式 24
编制说明 28

前 言

为了促进我国电动汽车产业的发展和应用,支撑电动汽车充换电设施建设,国家电网公司营销部组织制定了电动汽车充换电设施系列标准。

本标准代替Q/GDW 235-2009, 与Q/GDW 235-2009相比主要技术性差异如下:

- ——修改了数据长度大于8字节报文的优先权(见9);
- ——修改了BMV、BMT和BSP报文的发送周期(见9.3);
- ——修改了BCL和CCS报文的超时时间(见10.3.1);
- ——增加了充电过程的故障分类及处理方式(见附录C)。

本标准由国家电网公司营销部提出并解释。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准起草单位:南瑞集团有限公司、许继集团有限公司、中国电力科学研究院、国网山东电力集团公司、国网北京市电力公司。

本标准主要起草人: 苏胜新、沈建新、孙鼎浩、武斌、史双龙、赵明宇、唐雾婺、汪映辉、李凯旋、马文辉、严辉、李红岩、孟凡提、陈企楚、胡进永、杨勇、左安太、陈文浩、刘维新、李旭玲。

本标准2009年首次发布,2014年第一次修订。

电动汽车非车载充电机 通信协议

1 范围

本标准规定了电动汽车非车载传导式充电机(以下简称充电机)与电池管理系统(Battery Management System,以下简称BMS)之间基于控制器局域网(CAN)的通信物理层、数据链路层及应用层的定义。

本标准适用于国网公司系统内采用传导式充电方式的电动汽车非车载充电机与BMS(或具有充电控制功能的其他车辆控制单元)之间的通信。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19596—2004 电动汽车术语

ISO 11898—1:2003 道路车辆 控制器局域网络 第1部分:数据链路层和物理信令(Road vehicle – Control area network (CAN) Part 1: Data link layer and physical signaling)

SAE J1939—11:2006 商用车控制系统局域网CAN通信协议 第11部分: 物理层,250K比特/秒,屏

蔽双绞线(Recommented practice for serial control and communication vehicle network Part 11: Physical layer – 250K bits/s, twisted shielded pair)

SAE J1939—21:2006 商用车控制系统局域网CAN通信协议 第21部分:数据链路层(Recommented

practice for serial control and communication vehicle network Part 21: Data link layer)

SAE J1939—73:2006 商用车控制系统局域网CAN通信协议 第73部分:应用层—诊断 (Recommented practice for serial control and communication vehicle network Part 73: Application Layer – Diagnostics)

3 术语和定义

GB/T 19596—2004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

帧 frame

组成一个完整信息的一系列数据位。

3.2

CAN 数据帧 CAN data frame

组成传输数据的CAN协议所必需的有序位域,以帧起始(SOF)开始,帧结束(EOF)结尾。

3.3

报文 messages

一个或多个具有相同参数组编号的"CAN数据帧"。

3.4

标识符 identifier

CAN 仲裁域的标识部分。

3.5

扩展帧 extended frame

CAN总线中定义的使用29位标识符的CAN数据帧。

3.6

优先权 priority

在标识符中一个3位的域,设置传输过程的仲裁优先级,最高优先权为0级,最低优先权为7级。

3. 7

参数组 parameter group (PG)

在一报文中传送参数的集合。参数组包括:命令、数据、请求、应答和否定应答等。

3.8

参数组编号 parameter group number (PGN)

用于唯一标识一个参数组的一个24位值。参数组编号包括:保留位、数据页、PDU格式域(8位)、组扩展域(8位)。

3.9

可疑参数编号 suspect parameter number (SPN)

应用层通过参数描述信号,给每个参数分配的一个19位值。

3.10

协议数据单元 protocol data unit (PDU)

一种特定的CAN数据帧格式。

3.11

传输协议 transport protocol

数据链路层的一部分,为传送数据在9字节或以上的PGN提供的一种机制。

3.12

诊断故障代码 diagnostic trouble code (DTC)

一种用于识别故障类型、相关故障模式以及发生次数的4字节数值。

4 总则

- 4.1 本标准充电机与 BMS 之间通信网络采用 CAN 通信协议。
- **4.2** 在充电过程中,充电机和 BMS 监测电压、电流和温度等参数,同时 BMS 根据充电控制算法管理整个充电过程。
- 4.3 充电机与 BMS 之间的 CAN 通信网络应由充电机和 BMS 两个节点组成。
- 4.4 本标准数据传输采用低位先发送的格式。正的电流值代表放电,负的电流值代表充电。

5 物理层

采用本标准的物理层应符合ISO 11898-1:2003、SAE J1939-11:2006中关于物理层的规定。本标准充电机与BMS的通信应使用独立于动力总成控制系统之外的CAN接口。充电机与BMS之间的通信速率可选用50 kbit/s、125 kbit/s或250 kbit/s,本标准推荐采用250 kbit/s。

6 数据链路层

6.1 帧格式

采用本标准的设备应使用CAN扩展帧的29位标识符,具体每个位分配的相应定义应符合SAE J1939-21;2006中5,1的相关规定。

6.2 协议数据单元(PDU)

每个CAN数据帧包含一个单一的协议数据单元(PDU),见表1。协议数据单元由七部分组成,分别是优先权,保留位,数据页,PDU格式,特定PDU,源地址和数据域。

表1 协议数据单元 (PDU)

		D	D																•••	
	P	K	Р			PF				F	PS				S	SA			DATA	
位 ->	3	1	1			8					8					8			0-64	

注1: P 为优先权: 从最高 0 设置到最低 7。

注2: R 为保留位: 备今后开发使用,本标准设为 0。

注3: DP 为数据页: 用来选择参数组描述的辅助页,本标准设为 0。

注4: PF 为 PDU 格式: 用来确定 PDU 的格式,以及数据域对应的参数组编号。

注5: PS 为特定 PDU 格式: PS 值取决于 PDU 格式。在本标准中采用 PDUI 格式, PS 值为目标地址。

注6: SA 为源地址: 发送此报文的源地址。

注7: DATA 为数据域:若给定参数组数据长度≤8字节,按照本标准第9章规定的报文长度进行传输。若给定参数组数据长度为 $9^{\sim}1785$ 字节时,数据传输需多个 CAN 数据帧,通过传输协议功能的连接管理能力来建立和关闭多包参数组的通信,详见本标准 6.5 的规定。

6.3 协议数据单元(PDU)格式

本标准选用SAE J1939-21:2006中5.3定义的PDU1格式。

6.4 参数组编号(PGN)

本标准PGN的第二个字节为PDU格式(PF)值,高字节和低字节位均为00H。

6.5 传输协议功能

本标准中BMS与充电机之间传输9字节或以上的数据使用传输协议功能。具体连接初始化、数据传输、连接关闭应遵循SAE J1939-21:2006中5.4.7和5.10消息传输的规定。对于多帧报文,报文周期为每个数据包的发送周期。

6.6 地址的分配

本标准网络地址用于保证信息标识符的唯一性以及表明信息的来源。充电机和BMS定义为不可配置地址,即该地址固定在ECU的程序代码中,包括服务工具在内的任何手段都不能改变其源地址。充电机和BMS分配的地址如表2所示。

表2 充电机和BMS地址分配

装置	首选地址
充电机	86 (56H)

BMS 244 (F4H)

6.7 信息类型

CAN总线技术规范支持五种类型的信息,分别为命令、请求、广播/响应、确认和组功能。具体定义应遵循SAE J1939-21:2006中5.4消息类型的规定。

7 应用层

- 7.1 本标准应用层采用参数和参数组定义的形式。
- 7.2 采用 PGN 对参数组进行编号,各个节点根据 PGN 来识别数据包的内容。
- 7.3 使用"请求 PGN"来主动获取其他节点的参数组。
- 7.4 采用周期发送和事件驱动的方式来发送数据。
- 7.5 如果需发送多个 PGN 数据来实现一个功能的,需同时收到该定义的多个 PGN 报文才判断此功能发送成功。
- 7.6 定义新的参数组时,尽量将相同功能的参数、相同或相近刷新频率的参数和属于同一个子系统内的参数放在同一个参数中;同时,新的参数组既要充分利用 8 个字节的数据宽度,尽量将相关的参数放在同一个组内,又要考虑扩展性,预留一部分字节或位,以便将来进行修改。
- 7.7 修改第9章已定义的参数组时,不应对已定义的字节或位的定义进行修改;新增加的参数要与参数组中原有的参数相关,不应为节省 PGN 的数量而将不相关的参数加入到已定义的 PGN 中。
- 7.8 充电过程中充电机和 BMS 各种故障诊断定义应遵循 SAE J1939-73:2006 的 5.1 中 CAN 总线诊断系统的要求,附录 B 给出了故障诊断报文定义规范。
- 7.9 充电阶段的发送报文选项分必须和可选发送项,必须发送项的报文应严格按照报文格式和内容发送; 无效信息单元或可选发送项在不需发送时,应对单字节参数设置为 0xFF, 对双字节参数设置为 0xFFFFFFF。

8 充电总体流程

整个充电过程包括四个阶段: 充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。在各个阶段, 充电机和BMS如果在规定的时间内没有收到对方报文或没有收到正确报文, 即判定为超时(对于多帧报文, 超时指在规定时间内没有收到对方的完整数据包或正确数据包), 超时时间除特殊规定外, 均为5s。当出现超时后, BMS或充电机发送错误报文, 并进入错误处理状态。在对故障处理的过程中, 根据故障的不同处理方法, 分别进行不同的处理(见附录C)。在充电结束阶段中, 如果出现了故障, 不必再进行处理, 直接结束充电流程。充电总流程具体见图1。

9 报文分类

9.1 充电握手阶段

当充电机和BMS物理连接完成并上电后,BMS首先检测低压辅助电源是否匹配,如果低压辅助电源匹配,双方进入充电握手阶段,确定电池和充电机的必要信息。典型的充电工作状态转换参见图A.1。充电握手阶段报文应符合表3的要求。

9.2 充电参数配置阶段

充电握手阶段完成后,充电机和BMS进入充电参数配置阶段。在此阶段,充电机向BMS发送充电机最大输出能力的报文,BMS根据充电机最大输出能力判断是否能够进行充电。典型的充电工作状态转换参见图A.2。充电参数配置阶段报文应符合表4的要求。




图 1 充电总体流程图

表3 充电握手阶段报文分类

报文	报文描述	PGN	PGN	优先	数据长度	报文周期	源地址-目的地址
代号	1以入1田心	PGN	(Hex)	权	byte	ms	<i>(</i> 东地址- □ 17地址
CRM	充电机辨识	256	000100H	6	8	250	充电机-BMS
BRM	BMS 和车辆辨识报文	512	000200H	7	41	250	BMS-充电机

表4 充电参数配置阶段报文分类

报文	报文描述	PGN	PGN	优先	数据长度	报文周期	源地址-目的地址
代号	1以又1田/区	PGN	(Hex)	权	byte	ms	0尔地址-自的地址
ВСР	动力蓄电池充电参数	1536	000600H	7	13	500	BMS-充电机
CTS	充电机发送时间同步信息	1792	000700H	6	7	500	充电机-BMS
CML	充电机最大输出能力	2048	000800Н	6	6	250	充电机-BMS
BRO	电池充电准备就绪状态	2304	000900H	4	1	250	BMS-充电机
CRO	充电机输出准备就绪状态	2560	000A00H	4	1	250	充电机-BMS

9.3 充电阶段

充电配置阶段完成后,充电机和BMS进入充电阶段。在整个充电阶段,BMS实时向充电机发送电池充电需求,充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流以保证充电过程正常进行。在充电过程中,充电机和BMS相互发送各自的充电状态。除此之外,BMS根据要求向充电机发送动力蓄电池具体状态信息及电压、温度等信息。

BMS根据充电过程是否正常、电池状态是否达到BMS自身设定的充电结束条件以及是否收到充电机中止充电报文来判断是否结束充电;充电机根据是否收到停止充电指令、充电过程是否正常、是否达到人为设定的充电参数值,或者是否收到BMS中止充电报文来判断是否结束充电。典型的充电工作状态转换参见图A.3。充电阶段报文应符合表5的要求。

报文	报文描述	PGN	PGN	优先	数据字节	报文	源地址-目的地址
代号	10人110人	PGN	(Hex)	权	byte	周期	次。地址:-日时地址
BCL	电池充电需求	4096	001000H	6	5	50ms	BMS-充电机
BCS	电池充电总状态	4352	001100H	7	9	250ms	BMS-充电机
CCS	充电机充电状态	4608	001400H	6	6	50ms	充电机-BMS
BSM	动力蓄电池状态信息	4864	001200H	6	7	250ms	BMS-充电机
BMV	单体动力蓄电池电压	5376	001 5 00H	7	不定	10s	BMS-充电机
ВМТ	动力蓄电池温度	5632	001600H	7	不定	10s	BMS-充电机
BSP	动力蓄电池预留报文	5888	001700H	7	不定	10s	BMS-充电机
BST	BMS 中止充电	6400	001900H	4	4	10ms	BMS-充电机
CST	充电机中止充电	6656	001A00H	4	4	10ms	充电机-BMS

表5 充电阶段报文分类

9.4 充电结束阶段

当充电机和BMS停止充电后,双方进入充电结束阶段。在此阶段BMS向充电机发送整个充电过程中的充电统计数据,包括:初始SOC、终了SOC、电池最低电压和最高电压;充电机收到BMS的充电统计数据后,向BMS发送整个充电过程中的输出电量、累计充电时间等信息,最后停止低压辅助电源的输出。典型的充电工作状态转换参见图A.4。充电结束阶段报文应符合表6的要求。

报文代号	报文描述	PGN	PGN (Hex)	优先权	数据字节 byte	报文周期 ms	源地址-目的地址
BSD	BMS 统计数据	7168	001C00H	6	7	250	BMS-充电机
CSD	充电机统计数据	7424	001D00H	6	5	250	充电机-BMS

表6 充电结束阶段报文分类

9.5 错误报文

在整个充电阶段,当BMS或充电机检测到存在错误时,发送错误信息报文。错误报文应符合表7的要求。

			• •				
报文代号	报文描述	PGN	PGN (Hex)	优先权	数据字节 byte	报文周期 ms	源地址-目的地址
BEM	BMS 错误报文	7680	001E00H	2	1	250	BMS-充电机
CEM	充电机错误报文	7936	001F00H	2	1	250	充电机-BMS

表7 错误报文分类

10 报文格式和内容

10.1 握手阶段报文

10.1.1 PGN256 充电机辨识报文(CRM)

报文功能: 当充电机和BMS完成物理连接并上电后,该报文由充电机向BMS每隔250ms发送一次充电机辨识报文,用于确认充电机和BMS之间通信链路正确。在收到BMS辨识报文前,确认码=0x00; 在收到车载充电机辨识报文后,确认码=0xAA。PGN256报文格式见表8。

			次の FUNZJUJIX 文作人	
起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	2560	辨识结果,(<0x00>: =BMS 不能辨识; <0xAA >: =BMS 能辨识)	必须项
2	4字节	2561	充电机编号,1/位,0偏移量,数据范围: 0~429,4967,295	必须项
5	3 字节	2562	充电机/充电站所在区域编码,标准 ASCII 码	可选项

表8 PGN256报文格式

10.1.2 PGN512 BMS 和车辆辨识报文 (BRM)

报文功能: 充电握手阶段向充电机提供BMS和车辆辨识信息。当BMS收到SPN2560=0x00的充电机辨识报文后向充电机每隔250 ms发送一次,数据域长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见6.5的规定,发送间隔为10 ms,直到在5S内收到SPN2560=0xAA的充电机辨识报文为止。PGN512报文格式见表9。

起始字 节或位 长度 3 字节 2565 SPN SPN 定义 发送选项 1 3 字节 2565 2565 bytel—00H BMS 通信协议版本号,本标准规定当前版本为 V1.0,表示为: byte3, byte2—0001H; bytel—00H 必须项 4 1 字节 2566 e池类型, 01H; 铅酸电池; 02H; 镍氢电池; 03H; 磷酸铁锂电池; 04H; 锰酸锂 电池; 05H; 钴酸锂电池; 06H; 三元材料电池; 07H; 聚合物锂离子电池; 08H; 钛酸锂电池; FFH; 其他电池 必须项 5 2 字节 2567 整车动力蓄电池系统额定各量Ah, 0.1Ah/位, 0Ah 偏移量, 数据范围; 0~1000Ah 必须项 9 4 字节 2569 电池生产厂商名称,标准ASCII 码 可选项 13 4 字节 2570 e池组序号,预留,由厂商自行定义 可选项 2 空节 7 支约 2 空7 2 字7 e池组序号,预留,由厂商自行定义 发送选项 17 1 字节 2571 e池组生产日期; 年,1 年/位,1985 年偏移量、数据范围; 1985~2235 年 可选项 18 1 字节 4 完全 2 定行 2 电池组生产日期; 月,1 月/位,0 月偏移量、数据范围; 1~12 月 可选项 20 3 字节 2572 e池组充电次数,1 次/位,0 次偏移量,以 BMS 统计为准 可选项 23 1 字节 2573 e池组产权标识(<0>: -租赁; <1>: =车自有) 可选项 24 1 字节 2575 车辆识别码(VIN) 可选项				AS I GHOTZIX X TELL	
1 3字节 2565 bytel—00H		长度	SPN	SPN 定义	发送选项
4 1 字节 2566 电池; 05H: 钴酸锂电池; 06H: 三元材料电池; 07H: 聚合物锂离子电池; 08H:	1	3字节	2565	i · · ·	必须项
7 2 字节 2568 整车动力蓄电池系统额定总电压/V, 0.1V/位, 0V 偏移量, 数据范围: 0~750V 必须项 9 4 字节 2569 电池生产厂商名称,标准 ASCII 码 可选项 13 4 字节 2570 电池组序号,预留,由厂商自行定义 可选项	4	1字节	2566	电池; 05H: 钴酸锂电池; 06H: 三元材料电池; 07H: 聚合物锂离子电池; 08H:	必须项
9 4字节 2569 电池生产厂商名称,标准 ASCII 码 可选项 13 4字节 2570 电池组序号,预留,由厂商自行定义 可选项 起始字 节或位	5	2字节	2567	整车动力蓄电池系统额定容量/Ah,0.1Ah/位,0Ah 偏移量,数据范围: $0\sim$ 1000Ah	必须项
13 4字节 2570 电池组序号,预留,由厂商自行定义 可选项 起始字 长度 SPN SPN 定义 发送选项 发送选项	7	2字节	2568	整车动力蓄电池系统额定总电压/V,0.1V/位,0V偏移量,数据范围:0~750V	必须项
起始字 节或位长度SPNSPN 定义发送选项171字节2571电池组生产日期: 年,1年/位,1985年偏移量,数据范围: 1985~2235年可选项181字节电池组生产日期: 月,1月/位,0月偏移量,数据范围: 1~12月可选项191字节电池组生产日期: 日,1日/位,0日偏移量,数据范围: 1~31日可选项203字节2572电池组产权恢识(<0>: =租赁; <1>: =车自有)可选项241字节2574预留可选项	9	4字节	2569	电池生产厂商名称,标准 ASCII 码	可选项
市或位 长度 SPN SPN 定义 爰送选项 17 1字节 2571 电池组生产日期: 年,1年/位,1985年偏移量,数据范围: 1985~2235年 可选项 18 1字节 电池组生产日期: 月,1月/位,0月偏移量,数据范围: 1~12月 可选项 19 1字节 电池组生产日期: 日,1日/位,0日偏移量,数据范围: 1~31日 可选项 20 3字节 2572 电池组充电次数,1次/位,0次偏移量,以BMS统计为准 可选项 23 1字节 2573 电池组产权标识(<0>: =租赁; <1>: =车自有) 可选项 24 1字节 2574 预留 可选项	13	4字节	2570	电池组序号,预留,由厂商自行定义	可选项
18		长度	SPN	SPN 定义	发送选项
19 1 字节 电池组生产日期: 日,1日/位,0日偏移量,数据范围: 1~31日 可选项 20 3 字节 2572 电池组充电次数,1次/位,0次偏移量,以BMS统计为准 可选项 23 1 字节 2573 电池组产权标识(<0>: =租赁; <1>: =车自有) 可选项 24 1 字节 2574 预留 可选项	17	1字节	2571	电池组生产日期: 年,1年/位,1985年偏移量,数据范围:1985~2235年	可选项
20 3 字节 2572 电池组充电次数,1 次/位,0 次偏移量,以 BMS 统计为准 可选项 23 1 字节 2573 电池组产权标识(<0>: =租赁; <1>: =车自有) 可选项 24 1 字节 2574 预留 可选项	18	1字节		电池组生产日期:月,1月/位,0月偏移量,数据范围:1~12月	可选项
23 1 字节 2573 电池组产权标识(<0>: =租赁; <1>: =车自有) 可选项 24 1 字节 2574 预留 可选项	19	1字节		电池组生产日期: 日,1日/位,0日偏移量,数据范围:1~31日	可选项
24 1字节 2574 预留 可选项	20	3字节	2572	电池组充电次数,1次/位,0次偏移量,以BMS统计为准	可选项
	23	1字节	2573	电池组产权标识(<0>:=租赁; <1>:=车自有)	可选项
25 17 字节 2575 车辆识别码(VIN) 可选项	24	1字节	2574	预留	可选项
	25	17字节	2575	车辆识别码(VIN)	可选项

表9 PGN512报文格式

10.2 参数配置阶段报文

10.2.1 PGN1536 动力蓄电池充电参数报文(BCP)

报文功能:充电参数配置阶段BMS发送给充电机的动力蓄电池充电参数。PGN1536报文格式见表10。

表10 PGN1536报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	2816	单体动力蓄电池最高允许充电电压	必须项
3	2 字节	2817	最高允许充电电流	必须项
5	2 字节	2818	动力蓄电池标称总能量	必须项
7	2 字节	2819	最高允许充电总电压	必须项
9	1字节	2820	最高允许温度	必须项
10	2字节	2821	整车动力蓄电池荷电状态	必须项
12	2字节	2822	整车动力蓄电池总电压	必须项

其中:

a) SPN2816 单体动力蓄电池最高允许充电电压:

数据分辨率: 0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~24 V;

b) SPN2817 最高允许充电电流:

数据分辨率: 0.1 A/位, -400 A 偏移量; 数据范围: -400 A~0 A;

c) SPN2818 动力蓄电池标称总能量:

数据分辨率: 0.1 kWh/位, 0 kWh 偏移量: 数据范围: 0~1000 kWh;

d) SPN2819 最高允许充电总电压:

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~750 V;

e) SPN2820 最高允许动力蓄电池温度:

数据分辨率: 1℃/位, -50 ℃ 偏移量; 数据范围: -50 ℃ ~+200 ℃;

f) SPN2821 整车动力蓄电池荷电状态 (SOC):

数据分辨率: 0.1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%;

g) SPN2822 整车动力蓄电池总电压:

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量: 数据范围: 0~750 V。

10.2.2 PGN1792 充电机发送时间同步信息报文(CTS)

报文功能: 充电参数配置阶段充电机发送给BMS的时间同步信息。PGN1792报文格式见表11。

表11 PGN1792报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	7字节	2823	年/月/日/时/分/秒	可选项

其中SPN2823 日期/时间为:

- 1) 第1字节: 秒 (压缩 BCD 码); 第2字节: 分 (压缩 BCD 码);
- 2) 第 3 字节: 时(压缩 BCD 码); 第 4 字节: 日(压缩 BCD 码);
- 3) 第 5 字节: 月(压缩 BCD 码): 第 6~7 字节: 年(压缩 BCD 码)。

10.2.3 PGN2048 充电机最大输出能力报文(CML)

报文功能: 充电机发送给BMS充电机最大输出能力,以便估算剩余充电时间。PGN2048报文格式见表12。

表12 PGN2048报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2字节	2824	最高输出电压(V)	必须项
3	2 字节	2825	最低输出电压 (V)	必须项
5	2 字节	2826	最大输出电流(A)	必须项

其中:

1) SPN2824 最高输出电压(V)

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~+750 V;

2) SPN2825 最低输出电压(V)

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0V~+750 V;

3) SPN2826 最大输出电流(A):

数据分辨率: 0.1 A/位, -400 A 偏移量; 数据范围: -400 A~0 A。

10.2.4 PGN2304 BMS 充电准备就绪报文(BRO)

报文功能: BMS发送给充电机电池充电准备就绪报文,让充电机确认BMS已经准备充电。PGN2304报文格式见表13。

表13 PGN2304报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1字节	2829	BMS 是否充电准备好 (<0x00 >: =BMS 未做好充电准备); <0xAA >: =BMS 完成充电准备; <0xFF>: =无效)	必须项

10.2.5 PGN2560 充电机输出准备就绪报文(CRO)

报文功能: 充电机发送给BMS充电机输出准备就绪报文,让BMS确认充电机已经准备输出。 PGN2560报文格式见表14。

表14 PGN2560报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 2830	1 字节 1 2830 1	充电机是否充电准备好(<0x00>:=充电机未完成充电准备;	必须项
1			<0xAA>: =充电机完成充电准备; <0xFF>: =无效)	火の火火

10.3 充电阶段报文

10.3.1 PGN4096 电池充电需求报文(BCL)

报文功能: 让充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流,确保充电过程正常进行。如果充电机在 ls 內没有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电。

在恒压充电模式下,充电机的输出的电压应满足电压需求值,输出的电流不能超过电流需求值; 在恒流充电模式下,充电机输出的电流应满足电流需求值,输出的电压不能超过电压需求值。PGN4096 报文格式见表 15。

表15 PGN4096报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2字节	3072	电压需求 (V)	必须项
3	2 字节	3073	电流需求 (A)	必须项
5	1 字节	3074	充电模式(0x01:恒压充电; 0x02:恒流充电)	必须项

其中:

1) SPN3072 电压需求

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~750 V;

2) SPN3073 电流需求

数据分辨率: 0.1 A/位, -400 A 偏移量; 数据范围: -400 A~0 A。

10.3.2 PGN4352 电池充电总状态报文(BCS)

报文功能: 让充电机监视充电过程中电池组充电电压、充电电流等充电状态。PGN4352 报文格式见表 16。

起始字节或位 长度 发送选项 SPN SPN 定义 2 字节 3075 充电电压测量值(V) 必须项 3 2 字节 3076 充电电流测量值(A) 必须项 5 2 字节 3077 最高单体动力蓄电池电压及其组号 必须项 7 1 字节 3078 当前荷电状态 SOC (%) 必须项 8 2字节 3079 必须项 估算剩余充电时间(min)

表16 PGN4352报文格式

其中:

1) SPN3075 充电电压测量值

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~750 V;

2) SPN3076 充电电流测量值

数据分辨率: 0.1 A/位, -400 A 偏移量; 数据范围: -400 A~0 A;

3) SPN3077 最高单体动力蓄电池电压及其组号

1-12 位:最高单体动力蓄电池电压,数据分辨率: 0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围: 0~24 V:

13-16 位:最高单体动力蓄电池电压所在组号,数据分辨率:1/位,0 偏移量;数据范围:0~15;

4) SPN3078 当前荷电状态 SOC

数据分辨率: 1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%;

5) SPN3079 估算剩余充电时间,当 BMS 以实际电流为准进行测算的剩余时间超过 600 min 时,按 600 min 发送。

数据分辨率: 1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min。

10.3.3 PGN4608 充电机充电状态报文(CCS)

报文功能: 让 BMS 监视充电机当前输出的充电电流、电压值等信息。如果 BMS 在 1s 内没有收到该报文,即为超时错误,BMS 应立即结束充电。

PGN4608 报文格式见表 17。

表17 PGN4608报文格式

			*	
起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3081	电压输出值(V)	必须项
3	2字节	3082	电流输出值(A)	必须项
5	2 字节	3083	累计充电时间(min)	必须项

其中:

1) SPN3081 电压输出值(V)

数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~750 V;

- 2) SPN3082 电流输出值(A)
 - 数据分辨率: 0.1 A/位, -400 A 偏移量; 数据范围: -400 A~0 A;
- 3) SPN3083 累计充电时间(min)
 - 数据分辨率: 1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min。
- 注:如果 BMS 对 CCS 传输的值与在充电端口检测到的实际值偏差超过阈值,即认为充电机有故障,并停止充电。 阈值要求:电压偏差不超过额定值的 1%;电流>30A 时,上限偏差不超过额定值的 2%,电流≤30A 时,上限偏差不超过0.5A。

10.3.4 PGN4864 BMS 发送动力蓄电池状态信息报文(BSM)

报文功能: 充电阶段 BMS 发送给充电机的动力蓄电池状态信息。PGN4864 报文格式见表 18。

起始字 发送选 长度 SPN SPN 定义 节或位 项 必须项 1字节 3085 最高单体动力蓄电池电压所在编号 1 1字节 3086 最高动力蓄电池温度 必须项 3 1字节 最高温度检测点编号 必须项 3087 必须项 4 1字节 3088 最低动力蓄电池温度 5 1字节 3089 最低动力蓄电池温度检测点编号 必须项 6.1 2位 单体动力蓄电池电压过高/过低(<00>:=正常;<01>:=过高;<10>:=过低) 必须项 3091 整车动力蓄电池荷电状态 SOC 过高/过低(<00>: =正常; <01>: =过高; <10>: =过低) 必须项 6.3 2位 动力蓄电池充电过电流(<00>:=正常;<01>:=过流;<10>:=不可信状态) 必须项 6.5 2位 3092 6.7 2位 3093 动力蓄电池温度过高(<00>:=正常;<01>:=过高;<10>:=不可信状态) 必须项 7.1 2位 动力蓄电池绝缘状态(<00>:=正常;<01>:=不正常;<10>:=不可信状态) 必须项 动力蓄电池组输出连接器连接状态(<00>:=正常; <01>:=不正常; <10>:=不可信 必须项 7.3 2位. 3095 状态)

表18 PGN4864报文格式

其中:

2位

3096

7.5

- 1) SPN3085 最高单体动力蓄电池电压所在编号 数据分辨率: 1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~256;
- 2) SPN3086 最高动力蓄电池温度 数据分辨率: 1°C/位, -50 °C 偏移量; 数据范围: -50 °C ~+200 °C;

|充电允许(<00>:=禁止;<01>:=允许)

- 3) SPN3087 最高温度检测点编号 数据分辨率: 1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128;
- 4) SPN3088 最低动力蓄电池温度 数据分辨率: 1°C/位, -50 °C 偏移量: 数据范围: -50 °C ~+200 °C:
- 5) SPN3089 最低温度检测点编号 数据分辨率: 1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128。

注: 当接收到 BSM 报文中 SPN3090——SPN3095 均为 00(电池状态正常),且 SPN3096 为 00(禁止充电)时,充电机暂停输出电流,等待接收到 BSM 报文中 SPN3096 为 01(允许充电)后,重新开始充电。当接收到 BSM 报文中 SPN3090——SPN3095(电池状态)中有一项为异常状态,充电机按照动力电池系统发生故障、停止充电处理。

10.3.5 PGN5376 单体动力蓄电池电压报文(BMV)

报文功能:各个单体动力蓄电池电压值。由于 PGN5376 的数据域的最大长度超出 8 字节,需使用

必须项

传输协议功能传输,详见 6.5 的规定。PGN5376 报文格式见表 19。

表19 PGN5376报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3101	#1 单体动力蓄电池电压	可选项
3	2 字节	3102	#2 单体动力蓄电池电压	可选项
5	2 字节	3103	#3 单体动力蓄电池电压	可选项
7	2 字节	3104	#4 单体动力蓄电池电压	可选项
9	2 字节	3105	#5 单体动力蓄电池电压	可选项
11	2 字节	3106	#6 单体动力蓄电池电压	可选项
				可选项
509	2 字节	3355	#255 单体动力蓄电池电压	可选项
511	2 字节	3356	#256 单体动力蓄电池电压	可选项

其中:

SPN3101~SPN3356 分别对应#1~#256单体动力蓄电池电压

1-12 位: 单体动力蓄电池电压,数据分辨率: 0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围: 0~24 V; 13-16 位: 电池分组号,数据分辨率: 1/位,1 偏移量;数据范围: 1~16。

注: 若车内电池有分组号,按照实际的分组号进行发送,若无分组号,则按照 256 个单体电池为一组进行发送。

10.3.6 PGN5632 动力蓄电池温度报文(BMT)

报文功能: 动力蓄电池温度。数据长度超出 8 字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见 6.5 的规定。PGN5632 报文格式见表 20。

表20 PGN5632报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1字节	3361	动力蓄电池温度1	可选项
2	1 字节	3362	动力蓄电池温度2	可选项
3	1字节	3363	动力蓄电池温度3	可选项
4	1字节	3364	动力蓄电池温度4	可选项
起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
5	1字节	3365	动力蓄电池温度 5	可选项
6	1字节	3366	动力蓄电池温度6	可选项
				可选项
127	1 字节	3487	动力蓄电池温度 127	可选项
128	1字节	3488	动力蓄电池温度 128	可选项

其中:

SPN3361~SPN3488 分别对应动力蓄电池 1~128 采样点的温度

数据分辨率: 1℃/位, -50 ℃ 偏移量; 数据范围: -50 ℃ ~+200 ℃。

10.3.7 PGN5888 动力蓄电池预留报文 (BSP)

报文功能:动力蓄电池预留报文。数据域长度超出 8 字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见 6.5 的规定。PGN5888 报文格式见表 21。

表21 PGN5888报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1字节	3491	动力蓄电池预留字段 1	可选项
2	1字节	3492	动力蓄电池预留字段2	可选项
3	1字节	3493	动力蓄电池预留字段3	可选项
4	1字节	3494	动力蓄电池预留字段4	可选项
	可选项			
16	1字节	3506	动力蓄电池预留字段 16	可选项

10.3.8 PGN6400 BMS 中止充电报文(BST)

报文功能: 让充电机确认 BMS 将发送中止充电报文以令充电机结束充电过程以及结束充电原因。 PGN6400 报文格式见表 22。

表22 PGN6400报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1字节	3511	BMS 中止充电原因	必须项
2	2字节	3512	BMS 中止充电故障原因	必须项
3	1字节	3513	BMS 中止充电错误原因	必须项

其中:

1) SPN3511 BMS 中止充电原因

第 1~2 位: 达到所需求的 SOC 目标值

<00>: =未达到所需 SOC 目标值; <01>: =达到所需 SOC 目标值; <10>: =不可信状态;

第3~4位:达到总电压的设定值

<00>: =未达到总电压设定值; <01>: =达到总电压设定值; <10>: =不可信状态;

第 5~6位:达到单体电压的设定值

<00>:=未达到单体电压设定值; <01>:=达到单体电压设定值; <10>:=不可信状态。

2) SPN3512 BMS 中止充电故障原因

第 1~2 位: 绝缘故障

<00>: =正常; <01>: =故障; <10>: =不可信状态;

第3~4位:输出连接器过温故障

<00>:=正常; <01>:=故障; <10>:=不可信状态;

第 5~6 位: BMS 元件、输出连接器过温

<00>: =正常; <01>: =故障; <10>: =不可信状态;

第7~8位: 充电连接器故障

<00>: =充电连接器正常; <01>: =充电连接器故障; <10>: =不可信状态;

第 9~10 位: 电池组温度过高故障

<00>: =电池组温度正常; <01>: =电池组温度过高; <10>: =不可信状态;

第 11~12 位: 其他故障

<00>:=正常; <01>:=故障; <10>:=不可信状态。

3) SPN3513 BMS 中止充电错误原因

第 1~2 位: 电流过大

<00>: =电流正常; <01>: =电流超过需求值; <10>: =不可信状态;

第 3~4 位: 电压异常

<00>:=正常; <01>:=电压异常; <10>:=不可信状态;

10.3.9 PGN6656 充电机中止充电报文(CST)

报文功能: 让 BMS 确认充电机即将结束充电以及结束充电原因。PGN6656 报文格式见表 23。

表23 PGN6656报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1字节	3521	充电机中止充电原因	必须项
2	2字节	3522	充电机中止充电故障原因	必须项
4	1字节	3523	充电机中止充电错误原因	必须项

其中:

1) SPN3521 充电机中止充电原因

第1~2位:达到充电机设定的条件中止

<00>: =正常; <01>: =达到充电机设定条件中止; <10>: =不可信状态;

第3~4位:人工中止

<00>:=正常; <01>:=人工中止; <10>:=不可信状态;

第5~6位:故障中止

<00>:=正常; <01>:=故障中止; <10>:=不可信状态。

2)SPN3522 充电机中止充电故障原因

第1~2位: 充电机过温故障

<00>: = 充电机温度正常; <01>: = 充电机过温; <10>: = 不可信状态;

第3~4位: 充电连接器故障

<00>: =充电连接器正常; <01>: =充电连接器故障; <10>: =不可信状态;

第5~6位: 充电机内部过温故障

<00>: =充电机内部温度正常; <01>: =充电机内部过温; <10>: =不可信状态;

第7~8位: 所需电量不能传送

<00: =电量传送正常; <01>: 电量不能传送; <10>: =不可信状态;

第9~10位: 充电机急停故障

<00>: =正常; <01>: =充电机急停; <10>: =不可信状态;

第 11~12 位: 其他故障

<00>: =正常; <01>: =故障; <10>: =不可信状态。

3) SPN3523 充电机中止充电错误原因

第 1~2 位: 电流不匹配

<00>: =电流匹配; <01>: =电流不匹配; <10>: =不可信状态;

第3~4位: 电压异常

<00>:=正常; <01>:=电压异常; <10>:=不可信状态。

10.4 充电结束阶段报文

10.4.1 PGN7168 BMS 统计数据报文 (BSD)

报文功能: 让充电机确认 BMS 对于本次充电过程的充电统计数据。PGN7168 报文格式见表 24。

表24 PGN7168报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1字节	3601	中止荷电状态 SOC(%)	必须项
2	2字节	3602	动力蓄电池单体最低电压 (V)	必须项
4	2字节	3603	动力蓄电池单体最高电压 (V)	必须项
6	1字节	3604	动力蓄电池最低温度 (℃)	必须项
7	1字节	3605	动力蓄电池最高温度 (℃)	必须项

其中:

1) SPN3601 中止荷电状态 SOC

数据分辨率: 1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%;

2) SPN3602 动力蓄电池单体最低电压

数据分辨率: 0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~24 V;

3) SPN3603 动力蓄电池单体最高电压

数据分辨率: 0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~24 V;

4) SPN3604 动力蓄电池最低温度

数据分辨率: 1℃/位, -50℃ 偏移量; 数据范围: -50℃ ~+200℃;

5) SPN3605 动力蓄电池最高温度

数据分辨率: 1℃/位,-50℃ 偏移量; 数据范围: -50℃~+200℃。

10.4.2 PGN7424 充电机统计数据报文(CSD)

报文功能:确认充电机本次充电过程的充电统计数据。PGN7424报文格式见表 25。

表25 PGN7424报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2字节	3611	累计充电时间(min)	必须项
3	2字节	3612	输出能量(kWh)	必须项
5	1 字节	3613	充电机编号, 1 /位, 1 偏移量,数据范围: $1 \sim 100$	必须项

其中:

1) SPN3611 累计充电时间

数据分辨率: 1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min;

2) SPN3612 输出能量

数据分辨率: 0.1 kWh/位, 0 kWh 偏移量; 数据范围: 0~1000 kWh。

10.5 错误报文

10.5.1 PGN7680 BMS 错误报文(BEM)

报文功能: 当 BMS 检测到错误时,发送给充电机充电错误原因报文,直到 BMS 收到充电机发送的充电机辨识报文(CRM)或拔掉充电插头为止。PGN7680 报文格式见表 26。

表26 PGN7680报文格式

起始字节或 位	长度	SPN	SPN 定义
1.1	2位	3901	接收 SPN2560=0x00 的充电机辨识报文超时(<00>:=正常; <01>:=超时; <10>:= 不可信状态)
1.3	2位	3902	接收 SPN2560=0xAA 的充电机辨识报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时;<10>:= 不可信状态)
2.1	2位	3903	接收充电机的时间同步和充电机最大输出能力报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时;<10>:=不可信状态)
2.3	2位	3904	接收充电机完成充电准备报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时;<10>:=不可信状态)
3.1	2位	3905	接收充电机充电状态报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时; 10 :=不可信状态)
3.3	2位	3906	接收充电机中止充电报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时; 10 :=不可信状态)
4.1	2位	3907	接收充电机充电统计报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时; 10 :=不可信状态)

10.5.2 PGN7936 充电机错误报文(CEM)

报文功能: 当充电机检测到错误时,发送给 BMS 充电错误原因报文,直到充电机接收到 BMS 发送的 BRM 报文或拔掉充电插头为止。PGN7936 报文格式见表 27。

表27 PGN7936报文格式

			3C= 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1
起始字节 或位	长度	SPN	SPN 定义
1.1	2位	3921	接收 BMS 和车辆的辨识报文超时(<00>:=正常; <01>:=超时; <10>:=不可信状态)
2.1	2位	3922	接收电池充电参数报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时; 10 :=不可信状态)
2.3	2位	3923	接收 BMS 完成充电准备报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时;<10>:=不可信状态)
3.1	2位	3924	接收电池充电总状态报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时;<10>:=不可信状态)
3.3	2位	3925	接收电池充电要求报文超时(<00>:=正常;<01>:=超时; 10 :=不可信状态)
3.5	2位	3926	接收 BMS 中止充电报文超时(<00>:=正常; <01>:=超时; <10>:=不可信状态)
4.1	2位	3927	接收 BMS 充电统计报文超时(<00>:=正常; <01>:=超时; <10>:=不可信状态)

附 录 A (资料性附录) 充电流程

当BMS和充电机物理连接完成并上电后,BMS和充电机的状态转换,是相互协调工作的互操作约定。 典型的充电工作状态转换如图A. 1~图A. 4所示。




图 A. 1 充电握手阶段流程图






图 A. 2 充电参数配置阶段流程图



图A.3 充电阶段流程图



图A.4 充电结束阶段流程图

附 录 B (资料性附录) 充电机和 BMS 故障诊断报文

B.1 故障诊断代码

诊断故障代码(DTC)由4个独立域构成,这4个部分见表B.1:

表B.1 诊断故障代码(DTC)

发生故障的可疑参数的编号(SPN) (19位)
故障模式标志(FMI) (5位)
发生次数(OC) (7 位)
可疑参数编号的转化方式(CM) (1位)

其中:可疑参数编号(SPN)19位的数字是用于识别故障报告的诊断项目。可疑参数编号与发送故障诊断信息的控制模块的地址编码无关。SPN编号为第10.3节中已定义的BMS、充电机发生硬件故障的信息,如SPN3090~SPN3095、SPN3511~SPN3513、SPN3521~SPN3523等。

故障模式标识符(FMI)定义BMS和充电机中发现的故障类型。其数据长度5位,数据状态为0~31 共32种,目前定义的故障代码标识符如下:

- <0>:=动力蓄电池电压故障;
- <1>: =动力蓄电池电流故障;
- <2>: =动力蓄电池温度故障;
- <3>:=动力蓄电池绝缘状态;
- 〈4〉: =动力蓄电池输出连接器过温故障;
- 〈5〉: = BMS元件、电池组输出连接器过温;
- <6>: =充电机温度故障;
- 〈7〉:=充电机连接器故障;
- <8>: =充电机内部温度故障;
- <9~31>: =预留备用。

发生次数(OC)定义一个故障从先前激活状态到激活状态的变化次数,最大值为126,计数向上溢出时,该计数器值保留为126。假如发生次数未知,则该域所有位的数值均设为1。

可疑参数编号的转化方式(CM)置0,表示SPN位均采用英特尔格式。

B.2 故障诊断报文分类

故障诊断报文分类见表B.2。

表B.2 故障诊断报文分类

报文 代号	报文描述	PGN	PGN (Hex)	优先权	数据 长度	报文周期
DM1	当前故障码	8192	002000Н	6	不定	事件响应
DM2	历史故障码	8448	002100Н	6	不定	事件响应
DM3	诊断准备就绪	8704	002200Н	6	2字节	事件响应

表R	2	(娃)	故障诊断报文分类
AKU.	_	\ 	以作が呼ばれる人力を

报文 代号	报文描述	PGN	PGN (Hex)	优先权	数据 长度	报文周期
DM4	当前故障码的清除/复位	8906	002300Н	6	0	事件响应
DM5	历史故障码的清除/复位	9216	002400Н	6	0	事件响应
DM6	停帧参数	9472	002500Н	6	不定	事件响应

B.3 故障诊断报文格式和内容

a) PGN8192 诊断信息 1, 当前故障码报文(DM1)

报文功能:发生故障时,发送当前的故障代码。每个故障代码 4 字节。数据段多余 8 字节采用传输协议功能传输,格式详见 6.5 的规定。PGN8192 报文格式见表 B.3。

表B. 3 PGN8192报文格式

起始字节或位	长度	定义	
1	1 字节	第一个当前故障码 SPN 的低 8 位有效位	
2	1 字节	第一个当前故障码 SPN 的第2 个字节	
3.1	3 位	第一个当前故障码 SPN 的高 3 位	
3.4	5 位	坟障模式标志,定义详见 B.1	
4.1	7位	文生次数	
4.8	1位	可疑参数编号的转化方式,置为0	

b) PGN8448 诊断信息 2, 历史故障码报文 (DM2)

报文功能:该数据包括了一系列诊断代码以及历史故障码的发生次数。每个故障代码 4 字节。数据段多余 8 字节采用传输协议功能传输,格式详见 6.5 的规定。PGN8448 报文格式见表 B.4。

表B.4 PGN8448报文格式

起始字节或位	长度	定义			
1	1 字节	5一个历史故障码 SPN 的低 8 位有效位			
2	1 字节	一个历史故障码 SPN 的第2 个字节			
3.1	3 位	第一个历史故障码 SPN 的高 3 位			
3.4	5 位	故障模式标志,定义详见 B.1			
4.1	7位	支生次 数			
4.8	1位 可疑参数编号的转化方式,置为0				

c) PGN8704 诊断信息 3, 诊断准备就绪报文(DM3)

报文功能:报告有关诊断已准备就绪的诊断信息。PGN8704报文格式见表 B.5。

表B. 5 PGN8704报文格式

起始字节或位	长度	定义
1	1 字节	当前故障码个数
2	1字节	历史故障码个数

d) PGN8960 诊断信息 4, 当前故障码的清除/复位报文(DM4)

报文功能: 所有关于当前故障码的诊断信息都应该清除。当需要清除当前故障码相关的诊断信息、以及问题得到纠正时发送此请求指令。该操作完成时或被请求控制模块内没有故障码,要求控制模块发送一个肯定应答。如由于某种原因,控制模块不能执行要求的操作,就必须发送否定一应答。所有与当前故障码相关的信息包括: 当前故障码个数及诊断就绪状态信息和当前故障码。

e) PGN9216 诊断信息 5, 历史故障码的清除/复位报文(DM5)

报文功能: 当某个控制模块接收到这一参数组的请求指令时,所有有关历史故障码的诊断信息都 应该清除,与当前故障码有关的诊断数据将不受影响。若无历史故障码,必须发送肯定应答。如由于 某种原因,控制模块不能执行这一参数组的请求指令的要求,那么就必须发送否定应答。所有与历史 故障码相关的信息包括: 历史故障码个数及诊断就绪状态信息和历史故障码。

f) PGN9472 诊断信息 6, 停帧参数报文 (DM6)

报文功能: 当接收到诊断故障代码时,已记录的一系列参数。每个故障代码 4 字节。数据段多余 8 字节采用传输协议功能传输,格式详见 6.5 的规定。PGN9472 报文格式见表 B.6。

		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
起始字节或位	长度	定义		
1	1 字节	第一个故障诊断码的停帧长度		
2	1 字节	第一个故障诊断码 SPN 的低 8 位有效位		
3	1 字节	第一个故障诊断码 SPN 的第2 个字节		
4.1	3 位	第一个故障诊断码 SPN 的高 3 位		
4.4	5 位	故障模式标志,定义详见B.1		
5.1	7位	发生次数		
5.8	1 位	可疑参数编号的转化方式,置为0		

表B.6 PGN9472报文格式

附 录 C (资料性附录) 充电过程故障处理方式

C.1 充电故障分类及处理方式

表C. 1充电故障分类及处理方式

序号	故障分类以及处理方式
	人身安全级别故障分类及处理方式:
	1) 绝缘故障:
	处理方式 (1)。
1	2) 漏电故障:
	处理方式 (1)。
	3) 急停故障:
	处理方式 (1)。
	设备安全级别故障分类及处理方式:
	1) 连接器故障(导引电路检测到故障):
	处理方式 (2)。
	2) BMS 元件、输出连接器过温:
	处理方式(2)。
	3) 电池组温度过高:
	处理方式(2)。 4) 电池单体电压过低、单体电压过高:
2	4) 电池平体电压过低、单体电压过筒: 处理方式(2)。
	5) BMS 检测到充电电流过大,或充电电压异常:
	处理方式(2)。
	6) 充电机检测到充电电流不匹配,或充电电压异常:
	处理方式 (3)。
	7) 充电机内部过温:
	处理方式 (3)。
	8) 充电机电量不能传送:
	处理方式(3)。
	告警提示级别故障分类及处理方式:
	1)辨识阶段、配置阶段的超时、充电过程超时
3	处理方式(3)。
	2) 充电结束超时
	处理方式(3)。

注:

1 BMS检测到故障后,根据故障程度,选择在BSM(动力蓄电池状态信息)报文或BST(BMS中止充电)报文中提供停止充电信息,使充电机停机,进入处理方式(2);或是将BSM报文中SPN3090——SPN3095均置为00(电池状态正常),且SPN3096置为00(禁止充电),使充电机暂停输出电流,此时BMS和充电机进行正常通信,直到等待BMS发送的BSM报

文中SPN3096为01(允许充电)后,重新允许充电机电流输出,如果等待时间超过10分钟,充电机中止充电,并保存中止充电原因。

2 当充电机检测到充电故障时,立即发送 CST (充电机中止充电)命令,同时充电机停机,停止 CAN 通信,切断 K1、K2,K3、K4 等开关,进入处理方式(3),当充电机自检到故障消除时,延时 10 秒后,重新由充电机发起握手阶段的连接,进行充电。如果重新连接 3 次仍未成功,则按照处理方式(2),需操作人员查看当前状况并重新插拔充电连接器,尝试再次充电。

3 当充电过程中发生电网停电故障,即使一段时间后供电自动恢复,也需要人工干预(处理方式(2))后,再进行重新充电。

C. 2 故障处理方式

- (1) 充电机立即停机停用 (等待专业维护人员维修);
- (2) 停止本次充电,并做好故障记录(需重新插拔充电电缆后,才能进行下一次充电);
- (3)中止充电,待故障现象排除后自动恢复充电(检测到故障状态解除后,重新通信握手开始充电)。

电动汽车非车载充电机 通信协议

编制说明

目 次

1	编制背景	28
2	编制的主要原则	28
3	与其它标准的关系	28
4	主要工作过程	28
5	标准结构和内容	29
6	条文说明	26

1 编制背景

为深入贯彻2014年国家电网公司营销工作会议精神,加强国家电网公司售电市场与营销管理,国家电网公司下达了电动汽车充电设施相关企业标准的制修订计划。本标准依据《关于下达2014年度国家电网公司技术标准制修订计划的通知》(国家电网科〔2014〕64号)文的要求编写。《电动汽车非车载充电机 通信协议》的编制工作由南瑞集团公司牵头,许继集团公司、中国电力科学研究院、山东电力集团公司、北京电力公司、浙江电力公司等单位参与编制。

目前中国的电动汽车技术已经逐渐成熟,并正在向产业化推广。为了适应电动汽车充换电基础设施的建设,我国各相关行业、企业和地方均开始着手制定相关的充换电设施标准。国家电网公司作为我国最大的电动汽车充换电设施建设和运营企业,已制定并发布了相关企业标准21项,逐步建立起了充换电设施标准体系。随着2011年国家标准GB/T 27930《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》的发布以及非车载充电机与电池管理系统之间通信的实际应用,2009年发布的国网公司企业标准Q/GDW 235《电动汽车非车载充电机 通信协议》中某些条款内容已不能满足现有需求,因此急需对相关标准条款进行修订与完善。

2 编制的主要原则

根据国家电网公司电动汽车充换电设施建设规划,结合公司电动汽车示范工程取得的经验和成果,充分考虑先进性和实用性相结合、统一性与灵活性相结合以及未来技术的发展,修订本标准。

在标准修订的过程中,与电动汽车示范运营单位和电动汽车企业进行沟通和技术交流,并结合相关国标和行标进行对比分析,总结出标准中需要修订和完善的条款内容。

本标准适用于国网公司系统内采用传导式充电方式的电动汽车非车载充电机与BMS之间的通信。

3 与其它标准的关系

在本标准制订过程中,参考并引用了相关的国家标准、国际标准和国外标准,其中:电动汽车标准参考了GB/T 19596,通信协议标准参考了ISO 11898-1和SAE J1939-11等。

4 主要工作过程

2013年12月,南瑞集团公司成立标准修订小组,标准修订小组梳理了国内现有标准,依据国家电网公司非车载充电机与电池管理系统之间通信的实际应用情况,拟定修订草案。

2013年12月30日,标准修订小组在北京召开了第一次内部讨论会,讨论了国内现有充电接口、充电设备、通信协议标准在当前实际应用中有待进一步完善和明确的技术细节内容,形成标准修订草稿。 2014年1月,将标准修订初稿发往国网公司系统内单位征求意见。

2014年2月18日,标准修订小组在北京召开了第二次内部讨论会,会上对统稿意见进行集中研讨, 形成了国网公司系统内部各设备制造单位认可的标准修订初稿。

2014年3月,在南京召开标准统稿会,会上对标准中的修订条款进行逐条讨论。会后修订小组根据讨论意见对标准初稿进行修改完善,形成标准征求意见稿。

2014年3月,将标准征求意见稿发往一汽、东风等整车厂商及其他相关单位征求意见。

2014年4月,根据征求意见期间反馈的信息,修订小组对标准征求意见稿进行了进一步的修改完善, 形成标准送审稿。

2014年4月29日,由国网公司营销部组织相关专家在北京召开了标准审查会,审查组通过了标准送审稿的审查,建议根据专家意见修改后,形成报批稿上报主管部门批准。

5 标准结构和内容

本标准按照国家电网公司技术标准的编写要求进行编制。

本标准主题章共设7章,包括:总则、物理层、数据链路层、应用层、充电总体流程、报文分类、报文格式和内容;

本标准附录A、附录B、附录C为资料性附录。

6 条文说明

本标准第1章 范围中,原标准包含了充电机与BMS、充电机与充电监控系统的通信协议,由于已经有充电机与充电监控系统通信协议相关企业标准报批,因此本标准删除了充电机与充电监控系统的通信部分,仅包含充电机与BMS之间的通信。

本标准第2章 规范性引用文件中,本标准主要参考GB/T 27930,同时结合国家电网公司电动汽车 非车载充电机与BMS之间通信的实际应用情况对标准中的部分条款进行了修改完善。

本标准第8章 充电总体流程中,原标准中对充电过程中的故障描述含糊,而且没有相应的故障处理方法,为了明确故障类型以及处理方法添加了附录C。

本标准第9章 报文分类中,原标准规定当传输9字节或以上的数据报文时,应遵循为SAE J1939-21协议,SAE J1939-21协议规定超过8字节的报文的优先级为7,因此将"报文分类"中长度超过8字节的报文优先级由6改为7。

本标准第9.3条,原标准中BMV,BMT和BSP报文的发送周期为1s,因为有的车辆此类报文发送频繁,占用总线通信带宽,不利于某些突发故障数据帧的快速上送;当单体电池数量较多时,在1s内未必能完全发送;该类数据报文,充电机接收到之后仅保存上传,传送周期变长后不会影响充电过程控制,而且也能保证更有效地进行充电,因此标准修订时将BMV,BMT和BSP报文的发送周期由1s改为10s。

本标准第10.3.1条、10.3.3条,原标准中两帧报文的发送周期均为50ms,而且要求充电机或BMS 在100ms以内未收到BCL或CCS报文,即认为超时。而在实际应用中,当CAN通信线路非常长或者干扰比较大,很容易发生超时出错现象(根据计算,只要在BCL和CCS报文在传输过程中,中间出现一次BCL或CCS报文传输报文丢帧),因此本标准将双方的判定BCL和CCS报文超时的时间由100ms改成1s。