2021/12/23 下午9:58

Markdown | 让排版变 Nice

PID控制算法其实指的就是**「比例、积分和微分控制」**,如下:

可以用下面的公式表示:

$$U(t) = kp(err(t) + rac{1}{T_1} \int err(t) dt + rac{T_D derr(t)}{dt})$$

比例控制算法

假设有一个水缸,初始时水缸里的水高度是0.2米,目的是要保证水位维持在1米的高度,那么现在的水位距离目标水位之间存在一个误差*error* = 0.8。假设现在旁边有个人通过往缸里加水的方式控制水位,则比例控制算法的运行方式如下:

- 加入水的量u与误差error成正比,即u = kp * error
- t=1时,u=0.5*0.8=0.4,使水位在0.4的基础上上升0.4,达到0.6
- t=2时,u=0.5*0.4=0.2,使水位在0.6的基础上上升0.2,达到0.8
- 0

按照上述方式循环下去,水位最终会达到1米

但上述算法也有问题。假设水缸存在漏水的情况,每次加水过程中会漏掉0.1米高度的水,那么在水位达到0.8时,将不再变化。因为此时*error* = 0.2,每次往缸中加水的量是0.1,漏掉的水高度也是0.1,加入的水和漏掉的水相抵消,水位不会变化。这个问题就是**「稳态误差」**

积分控制算法

基于现实中普遍存在稳态误差的情况,再引入一个分量,该分量与误差的积分是正比关系。因此,比例+积分控制算法为:

$$u = kp * error + ki * \int error$$

还是以水缸加水的例子来说明,第一次的误差error是0.8,第二次的误差是0.4,至此,误差的积分(离散情况下积分其实就是做累加)是1.2。这个时候的控制量,除了比例的那一部分,还有一部分就是一个系数 ki乘以这个积分项。由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好地消除稳态误差

微分控制算法

考虑剎车的场景。平稳的行驶车辆,当发现前面有红灯时,为了使得行车平稳,基本上提前几十米就放松油门并踩剎车了。当车辆距离停车线非常近的时候,则使劲踩剎车,使车辆停下来。整个过程可以 看作一个加入微分的控制策略。在离散情况下,微分就是error的差值,即t时刻与t-1时刻的差,则:

$$u = kd*(error(t) - error(t-1))$$

其中,kd是一个系数。可以看到,在刹车过程中,因为error是越来越小的,所以这个微分控制项一定是负数,在控制中加入一个负数项,作用是为了防止汽车由于刹车不及时而闯过了线。从常识上可以理解,越是靠近停车线,越是应该注意踩刹车,不能让车过线,所以这个微分项的作用,可以理解为刹车。当车距离停车线很近并且车速还很快时,这个微分项的绝对值就会很大,从而表示应该用力踩刹车才能让车停下来

再来看开头的那个公式,已经很清楚了。在离散情况下,可以转换为:

$$u(k) = K_p e(k) + rac{K_p T}{T_i} \sum_{n=1}^k e(n) + rac{K_p T_d}{T} (e(k) - e(k-1))$$

为了方便起见,将这些系数进行统一:

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{n=1}^k e(n) + K_d (e(k) - e(k-1))$$

到这里,PID算法的原理和方法就说完了,剩下的就是实践了。在真正的工程实践中,最难得是如何确定三个项的系数,这往往需要大量的实验和经验来确定

