WAZO STAR CODES

Ensemble de fonctions par code de composition

| Extension | Description | Commentaires |
|--------------|---|---|
| *0 | Raccrocher | |
| *1 | Transfert aveugle | |
| *2 | Transfert indirect | |
| *3 | Enregistrement d'appel en ligne | |
| *8 | Interception d'appel de groupe | |
| *9 | Créer un enregistrement sonore | Review in IPX services:Audio files:Recordings |
| *10 | Statu du téléphone | |
| *11 . | Téléphoner par extension | |
| *20 | Désactiver tout renvoi d'appel | |
| *21 | Activer le renvoi d'appel inconditionnel | |
| *22 | Activer le renvoi d'appel en cas de non-réponse | |
| *23 | Activer le renvoi d'appel en cas d'occupation | |
| *25 | Ne pas déranger l'extension | |
| *26 | Extension d'enregistrement d'appel | Activate in IPBX Extensions:General |
| *27 | Filtrage des appels entrants | |
| *30 | Connexion / déconnexion de l'agent Basculer | |
| *31 | Connecter un agent | |
| *32 | Déconnecter un agent | |
| *34 | Écouter les appels en ligne | Activate in IPBX Extensions:General |
| *36 | Extension d'accès à l'annuaire | |
| *37 | Filtre Boss / Secrétaire | |
| *40 | Activer / désactiver le basculement d'achèvement d'appel | |
| *90 | Activer / Désactiver le basculement de la messagerie vocale | |
| *90 . | Activer / Désactiver la messagerie vocale de l'utilisateur | |
| *92 | Supprimer tous les messages vocaux de l'utilisateur | Activate in IPBX Extensions:General |
| *92 . | Supprimer la messagerie vocale de l'utilisateur spécifié | Activate in IPBX Extensions:General |
| * 96. | Accès à la messagerie vocale d'un utilisateur spécifique | |

| * 97. | Aller à la messagerie vocale spécifiée | |
|-------------------|---|--|
| * 98 | Écouter la messagerie vocale de l'utilisateur | |
| * 99. | Écouter la messagerie vocale par extension | |
| * 664. | Appeler un groupe par ID | |
| * 665. | Appeler une file d'attente par ID | |
| *666 . | Appeler un utilisateur par ID | |
| * 667 | Appelez la salle de conférence par ID | |
| * 700 | Mettre en attente un appel | |
| *701-750 | Récupérer un appel en attente | Configurer dans IPBX Extensions:Advanced:Parking |
| *48378 | Initialisation du téléphone | |