

ADICIONANDO UM LED NO PROJETO FOTORESISTOR CAYENNE QUE ACENDE QUANDO A LUMINOSIDADE É MENOR QUE UM VALOR DETERMINADO PELO USUARIO.


Recebendo luz artificial, fotoresistor maior que 100.




Tampando o Fotoresistor com o dedo, foresistor menos que 100.




LIGA\_LED



## DESLIGA\_LED



PAINEL DE CONTROLE.



Eng. Carlos kwiek

contato@carloskwiek.com.br