#### **CONECTANDO FOTORESISTOR NO CAYENNE COM ESP8266-12E**


Antes que nada você deve abrir uma conta no Cayenne <u>LINK AQUI</u> baixar e instalar as bibliotecas que estou usando, <u>LINK AQUI</u>

Depois você deverá criar um painel de controle, (Dashboard) onde irá definir a placa que usara, os sensores, e as ferramentas (Widget) que utilizara para ver o resultado de sua aplicação, seja em forma de Gauges, Charts, ou outras formas de visualização do resultado dos valores a serem exibidos, abaixo siga o passo a passo para usar um fotoresistor que ligado no port A0 de um ESP8266-12, mostrara em um Chart, (Grafico) as variações de tensão dependendo da luminosidade incidente sobre o fotoresitor. Você também ira aprender com enviar um e-mail para uma conta qualquer, caso o evento ultrapasse um valor que você determinara, usando a ferramenta Trigger do Cayenne.

O circuito: Devido ao baixo consumo do circuito, para uma utilização de testes didática, (Este é o proposito deste tutorial) você pode alimentar o circuito na sua USB se a mesma possui capacidade de drenar ao menos 1A, no meu caso sim, mas também pode utilizar uma fonte de 5VCC e alimentar o ESP8266-12E nos pinos VIN e GND respectivamente, e o fotoresistor usando as saídas 3,3VCC e GND.

INPORTANTE: A TENSÃO DE OPERAÇÃO DO ESP8266 É DE 3.3V, SOMENTE NA ENTRADA VIN É POSSIVEL ALIMENTAR O ESP8266 COM 5VCC, NAS PLACAS QUE VEM PREPARADAS COM UM REGULADOR DE TENSÃO COMO O QUE ESTOU USANDO, QUALQUER OUTRA TENSÃO DANIFICARA SEU ESP8266 PERMANENTEMENTE.


Você ode usar a sua USB, ou uma fonte externa de 5VCC, 2A, alimentado os pinos VIN e GND.




fritzing

Configurando seu painel de controle:


# 1- Selecione a placa e o shield como na figura




## 2- carregue o código como na figura





3- depois de carregar abra o serial monitor e veja o progresso da conexão, ao mesmo tempo note que o painel de controle ficara como a figura 3.3-





<u>3.3</u>














## 8 Variando a luz incidente o fotoresistor, você pode ver a variação do grafico.




#### 9 resultado de tampar o fotoresistor com o dedo.




## Enviando um e-mail caso a variação seja menor que um determinado valor.




#### Tela seguinte




## Arraste e solte a aplicação no campo If




Selecione o trigger clicando na seta e escolha a aplicação




Arraste o slide para definir o valor em que devera disparar o aviso, no meu caso defini abaixo de 100, e salve.



## Selecione e escreva os e-mails que devem ser alertados



#### Recebendo email depois de tampar com o dedo o fotoresistor



O proposito deste tutorial é meramente didático, seu uso é livre e não requer autorização alguma para usar e fazer modificações.

Note que os valores estão representados para aprendizado didático, caso use para uma aplicação comercial ou profissional devera conhecer as formulas Watts/Lux por exemplo, para além de usar a APP gratuita no meu Iphone do Cayenne, (Também existe para Android) eu utilizei uma APP gratuita da Ourolux que serve como luxímetro.

Agradeço me comuniquem qualquer erro que possa existir.



Desculpem se existe erros de gramatica, favor comunicar caso afete o conteúdo e seu entendimento. Abaixo meus dados para contato e link para vídeo de apoio no meu canal do youtube

Obrigado.

Atte.

Eng.Carlos kwiek

contato@carloskwiek.com.br

