


Servo Ports				
5V	5V	5V	5V	5V
GND	GND	GND	GND	GND
D4	D5	D6	D11	D12



Temp Sensors			
GND	GND	GND	GND
A12	A15	A14	A13

UART3			
GND	D15	D14	V5

	EXP1 / 12864 LCD					
	D37	D35				
	D17	D16				
	D23	D25				
	D27	D29				
	GND	5V				

EXP2 / 2004 LCD					
D50	D52				
D31	D53				
D33	D51				
D49	D41				
GND	RST				

	IIC	
12v		GNL

IIC					
12v	GND	D21	D20	GND	5V

\		acc.			·		l L	•	<u> </u>
		D45			D9		D44		
Heat				ter 0 10		Fa	n 1	L	
D(<u> </u>		D.	10			,,		J

Limit S	witches				
D19	D18	D15	D14	D2	D3
GND	GND	GND	GND	GND	GND
5V	5V	5V	5V	5V	5V